

# <u>Démonstrateur</u>




# Scénario du Démonstrateur


# Scène de 3m \* 3m




# Machine d' Etats du Démonstrateur




# • Organigrammes Tâche de fond démarrage et surveillance batterie






# <u>Diagrammes des Fonctions Navigue() et Stop() Machine Etats</u>


### Diagramme de Navigue()




### Diagramme de Stop()





# • Organigrammes des fonctions Navigue() et Stop()



## • Organigramme de l'ETAT 1 RotationEtRechercheBalise







Délais Sonar E/R = 100ms

# Le Sous Programme des Interruptions ProgIT Init variables locales Toutes static Static char chrono\_20ms Static char chrono-100ms Static char chrono\_400ms Static int chrono\_2s ItTelecom Drapeau.Telecom = True Mettre à False Timer3 over Flags IT True TMR3OFF Puis PWMSonar = False return ItTimer2 10ms Variables local++ $Chrono\_xx$ $Chrono_XX = 0$ Drapeau.XX = True

return

### La Gestion HardWare et Software du Démonstrateur

• Initialisation du BSP PIC18F2520

```
#pragma config OSC = INTIO67 // horloge interne RA6-RA7 en E/S
#pragma config WDT = OFF // Pas de chien de garde
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config PBADEN = OFF // RB[0..4] digital I/O
#pragma config LVP = OFF
```

Fosc = 8Mhz dans le registre OSCON Ne pas oublier

Initialisations des drivers de périphériques

#### Les ports TOR en entrée

Le signal d'interruption de la Télécommande INTO sur front montant Les impulsions de déplacement de deux chenilles

Chenille D

Chenille G

Les signaux SDA, SCL du bus I2C

#### Les ports TOR en sortie

Commande de direction du déplacement du Robot

DIR D

DIR G

**Commandes PWM Moteurs** 

PWM D

**PWMG** 

La commande Marche Arret des deux capteurs IR

**IRMarche** 

La commande PWM pour la rotation du mat SONAR

RotationSONAR

La led de test qui doit clignoter au rythme de 100ms suivant la trajectoire.

TestdeVie

# Les trois voies analogiques de mesure des tensions capteurs en mode 8bits 'left justified' qui donne une résolution de 20mV/Ref de 5v

VBAT → ANO

IRD → AN1

IRG → AN2

Ne pas oublier de valider le convertisseur A/D

ADCONObits.ADON = True;

#### Les Compteurs Timers de l'application

compteurs de déplacement des chenilles

CompteChenilleD → TMR0

CompteChenilleG. → TMR1

compteur pour les commandes PWM moteurs et la chronométrie temps réel de la plate forme à 1ms  $\rightarrow$  TMR2 et PR2

Compteur pour la gestion software du servomoteur associé au sonar.

Compte ServoSonar → TMR3

Ne pas oublier de valider les Timers → TMRONx = True Ex pour TMR2 : T2CONbits.TMR2ON = True ;

# Le bus I2C standard à 100Khz Attention aux sens des lignes SDA, SCL impérativement en entrée

Affichage 8bits sur PCF8574 adresse 0x40 La réception Télécommande adresse 0xA2 Le SONAR adresse 0xE0

# La liaison Tx série RS232 mise en œuvre en mode \_DEBUG uniquement (#ifdef .. endif)

Mode Tx 9600Bds 8 N 1 sans protocole

Affichage du message « Initialisation terminee »

Si erreur détectable affichage du message « Erreur n »


#### Les interruptions associées à l'application

Interruption du Timer2 toutes les 10ms qui gère la chronométrie chrono\_100ms par comptage → TMR2IF

Pour la gestion du servo associé à la rotation du Sonar Interruption du débordement compteur associé au Timer3 → TMR3IF Interruption Télécommande → INTO sur front montant.

Validation des interruptions → GIEH = True ;

## Descriptif de la Carte Electronique, Implantation des Interfaces



## Quelques paramètres physiques du ROBOT à retenir

## Electriques

- Batterie 12V, 1200mAh
- Moteurs tension nominale 6V
- Composants TTL 5V

### Mécaniques

- L = 25cm, I = 15cm, H = 15cm
- Poids 2Kg
- Vitesse Max à Vbat = 12V 40cm/s
- Déplacement capteurs chenilles <= 1cm/pulse
- ServoMoteur asservi position PWM T = 20ms [825μs...2225μs] pour 180°(-+90°)

## Capteurs Embarqués (voir les datasheets)

- IR D/G 30cm < distance détection < 150cm, résolution dépend de la précision de la mesure
- SONAR 5cm < distance détection < 700cm, résolution +- 1cm

### Télécommande(voir la documentation)

- 5 touches accessibles par clef de codage [0..31]
- Alimentée par batterie 4V8 150mAh
- Auto répétition des codes touches 100ms