

Formatbeschreibung

$RD2.0_Dare Planned Sensitivity Schedule Document$

Modell: RD2.0_DarePlannedSensitivityScheduleDocument

Version: 1.0

Status/Entwurf: DA/RE -Entwurf Ausgabedatum: 24.02.2021 Autor: DA/RE

Zusammenfassung:

Dieses Dokument dient zum Austausch von Planungsdaten der Netztechnischen Wirksamkeiten.

Schema DarePlannedSensitivitySchedule.xsd

schema location: DarePlannedSensitivitySchedule.xsd unqualified

attributeFormDefault: unqualified elementFormDefault: qualified

Elements

Complex types

DarePlannedSensitivityScheduleDocument

<u>DareDependentOn</u> <u>DareGridElementDisplay</u>

DareMessageType

DareModelingAuthoritySet
DareResourceObjectDisplay
DareResourceObjectType

Interval_Type
Period_Type

PlannedSensitivityTimeSeries_Type

element DarePlannedSensitivityScheduleDocument diagram DtdBDEWNachrichtenVersion Dare Schema Version DocumentVersion DocumentType 🗎 modelingAuthoritySet DependentOn I ReceiverRole DocumentDateTime Der Zeitpunkt ist immer im Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ anzugeben mit: TimePeriodCovered PlannedSensitivityTimeSeries

properties	content complex					
children	DocumentIdentification Docum SenderIdentification SenderRo PlannedSensitivityTimeSeries					
attributes	Name <u>DtdVersion</u>	Type xsd:string	Use	Default	Fixed 4	Annotation
	<u>DtdRelease</u>	xsd:string			1	
	<u>DtdBDEWNachrichtenVersion</u>	xsd:string			1.0	
	<u>DareSchemaVersion</u>	DareSchemaVersionType	required			
annotation	documentation Planungsdaten Dokument zur Ü Stammdaten (DareMasterDataS				samkeiten die	durch die NTW-

attribute DarePlannedSensitivitvScheduleDocument/@DtdVersion

<u> </u>		
	type	xsd:string
prop	perties	fixed 4

attribute DarePlannedSensitivityScheduleDocument/@DtdRelease

type	xsd:string
properties	fixed 1


attribute DarePlannedSensitivityScheduleDocument/@DtdBDEWNachrichtenVersion

	0.110 0.10	- u. o. iuou o oo
	type	xsd:string
Ī	properties	fixed 1.0

attribute DarePlannedSensitivityScheduleDocument/@DareSchemaVersion


type	DareSchemaVersionType
properties	use required
facets	Kind Value Annotation enumeration 1.0

element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/DocumentIdentification




type	ecc:Identificat	ionType				
properties	content con	nplex				
attributes	Name v	Type derived by: xsd:string	Use required	Default	Fixed	Annotation
annotation						p eindeutig zu sein. Bei

element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/DocumentVersion




element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/DocumentType




annotation	documentation		
ao.ao	Der DocumentType dient zur eindeutigen Kennzeichnung des Dokumenttyps. D17 NTW-Planungsdaten		
	documentation		
	Anwendbare Codes:	'D17'	


element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/ProcessType




element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/modelingAuthoritySet




element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/DependentOn




element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/SenderIdentification



element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/SenderRole




element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/ReceiverIdentification



element DarePlannedSensitivitvScheduleDocument/ReceiverRole

	,
diagram	ReceiverRole Dieses Element dient zur Angabe der Marktrolle des Empfängers.
type	ecc:RoleType
type	ecc:RoleType content complex

element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/DocumentDateTime




Hier ist der Erzeugungszeitpunkt des Dokuments (in der jeweiligen Version) anzugeben. Die Zeitangabe erfolgt in UTC.

Der Zeitpunkt ist immer im Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ anzugeben mit:

yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC

documentation

Zeitpunkt in UTC gemäß Pattern




attributes Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
v	derived by: xsd:string	required			documentation
	xoutouring				ISO 8601 time intervals are always expressed in the form
					yyyy- mm- ddThh:mmZ/yyyy- mm-ddThh:mmZ
					Note: The minimum XML form of dateTime is yyyy- mm- ddThh:mm:ssZ
nnotation documentati	ion				
Erfüllungsta Daten geser Das Zeitinte	ndet werden. rvall (von Beginn des Er	deutscher Zeit des füllungstages bis E	s unmittelbar auf der Ende des Erfüllungs	n Erfüllungstag folge	enden Tages), für den die
yyyy vier Zif mm zwei Zif	/yyyy-mmddThh:mmZ w fern für die Jahresangab fern für die Monatsanga	e	1:		
hh zwei Ziffe mm zwei Zif	ern für die Tagesangabe ern für die Stundenangal fern für die Minutenanga hen zwischen Datum un	ıbe			
Z Verweis a					

element DarePlannedSensitivityScheduleDocument/PlannedSensitivityTimeSeries diagram PlannedSensitivityTimeSeries_Type TimeSeriesIdentification $\stackrel{\frown}{\boxplus}$ BusinessType 🖽 Typ der Zeitreihe Direction 🖽 A 01 Wert der Sensitiv ität in StandardRichtung 1->2. A 02 Wert gegen die StandardRichtung 2->1 ConnectingArea 🖽 Es ist der EIC der Regelzone anzugeben, der die technische(n) Ressource(n) zugeordnet ist/sind, für die die Zeitreihen gemeldet werden. ResourceObject 🖽 ID des Netzknoten welcher auch im Netzmodell-light (TP) hinterlegt ist, präferiert PlannedSensitivityTimeSeries wird hier die uuid (rdf:ID) alternativ kann auch ein T-EIC-Code verwendet 1..¥ werden. Eindeutige Identifikation der Zeitreihe, Kombination aus Ein Eintrag für eine NTW-Zeitreihe besteht ResourceObjectDisplay 🖽 Netzknoten (c) und immer aus der Kombination aus Netzknoten Netzbetriebsmittel (ResourceO bject) und Netzbetriebsmittel (GridElement) und Zeitraum Optional Name des Topologischen (GridElement) Denkbar: uuid aus ID Netzknotens Diese Kombination muss in der ResourceO bject und ID referenzierten NTW-Stammdatendatei GridElement generiert oder v orhanden sind. Der Absender kann so Grid⊟ement ⊞ nur zusammengesetzt (max. viele Zeitreihen wie nötig übertragen. Länge beachten) ID des Netzbetriebsmittels(NBM) welches auch im Netzmodell-light (EQ) hinterlegt ist. Präferiert wird hier die uuid (rdf:ID) verwendet, alternativ kann auch ein T-EIC-Code verwendet werden. Grid⊟ementDisplay ⊞ Optional Name des Netzbetriebsmittels MeasurementUnit 🖽 C62 erlaubt Werte zwischen 0 und 1 Period 🖽

type	PlannedSensitivityTimeSeries Type
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<u>TimeSeriesIdentification BusinessType Direction ConnectingArea ResourceObject ResourceObjectDisplay GridElement GridElementDisplay MeasurementUnit Period</u>
annotation	documentation
	Ein Eintrag für eine NTW-Zeitreihe besteht immer aus der Kombination aus Netzknoten (ResourceObject) und Netzbetriebsmittel (GridElement) Diese Kombination muss in der referenzierten NTW-Stammdatendatei vorhanden sind. Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig übertragen.


complexType DareDependentOn



attribute DareDependentOn/@v

_	attribate	24:02 oponicon: 01:
	type	restriction of xsd:string
	properties	use required
	facets	Kind Value Annotation maxLength 36

complexType DareGridElementDisplay




attribute DareGridElementDisplay/@v

type	restriction of xsd:string
properties	use required

attribute DareGridElementDisplay/@codingScheme

type	ecl:CodingSchemeType
properties	use required


complexType DareMessageType



attribute DareMessageType/@v

type	DareMessageTypeList
properties	use required


complexType DareModelingAuthoritySet



attribute DareModelingAuthoritySet/@v

autibate DaremodelingAutiontyoes &	
type	restriction of xsd:string
properties	use required
facets	Kind Value Annotation maxLength 32

complexType DareResourceObjectDisplay



used by	element Pla	annedSensitivityTimeSeries_T	ype/Resource	<u>eObjectDisplay</u>		
attributes	Name <u>v</u>	Type derived by: xsd:string	Use required	Default	Fixed	Annotation
	codingScheme	ecl:CodingSchemeType	required			


attribute DareResourceObjectDisplay/@v

type	restriction of xsd:string
properties	use required

attribute DareResourceObjectDisplay/@codingScheme

type	ecl:CodingSchemeType
properties	use required

complexType DareResourceObjectType




attribute DareResourceObjectType/@v

type	restriction of xsd:string
properties	use required
facets	Kind Value Annotation maxLength 36


attribute DareResourceObjectType/@codingScheme

attributo	attribute barenteebareebject yper eesanigeenene	
type	ecl:CodingSchemeType	
properties	use required	


complexType Interval_Type




element Interval_Type/Pos




element Interval_Type/Qty







element Period_Type/TimeInterval diagram ecc:TimeIntervalType ☐ Attribute ISO 8601 time intervals are always expressed in the TimeInterval yyy-mm-ddThh:mmZ/yyy y-mm-ddThh:mmZ Note: The minimum XML form of dateTime is yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ ecc:TimeIntervalType type content complex properties Name Annotation Use Default Fixed Type attributes derived by: required documentation xsd:string ISO 8601 time intervals are always expressed in the form ууууmmddThh:mmZ/yyyy-mm-ddThh:mmZ Note: The minimum XML form of dateTime is yyyymmddThh:mm:ssZ

element Period_Type/Resolution




element Period_Type/Interval






used by element <u>DarePlannedSensitivityScheduleDocument/PlannedSensitivityTimeSeries</u>


element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/TimeSeriesIdentification



element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/BusinessType




element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/Direction




type	ecc:DirectionType	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex	
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation v ecl:DirectionTypeList required	
annotation	documentation A01 Wert der Sensitivität in StandardRichtung 1->2. A02 Wert gegen die StandardRichtung 2->1 documentation Beispiel für A02: Leistungserhöhung am Knoten (ResourceObject) bewirkte eine Leistungserhöhung gegen die Standardrichtung des NBM (GridElement), ist gleichbedeutend mit einer Leistungsreduktion in die StandardRichtung Die Direction beschreibt das Vorzeichen der Sensitivitäten. documentation Anwendbare Codes: 'A01' 'A02'	


element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/ConnectingArea




element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/ResourceObject



element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/ResourceObjectDisplay




element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/GridElement



element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/GridElementDisplay



element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/MeasurementUnit



element PlannedSensitivityTimeSeries_Type/Period

