

# Formatbeschreibung

# RD2.0\_DareARPlanungsdaten

Modell: RD2.0\_ DareARPlanungsdaten

Version: 1.0

Status/Entwurf: DA/RE -Entwurf Ausgabedatum: 06.09.2021 Autor: DA/RE

## Zusammenfassung:

Dieses Dokument dient zum Austausch der Planungsdaten der Aggregations Ressourcen.

# Schema DareARPlanungsdaten.xsd

DareARPlanungsdaten.xsd unqualified qualified schema location:

attributeFormDefault: elementFormDefault:

Elements

<u>DareARPlanungsdatenDokument</u>

Complex types

<u>DareMessageType</u>

<u>DarePlannedAggregationResourceTimeSeries Type</u>

Interval\_Type Period\_Type

element DareARPlanungsdatenDokument diagram DocumentVersion 🖨 DocumentType 🖽 Dare ARPlanungsdaten Dokument ProcessType (<del>--</del>) content complex properties  $\frac{DocumentIdentification}{ReceiverIdentification} \\ \frac{DocumentVersion}{ReceiverIdentification} \\ \frac{DocumentType}{ReceiverIdentification} \\ \frac{DocumentDateTime}{ReceiverIdentification} \\ \frac{DocumentDateTime}$ children **DarePlannedAggregationResourceTimeSeries** Name Use Default Fixed Annotation Type attributes **DtdVersion** 4 xsd:string required **DtdRelease** 1 xsd:string required

**DtdBDEWNachrichtenVersion** 

**DareSchemaVersion** 

xsd:string

DareSchemaVersionType

required

1.0

annotation	documentation
annotation	Ausgabe

## attribute DareARPlanungsdatenDokument/@DtdVersion

type	xsd:string
properties	use required fixed 4

#### attribute DareARPlanungsdatenDokument/@DtdRelease

attribato	arovitti lahangodatoribokamoni @btartorodoo	
type	xsd:string	
properties	use required fixed 1	


## attribute DareARPlanungsdatenDokument/@DtdBDEWNachrichtenVersion

_	0.111.10.0110	w. o	
	type	xsd:string	
	properties	fixed 1.0	


## attribute DareARPlanungsdatenDokument/@DareSchemaVersion

type	DareSchemaVersionType	
properties	use <b>required</b>	
facets	Kind Value Annotation enumeration 1.0	

## element DareARPlanungsdatenDokument/DocumentIdentification




element DareARPlanungsdatenDokument/DocumentVersion



element DareARPlanungsdatenDokument/DocumentType




element DareARPlanungsdatenDokument/ProcessType




type	ecc:ProcessType		
properties	content complex		
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation v ecl:ProcessTypeList required		
annotation	documentation Der ProcessType gibt an, in welchem Prozess dieses Dokument eingesetzt wird. documentation Anwendbare Codes: 'A14' Forecast		


element DareARPlanungsdatenDokument/SenderIdentification




element DareARPlanungsdatenDokument/SenderRole




element DareARPlanungsdatenDokument/ReceiverIdentification



element DareARPlanungsdatenDokument/ReceiverRole



element DareARPlanungsdatenDokument/DocumentDateTime



element DareARPlanungsdatenDokument/TimePeriodCovered diagram ecc:TimeIntervalType ☐ Attribute ٧ ISO 8601 time intervals are always expressed in the form TimePeriodCovered yyyy-mm-ddThh:mmZ/yyy y-mm-ddThh:mmZ Der Zeitraum entspricht immer dem Erfüllungstag (ein Kalendertag von 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des Note: The minimum XML form of dateTime is yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ Erfüllungstages bis 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des unmittelbar auf den Erfüllungstag folgenden Tages), für den die Daten gesendet werden. Das Zeitintervall (von Beginn des Erfüllungstages bis Ende des Erfüllungstages) ist im UTC-Format yyyy-mm-ddThh:mmZ/yyyymmddThh:mmZ wie folgt yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC / Trennzeichen zwischen beiden Zeitangaben ecc:TimeIntervalType type content complex properties Name Use Default Fixed Annotation Туре attributes derived by: required documentation xsd:string ISO 8601 time intervals are always expressed in the form mmddThh:mmZ/yyyymm-ddThh:mmZ Note: The minimum XML form of dateTime is yyyymmddThh:mm:ssZ documentation annotation Der Zeitraum entspricht immer dem Erfüllungstag (ein Kalendertag von 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des Erfüllungstages bis 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des unmittelbar auf den Erfüllungstag folgenden Tages), für den die Daten gesendet werden.


Das Zeitintervall (von Beginn des Erfüllungstages bis Ende des Erfüllungstages) ist im UTC-Format yyyy-mmddThh:mmZ/yyyy-mmddThh:mmZ wie folgt anzugeben:

yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC / Trennzeichen zwischen beiden Zeitangaben

documentation

Tag in UTC gemäß Pattern

element DareARPlanungsdatenDokument/DarePlannedAggregationResourceTimeSeries




children	<u>TimeSeriesIdentification</u> <u>BusinessType</u> <u>Direction</u> <u>Product</u> <u>ConnectingArea</u> <u>ResourceObject</u> <u>AcquiringArea</u> <u>MeasurementUnit</u> <u>Period</u>
annotation	documentation Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig zur Erfüllung seiner Datenlieferpflichten in einem Dokument übertragen. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. documentation Ausgabe

complexType **DareMessageType** 

00p.o	. , , , , , , , , , ,	moodago i y po				
diagram	DareMes	sageType   V				
used by	element	<u>DareARPlanungsdatenDokume</u>	nt/Document	Type		
attributes	Name <u>v</u>	Type <b>DareMessageTypeList</b>	Use required	Default	Fixed	Annotation


attribute DareMessageType/@v

attribate	in onit occupie 1 y por ex		
type	DareMessageTypeList		
properties	use required		
facets	Kind Value Annotation enumeration D14		



element DarePlannedAggregationResourceTimeSeries\_Type/TimeSeriesIdentification diagram ecc:ldentificationType ☐ Attribute TimeSeriesIdentification ecc:IdentificationType type content complex properties Name Use Default Fixed Annotation attributes derived by: required xsd:string


element DarePlannedAggregationResourceTimeSeries\_Type/BusinessType




element DarePlannedAggregationResourceTimeSeries Type/Direction

0.01110110	Dater lanned Aggregation resource inneseries_1ype/birection
diagram	Direction  Die Direction beschreibt die Richtung des Energieflusses.
type	ecc:DirectionType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation v ecl:DirectionTypeList required
annotation	documentation Die Direction beschreibt die Richtung des Energieflusses. documentation Anwendbare Codes: 'A01' Up 'A02' Down

element DarePlannedAggregationResourceTimeSeries\_Type/Product



element DarePlannedAggregationResourceTimeSeries\_Type/ConnectingArea




element DarePlannedAggregationResourceTimeSeries\_Type/ResourceObject

diagram	ResourceObject U  ID des Netzbetriebsmittels.
type	ecc:ResourceObjectType
properties	content complex
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation v derived by: xsd:string required
	codingScheme ecl:CodingSchemeType required
annotation	documentation ID des Netzbetriebsmittels. documentation Anwendbare codingSchemes: 'A01' EIC 'NDE' Germany National coding scheme


element DarePlannedAggregationResourceTimeSeries\_Type/AcquiringArea



element DarePlannedAggregationResourceTimeSeries\_Type/MeasurementUnit




element DarePlannedAggregationResourceTimeSeries\_Type/Period




properties	content complex
children	TimeInterval Resolution Interval


complexType Interval\_Type



element Interval\_Type/Pos



element Interval\_Type/Qty



complexType Period\_Type diagram TimeInterval 🖽 Hier erfolgt die Angabe des Zeitintervalls für die zugehörige Periode in der Zeitreihe. Die Angabe erfolgt im UTC-Format yyyy-mmddThh: mmZ/yyyy-mm-ddThh:mmZ yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen (Period\_Type Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC / Trennzeichen zwischen beiden Zeitangaben Das TimeInterval umfasst zwingend immer einen Kalendertag. Dabei sind die Vorgaben zur Zeitumstellung gemäß der EDI@Energy Allgemeinen Festlegungen zu berücksichtigen. Resolution 掛 V iertelstundenauflösung. Interval 🖺 1..100 **TimeInterval Resolution Interval** children

DarePlannedAggregationResourceTimeSeries Type/Period

used by


element Period\_Type/TimeInterval

element	Period_Type/TimeInterval	
diagram	TimeInterval  Hier erfolgt die Angabe des Zeitinterwalls für die zugehörige Periode in der Zeitreihe. Die Angabe erfolgt im UTC - Format Hyyry-mm-ddThh:mmz / yyyy-mm-ddThh:mmz / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mms / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyy-mm-ddThh:mmz / yyyy-mm-ddThh:mm / yyyyyy-mm-ddThh:mm / yyyyy-mm-ddThh:mm / yyyyyy-mm-ddThh:mm / yyyyyyyyyyyy	
type	ecc:TimeIntervalType	
properties	content complex	
attributes	Name Type Use Default Fixed  V derived by: required  xsd:string	Annotation documentation  ISO 8601 time intervals are always expressed in the form   yyyy- mm- ddThh:mmZ/yyyy- mm-ddThh:mmZ  Note: The minimum XML form of dateTime is yyyy- mm- ddThh:mszZ
annotation	documentation  Hier erfolgt die Angabe des Zeitintervalls für die zugehörige Periode in der Zeitreihe. Die Angabe erfolgt im UTC-Format yyyy-mmddThh: mmZ/yyyy-mm-ddThh:mmZ:	

yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC / Trennzeichen zwischen beiden Zeitangaben

Das TimeInterval umfasst zwingend immer einen Kalendertag. Dabei sind die Vorgaben zur Zeitumstellung gemäß der EDI@Energy Allgemeinen Festlegungen zu berücksichtigen.

element Period\_Type/Resolution



element Period\_Type/Interval

