大家好,我是东华大学 2013 届,信息科学与技术学院自动化专业的陆雪纯,作为 NUEDC 实验室的负责人之一,我制作这份关于简易入门单片机 msp430,和 Altium Designer(配有库)的视频教程,希望对大家有所帮助!本视频尽量针对刚接触 C 语言的大一、大二的人,所以会讲解较为底层详细的东西。本教程中一些用【】符合框起来的名词,请按照生活中常规的意思去理解,不要和微机里面的专业术语混淆。

本视屏教程分为两个部分——MSP430 入门部分和 Altium Designer 入门部分。在 MSP430 中,我将从寄存器和内部电路简易原理开始教大家点亮流水灯、定时器中断、端口中断、ADC 的使用,了解了寄存器和内部电路原理之后,所有单片机几乎是如出一辙的,<u>我个人认为,现在大多数人都直接选择用库函数,但是新手直接用库,他很难有一种入门感,甚至可能会一头雾水、没有概念,但如果你对于寄存器有了一定的了解,那么用其他芯片的一些函数库就是手到擒来。</u>我选择 MSP430G2553 为我们教程中的开发板,因为我们学校信息系电子类的很多老师有这个开发板几十套,我们 NUEDC 实验室也有很多,所以我们东华大学的学生可以免费获得,所以选择它为教学板。我在百度云连接中提供所有的安装包、注册机、教程中的例程、MSP430G2553 的淘宝链接和授课稿以及其他相关有用的资料,并且用所教内容布置实训任务来帮助你们学以致用。在 Altium Designer 中,我已经用它绘制了飞思卡尔杯平衡摄像头组的硬件电路板,已经打板并且投入使用,但教程中我只提供<u>初代板(是我画的第一块板子,bug 很多)</u>,进行修改,删掉 UART 模块作为你们的练习,并将原理图、pcb 的布线,用到的集成库、安装包和其他有用的教程等都放入百度云链接,并且教会大家如何用Message、board information、view configurations 进行排查,避免弱智的错误发生。

首先把我资料包里的软件安装破解好,然后必须要搞到板子。

如果你没有从老师和实验室那里搞到开发板,那么我给你开发板淘宝链接,如果链接失效就直接搜索 MSP430G2553,找那种有黑色方形纸盒子包装的(真希望店主给我广告费):

 $\frac{\text{https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.39.ebb2eb25pXeGu\&id=14606699378\&ns=1}}{\& abbucket=5\#detail}$

打开文件后建立、保存工程的步骤,注意只要进行步骤一到四即可!! 工程配置按照我给的工程的来!!!!!: https://wenku.baidu.com/view/4a2b278c04a1b0717ed5dd3f.html


在教你们控制单片机之前,我将先用五分钟时间给你们讲解一些相关的知识,这些知识我个人认为很重要,他能让你们有个概念,避免一头雾水的生搬硬套 datasheet 上的规则,这也是和网上千篇一律的教程不一样的地方。

首先从小小二极管开始讲起:

二极管,我们高中就接触过,需要大于门坎电压(如硅管门坎电压为 0.5v)之后,才会被导通,导通的时候,二极管的正向导通电压是一个特定的值(硅管正向导通电压为 0.7v)。

假设 3v 及以上代表高电平,用"1"来表示,0.7 及以下代表低电平,用"0"来表示。

而这小小的二极管,按照我们的设计,组合成逻辑电路,就可以进行各种计算,比如下图的一个简单电路,它由二极管和电阻组成:



(这个电路具体工作原理,感兴趣的同学可以点击以下链接进一步了解:

http://www.21ic.com/jichuzhishi/analog/questions/2013-10-10/193384.html)

这个电路起到什么作用呢?如果 A, B 两端都接入高电平"1",那么 Y 端也会输出一个高电平"1",如果 A, B 两端中至少有一端接入的是低电平"0",那么 Y 端只会输出一个低电平"0"。也就是说,这个电路已经能实现一个"与"计算功能了。

(如果你不知道与运算是什么,可以点击这个链接

https://www.zybang.com/question/1f76ceaaec71acd0d753561eeabc8759.html)

如果你忘了与运算是什么,没关系,暂时不要去了解,并不影响我要讲的东西。你只要记住,我讲这个电路只想要指出以下五点:

- 1. 这个电路,它的功能,是实现与运算,也就是一种【计算】。我们用的电脑,手机,要学习的单片机,他们都是由数以百万计的功能各异的电路,通过一定的规律组合、集成起来(所以为什么叫大规模集成电路,就是这个原理),来进行复杂的计算的(这就是为什么电脑也叫计算机),计算的过程,就是电脑运行的过程。
- 2. 这个电路里,只有高电平"1"和低电平"0"的概念,所以说,大规模集成电路——电脑在运行的时候,里面只有高低电平的出现,电脑只处理逻辑上的"0"和"1",也就是我们学的二进制(一开始很多人都不知道学这个二进制干嘛,有何意义,01010的),也就是——机器语言,机器语言是用二进制代码表示的,是计算机能直接识别和执行的。




我们现在学的 C 语言,或者以后会学的 C++,Java 之类的各种语言,都必须要被翻译成机器语言,计算机才能识别并执行,那么什么东西才能把 C 语言之类的高级语言翻译成机械语言呢?那就是我们很熟的软件——编译器了,也叫开发平台、开发工具等。比如我们东华大学的学生学 C 语言的时候,用到的编译器 Microsoft Visual C++,图标长这样:

Microsoft Visual C++最新官方版下载。百度软件中心



rj.baidu.com/ - 给百度提建议

界面长这样:



(后来我听说现在大一大二的小朋友又换编译器用 DevC++了) 而我们控制的单片机 MSP430 也要用到相应的编译器,我们的编译器是 IAR for MSP430 (安装包百度云链接都有)

3. 在第 2 点中,我已经指出了高级语言、机器语言的概念,那么你们就应该明白一个道理:我们的 C 语言是高级语言,高级语言是高度封装了的(举个例子,你要装修你的家,你设计房间里需要用到空调、煤气灶等东西,你用<u>高级语言</u>写明了你的思想"要用空调、煤气灶",然后你从<u>商场</u>购置来了空调和煤气灶,可以<u>直接使用</u>,不需要你从元器件一点点自己做个空调、煤气灶出来。类比到 C 语言里,高级语言就是 C 语言;空调、煤气灶等就是你可以直接使用的 printf()、scanf()函数,而商场就是函数库,所以你要包含这个库函数,也就是代码里要写上#include<stdio.h>),同样的,我们操作单片机,我们的单片机型号是

MSP430G2553, 那我们就需要包含头文件#include <MSP430G2553.h>

- 4. I/O 口(也叫 I/O 接口,或者输入输出管脚)的概念,I/O 就是 input、output 的缩写,输入输出的意思,I/O 口就是输入输出的管脚(管脚英语:PIN)。用以控制外围电路,什么是外围电路?看看开发板上,左下角有两个 led 灯,他们就是外围电路,他们和相应的管脚相连(P1.0 P1.6)
- 5. 仍然是在第二点中,我强调了: 电脑在运行的时候,里面只有高低电平的出现, 电脑只处理逻辑上的 "0"和 "1"。也就是说,微观上,在电脑的芯片里,程序、 信息、指令的存储方式,只能由高电平 "1",低电平 "0"两种量来表示,也就是 二进制表示。

单片机采用的是 TTL 电平,标准 TTL 输入高电平最小 2V,输出高电平最小 2.4V,典型值 3.4V,也就是说,在单片机当中,2v-5v 就属于高电平,常见高电平的典型值为 3.4v;输入低电平最大 0.8V,输出低电平最大 0.4V,典型值 0.2V。也就是说 0v-0.8v 属于低电平,常见的典型低电平为 0.2v。各个厂家生产的器件会有一些差异,高低电平的极限值会在标准值附近有一定的浮动。

这里,我引进一句话(不准确,但足够帮你了解并使用单片机):控制单片机,就是配置寄存器,而寄存器,是寄存【指令】的器件。[锦囊 1]

这句话具体含义是什么,就由接下来的"点亮 LED 灯"来具体说明吧!

点亮流水灯:可以直接打开百度云链接里配置好的工程文件,直接烧写,熟练了之后,按 照一开始给的教程链接,自己建立工程文件,自己配置函数。

我已经在之前说过,寄存器里面的指令以二进制存储。

代码中,等号左边是寄存器,等号右边是指令。

你要控制单片机去点亮外围电路的一个 LED 灯 (高电平可以点亮), 在我们的 MSP430 开发板中, 管脚 P1.0 连接的是 LED1, 我们就去试试点亮 LED1, 那么你具体要做的是使单片机的管脚 P1.0 去"输出 高电平", 那么你需要做两步:

- 1. 让单片机连接着 LED1 的管脚 P1.0 的方向为输出(P1DIR)
- 2. 让输出的电平为高电平(P1OUT)

以上两步,都有专门对应的寄存器。"控制单片机,就是配置寄存器,而寄存器,是寄存【指令】的器件。[锦囊 1]"

那么这时候我们查阅 MSP430G2553 的 user's guide:

8.2.3 Direction Registers PxDIR

Each bit in each PxDIR register selects the direction of the corresponding I/O pin, regardless of the selected function for the pin. PxDIR bits for I/O pins that are selected for other functions must be set as required by the other function.

Bit = 0: The port pin is switched to input direction


Bit = 1: The port pin is switched to output direction

8.2.2 Output Registers PxOUT

Each bit in each PxOUT register is the value to be output on the corresponding I/O pin when the pin is configured as I/O function, output direction, and the pullup/down resistor is disabled.

Bit = 0: The output is low

Bit = 1: The output is high



当你想控制 P1.0 输出 高电平

P1DIR |= BIT0 =0000 0001 P1OUT |= BIT0 = 0000 0001

管脚的方向不是输入就是输出,管脚的状态不是高电平就是低电平(AD,DA 除外)[锦囊 2]


接下来就是要配置工程,然后烧录程序了!根据我上一次培训的经验来看,有很多学弟学妹想知道"我们为什么要配置工程?"这里我就要稍微说一下单片机的工作的的一些原理了。

首先要指出的是,电脑和人脑不一样,电脑里存储的任何信息(比如你烧写进去的程序、它自身计算的一些结果等)都是存放在存储单元的,这些存储单元都是有地址的,不同型号的单片机,内部的内存大小、存储结构是不一样的,所以你烧写程序,程序按照不同单片机的不同要求,按照应该被存入的单元的地址存入。你使用 C 语言编写或者 C++编写,它翻译成机器语言的方式也不一样(好比英语、法语书,肯定要对应的英语翻译、法语翻译来翻译),所以【相应的规则】也不同,你必须要告诉你的编译器你的芯片是什么型号,你用的什么语言写的代码,你的芯片和电脑是什么方式连接的(SWD 还是 JTAG 还是JLINK 还是别的什么)


Options for node "PRO" 3.h MSE) Category: C/C++ compile Assembler |= Custom Build Target Output Library Configuration Library Options Stack/Hea **Build Actions** Linker nt TI ULP Advisor Device Data Model Debugger ile Small FET Debugger MSP430G2553 1 Simulator O Medium OUI ile O Large L092

下图是工程配置 option 中的选定单片机型号

选定你用的语言




我们开发板上是把仿真器也做进去了的,具体看图靠上三分之一处,有个白色字体 EMULATION,所以那一部分都是硬件仿真器部分,EMULATION 是仿真器的意思,毫无疑问是<mark>硬件仿真</mark>,所以我们点选硬件仿真。而且我们的连接线也是USB 连接线,所以连接选项 connection 按照图勾选。




FET DEBUGGER 中文翻译就是硬件仿真

(对仿真好奇的同学点这里:

https://zhidao.baidu.com/question/449972284.html)





好了,配置完之后,点一下菜单栏中的绿色三角,就能烧录了,你会发现, LEDO, 亮了……克了……这是成功的第一步,我在这个小例子里面和之前都把 很多延伸的概念讲了,这些概念,应用到其他各种型号的单片机,都应该可以 触类旁通。

那么,接下来就要讲解定时器了。定时器是单片机中最重要的内容之一,你以后做的所有开发,都不太可能脱离定时器。


那么,定时器是个什么东西呢?顾名思义,就是——"你定下来,过了 200 秒后,你要停下手头的活,去做另一件事"

这句短短的话,包含了很多信息


1. "秒",如同"时"、"分"一样,是个计时单位,也是一个衡量的基准单位,你不能说,"你过了 200 之后,去做某事情,200 什么? 200 秒还是 200 分钟?"所以你要配置一个计时单位,要让计数器"过了 200 个计时单位后,去做某事",这里我们计时单位选的是 1/12KHZ 秒

- 2. "200" 是一个阈值,毫无疑问,我们程序里面写的 CCR0=12000 就是说阈值是 12000,当记到 12000 个计数单位后,就要进入中断了。也就是 1/12000 * 12000 =1 秒
- 3. 题目中的这句话还有一个隐藏条件,就是说,"你【知道】,你过了 500 秒后要去做某事",如果你不知道你要去做某事,那就不会执行中断行为,所以要开启中断 EINT(); 计时,就是从使能中断后开始的
- 4. 手头的活(main())、去做某事(中断服务函数),这是两个不同的行动,相当于你本来执行的一个动作,现在要去执行另一个动作(所以通过中断向量表里记录的中断函数的首地址,跳倒中断函数里,去执行中断服务函数) #pragma vector=TIMERO_AO_VECTOR//表示给这个向量表中的【定时器中断】所对应的地址进行赋值,并赋值为函数 void Timer_A (void)的首地址。其中,关键字__interrupt则表示这个函数是【中断服务函数】这种特殊函数。
- 5. 你接完电话之后,回来继续做你原来做的事情(中断标志位清零,CPU 一看,清零了,就认为中断的任务已经完成,于是就退出了中断)

这里讲解一个时钟的概念(真的是很基础的知识点啊)时钟,顾名思义,是一种计时用具,我们可以用它来记录时间。在单片机中,时钟信号的表现形式为"频率固定,只有高电平(V_H)低电平(V_L)的矩形波"



时钟边沿就是图中的竖线,从低电平变成高电平的叫上跳沿,反之叫下跳沿。单片机可以计算时钟边沿的个数,比如时钟的频率为 2Hz,那么时钟的周期(图中两端红线内的部分)就是 0.5s,如果单片机记录到了 2 个下跳沿,那么两个下跳沿中的时间就是 0.5s,如果记录到了 3 个下跳沿,就是 1s。这就是一种计时功能,所以叫做时钟。



1.你知道这个是电话铃声(init 里的配置符合中断的条件),且有电话铃声响的时候,"你要去"接电话(开启中断)(且中断标志置 1,一旦中断标志位置 1,CPU 立刻去执行中断工作)

中断标志说明的是"当前有中断请求", CPU 如果要响应的话,还必须要使能这个中断。也就是说工作的原理是:先判断"中断请求标志"再判断这个中断使能标志是否 Enable 了,或者讲是否这两个标志是否都有效了,系统才会响应这个中断。

不开中断使能,只是置位中断标志的话,就像我们定义了一个用户的 bit 标志,我们只是给它置 1 或者 0.但我们从来不判断它为 1 的时候做什么,为 0 的时候做什么是一样的道理。

你的例子:如果允许 TO 中断,你再人为的置 TO 中断标志,CPU 就会响应了。

2.手头的活(main())、去接电话(中断服务函数),这是两个不同的行动,相当于你本来执行的一个动作,现在要去执行另一个动作(所以跳倒中断函数里)


MSP430 内部有一个中断向量表,只要往里面对应向量(实际也是某地址)填相应函数的首地址,该中断发生时,就能根据填入的函数首地址自动【跳转到该函数】。

#pragma vector=这句话就是给这个中断向量表进行赋值的。

#pragma vector=PORT1_VECTOR 表示给这个向量表中的【外部端口中断】所对应的地址进行赋值,并赋值为函数 void Port_1(void)的首地址。

其中,关键字 interrupt 则表示这个函数是【中断服务函数】这种特殊函数。

3.你接完电话之后,回来继续做你原来做的事情(中断标志位清零, CPU 一看, 清零了, 就认为中断的任务已经完成,于是就退出了中断)




接键消抖: http://baike.baidu.com/link?url=MxLcKIvzshA8ITWRxcVhgk-3nbn6wwz0u1mG1kzvnjo6TsborM9n4q5sypp5w213hznFMAMvFJGr52RacjtbYgYiO-xGVCu8WjsCE-JHC8gb8gd-SKWPKOcg27kuk8Vt

上拉电阻、下拉电阻: http://www.bubuko.com/infodetail-449501.html
https://www.bubuko.com/view/1623511552d380eb62946d55.html

模拟量:表示某种待转换量(可能是温度、湿度)的程度的电压值(可能是2.1v,也可能是1.3v)。

数字量: 仅用 0,1 (高低电平) 来表示的量。






图 4.1.2 集成运放的符号和电压传输特性 (a) 符号 (b) 电压传输特性

集成运放的输出电压 u。与输入电压(即同相输入端与反相输入端之间的 差值电压)之间的关系曲线称为**电压传输特性**,即


$$u_0 = f(u_P - u_N)$$
 (4.1.1)


对于正、负两路电源供电的集成运放,电压传输特性如图 4. 1. 2(b) 所示。从图示曲线可以看出,集成运放有线性放大区域(称为线性区)和饱和区域(称为非线性区)两部分。在线性区,曲线的斜率为电压放大倍数;在非线性区,输出电压只有两种可能的情况,+ U_{OM} 或- U_{OM} 。

十进制	二进制 (3位)
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100

5	101
6	110
7	111

采样频率:





《MSP430 单片机基础与实践》

```
int_adc()
   P6SEL = 0x01:
                                                //选择 AD 通道
   ADC12CTL0: = ADC12ON + SHT0_2 + REF2_5V + REFON;
                                               //采样保持时间为 16 个 ADC12CLK
   ADC12CTL1 = ADC12SSEL1 + ADC12SSEL1:
                                                 //参考电压开启,选择 2.5 ♥
   ADC12MCTL0 = 0x10;
                                                // \text{ ref + = REF2\_5V, channel = AO}
   ADC12IE = 0 \times 01:
                                                 // 使能转换中断
   ADC12CTL0 = ENC;
                                                 // 使能 A/D 转换器
# pragma vector = ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
   while ((ADC12CTL1&0X01) = = 1):
                                                //等待转换完
   adc_flag = 1;
   AD_TEMP = ADC12MEMO;
                                                //设置 A/D 转换完成标志, 非读取 ADC 值
```

软件部分告一段落,非常感谢大家看到这里,如果对你们有一些帮助,那我真的很高兴。我个人(不谦虚的讲),水平在实验室里真的非常一般,而且我一开始逻辑性天赋都很差,硬咬牙才学会了这些,效率上和最终熟练度、掌握知识的深度广度,与其他那些思维方式很好、逻辑性很强的人相比有很大差距,所以我水平的确有限,如果有错误,请直接弹幕,感谢大家不吝赐教!