# 循环冗余检验(CRC)原理与实现(版本 1.1)

版本	1. 1
最后更新	2005. 9. 12
页号	2 of 10
文档号	

# 申明

为了方便设计和使用EDB430及430混合信号处理器,编写了这个应用笔记。由于水平有限,难免有错漏之处,希望读者能够指点,以期不断完善。如果你要使用其中的文字,请注明来处,同时,本文作者不承担因用户在使用过程中造成各种错误的损失,也不提供其他任何承诺,这个文档仅供参考,不做为商业用途。

作者 2005-9-12

版本	1. 1
最后更新	2005. 9. 12
页号	3 of 10
文档号	

# 目录

1		前言		4
	1. 1		# T	
	1. 2	CRO	、 C 的分类	4
		1.2.1	标准的 CRC	
		1.2.2	非标准的 CRC	
	1.3	CRO	C 的原理简介	4
		1.3.1	CRC 生成基本理论	4
		1.3.2	CRC 产生的操作过程	5
		1.3.3	CRC 检验基本理论	6
2		实现		7
_	2. 1		ː运算法	
	2. 2		- C	
	2.3	CRO	C表的产生	10
3		总结		10

版本	1. 1
最后更新	2005. 9. 12
页号	4 of 10
文档号	

## 1 前言

#### 1.1 背景

循环冗余检验(Cyclic Redundant Check)已被广泛用于通信应用中,作为数据传输中差错控制的基本方法之一,各种书刊和杂志有很多介绍。本文档出于实用的目的,主要介绍其实现的原理,减少了原理的阐述,从而快速掌握和应用。以下是在 EDB430 实验开发平台上 CRC16 实现的过程。

#### 1.2 CRC 的分类

目前 CRC 的使用分为标准和非标准两种,非标准为用户自定义 CRC 的生成多项式,而标准是已被国际标准化组织规定的标准生成多项式,这也是目前广泛使用的几种。

#### 1.2.1 标准的 CRC

在通信协议中常见并被广泛使用的标准列于表中。(本文中以 16 位的 CRC-16 为例,除非另外说明)。

P 4 7 114 11	247   22 247 -		
名称	多项式	简记	应用
CRC-4	$x^4+x+1$	0x13	ITU G.704
CRC-16	$x^{16}+x^{15}+x^2+1$	0x8005	IBM SDLC
CRC-CCITT	$x^{16}+x^{12}+x^{5}+1$	0x1201	ISO HDLC, ITU X.25, SDLC, V.34/V.41/V.42, PPP-FCS
CRC-32	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$	0x104C11DB7	ZIP, RAR, IEEE 802 LAN/FDDI, IEEE 1394, PPP-FCS
CRC-32C	$x^{32} + x^{28} + x^{27} + x^{26} + x^{25} + x^{23} + x^{22} + x^{20} + x^{19} + x^{18} + x^{14} + x^{13} + + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^4 + 1$	0x11EDC6F41	SCTP

表1-1 标准CRC多项式

#### 1.2.2 非标准的 CRC

非标准的 CRC 一般是为了某种用途而采用不同于标准的生成多项式,而实际的操作原理是相同的,主要用于需要 CRC 而需要低成本的应用,或者为了减轻计算机处理负担而又能够保证数据可靠性的折中办法,此外,部分的加密算法也是用 CRC 来生成。

#### 1.3 CRC 的原理简介

#### 1.3.1 CRC 生成基本理论

实现 CRC 的基本原理,简单地说,就是原始数据通过某种算法,得到一个新的数据,而这个新的数据与原数据有着固有的内在关系。通过把原数据和新数据组

版本	1. 1
最后更新	2005. 9. 12
页号	5 of 10
文档号	

合在一起,形成新的数据,因此这个新数据具有自我校验的能力。我们把原来的数据表示为 P(x), 它是一个 n 阶的多项式,表示为:

$$P(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0$$

式中  $a_i$  为 0 或 1 , x 为伪变量,并用  $x^i$  指明各位间的排列位置。因此,一个 8 位的二进制数 01001001 可以表示为:

$$P(x)=0x^{7}+1x^{6}+0x^{5}+0x^{4}+1x^{3}+0x^{2}+0x^{1}+1x^{0}$$

P(x)通过除以 CRC 多项式 G(x) (表 1-1 所示)后,得到一个余数 R(x)和商 Q(x),这个 R(x)就是我们需要的 CRC 校验值,上述用公式表示:

$$P(x)=Q(x)*G(x)+R(x)$$
 (1)

然而,上述公式仅适用于理论模型,而实际应用中,还需要考虑几个问题 首先要考虑 CRC 的数据位,不管 P(x)有多长的数据位,总是希望有一个固定 位数的 R(x),以便在实现时可以节省很多资源。同时考虑到 P(x)的数据位长度可能 比 CRC 位数短,为了得到一个 16 位(或 32 位)的数据长度,必须将原有数据扩 展到 16 位以上(表示为 P(x)\*X<sup>r</sup>),才能到一个 16 位的余数。通常的做法是在 P(x) 的右边添加相应的 CRC 位数,例如,16 位则需增加 16 个数据位,32 位需要增加

其次,规定 CRC 的最高位和最低为必须为 1,由于标准的 CRC 是 17 位和 32 位,因此,如果在目前 8 位,16 位,32 位,64 位等数据总线的计算机上实现非常时需要考虑。在实际使用中,我们并不需要考虑这个最高的 CRC 位,因为它是总是被舍去的,故只要考虑余下的 16 位(或 32 位)就可以了。


第三, 商不需要, 因此, 根本不要考虑。

32个数据位。

第四,除法运算没有数学上的含义,而是计算机中的模 2 算法,即,每个数据位,与除数作逻辑异或运算,因此,不存在进位或借位问题。

#### 1.3.2 CRC 产生的操作过程

以下是一个 8 位的数据 0x02 产生一个 16 位的 CRC 的过程。



网页: www.430diy.com 电子邮件: xz\_y2k@sohu.com 电话: 0512-51621677 QQ:373506171

版本	1. 1
最后更新	2005. 9. 12
页号	6 of 10
文档号	

表 1-2, 8 位数据 0x02 的 16 位 CRC 数据产生

在图中我们可以看到,这个 0x02 数据被扩充到 24 位 (原数据 8 位+16 位 CRC,不足的用零填充),然后再与 0x8005 (CRC-16 生成多项式)做模 2 运算。在运算过程中,第 17 位总是被舍去(图中红色的位)。第 16 位如果是零,那么,只与 0x0000作异或运算,即数据左移一位。如果为一,那么,就要与 0x8005 做模 2 (异或)运算。每次运算完毕,丢弃最高位,然后,将数据下一位移入,再进行新的模 2 (异或)运算,直到所有的位移完为止。

#### 1.3.3 CRC 检验基本理论

在接收端,接收的数据为  $P(x)*X^r+R(x)$ ,因此公式(1)表示为(2),由于 R(x)+R(x)的异或运算为零,则公式(2)可表示为(3)。如果将公式(3)除以 G(x),则结果为:

$$P(x) *X^{r} + R(x) = Q(x) * G(x) + R(x) + R(x)$$

$$P(x) *X^{r} + R(x) = Q(x) * G(x)$$

$$\frac{P(x) *X^{r} + R(x)}{G(x)} = \frac{Q(x) * G(x)}{G(x)} = Q(x)$$
(2)
(3)

说明可以被 G(x)整除(最后异或运算结果为零),因此,只要在接收端,对所有接收到的数据(包括 CRC 校验数据)除以 G(x),如果余数为零,则说明数据传输无误。以刚才 0x02 数据(CRC=0x800F)为例,计算如下:

/	ルり	て。	5/1	(11)/,	J U.	λU2	双	少白	CI	<b>\C</b> -(	JAOU	01.7	ノカド	/IJ,	VI <del>JI</del>	- AH	1 :						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
					Ŭ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
						0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	. 1
							1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							U		U		U	U			U	U			U	V			<u> </u>
										0				0				0			(	0	

表 1-2, 8 位数据 0x02 的 16 位 CRC 数据校验

当然,也可以使用比较直观的办法,只对与数据 0x02 求 CRC 值,如果等于接收到的 CRC,那么也说明数据没有问题,但这是个低效率的做法,不推荐使用。

版本	1. 1
最后更新	2005. 9. 12
页号	7 of 10
文档号	

## 2 实现

根据应用的需要,有两种常用的方法,来实现 CRC 的算法,逐位运算法和查表法,它们的特点如下。


## 2.1 逐位运算法

逐位运算法,直接根据表 1-3 的原理实现的。数据每次移入一位时,就需要重新对每一位进行再次运算,因此:

移位操作的次数=总的数据位数-16

可以看出,当数据位数比较多时,CPU 使用的时间还是比较多的,数据的位数 越多,就意味着使用更多的 CPU 机时,由此会带来了功耗和速度问题。

◆ 其8位数据信息实现 CRC 的流程图如下。



#### ◆ 演示代码如下:

void CRC16\_Bitwise(unsigned char \*pMsg,unsigned char len)


版本	1. 1
最后更新	2005. 9. 12
页号	8 of 10
文档号	

## 2.2 查表法

查表法,是使用预先算好的基本 CRC 值,直接查出 CRC 值,因此,它是基于字节或字操作,避免了耗时的位运算。这就决定了它的速度会增加,由此带来功耗降低的好处,可这是以付出存储器为代价的,因为,必须预先在程序中存在一个CRC 数据表。以 8 位数据为例,每一个字节仅需要作一次异或操作。表中的 CRC 值与其索引值有一个一一对应的关系。不像逐位法那样,每次移入一个位,就进行运算,查表法是每次移入一个字节,得到其索引值,然后,与这个缩影值做异或运算。粗略的看起来,所用的时间为逐位法的 1/5(具体根据计算机的指令周期而定)左右。

◆ 以下是八位数据 CRC 查表程序流程图。

版本	1. 1
最后更新	2005. 9. 12
页号	9 of 10
文档号	



#### ◆ 演示代码如下:

版本	1. 1
最后更新	2005. 9. 12
页号	10 of 10
文档号	

#### 2.3 CRC 表的产生

由于数据通常以字节(当然也可以字的形式)形式出现,因此以 8 位数据产生所需要的 CRC 表,共计 256 个,以便在提高速度的同时可以节约存储器。产生表的过程就是分别求出从 0x00-0xFF 的 CRC 值,然后按照这个影射关系构成的一个数据表。当然,有两种办法来实现,一个是在运行时,通过调用 CRC 表程序来产生。其次,是用工具预先形成数据表,然后将其放在 ROM 中。

演示代码如下:

## 3 总结

根据以上分析,无论在接收端还是发送端,CRC 的产生和校验都可以有一个 CRC 生成程序完成,这给程序带来了方便实现,简易性和快速性。根据实际的需要选用不同的方法。同样,32 位 CRC 的算法与 16 位大同小异,读者在理解 16 位 CRC 的基础上可以很方便的自行推导。

笔者 2005-7-19