## CRC 校验源码分析

这两天做项目,需要用到 CRC 校验。以前没搞过这东东,以为挺简单的。结果看看别人提供的汇编源程序,居然看不懂。花了两天时间研究了一下 CRC 校验,希望我写的这点东西能够帮助和我有同样困惑的朋友节省点时间。

先是在网上下了一堆乱七八遭的资料下来,感觉都是一个模样,全都是从 CRC 的数学原理开始,一长串的表达式看的我头晕。第一次接触还真难以理解。这些东西不想在这里讲,随便找一下都是一大把。我想根据源代码来分析会比较好懂一些。

费了老大功夫,才搞清楚 CRC 根据"权"(即多项表达式)的不同而相应的源代码也有稍许不同。以下是各种常用的权。

CRC8=X8+X5+X4+1

CRC-CCITT=X16+X12+X5+1

CRC16=X16+X15+X5+1

CRC12=X12+X11+X3+X2+1

CRC32 = X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X1 + 1

以下的源程序全部以 CCITT 为例。其实本质都是一样,搞明白一种,其他的都是小菜。

图 1,图 2说明了 CRC 校验中 CRC 值是如何计算出来的,体现的多项式正是 X16+X12+X5+1。 Serial Data 即是需要校验的数据。从把数据移位开始计算,将数据位(从最低的数据位开始)逐位移入反向耦合移位寄存器(这个名词我也不懂,觉得蛮酷的,就这样写了,嘿)。当所有数据位都这样操作后,计算结束。此时,16 位移位寄存器中的内容就是 CRC 码。




图 1 生成 CRC-CCITT 的移位寄存器的作用原理




图 2 用于计算 CRC CCITT 的移位寄存器的电路配置

图中进行 XOR 运算的位与多项式的表达相对应。

X5 代表 Bit5, X12 代表 Bit12, 1 自然是代表 Bit0, X16 比较特别,是指移位寄存器移出的数据,即图中的 DATA OUT。可以这样理解,与数据位做 XOR 运算的是上次 CRC 值的 Bit15。根据以上说明,可以依葫芦画瓢的写出以下程序。(程序都是在 keil C 7.10 下调试的)

```
unsigned char
typedef
                              uchar;
typedef
           unsigned int
                              uint;
code uchar crcbuff [] = \{ 0x00,0x00,0x00,0x06,0x0d,0xd2,0xe3 \};
uint crc;
                                              // CRC 码
void main(void)
{
    uchar *ptr;
                                              // CRC 初值
    crc = 0;
                                              // 指向第一个 Byte 数据
    ptr = crcbuff;
    crc = crc 16l(ptr,8);
    while(1);
}
                                              // ptr 为数据指针, len 为数据长度
uint crc16l(uchar *ptr,uchar len)
    uchar i;
    while(len--)
         for(i=0x80; i!=0; i>>=1)
             if((crc\&0x8000)!=0) \{crc<<=1; crc^=0x1021;\}
                                                                        1-1
                                                                        1-2
             else crc<<=1;
             if((*ptr&i)!=0) crc^=0x1021;
                                                                        1-3
         ptr++;
    }
    return(crc);
}
```

执行结果 crc = 0xdbc0;

程序 1-1,1-2,1-3 可以理解成移位前 crc 的 Bit15 与数据对应的 Bit(\*ptr&i)做 XOR 运算,根据此结果来决定是否执行  $crc^2$ 0x1021。只要明白两次异或运算与原值相同,就不难理解这个程序。

很多资料上都写了查表法来计算,当时是怎么也没想通。其实蛮简单的。假设通过移位处理了8个bit 的数据,相当于把之前的CRC 码的高字节(8bit)全部移出,与一个byte 的数据做XOR 运算,根据运算结果来选择一个值(称为余式),与原来的CRC 码再做一次XOR 运算,就可以得到新的CRC 码。

不难看出,余式有 256 种可能的值,实际上就是 0~255 以 X16+X12+X5+1 为权得到的 CRC 码,可以通过函数 crc16l 来计算。以 1 为例。

```
code test[]={0x01};
crc = 0;
ptr = test;
crc = crc16l(ptr,1);
```

执行结果 crc = 1021, 这就是1对应的余式。

进一步修改函数,我这里就懒得写了,可得到 X16+X12+X5+1 的余式表。

```
// X16+X12+X5+1 余式表
code uint crc_ta[256]={
   0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
    0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef,
   0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,
   0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de,
    0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485,
   0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,
   0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4,
   0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc,
   0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
   0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b,
   0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12,
   0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a,
   0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41,
   Oxedae, Oxfd8f, Oxcdec, Oxddcd, Oxad2a, Oxbd0b, Ox8d68, Ox9d49,
    0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70,
   0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78,
   0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f,
   0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
   0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e,
   0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
   0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d,
   0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
   0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c,
   0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
   0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab,
   0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3,
   0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,
    0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92,
   0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9,
   0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,
```

```
0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8,
    0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0
};
根据这个思路,可以写出以下程序:
uint table_crc(uchar *ptr,uchar len)
                                       // 字节查表法求 CRC
    uchar da;
    while(len--!=0)
                                  // 以 8 位二进制数暂存 CRC 的高 8 位
        da=(uchar) (crc/256);
       crc<<=8;
                                  // 左移 8 位
       crc^=crc_ta[da^*ptr];
                                  // 高字节和当前数据 XOR 再查表
       ptr++;
    }
   return(crc);
```

本质上 CRC 计算的就是移位和异或。所以一次处理移动几位都没有关系,只要做相应的处理就好了。

下面给出半字节查表的处理程序。其实和全字节是一回事。

```
code uint crc_ba[16]={
    0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
    0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef,
};
uint ban_crc(uchar *ptr,uchar len)
    uchar da;
    while(len--!=0)
         da = ((uchar)(crc/256))/16;
         crc <<= 4;
         crc ^=crc_ba[da^(*ptr/16)];
         da = ((uchar)(crc/256)/16);
         crc <<= 4;
         crc ^=crc_ba[da^(*ptr&0x0f)];
         ptr++;
    return(crc);
}
```

crc\_ba[16]和 crc\_ta[256]的前 16 个余式是一样的。

其实讲到这里,就已经差不多了。反正当时我以为自己是懂了。结果去看别人的源代码的时候,也是说采用 CCITT,但是是反相的。如图 3




图 3 CRC-CCITT 反相运算

反过来,一切都那么陌生,faint.吐血,吐血。 仔细分析一下,也可以很容易写出按位异或的程序。只不过由左移变成右移。

```
uint crc16r(unsigned char *ptr, unsigned char len)
{
    unsigned char i;
    while(len--!=0)
    {
        for(i=0x01;i!=0;i <<= 1)
        {
            if((crc&0x0001)!=0) {crc >>= 1; crc ^= 0x8408;}
            else crc >>= 1;
            if((*ptr&i)!=0) crc ^= 0x8408;
        }
        ptr++;
    }
    return(crc);
}
```

0x8408 就是 CCITT 的反转多项式。

套用别人资料上的话

"反转多项式是指在数据通讯时,信息字节先传送或接收低位字节,如重新排位影响 CRC 计算速度,故设反转多项式。"

如

```
code uchar crcbuff [] = { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x0d,0xd2,0xe3}; 反过来就是
```

```
code uchar crcbuff_fan[] = {0xe3,0xd2,0x0d,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00};

crc = 0;

ptr = crcbuff_fan;

crc = crc16r(ptr,8);
```

```
执行结果 crc = 0x5f1d;
```

## 如想验证是否正确,可改

```
\label{eq:code_code_code} \begin{split} & code\ uchar\ crcbuff\_fan\_result[] = \{0xe3,0xd2,0x0d,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1d,\textbf{0x5f}\}; \\ & ptr = crcbuff\_fan\_result; \\ & crc = crc16r(ptr,10); \end{split}
```

执行结果 crc = 0; 符合 CRC 校验的原理。

请注意 0x5f1d 在数组中的排列中低位在前,正是反相运算的特点。不过当时是把我搞的晕头转向。

在用半字节查表法进行反相运算要特别注意一点,因为是右移,所以 CRC 移出的 4Bit 与数据 XOR 的操作是在 CRC 的高位端。因此余式表的产生是要以下列数组通过修改函数 crc16r 产生。

```
code uchar ban_fan[]= \{0.0x10.0x20.0x30.0x40.0x50.0x60.0x70.0x80.0x90.0xa0.0xb0.0xc0.0xd0.0xe0.0xf0\};
```

## 得出余式表

```
code uint fan_yushi[16]={
    0x0000, 0x1081, 0x2102, 0x3183,
    0x4204, 0x5285, 0x6306, 0x7387,
    0x8408, 0x9489, 0xa50a, 0xb58b,
    0xc60c, 0xd68d, 0xe70e, 0xf78f
};
uint ban_fan_crc(uchar *ptr,uchar len)
    uchar da;
    while(len--!=0)
         da = (uchar)(crc \& 0x000f);
         crc >>= 4;
         crc ^= fan_yushi [da^(*ptr&0x0f)];
         da = (uchar)(crc \& 0x000f);
         crc >>= 4;
         crc ^= fan_yushi [da^(*ptr/16)];
         ptr++;
    }
    return(crc);
}
主程序中
    crc = 0;
    ptr = crcbuff_fan;
```

crc = ban\_fan\_crc(ptr,8);

执行结果 crc = 0x5f1d;

反相运算的全字节查表法就很容易了,懒的写了。

图 1,图 2 是用 protel DXP 画的,自己感觉太丑了,哪位哥们知道哪种工具画这种东西最方便,通知一声。嘿。

freebirds ouyangxianping@263.net