Théorie de Drude

1.1 Historique

Découverte des électrons par Thomson en 1897, Modèle de Drude à partir de 1900, découverte du noyau par Rutherford en 1909. (Avant y'avait toute cette histoire de flan au pruneau)

1.2 le modèle

C'est un modèle pour décrire le comportement des conducteurs (donc métaux) : Les électrons de valence sont libres et forment un gaz, les noyaux et les électrons de coeurs (les "ions") sont fixes. En ordre de grandeur, ça fait $\approx 10^{22}e^-/cm^3$ soit environ 10 x plus que la densité d'un gaz à 300K et P_0 . En plus les électrons sont chargés, donc fortement en interaction, mais Drude il s'en ballec il dit que c'est un gaz parfait.

En gros il a un modèle purement mécanico-collisionel, ou les électrons ne sont sensibles qu'au champ exterieur entre deux collisions. Il ne considère que les collisions e^- -ions, ce qui est assez justifié parce que la section efficace des ions est bcp plus grosse, et après chaque collision, l' e^- est thermalisé avec la matrice cristalline : sa vitesse suit la loi de ditribution de Boltzmann et a une direction aléatoire. La fréquence des collisions est donnée par $1/\tau$ ou τ est une constante dans le modèle de base.

1.3 Résultats du modèle

- 1. La loi d'Ohm (locale) : $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ avec la conductivité $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ (La formule est pas vraiment prédictive vu qu'on connait pas τ). Je refais pas la démo, en gros tu trouve que le modèle soumis à une Force constante revient à ajouter une force de frottement.
- 2. L'effet Hall (classique) L'effet Hall c'est toujours la merde en vrai. L'idée est toute simple, tu as un champ mag transverse, donc tes e⁻ tournent et se mettent en excès sur un bord, ce qui te créé un champ transverse (car surplus de charge d'un coté), donc un courant transverse. Sauf que en régime stattionaire tu peux pas avoir de courant transverse

vu que tes électrons ont nulle part ou aller. Donc NTM il y un champ E transverse mais pas de courant (en gros c'est juste que la Force E et B se compensent pour la composante transverse). A la fin, ta resitivité est la même vu qu'il y a pas de courant transverse (magnétoresistance = 0, ce qui est pas toujours vrai en quantique), et tu as une constante qui apparait : $R_H = \frac{E_\perp}{j_\parallel B} = \frac{1}{ne}$ la constante de Hall, qui ne dépend a priori que de la densité électronique.

Attention : Le Ashcroft est un petit coquin, il utilise H au lieu de B en disant que c'est pareil pour un materiau pas magnétique (pourquoi pas). Sauf que ce trou du cul normalise H=B/c plutot que $H=B/\mu_0$ (H est homogène à un champ électrique, ce qui il faut le reconnaitre est pratique pour les OEM) Donc méfiance, je ferai pas forcément gaffe partout.

La constante de Hall, c'est un truc qui marche en gros en statique, à froid et à gros champ mag. Donc c'est quand meme un peu limité. Point plus intéressant, l'angle ϕ entre le courant et le champ Elec (angle de Hall) s'écrit $\tan \phi = \omega_c \tau$ ou $\omega_c = \frac{eB}{m}$ est la fréquence cyclotron (1/le temps pour qu'un e^- fasse un tour autour du champ mag). Donc ϕ te dit en gros combien de tours tu fais entre chaque collsion.

3. Courant alternatif En courant alternatif il faut passer en Fourier : $\mathbf{j}(\omega) = \sigma(\omega)\mathbf{E}(\omega)$, et la conductivité prend une composante complexe $\sigma = \frac{\sigma_0}{1-i\omega\tau}$. Attention quand même, ce n'est vrai que dans la limite ou l' e^- voit un champ constant entre deux collsions, cad la longueur d'onde de l'OEM est grande devant le libre parcours moyen (lpm) des e^- . En appliquant Maxwell comme des bourrins, on trouve l'équation d'onde :

$$\Delta E + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon(\omega) E = 0 \tag{1.1}$$

 $\epsilon(\omega)$ est la constante diélectrique dans le voc du livre et elle vaut

$$\epsilon(\omega) = \frac{4\pi i \sigma}{\omega} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

ce qui fait sortir la fréquence plasma $\omega_p = \frac{4\pi n e^2}{m}$. Pour $\omega < \omega_p$, les solutions sont exponentielles (donc décroissante parce qu'on est en physique), le métal absorbe/réfléchit les OEM avec une épaisseur de peau $l = c/\omega_p$. Pour $\omega > \omega_p$, les solutions sont des oscillations : le métal devient transparent aux OEM. Bon en vrai ça marche un peu pour les alcalins et c'est tout, et encore c'est de la chatte.

Une conséquence tout de même c'est l'apparition des **plasmons** dans le modèle. En gros tu trouve que tu as des oscillations de densité locale de charge exactement à la fréquence ω_p . De ce que j'en comprend c'est la fréquence de résonnance des e^- elastiquement liés au cristal (ω_p est simplement lié à la constante de raideur de la liaison).

4. Conductivité thermique : Le modèle propose une explication à la loi empirique de Wiedemann-Franz qui dit que

$$\frac{\kappa}{\sigma} \propto \frac{1}{T}$$

Ou κ est la conductivité thermique. Et Drude a réussi à retrouver ça avec son modèle (en disant que la conduction thermique était purement électronique, et que la propagation de la chaleur vient du fait que après une collision dans une zone chaude, la vitesse de sortie des e^- est plus grande que dans une zone froide. Mais surtout il a réussi à calculer la constante de proportionalité avec des constantes fondamentales, en suposant que la chaleur spécifique d'un électron vaut $\frac{3}{2}k_B$ et son énergie cinétique $\frac{1}{2}mv^2=\frac{3}{2}k_BT$.

Sauf que ce con, de un il s'est gourré d'un facteur 2 (je la connais celle la, petit filou), et surtout son raisonement est complètement faux. Le problème dans son modèle c'est que du coup c'est les électrons qui contiennent l'essentiel de l'énergie thermique, alors qu'en vrai ils en contiennent 100x moins que ce qu'il prédit, mais ont une vitesse 100x plus grande. Parce que en vrai c'est pas un gaz parfait les e^- dans un métal.

Une conséquence par contre du modèle, c'est que cette histoire de collisions avec plus ou moins de vitesse, bah en faite ca occasionne un mouvement d'ensemble des e^- (vers les basses Temp.). Sauf que t'as pas de courant qui peut circuler dans ton métal si t'en en circuit ouvert, du coup comme pour l'effet Hall, t'as un champ électrique dans le sens opposé qui s'installe. Ca s'apelle l'effet Seebeck, ou le champ thermoélectrique. Et la par contre la prédiction de Drude est 100x trop grande et ça se compense pas.

Théorie de Sommerfeld des métaux

Fini de rire, on passe en quantique

2.1 Statistique quantique

Si on s'intéresse à la vitesse, la formule de Maxwell-Boltzmann pour un gaz parfait c'est :

$$f_B(\mathbf{v}) = n_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2k_B T}$$

ou $f_B(\mathbf{v})$ est la densité volumique de particules avec une vitesse \mathbf{v} et n_0 la densité totale de particule ($\int f_B(\mathbf{v})d\mathbf{v} = n_0$). Maintenant Si on passe en quantique et qu'on regarde la distribution de Fermi-Dirac plutot, on obtient :

$$f(\mathbf{v}) = \frac{(m/\hbar)^3}{4\pi^3} \frac{1}{1 + exp[(mv^2/2 - k_b T_0)/k_B T]}$$

Le T_0 vient de la normalisation de f à n_0 , j'avoue que j'aimerai en savoir un peu plus mais ce sera pour plus tard. En attendant la conclusion c'est que pour $mv^2/2 < k_bT_0$, et $T_0 \approx 10^3 K$, le profil de distribution des vitesse est plat vu qu'il ne dépend (presque) pas de v, alors que f_B est une exponentielle doublement décroissante.

2.2 Modèle quantique du gaz d'électrons libres

En faite dans un premier temps on peut continuer de négliger les interactions e^- - e^- , on garde des électrons sans interactions qui ne voient qu'un potentiel exterieur, mais qui suivent la stat de Fermi-Dirac, ce qui revient à dire qu'on prend en compte le principe d'exclusion de Pauli.

Ensuite on va chercher les états propres, et en particulier l'état fondamental, de ce gaz d'électrons. Comme les e^- sont indépendant, il suffit de chercher les états propres pour 1 électron, et donc on resoud l'eq de Shrodinger pour un électron sans potentiel (j'ai la flemme de la taper). On choisit que l'électron est

confiné dans un cube $V=L^3$ avec des CL périodiques : lui son argument c'est que c'est purement mathématique, mais que comme on s'interesse aux propriétés de bulk, les conditions surfaciques ne doivent rien changer. Bon on va le croire.

Bref les solutions pour 1 e^- c'est des OPPM, c'est à dire les vecteurs propres de $\hat{\mathbf{p}}$ que l'on peut noter $|\mathbf{k}\rangle$ d'énergie propre $\mathcal{E}_k = \frac{(\hbar k)^2}{2m}$. On peut donc leur associer une vitesse $v = \hbar k/m$ est une longueur d'onde (de de Broglie) $\lambda = 2\pi/k$

Et qui dit $|\mathbf{k}\rangle$ dit espace réciproque, et discrétisation à cause du volume (réel) fini. Donc dans l'espace des k, chaque état correspond à un volume élementaire $(2\pi/L)^3$, et dans la limite ou on a un grand nombre de k, la densité volumique d'état (toujours dans l'espace des k) vaut

$$\rho(k) = (L/2\pi)^3 = \frac{V}{8\pi^3}$$

.

2.3 Le niveau fondamental du gaz d'électrons : La grand-mère à Fermi

En oubliant pas la dégénérescence du spin, on peut donc construire l'état fondamental en remplissant les niveaux d'énergies en partant du bas (quis de l'antisymmétrisation?), ce qui dans l'espace des k revient à remplir une boule vu que l'énergie c'est la distance à l'origine dans l'espace des k : La sphère de Fermi, de rayon k_f (pour bien se rappeler que c'est dans l'espace réciproque). Et la relation avec la densité volumique (dans l'espace réel) d'état n est :

$$n = \frac{k_f^3}{3\pi^2}$$

Et n on le connait, c'est globalement le même d'un métal à l'autre (en fonction du paramètre de maille et du nombre d'électrons de Valence mais toujours le meme ordre de grandeur). Donc k_f a aussi toujours le meme ordre de grandeur, ce qui nous donne une vitesse de Fermi (vitesse des électrons de plus haute énergie, qui sont aussi les plus nombreux) :

$$v_f = \frac{\hbar}{m} k_f \approx 4 \cdot 10^6 \text{m/s}$$

Et ce alors qu'on est dans l'état fondamental, donc à T=0. A T=300K, la vitesse thermique d'une particule de la masse d'un électron est toujours 10x plus petite que cette vitesse de Fermi. Le calcul numérique des énergies de Fermi donne lui des valeurs $\mathcal{E}_f \approx 1.5 \to 15$ eV, comparables donc à des liaisons chimiques. Et la température de Fermi $T_f = \mathcal{E}_f/k_B \approx 10^4 \to 10^5$ K.

L'énergie (par électron) totale du fondamental est $E/N=\frac{3}{5}k_BT_f$, sachant que l'énergie par électron classique dans un gaz parfait est $E/N=\frac{3}{2}k_BT$, ça te donne idée de quand est-ce que "l'agitation quantique" l'emporte sur l'agitation thermique.

Un dernier point c'est la pression exercée par le gaz d'électron : Puisque l'énergie (pour un nombre d'électrons N donné) varie avec le volume, ça te donne une pression électronique

$$P = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_N = \frac{2E}{3V}$$

De la tu peux en déduire le module de compression électronique $B=-V\frac{\partial P}{\partial V}$ qui en l'occurence est comparable au coef de compression des métaux (je sais pas dans quelle proportion ça joue par rapport a la matrice cristalline, mais visiblement c'est pas complètement négligeable).

2.4 Température non nulle : distribution de Fermi-Dirac

2.4.1 Obtention de la statistique

La démo de la distribution de FD à partir du formulisme micro-cannonique et du principe d'exclusion de Pauli est très élégante. Je vais juste noter les définitions thermo du début histoire de.

La probabitilité d'avoir un état à N électrons d'énergie E dans un système à l'équilibre thermique à la température T est :

$$P_N(E) = \frac{e^{-E/k_B T}}{\sum e^{-E_\alpha/k_B T}}$$

Ou les états α sont TOUS les états stationaires possibles (que tu peux voir en terme de nombre d'occupation des états à 1 e^- en mode seconde quantification), donc de toutes les énergies possibles.

L'énergie libre F = U - TS du système à N e^- peut être reliée à la fonction de partition par $\sum e^{-E_{\alpha}/k_BT} = e^{-F_N/k_BT}$. F est fonction de N et de T, elle ne dépend pas d'une configuration particulière de ton état (je suis pas forcément hyper au point mais ok).

Ensuite tu t'interesse à la probabilité que l'état à 1 électron i soit occupé par un état à N électron f_i^N , et avec un raisonement récursif astucieux tu trouves que :

$$f_i^N = \frac{1}{e^{(\mathcal{E}_i - \mu)/k_B T} + 1}$$

Ou \mathcal{E}_i est l'énergie (à 1 électron, donc $(\hbar k)^2/2m$) de l'état i, et μ est le **potentiel chimique** défini ici par $\mu(N_0, T_0) = F_{N+1} - F_N = \frac{\partial F}{\partial N_{0,T_0}}$

Finalement, tu peux relier le potentiel chimique, la température et le nombre de particules (ou la densité) par

$$N = \sum_{i} f_i = \sum_{i} \frac{1}{e^{(\mathcal{E}_i - \mu)/k_B T} + 1}$$

2.4.2 Applications

Potentiel chimique et énergie de Fermi

Pour un métal à 0K, on sait que la distribution des f_i doit être telle que $f_i = 1$ si $\mathcal{E}_i < \mathcal{E}_f$ et $f_i = 0$ si $\mathcal{E}_i > \mathcal{E}_f$. Vu la forme des f_i , ca veut dire qu'il faut $\mathcal{E}_i - \mu < 0$ si $\mathcal{E}_i < \mathcal{E}_f$, et inversement. Bref

$$\mathcal{E}_f = \lim_{T \to 0} \mu(T)$$

Ce qui pour un métal (et uniquement pour un métal) reste valable à Température ambiante.

Chaleur spécifique des électrons

La chaleur spécifique c'est défini par

$$c_v = \frac{T}{V} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_V$$

ou u=U/V (et n=N/V). Donc le premier enjeu ca va être de calculer U, ce qui est faisable car on a suposé qu'il n'y a pas d'interactions et que donc U est la somme des énergies des états à 1 $e^-: U=2\sum_k \mathcal{E}(k)f(\mathcal{E}(k))$ ou f est la fonction de Fermi

$$f_T(\mathcal{E}) = \frac{1}{e^{(\mathcal{E} - \mu)/k_B T} + 1}$$

qui ne dépend effectivement que de l'énergie d'un état à 1 particule (et le 2 viens de la dégénrescence de spin, comme d'hab).

Ensuite pour simplifer le calcul, on va donc compter le nombre d'état d'énergie \mathcal{E} et introduire une densité (volumique, attention!) d'état d'énergie entre \mathcal{E} et $\mathcal{E} + d\mathcal{E}$.

$$g(\mathcal{E}) = \frac{3}{2} \frac{n}{\mathcal{E}_f} \left(\frac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}_f}\right)^{1/2}$$

Tu peux aussi l'écrire avec des constantes fondamentales mais c'est un peu plus joli comme ça. Pour être rigoureux il faut aussi préciser que $g(\mathcal{E} < 0) = 0$, mais bon tu peux t'en douter. La dégénrésecence de spin est aussi incluse dans le g, comme ça c'est bon.

Avec ça on a une nouvelle formulation de u et n:

$$u = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{E}g(\mathcal{E}) f_T(\mathcal{E}) d\mathcal{E}$$

$$n = \int_{-\infty}^{+\infty} g(\mathcal{E}) f_T(\mathcal{E}) d\mathcal{E}$$

Calcul de grandeurs à $T \neq 0$: Développement de Sommerfeld

Les intégrales du type $H(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\mathcal{E})g(\mathcal{E})f_T(\mathcal{E})d\mathcal{E}$ sont dans l'absolu impossible à calculer pour $T \neq 0$. Par contre c'est beaucoup plus simple à T=0 parce que ça devient simplement $\int_{-\infty}^{\mathcal{E}_f} h(\mathcal{E})g(\mathcal{E})d\mathcal{E}$. L'idée c'est que aux températures qui nous intéressent, $f_T(\mathcal{E})$ change assez

L'idée c'est que aux températures qui nous intéressent, $f_T(\mathcal{E})$ change assez peu, donc on peut faire un dl de H autour de H(0). En plus, le seul endroit ou $f_T(\mathcal{E})$ change avec T c'est autour de $\mathcal{E} = \mathcal{E}_f$ (pour $\mathcal{E} << \mathcal{E}_f$, $f_T(\mathcal{E}) = 1$ et pour $\mathcal{E} >> \mathcal{E}_f$, $f_T(\mathcal{E}) = 0$, quelque soit T.) Donc il suffit de s'intéresser au comportement de h autour de \mathcal{E}_f . Le développement en série de Sommerfeld s'écrit au premier ordre :

$$H(T) = H(0) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{\partial h}{\partial \mathcal{E}} (\mathcal{E}_f)$$

Avec ça on peut facilement en conclure que

$$u(T) = u(0) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{\partial (\mathcal{E}g(\mathcal{E}))}{\partial \mathcal{E}} (\mathcal{E}_f) = u(0) + \frac{3\pi^2}{8} (k_B T)^2 \frac{n}{\mathcal{E}_f}$$

$$c_V(T) = \frac{\partial u}{\partial T} = \frac{3\pi^2}{4} \frac{k_B T}{\mathcal{E}_f} n k_B$$

Bon il se trouve que je suis peut-etre allé un peu vite en besogne, et que le dl de Sommerfeld doit se faire autour de μ plutot que de \mathcal{E}_f , ce qui change légèrement le facteur numérique. Mais bon le scaling est bon, et par rapport à un gaz classique $c_V(T) = \frac{3}{2}nk_B$, on voit qu'on a pris un facteur $\frac{k_BT}{\mathcal{E}_f}$ dans les detns, d'ou le fait que la chaleur spécifique des e^- est 100x moins importante que pour un gaz parfait. Par contre ça fait un scaling linéaire avec T, alors que les solides à basse température c'est en T^3 , donc à basse température (qq K) les métaux ont une chaleur spécifique essentiellement due aux e^- de conductions.

Vitesse des électrons

Vu qu'on est en quantique, maintenant la première question c'est de savoir si on peut réelement parler des vitesse, et de position pour les électrons. Dans notre modèle les électrons sont complètement délocalisés vu qu'ils sont défini par $\mathbf{k} = \mathbf{v}/\hbar$. Si on veut un modèle un peu plus réaliste, il faut inclure des fluctuations autour de \mathbf{k} faibles devant k_f , donc des fluctuation en positions grandes devant $1/k_f$, qui est plus ou moins la distance inter-atomique. Donc bref les électrons ne peuvent pas être localisés à l'atome près, par contre sur une centaine d'Âc'est jouable. Typiquement du point de vue de la lumière visible, on peut considérer des e^- ponctuels, par contre pour les rayons X il faut regarder le comportement ondulatoire.

Pour des phénomènes qui ont lieu sur des distances assez grande, on peut a nouveau considérer les e^- comme des bouboules avec une certaine vitesse, mais cette fois en utilisant la ditribution de FD des vitesse : en gros une distribution uniforme des vitesses (dans l'espace, pas en norme) jusqu'a v_f vu qu'on a une distrib uniforme des \mathbf{k} , et une vitesse moyenne de l'ordre de v_f qui est environ 10x plus rapide que la vitesse thermique à température ambiante.

Pour le reste on revient à un modèle collisionel, dont le temps carac τ est toujours défini par la résitivité/conductivité (et qui ne dépendait pas de la vitesse). Idem pour l'effet Hall et ou la (non)magnéto-résistance qui ne dépendent pas de la vitesse. Ce qui va changer en revanche c'est le lpm (≈ 10 x plus court, entre 10 et 100 Å, ce qui est problèmatique pour les petits lpm vu qu'on s'approche de Δx), la conductivité thermique ne change quasi pas parce qu'elle est en $c_v v^2$ et que les erreurs numériques se compensent, et l'effet thermoélectrique qui est $\propto c_v$ 0est donc 100x plus petit que dans le modèle de Drude.

Défaut du modèle des électrons libres

Bon même avec une statistique quantique, y'a tout un tas de phénomènes qui sont soient inexpliqués, soit numériquement faux. Le plus important c'est qu'on a toujours aucunue idée de quels sont ces électrons libres, et pourquoi certains solide sont des métaux et d'autres non, meme avec une chimie équivalente (genre Aluminium vs Bore).

Si on reprend les hypothèses jusque la, on avait :

- 1. Hypothèse des électrons libres. On supose qu'entre 2 collisions, les e^- n'interagissent pas avec le cristal. On supose aussi le cristal comme parfaitement immobile.
- 2. Hypothèse des électrons indépendants. On supose que les électrons n'interagissent pas entre eux.
- 3. Hypothèse du temps de relaxation On supose que le résultat d'une collision ne dépend pas de la configuration des e^- .

En faite le plus gros soucis vient de la première hypothèse. Etonnement (pour moi) considérer les électrons comme indépendants ne pose pas trop de soucis. Bref on va devoir parler de cristaux.

Réseaux cristallins

Je vais sans doute aller un peu plus vite dans ces chapitres vu que, bon, la cristallo c'est pas vraiment de la physique.

4.1 Réseau de Bravais (réseau direct)

C'est le réseau cristallin en tant que tel, c'est à dire c'est la collection de points (en 3D) qui peuvent s'écrire

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a_1} + n_2 \mathbf{a_2} + n_3 \mathbf{a_3}$$

ou (a_1, a_2, a_3) Sont les vecteurs primitifs qui engendrent le réseau, et qui ne sont pas forcément orthogonaux.

Les noeuds du réseaux peuvent être des atomes, mais aussi des structures plus complexes, l'essentiel c'est que une translation dans le réseau de bravais laisse la structure inchangée. En particulier, si tu as un système hexagonal en nid d'abeil (2D), tu ne peux pas considérer les atomes comme des noeuds du réseau, parce que tu as 3 directions possibles de translation par atome. Si je dis pas de bétise il te faut au moins 2 atomes par maille.

Remarque sur le CFC

Pour le cubique face centré, tu peux choisr un réseau cubique dont la maille contiendra 4 atomes, mais tu peux aussi considérer le réseau qui relie un sommet aux 3 centres de faces les plus proches (réseau non-orthogonal) et avoir un réseau mono-atomique.

4.2 Réseau fini

Au coeur de la théorie des réseau, tu as le fait qu'ils sont infinis (pour avoir l'invariance par translation). On serait pas contre considérer des cristaux infinis, sauf qu'on a besoin qu'ils socient finis pour discrétiser les états quantiques. Du coup on va considérer que le cristal occupe une partie finie d'un réseau infini, et on notera ses noeuds avec les indices (n_1, n_2, n_3) tels que

$$0 \le n_i \le N_i$$

avec $N=N_1N_2N_3$ le nombre total de sites du cristal.

4.3 Maille

Une fois que tu as les noeuds de ton reseau de Bravais, tu peux remplir l'espace comme tu veux autour de ces noeuds (tant que tu laisse pas de trous). Le choix par défaut c'est le parallélépipède formé par les 3 vecteurs primitifs. Si ta maille ne contient qu'un seul noeud, elle est **primitive**. Par exemple pour le cfc (ou le cc), la maille primitive n'est pas cubique vu que la maille cubique contient 4 (resp. 2) noeuds. Dans ce cas les mailles cubiques sont nommées **conventionelles**. La maille de **Wigner-Seitz** c'est une maille primitive qui vérifie les propriétés de symmétries de ton réseau. En 2D ce sera toujours un hexagone, en 3D ça peut être plus funky.

4.4 structure cristalline

La structure cristalline c'est tout simplement le contenu physique dans chaque maille (x atomes/molécules, positionnées de telle ou telle façon)

4.5 Diamant

Une façon de voir le diamant c'est 2 réseaux cfc dont l'un est décalé d'un quart de longeur dans les 3 directions. Du coup le diamant c'est un CFC dont la maille primitive contient 2 atomes de carbones, positionnés en $(\mathbf{0},\mathbf{0},\mathbf{0})$, et $(\frac{\mathbf{a_0}}{4},\frac{\mathbf{a_0}}{4},\frac{\mathbf{a_0}}{4})$. Note que $\mathbf{a_0}=3.57$ Å, ici c'est un coté du cube, les vecteurs primitifs (qui relient un coin au centre des trois faces voisines) sont de longueur $a_0/\sqrt{2}$.

Le réseau réciproque

Pour l'instant pas de mécanque quantique, on définit un réseau réciproque uniquement à partir.

5.1 Définition

Le réseau réciproque c'est l'ensemble des ${\bf k}$ tels que l'onde plane $e^{i{\bf k}\cdot{\bf r}}$ soit identique sur l'ensemble des points ${\bf R}$ du réseau direct, c'est à dire que $e^{i{\bf k}\cdot({\bf r}+{\bf R})}=e^{i{\bf k}\cdot{\bf r}}$ ou bien encore $e^{i{\bf k}\cdot{\bf R}}=1$.

Tu t'en doute vu le titre, mais l'ensemble de ces ${\bf k}$ forment également un réseau de bravais (c'est à dire que c'est un groupe pour l'addition tout simplement), et l'expression des 3 vecteurs de base sont :

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$$

$$b_2 = 2\pi \frac{a_3 \times a_1}{a_2 \cdot (a_3 \times a_1)}$$

$$b_3 = 2\pi \frac{a_1 \times a_2}{a_3 \cdot (a_1 \times a_2)}$$

Qui doivent vérifier $b_i \cdot a_j = 2\pi \delta_{ij}$. Bref pour un cube c'est un cube de coté $\frac{2\pi}{a_0}$ Donc le réseau réciproque c'est les $\mathbf{k} = k_1 \mathbf{b_1} + k_2 \mathbf{b_2} + k_3 \mathbf{b_3}$ (on confond vecteur en noeud mais bon tu vois l'idée)