

axi_dma
S_AXI_LITE
S_AXIS_S2MM
s_axi_lite_aclk
m_axi_mm2s_aclk
m_axi_s2mm_aclk
axi_resetn
M_AXI_MM2S
M_AXI_S2MM
M_AXIS_MM2S
mm2s_introut
s2mm_introut
mm2s_prmry_reset_out_n
s2mm_prmry_reset_out_n
AXI Direct Memory Access
irq_concat
In0[0:0]
In1[0:0]
In2[0:0]
dout[2:0]
Concat (Discontinued)
mem_smc
S00_AXI
S01_AXI
aclk
aresetn
M00_AXI
AXI SmartConnect
ps7
S_AXI_HP0_FIFO_CTRL
S_AXI_HP0
IRQ_F2P[2:0]
M_AXI_GP0_ACLK
S_AXI_HP0_ACLK
DDR
FIXED_IO
USBIND_0
M_AXI_GP0
FCLK_CLK0
FCLK_RESET0_N
ZYNQ7 Processing System
DDR
FIXED_IO
ctrl_smc
S00_AXI
aclk
aresetn
M00_AXI
M01_AXI
AXI SmartConnect
accel
s_axis
s_axi
aclk
aresetn
m_axis
interrupt
RTL
axis_gemm_mode11_experiment_top_v1_0
rst
ext_reset_in
slowest_sync_clk
dcm_locked
aux_reset_in
mb_debug_sys_rst
mb_reset
peripheral_aresetn[0:0]
peripheral_reset[0:0]
interconnect_aresetn[0:0]
bus_struct_reset[0:0]
Processor System Reset
locked
dout[0:0]
Constant (Discontinued)