





演奏者



楽器ID
楽譜ID
個別音量

発光色・点滅速度・光強度で
それぞれ演奏開始・テンポ・
全体音量を伝える

指揮者



Webサイト

テンポ
全体音量
演奏開始・停止指示

