点亮 LED

编译: netlhx

本教程以 ST 的 NUCLEO F072RB 为硬件平台,结合 STM32CubeMX 及 MDK 来学习 STM32。为了更好的学习,建议从 ST 官网下载如下资料备查:

- NUCLEO F072RB 原理图: MB1136.PDF
- NUCLEO F072RB 数据手册: DM00090510.PDF
- NUCLEO F072RB 参考手册: DM00031936.PDF

软件版本如下:


- MDK 4.74
- STM32CubeMX 4.5

创建工程


STM32CubeMX 是 ST 推出的一款图形化编程工具,其目的是更好的解放程序员。

选择板型

启动 STM32CubeMX,点击"New Project",按下图所示选择好开发板类型:




接下来出现的是 STM32CubeMX 的外设及引脚配置窗口。



这里,左边是组件及外设选择设置,通过选择并启用相应的组件或外设来打开 **MCU** 上的相应功能;右边是引脚选择及配置,很多外设都有对应的复用引脚,可以直接在引脚上设定相应功能。

选择组件及外设

本文的任务是点个LED 灯, 所以要操作的直接对象就是 GPIO 口。打开板子原理图吧, 找啊找······




板子上的LD2就是我们要操作的指示灯,对应哪个GPIO引脚呢?

LD2 对应的网络号为 D13,再 到 MCU 上去找 D13 吧,啊, 终于找到你了,原来是 PA5。

			U5A
A0	PA0	14	PA0
A1	PA1	15	PA1
		16	PA2
		17	PA3/SAR VREF+
A2	PA4	20	PA4
D13	PA5	21	PA5
← D12	PA6	22	PA6
D11	PA7	23	PA7
D7	PA8	41	PA8
′ D8	PA9	42	PA9
D2	PA10	43	PA10
	PA11	44	PAID

要知道,ST32系列MCU为了最大限度减少能耗,将不需要的外设及引脚电源都是关闭了的,所以要使GPIO工作,需要配置RCC,即复位与时钟控制系统。需要注意的是,NUCLEO F072RB 是默认是没有外部晶振的,如果要使用的话,需要自己焊接。所以本文使用的是HSI 时钟,这个属于内部资源,开机就可以工作。


所以实际上,要点亮 LED 灯,只要配置 GPIO 即可。在引脚上单击可以配置引脚的工作模式,点亮 LED 属于 GPIO 的输出功能,所以这里选择 GPIO_Output。



配置时钟

STM32CubeMX 的第二个配置选项卡是时钟选择与配置。

STM32 支持使用内部或外部时钟源,前面已说过,NUCLEO F072RB 没有焊接外部时钟晶振,所以只有 HSI 可以配置,HSI 的频率是固定的 8M,所以我们能够修改的也只有分频系统几个有限的可以配置,这里就用默认的,不修改了。




配置外设及引脚

TM32CubeMX的第三个配置选项卡是配置外设的具体参数。

单击 GPIO 按钮, 出现 GPIO 配置参数, 里面包括下面一些内容:


- GPIO 工作模式:输出还是输入
- GPIO 工作最大速度:决定能耗的多少
- 上下拉:是否启用内部下、下拉功能
- 用户标签:标注之用,无实际意义

关于 GPIO 的工作模式及上下拉等,这里就不解释了……。



好吧,配置得差不多了,记得保存。

生成项目



点击生成项目按钮, 弹出设置对话框。

设置的内容包括:


- 项目名称,比如LED
- 项目位置,项目文件的位置
- 项目类型: MDK 还是 IAR 等。



项目创建好之后, 会提示你是否打开当前创建的项目。

代码添加

打开项目文件后的样子



项目文件构成

自动生成的项目文件,里面包含很多的内容,就用户而言,我们需要关心如下几个:

- main.c: 主函数文件, 里面包含一些常规的初始化代码, 这是 STM32CubeMX 根据我们指定的 参数自动创建的代。
- stm32f0xx_it.c: 中断服务子程序 ISR 所在位置,如果要写中断代码,一般放到这里面。
- stm32f0xx_hal_msp.c: MCU 支持文件,一些 MCU 相关的配置都放到这里面。

主程序文件 main.c 分析

```
下面是主文件里的部分代码。
                    */
/* Includes -----
#include "stm32f0xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables -----*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
 /* USER CODE BEGIN 1 */
 /* USER CODE END 1 */
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick.
 HAL_Init();
 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();
 /* Initialize all configured peripherals */
```

```
MX_GPIO_Init();

/* USER CODE BEGIN 2 */

/* USER CODE END 2 */

/* USER CODE BEGIN 3 */

/* Infinite loop */
while (1)
{

}
/* USER CODE END 3 */
}
```

注意注释里包含 USER CODE 处,这里指明,如果用户要在自动生成的代码里添加自己的功能代码,应该插在这些注释的中间,这样 STM32CubeMX 下次重新生成代码后才不会覆盖这些内容!

尝试在 main.c 中找到并修改如下代码,红色部分是添加的新代码,功能是点亮 LED2。

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
/* USER CODE END 2 */
```

其它一些函数,从名称上可以大概看出其功能,比如 HAL_Init()是做一些全局的初始化工作,而 SystemClock_Config()的作用则是配置系统时钟。

好了,编译并下载到板子上会发现 LD2 亮了。

下面代码是 LED 闪烁,添加并修改后验证。

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* Infinite loop */
while (1)
{
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(500);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(500);
}
/* USER CODE END 3 */
```

Over!