

Tomee Key — instrukcja

Tomee Key to sprzętowy klucz bezpieczeństwa USB. Zastępuje hasła i kody SMS: logujesz się dotykaniem klucza, a do serwisów, które wymagają kodów jednorazowych, klucz sam wpisuje kod.

Pilot: to wersja testowa. Dodawaj Tomee Key w serwisach jako **dodatkowy** sposób logowania i zachowaj dotychczasowy (telefon, kody zapasowe). Problemy zgłaszaj na biuro@tomee.pl.

Spis treści

1. Pierwsze uruchomienie
2. Logowanie kluczem w serwisach (passkeys)
3. Kody jednorazowe (TOTP)
4. Klucze SSH
5. Aktualizacje
6. Co oznaczają diody
7. Gdy coś nie działa

1. Pierwsze uruchomienie

1. Pobierz **Tomee Manager** (plik `.exe`, sekcja „Tomee Manager” w README na stronie github.com/crawe1/tomeekey-pub) i uruchom go. Windows może pokazać „System Windows ochronił Twój komputer” — kliknij **Więcej informacji** → **Uruchom mimo to**. Program nie wymaga instalacji ani uprawnień administratora.
2. Podłącz klucz. Po kilku sekundach w oknie pojawi się jego numer i wersja.
3. Zakładka **PIN** → ustaw PIN (co najmniej 4 znaki). PIN chroni klucz, gdyby ktoś go znalazł. Zapamiętaj go — po 8 błędnych próbach klucz trzeba wyczyścić.
4. Tomee Manager zostaje w tle (ikona **T** przy zegarze) i uruchamia się razem z Windows. Zamknięcie okna nie wyłącza programu; całkiem wyłączysz go prawym kliknięciem na ikonie → **Zakończ**.

2. Logowanie kluczem w serwisach (passkeys)

Większość dużych serwisów (Google, Microsoft, GitHub, Apple, Allegro i inne) pozwala dodać klucz bezpieczeństwa:

1. W serwisie wejdź w ustawienia bezpieczeństwa i wybierz **dodaj klucz dostępu (passkey)** albo **klucz bezpieczeństwa**.
2. Gdy Windows zapyta, gdzie zapisać klucz, wybierz **klucz bezpieczeństwa / inne urządzenie**.
3. Podaj **PIN** klucza i **dotknij klucza**, gdy zamiga zielona dioda.

Od teraz przy logowaniu wybierasz klucz bezpieczeństwa, podajesz PIN i dotykasz klucza. Listę zapisanych kont zobaczysz w Tomee Managerze w zakładce **Passkeys** (po podaniu PIN-u).

3. Kody jednorazowe (TOTP)

Klucz może zastąpić aplikację z kodami w telefonie (Google Authenticator itp.).

Dodanie konta

1. W serwisie włącz uwierzytelnianie **aplikacją**. Pojawi się kod QR — kliknij „nie możesz zeskanować?“, aby zobaczyć **klucz tekstowy**.
2. Tomee Manager → zakładka **Kody** → **Dodaj konto...** → wpisz nazwę (np. `GitHub:jan`) i wklej klucz tekstowy → **OK** → PIN.
3. Kod pojawi się na liście. Wpisz go w serwisie, żeby potwierdzić. **Zapisz kody zapasowe**, które serwis pokaże na koniec.

Wskazówka: zeskanuj ten sam kod QR także telefonem, zanim go potwierdzisz — telefon i klucz będą podawać te same kody (kopia zapasowa).

Wpisywanie kodu dotykiem

1. Tomee Manager → **Kody** → zaznacz konto → **Gest...** → wybierz np. **1 dotknięcie** (opcjonalnie „Naciśnij Enter po kodzie”).
2. Na stronie logowania kliknij w pole kodu i **dotknij klucza**. Kod wpisze się sam.

Gest	Działanie
1, 2 lub 3 dotknięcia	kod konta przypisanego do tego gestu
przytrzymanie ok. 2 s	kod konta przypisanego do przytrzymania
4 dotknięcia	ten sam kod jeszcze raz (np. gdy wpisał się w złe pole)

Do tego Tomee Manager musi działać (wystarczy ikona przy zegarze) — podaje kluczowi aktualny czas. Kody możesz też skopiować z listy dwuklikiem.

4. Klucze SSH (dla programistów)

Tomee Manager → zakładka **SSH** → **Utwórz klucz SSH** → Windows poprosi o PIN i dotyk. Klucz publiczny trafi do schowka — dodaj go na serwerze (`~/.ssh/authorized_keys`) albo w GitHub/GitLab → SSH keys. Przy logowaniu przez `ssh` wystarczy dotknąć klucza. Na nowym komputerze użyj **Wczytaj z Tomee Key** → **Zapisz plik klucza**.

5. Aktualizacje

Tomee Manager sam sprawdza nowe wersje:

- **Nowy firmware klucza** — żółty przycisk „Dostępna aktualizacja” → **Pobierz i zainstaluj** → dotknij klucza. Klucz zrestartuje się (do ok. 15 s — nie odłączaj go). Konta, PIN i kody zostają.
- **Nowa wersja aplikacji** — przycisk „Nowa wersja aplikacji” → **Tak**. Program sam się podmieni.

6. Co oznaczają diody

Dioda	Znaczenie
czerwona miga szybko przez ok. 3 s po podłączeniu	klucz się uruchamia — nie dotykaj go
zielona świeci	dotykasz klucza

Dioda	Znaczenie
zielona miga	klucz czeka na dotknięcie (logowanie, rejestracja, aktualizacja)
2 zielone mrugnięcia	kod został wpisany
3 czerwone mrugnięcia	kod nie został wpisany: gest nie ma przypisanego konta albo Tomee Manager nie działa
czerwona i zielona na zmianę	„Zidentyfikuj klucz” w aplikacji albo instalacja aktualizacji
czerwona świeci stale	błąd klucza — odłącz i podłącz; jeśli wraca, zgłoś problem
czerwona miga wolno bez końca	brak poprawnego firmware (np. przerwana aktualizacja) — zgłoś problem, klucz trzeba wgrać ponownie

7. Gdy coś nie działa

Problem	Rozwiązanie
Tomee Manager nie widzi klucza	podłącz klucz ponownie, najlepiej bezpośrednio do komputera (bez rozgałęźnika)
„Zbyt wiele błędnych prób z rzędu”	odłącz i podłącz klucz, spróbuj ponownie
Zapomniany PIN albo „PIN zablokowany”	jedyne wyjście to Reset w Tomee Managerze — kasuje wszystkie konta, kody i klucze SSH; potem zaloguj się do serwisów innym sposobem i dodaj klucz od nowa
Kod TOTP nie jest przyjmowany	sprawdź zegar Windows: Ustawienia → Czas i język → Synchronizuj teraz
Dotyk nie wpisuje kodu (3 czerwone mrugnięcia)	sprawdź, czy ikona T jest przy zegarze i czy konto ma przypisany gest
Zgubiony klucz	zaloguj się do serwisów innym sposobem (telefon, kody zapasowe) i usuń Tomee Key z ustawień bezpieczeństwa; zgłoś zgubienie