ft232h 节点的 eeprom 配置,jtag 测试与硅码读取记录

简述

本脚本完成配置 eeprom,读取硅码,测试 jtag。配置节点的 eeprom 后,启动 jtag 程序下载 ds2411id.exe,进行 jtag 的下载,断点,运行等测试,通过 jtag 读取硅码,硅码读取到了,则 jtag 调试通过。

serial 数字配置文件 serialnumber.cfg

serial 的前缀是"SNP"

硅码与序号保存在文件 serial id log.txt

一次只能插入一个节点进行配置测试

使用

先插入一个节点,<mark>打开终端运行 sh run.sh</mark>

heavey@heavey-ThinkPad-T420:~/workspace/d2xx/examples/EEPROM/write/FT232H-tool\$ ls ds2411Id.exe ft232h_replug run.sh serialnumber.cfg user-guide.odt ft232h_eeprom motelist serial_id_log.txt serial_used.log writeft232h.sh heavey@heavey-ThinkPad-T420:~/workspace/d2xx/examples/EEPROM/write/FT232H-tool\$ sh run.sh serial: SNP00007, ds2411(00 00 15 37 e6 88)

出现下面这个信息,表明配置和测试成功,硅码读取了。

serial: SNP00007, ds2411(00 00 15 37 e6 88)

拔出节点,再插入节点,敲一下回车,继续烧写下一个节点,按 ctrl+c 终止运行

heavey@heavey-ThinkPad-T420:~/workspace/d2xx/examples/EEPROM/write/FT232H-tool\$ sh run.sh

serial: SNP00007, ds2411(00 00 15 37 e6 88)

serial: SNP00008, ds2411(00 00 15 37 e6 88)

错误处理:表明错误原因,交给硬件组

USB 故障:无法配置 usb 的 EEPROM

#USB ERROR: failed to write eeprom SNP00011

JTAG 故障: jtag 测试出错

#JTAG ERROR: USB to JTAT error SNP00012