

Адресный микрочип DIF

Техническое описание

Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания адресно го микрочипа DIF. Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.
Группа «Октаграм Рус» 1-ый Басманный пер., 12, Москва, 105066, Россия Тел.: (495) 580-30-26, 8 800 555-11-46, факс: (495) 607-02-56 info@octagram.ru, www.octagram.ru

Назначение

Информационный адресный микрочип DIF предназначен для контроля состояния (обрыв, норма, тревога, короткое замыкание) двухпроводного шлейфа охранных извещателей (ИО).

Схема подключения охранных извещателей с нормально разомкнутыми контактами представлена на рисунке 1.

Схема подключения охранных извещателей с нормально замкнутыми контактами представлена на рисунке 2.

Основные технические характеристики

11,5 - 15		
2		
5 ± 0.5		
5		
16x10x5		
При использовании ИО с нормально разомкнутыми контактами:		
10 ± 5% / 2,5 - 9		
BZX 55 C10		
С2-33Н-0,25-1,8 кОм+5%		
При использовании ИО с нормально замкнутыми контактами:		
5,6 ± 5% / 6,5 - 10		
BZX 55 C5V6		
C2-33H-0,25-200 Ом ± 5%		
5		
* поставляется в комплекте с адресным микрочипом		

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	-30 + 85 °C
Относительная влажность при +15 °C	80%
Относительная влажность при +25 °C	90%




Рис.1. Схема подключения охранных извещателей с нормально разомкнутыми контактами. Рис.2. Схема подключения охранных извещателей с нормально замкнутыми контактами.