

Networks

Физический уровень




Роль физического уровня



Физический уровень – интерфейс между физическим носителем и сетевым устройством

- Кодирование (декодирование) битов кадра канального уровня
- Передача (прием) сигналов в физическую среду






Физический уровень



- Элементы физического уровня:
 - Физическая среда и соответствующие соединения
 - Представление битов в среде
 - Кодирование данных и управляющей информации
 - Цепь передатчика с приемником

• Действия:

- Кодирование
- Сигнализация
- Идентификация границ кадра






Кодирование и сигнализация




- **Кодирование** метод преобразования бит данных кадра в определенный цифровой код
- **Коды** группы бит, используемые для обеспечения предопределенного шаблона
- Сигнализация представление битов (кода) данных в виде определенных физических сигналов
- Сигнальный метод метод представления сигналов





Декодирование сигналов








Кодирование



• Преимущества:

- Уменьшения ошибок на битовом уровне
- Ограничение излучаемой энергии
- Разделение битов данных и управляющих битов
- Улучшение обнаружения ошибок среды



| 4б Код | 5б Символ |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 0000 | 11110 | 1000 | 10010 | б/д | 11111 | н/п | 00010 |
| 0001 | 01001 | 1001 | 10011 | н/п | 11000 | н/п | 00011 |
| 0010 | 10100 | 1010 | 10110 | н/п | 10001 | н/п | 00100 |
| 0011 | 10101 | 1011 | 10111 | к/п | 01101 | н/п | 00101 |
| 0100 | 01010 | 1100 | 11010 | к/п | 00111 | н/п | 00110 |
| 0101 | 01011 | 1101 | 11011 | о/п | 01111 | н/п | 0100 |
| 0110 | 01110 | 1110 | 11100 | н/п | 00000 | н/п | 10000 |
| 0111 | 01111 | 1111 | 11101 | н/п | 00001 | н/п | 11001 |