

FAQ - Операционники в ЦАПострое

По материалам трех веток "ЦАП своими руками" на vegalab.ru

Предварительная версия для вычитки! v1.1 (26 марта 2007)

- послушал я этого Пуччини -не понравилось! - ты в оперу ходил? - да нет, Шендерович по телефону напел...

1) Преобразователи I/U (ток/напряжение)

<Вопрос про AD8099: Как я понял, эти микрухи для обеспечения устойчивой работы требуют несколько другого включения, по сравнению с обычным операционным усилитилем. Т.к. у меня только 5В, то я и решил использовать эти операционники и в качестве преобразователя токнапряжение, и в качестве фильтра второго порядка.</p>Расскажи пожалуйста об особенностях использования этих микросхем.>

Расскажи пожалуйста об особенностях использования этих микросхем.> Lynx:

Да каие там особенности :-) все как обычно. ОУ устойчивы при K>+2 или K>-1, в $I\setminus U$ работают "на ура", с очень малыми искажениями, в т.ч. обусловленными входным каскадом.

Следует помнить, что для того, чтобы искажения были предельно малы, выходное напряжение не должно превышать $+ \setminus -1 \dots 1.5$ в при нагрузке не менее 1кОм. Микрушки весьма капризны с точки зрения питания, очень любят его хорошую блокировку. большие входные токи не позволяют успешно работать при сопротивлении источника сигнала более $5 \dots 10$ кОм, на выходе появляется постоянка за счет падения напряжения на сопротивлении источника за счет протекания входного тока смещения, а также растет шум из-за приличного уровня входного шумового тока.

В ФНЧ использовать их плохо по указанным выше причинам.

<как поведут себя OPA2604 или OPA2132 в преобразователях I/U> vizzy:

Хреново поведут. Слишком медленные, входной каскад будет перегружен помехами...

<опять вопрос по I/U преобразователям. Хороши ло подойдут для этой цели THS3062 или THS3092? что из этого лучше.>

Lynx:

Вопрос уже обсосан со всех сторон, в т.ч. и по поводу ТНS. Это хорошие ОУ с ТОС, превосходящие AD811 по быстродействию, но уступающие оной по линейности, видимо ввиду технологических причин. Кроме того, у THS3062 искажения растут быстрее с ростом выходного напряжения, чем у AD810, 811, 812. Сдвоенные приборы ВСЕГДА хуже одиночных, даже при полной схемно-технологической идентичности по ряду причин, в частности, из-за худшего теплового баланса кристалла. Если выбирать между 3062 и 3092, то я бы однозначно предпочел последние, ввиду большей линейности и менее выраженного роста искажений с ростом амплитуды на выходе, а также меньшего уровня шума.

<Преобразователь ток-напряжение на ОРА627.>

Viking:

А вот это я бы не советовал. Сам пробовал. Не понравилось. Лучше всех ${\tt TVT}$ AD811.

Dark Abbat:

Для 1853 удобнее 812, она сдвоенная. Особой разницы по сравнению с 811 на данном ЦАПе слышно не будет, а вот цена поменьше будет.

<A THS3062?>

Dark Abbat:

Ale, одного поля ягоды

<Да, AD1853 это хорошо. Так что ей на выход лучше? I/U на четырех

AD811?>

Dark Abbat:

AD812

<B Цапе будет применено питание +5 вольт для всей аналоговой части, на преобразователи τ/h пойдут 8099, а вот с тем каките оперы ставить в фильтр не всё ясно, вот собственно и вопрос AD843 отпадает какой же низковольтный опер туда поставить?>

Dark Abbat:

AD8065

Viking:

AD8045

<Схему I/U преобразователя фильтра хочу взять из даташита на AD797. Я их тоже уже заказал, но может есть более предпочтительный вариант?>
Dark Abbat:

Весьма неприятная микруха, склонная к возбуду. По моему мнению в звуке ей не место. У этого опера между инвертирующим и неинвертирующим входом включены диоды, в результате максимальное значение дифференциального напряжения на входах не превышает прямого падения на диодах. В результате, резкое увеличение $\rm Kr$ на высоких частотах. В преобразователе $\rm I/U$ лучше использовать $\rm Oy$ с токовой $\rm OOC$, $\rm H-p$ $\rm AD811$, $\rm THS3001$ и им полобные.

Эзотехник:

В инвертирующем включении дифференциальное напряжение равно нулю. Долгое время ОУ AD797 был лучшим по THD+N в звуковом диапазоне. Поэтому применяется на входах измерительной системы Audio Precision System 2 (de facto стандарт оценки качества звуковой аппаратуры, в том числе ЦАП). А возбуды снимаются правильным монтажом и внешней коррекцией. Сами "аналог девицы" в своих многочисленных даташитах на выход AD1862 ставили только AD811, AD797, AD745 (ЕМНИП). Если помехи переключения давить пассивным фильтром, сверхскоростные ОУ не нужны.

Dark Abbat:

По поводу AD797... В i/u преобразователе ей все-таки не место. Достаточно посмотреть на зависимости искажений от частоты. Если же делать предварительный фильтр, то нужно обеспечить его входной импеданс ->0 в широком диапазоне частот, что весьма сложно. В противном случае входной импеданс фильтра на выходе ЦАП может существенно повлиять на линейность ХП ЦАП. Во входных каскадах анализаторов спектра и измерительных усилителях 797 весьма хороша, там я ее и применяю. Всему свое место.

<как AD811 контачить с AD1853? Что-то про необходимый втекающий ток я ничего не понял... Можно даташитовскую схему использовать без изменений? (только ОУ – AD811)>

vizzy:

Можно, у меня в D24 так и сделано.

Только лучше схему скопировать с Lynx15.Полная симметрия, микросхем в два раза меньше.

<что лучше звучит - дифампы или 811...>

Lynx:

Напрямую я их нигде не сравнивал, но раз уж вынуждают, то мое предпочтение - однозначно на стороне AD811.

Хотя, в определенных условиях, дифампы могут оказаться очень полезными и уместными, особенно высоковольтные версии $THS413x\4x\5x$ техасского инструментального завода.

<Да и еще AD8038 Fast Settling to 0.01% of 16 ns 2 D811

25 ns Settling Time to 0.1% (For a 2 V Step)

65 ns Settling Time to 0.01% (For a 10 V Step)

Для дельтасигмы с неизмеримо более широким спектром на выходе, чем у мультибита, первая подходит заметно лучше, чем вторая.>

Неверно. Время установления - параметр, связанный со структурой ОУ, поэтому обычно указывается еще и точность регулирования и к широкополосности, как к свойству усиливать с искажениями, не превышающими определенное значение сигналы некой частоты, отношение имеет ВЕСЬМА непрямое. Время установления включает в себя НЕ ТОЛЬКО время нарастания, но и время успокоения колебательного процесса на выходе и НЕ является прямой мерой быстродействия усилителя. У той же AD811 время нарастания составляет 1...2нс (в зависимости от условий), а у 8138 - более 2нс, а время установления у 811-й больше - порядка 18...20нс (измеренное) при скачке выходного напряжения 2В, а у 8138 - около 13...14нс. Но при этом, AD811 при работе на емкость 5пФ имеет одно переколебание на ПХ, а AD8138 - три. С точки зрения широкополосности в условиях воздействия на входе сигнала с широким спектром гораздо более показательна скорость нарастания выходного напряжения и AD811 по этому показатель как минимум вдвое превосходит AD8138.

Более того, питание AD8138 всего + \backslash -5B, и этот прибор, как и другие ОУ с низковольтным питанием, страдает очень существенным для звуковых систем недостатком - быстрым ростом искажений при превышении амплитуды выходного напряжения величины 1.2...1.5B.

<Первый вопрос - как AD811 контачить с AD1853? Что-то про необходимый втекающий ток я ничего не понял...>

для работы модуляторов необходим питающий их ток. Он может быть задан как дополнительными резисторами с плюса питания (или с более высокого потенциала) на выходы, расчитанные таким образом, чтобы при коде, соответствующем середине шкалы, ток, определяемый ими, составлял т.н. "нулевой" ток выходов модуляторов (указан в даташитах), либо через резистор обратной связи ОУ преобразователя ток-напряжение. В этом случае потенциал неинвертирующего входа этого ОУ определяет и начальный потенциал выходов, а питающий ток течет с выхода ОУ через резистор ОС. Это не очень хорошо, поскольку при таком варианте на выходе ОУ присутствует значительный положительный потенциал, снижающий перегрузочную способность выхода.

Вариант с доп. резисторами требует их тщательного подбора, чтобы минимизировать начальную разность питающих токов, но при желании получить от устройства максимум, является наиболее правильным.

<все таки для дельтасигмы 811-я тормозная будет>

Неправильно. AD811 по крайней мере вдвое более широкополоснее и скоростнее, чем наиболее быстрый дифамп 8138 (из точных УПТ, СВЧ-приборы не рассматриваем)

<по некотрым размышлениям, я пришёл к выводу, что диф. опампы не вполне подходят для I/U на дельтаситмы.>

Lynx:

В общем - то я с этим согласен. Они, конечно, работают, и весьма неплохо, но отдельные ОУ поддерживающие "виртуальную опору" на инв. входе, эквивалентную неинвертирующему, более правильны. У дифампов такого свойства нет, поскольку оба входа - эквиваленты инвертирующих и нет жесткой привязки по диф. напряжению между входами.

<повысил напряжение питания для 8008 до +/- 6 В и третья гармоника сразу упала на 3 дб. Так что, похоже, дело в них.>
Lynx:

Собственно, это я предполагал. Есть еще один способ – уменьшить Roc, чтобы снизить выходное напряжение, поскольку главный источник искажений в низковольтных ОУ – выходной каскад и УН. Либо поставить ОУ с rail-to-rail выходом. У них в одинаковых условиях искажения несколько меньше (для больших амплитуд выходного напряжения – более + \setminus -0.7..1B) <Вопрос на похожую тему-если ставить в преобразователь I/V AD8099 для AD1955, то резистор будет Ом 200. Она не засвисти?> Может, причем с большой долей вероятности.

<насколько важно использование в ток/напр операционников с питанием в 12 и выше вольт?>

Lynx:

Если хочется максимума, то следует применять ОУ с максимально возможным питанием, поскольку в этом случае резко снижаются искажения сигнала (при прочих равных условиях). $+\backslash -10$ – по моему скромному разумению – это предельно допустимый минимум при напряжении на выходе ОУ $+\backslash -3$ В. При применении AD1853 следует учесть, что начальный выходной ток их модуляторов будет создавать на выходе каскада I/U напряжение порядка +5В, что, в принципе, позволяет применить ОУ с однополярным питанием +12...15В, но все-равно, это будет несколько хуже.

Если же максимума не требуется, то "резкое снижение искажений" с -100 до -110дБ можно и не заметить.

-Чем-нибудь AD811 заменить можно? Что-то все только ее применяют. Чем максимки 4102,06,07,12 итд хуже? Туда же LT1819 и пр.>

Lynx:

Из того, что я слышал, хоть как-то могут быть сопоставимы следующие ОУ (из тех, с которыми имел дело (кроме AD):

- 1) c TOC: EL2030, EL400, LT1223, LM6181, OPA603, THS3001, THS3092,
- 2) c OOCH: LT1363, LM6171, THS4011

И ряд других. Хотя, по моему мнению, ни один из вышеперечисленных ОУ не дотягивает до AD811, ближе всех подбираются EL2030, THS3001 и OPA603. Максимы не понравились (субъективно) никакие, хотя ряд оных тоже пытался использовать.

<ha что можно заменить AD812 в I/U (AD1853) от Ti?>

Dark Abbat:

AD812 не очень подходят для I/U AD1853 по причине того, что они плохо переносят емкость на инертирующем входе и из-за больших токов смещения. Лучше использовать дифференциальные усилители THS4151 и им подобные. С AD812 подавление синфазных помех не превышает 35-40 дб, с THS можно получить CMRR 60-70 дБ, что очень существенно влияет на звук

2) Выходной каскад, буферы

<Вот не смог найти 843 на выхлоп - чем заменить? 845 пойдет?> Lvnx:

Это существенно разные приборы, AD843 ориентирован как раз на работу в условиях высокого уровня B4-помех, AD845 же просто хороший типовой OY с полевиками на входе. Но, в общем случае, это очень приличный прибор.

<Lynx, В Вашей схеме на выходе стоят BUF03, что это за зверь, вернее кто их делает, и чем можно заменить>

Lynx:

Наверное, Вы имеете ввиду один из старых моих ЦАП, напр., Lynx7. BUF03 - это интегральный буфер, т.е. широкополосный повторитель с малым уровнем искажений и большой нагрузочной способностью. Делал его Analog Devices.

03-й можно заменить на BUF04 (от AD)(тоже снят с производства, но не так давно, как 03), либо (с некоторым ухудшением) – на BUF634, OPA633 (от TI), либо на хороший ОУ в режиме повторителя, напр., AD843, AD845.

<бросилось в глаза использование АД811 в качестве буффера. Я думаю что она там не приживется.>

Dark Abbat:

Ничего страшного в этом нет. ОУ с токовой ООС могут работать в фильтрах Саллена – Кея без особых проблем с устойчивостью. ОУ в данном случае работает в режиме повторителя, емкость в цепи ООС отсутствует. Я проверял работу фильтра на AD811J и THS3001. Признаков возбуда в диапазоне до 1 $\Gamma\Gamma$ ц обнаружено не было.

 <В фильтре после ЦАПа, AD843 имеет какие-то преимущества перед AD811?>
 Lynx:

Вообще-то, 811 в фильтре применять не совсем правильно. Можно, конечно, сделать на них буфер с единичным усилением, но большие входные токи и отсутствие возможности балансировки существенно ограничивают возможности применения и диапазон номиналов элементов фильтра, а также схемотехнику Φ НЧ.

В схеме усилителя для ушей на AD815 стоят AD705, но они тоже сняты. Чем заменить их можно?>

Lynx:

Они стоят в интеграторе сервосистемы поддержания нуля. OP07, OP97, OP177, OP1177 и любой другой ОУ с малыми входными токами, малым шумом и малым собственным смещением.

<AD586 выдает только 10ма, в конце даташита есть схемы использования дарлингтонов. Но 2A и TO-3 это излишне, можно ли подключить обычный транзистор, если требуется ток до 40-50ма ? Что будет с шумом?> Lynx:

это для нее номинальный ток, при котором нормируются временнАя и температурная стабильность. При некотором ухудшении последней, AD586 может работать с выходным током до 30...40мА. Более того, режим КЗ на выходе для Ad586 регламентируется, как допустимый непрерывный, поэтому эксплуатация с выходным током до 30...40мА не только допустима, но и оправдана, если непринципиальна очень высокая термостабильность. При подключении внешнего транзистора по схеме, рекомендованной в даташите, шум увеличивется примерно в 1.5 раза.

< Как AD826 в качестве фильтра низших частот?>

Гость:

Нормально. В фильтре кондюк в ОС стоит, он ей свистеть не дает. В качестве буфера ее лучше не использовать, легко уходит в генерацию.

===== To be continue...

Большое спасибо авторам вопросов, - как известно, без правильного вопроса нет правильного ответа.

Первая ветка (начало)

http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=169

Вторая ветка (начало)

http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2187

Третья ветка (начало)

http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=9714

© сайт "Немного Звукотехники" www.vegalab.ru

Тиражирование и воспроизведение этого документа – в любой форме, полностью или частично, возможно только при письменном разрешении администрации сайта и форума "Немного Звукотехники" (www.vegalab.ru), и/или согласия авторов

материалов данного документа.
