## Яндекс.Директ



# Светодиодная подсветка LED!

Низкие цены. Гарантия 3 года. Доставка 0 руб. Настройка. Установка.Звоните!

Светодиодный экран Бегущая строка Медиафасад LED табло

ledimperial.ru Адрес и телефон



# <u>Ищете смартфон</u> **Xiaomi?**

Широкий модельный ряд в наличии. Поможем настроить, доставим бесплатно!

indexiq.ru Адрес и телефон



# xiaomi купить

в Новороссийске. Безнал. Кредит, Доставка, Visa/Mastercard!

<u>Смартфоны</u> <u>Аксессуары</u> <u>Доставка и оплата</u> <u>Гарантия</u>

macmade.ru Адрес и телефон Новороссийск

# <u>Адаптеры</u> <u>интерфейса !</u>

Коммуникационные интерфейсные модули ICP DAS, OMRON, Advantech, Siemens!

mirasu.ru Адрес и телефон

# AVR. Учебный курс. Операционная система. Установка

**AVR. Учебный курс** | 10 Июль 2008 | DI HALT | 23 Comments

Ядро у нас есть, теперь осталось это все хозяйство запихать на МК. Для этого всего лишь надо рассовать нужные части кода в исходник. Показывать буду на примере ATmega8. Для других МК разница минимальная. Может быть с таймером что нибудь помудрить придется, но не более того.

Например, недавно, вкорячивал ту же схему на ATmega168, так пришлось подправить иницилизацию таймера — регистры там зовутся по другому. Пришлось изменить макрос OUTI — так как многие привычные уже регистры перестали загружаться через комадну OUT — выпали из диапазона, только через LDS/STS ну и, собственно, все хлопоты. Потратил минут 20 на переименование регистров и заработало.

Итак. Есть у нас совершенно новый пустой файл NewMega8-rtos.asm

```
; Добавляем в него первым же делом инклюдник восьмой меги:
2
                        .include "m8def.inc" ; Используем ATMega8
3
4
5
        ; Следом я добавляю файл с моими макроопределениями в котором записаны все символические имена
6
        ; для ресурсов, вроде регистров, портов, отдельных пинов. ИМХО удобней все держать по разным
7
        ; файлам, но тут уже дело за вашими привычками.
8
9
                        .include "define.asm"
10
11
        ;Потом файл с макросами, он тоже отдельный и кочует из программы в программу. Именно там всякие
12
        ; левые самодельные команды вроде OUTI прописаны.
13
14
                        .include "macro.asm" ; Все макросы у нас тут
15
16
        ; Следом идет файл макросов ядра ОС. Он должен распологаться в начале программы, иначе компилятор
17
        ; не поймет. Именно там прописаны макросы таймерной службы, добавления задачи и таймера, там же
18
        ; заныкан стандартный макрос инциализации UART и многое другое.
19
20
                        .include "kernel macro.asm"
21
22
        ;Дальше прописывается сегмент оперативной памяти в котором заранее определены
23
        ; все очереди задач и таймеров.
```

24		.DSEG					
25		.equ	TaskQueueSize	= 11	; Размер очереди событий		
26	TaskQueue:	.byte	TaskQueueSize		; Адрес очереди сотытий в SRAM		
27		.equ	TimersPoolSize	= 5	; Количество таймеров		
28	TimersPool:	.byte	TimersPoolSize	*3	; Адреса информации о таймерах		
29							
30	; Следом уже ид	дет код,	начинается кодо	вый сегме	ент. Надо заметить, что у меня вся таблица		
31	; Прерываний спрятана в vectors.asm и вместо таблицы в коде .include "vectors.asm" это удобно						
32							
33		.CSEG					
34		.ORG	0x0000	; Проц	стартует с нуля, но дальше идут вектора		
35		RJMP	Reset				
36							
37		.ORG	INT0addr	; Exter	rnal Interrupt Request 0		
38		RETI					
39		.ORG	INT1addr	; Exter	rnal Interrupt Request 1		
40		RETI					
41							
42	.ORG	0C2add		-	r/Counter2 Compare Match		
43	RJMP	OutCom	o2Int	;<<<<<	<<< Прерывание ОС!!!		
44							
45		.ORG	0VF2addr	; Timer	r/Counter2 Overflow		
46		RETI					
47		.ORG	ICP1addr	; Timer	r/Counter1 Capture Event		
48		RETI					
49		.ORG	OC1Aaddr	; Timer	r/Counter1 Compare Match A		
50		RETI					
51		.ORG	OC1Baddr	; Timer	r/Counter1 Compare Match B		
52		RETI					

53	.ORG	OVF1addr	; Timer/Counter1 Overflow
54	RETI		
55	.ORG	OVF0addr	; Timer/Counter0 Overflow
56	RETI		
57	.ORG	SPIaddr	; Serial Transfer Complete
58	RETI		
59	.ORG	URXCaddr	; USART, Rx Complete
60	RJMP	Uart_RCV	
61	.ORG	UDREaddr	; USART Data Register Empty
62	RETI		
63	.ORG	UTXCaddr	; USART, Tx Complete
64	RJMP	Uart_TMT	
65	.ORG	ADCCaddr	; ADC Conversion Complete
66	RETI		
67	.ORG	ERDYaddr	; EEPROM Ready
68	RETI		
69	.ORG	ACIaddr	; Analog Comparator
70	RETI		
71	.ORG	TWIaddr	; 2-wire Serial Interface
72	RETI		
73	.ORG	SPMRaddr	; Store Program Memory Ready
74	RETI		
75	.ORG	<pre>INT_VECTORS_</pre>	SIZE ; Конец таблицы прерываний

После таблицы векторов идут обработчики прерываний. Они короткие, поэтому их размещаю в начале. Первым же обработчиком идет обработчик прерывания от таймера на котором висит таймерная служба ОС. Под таймерную службу желательно отдать самый стремный таймер, на который не завязана ШИМ или еще какая полезная служба. В идеале бы под это дело пустить Timer0, как самый лоховский. Но он

не умеет считать от 0 до регистра сравнения, только от нуля до 255, впрочем, в обработчик прерывания можно добавить предварительную загрузку таймера0 нужным значением и не расходовать более навороченный таймер. Мне было лень, я повесил все на Таймер2, а в регистр сравнения прописал такое значение, чтобы прерывание было ровно один раз в 1мс. Разумеется, выставив предварительно нужный делитель.

```
; Interrupts procs
         ; Output Compare 2 interrupt - прерывание по совпадению TCNT2 и ОСR2
3
         ; Main Timer Service - Служба Таймеров Ядра - Обработчик прерывания
5
         OutComp2Int:
                                          ; Служба таймера OS
                         TimerService
6
                                          ; Весь код обработчика в виде одного макроса
7
                                          ; Просто вставил и все. Куда угодно. Можно извратиться
8
                                          ; Подать импульсы с нужной частотой на какой-нибудь
9
                                          ; INTO и службу таймеров повесить на его прерывание
10
                                          ; Разумеется, в таблице векторов из вектора прописан
11
                                          ;переход сюда
12
                         RETI
                                          ; выходим из прерывания
13
14
         Uart RCV:
                         RETI
                                          ; Другие прерывания если нужны
15
         Uart TMT:
                         RETI
```

То все было обязательной подготовкой и разметкой адресов и памяти, а вот тут уже начинается сама программа. Именно отсюда стартует проц. Вписываем следующий код:

```
1 Reset: OUTI SPL,low(RAMEND) ; Первым делом инициализируем стек
2 OUTI SPH,High(RAMEND)
```

Все инициализации у меня спрятана в .include «init.asm», но тут я распишу ее полностью.

```
; init.asm
2
         ; Очистка памяти
3
         RAM_Flush:
                        LDI
                                ZL,Low(SRAM_START)
                         LDI
4
                                 ZH,High(SRAM_START)
5
                        CLR
                                 R16
6
         Flush:
                         ST
                                 Z+,R16
7
                         CPI
                                 ZH, High(RAMEND)
8
                         BRNE
                                 Flush
9
10
                         CPI
                                 ZL,Low(RAMEND)
11
                         BRNE
                                 Flush
12
13
                        CLR
                                 ZL
14
                        CLR
                                 ZΗ
15
16
         ; Init RTOS
                                        ; В исходнике все сделано
17
                        INIT_RTOS
                                        ; вот так вот, одним макросом. Макрос описан
18
                                         ; в файле kernel_macro.asm
19
                                         ; Но я распишу тут подробно. Там идет настройка
20
                                         ; Таймера в работу
21
22
         ; Содержимое макроса INIT_RTOS
23
24
                         OUTI
                                 SREG, 0
                                           ; Сброс всех флагов
```

```
25
26
                       rcall ClearTimers
                                              ; Очистить список таймеров РТОС
                                             ; Очистить очередь событий РТОС
27
                        rcall ClearTaskQueue
28
                        sei
                                              ; Разрешить обработку прерываний
29
30
        ; Настройка таймера 2 - Основной таймер для ядра
31
32
                               MainClock
                                             = 8000000
                                                              ; CPU Clock
                        .equ
33
                               TimerDivider = MainClock/64/1000 ; 1 mS
                        .equ
34
35
                        OUTI
                               TCCR2,1<<CTC2|4<<CS20 ; Установить режим СТС и предделитель =64
36
                       OUTI
                               TCNT2,0
                                                     ; Установить начальное значение счётчиков
37
38
39
                       ldi OSRG,low(TimerDivider)
40
                       out OCR2,OSRG
                                                      ; Установить значение в регистр сравнения
41
        ; Конец макроса INIT_RTOS
42
43
44
                               TIMSK,1<<OCF2 ; Разрешить прерывание по сравнению
                        OUTI
45
46
        ; Инициализация остальной периферии
47
                       USART INIT
48
        ; Конец init.asm
```

После инициализации идет секция запуска фоновых приложений. Добавим пока меточку про запас, с нас не убудет.

1

Background: NOP ; Пока тут ничего нет

Главный цикл. Его надо скопировать без изменений, как есть.

```
; Разрешаем прерывания.
         Main:
                 SEI
                                                ; Reset Watch DOG
                 wdr
                       ProcessTaskQueue
                 rcall
                                               ; Обработка очереди процессов
                 rcall
                        Idle
                                                ; Простой Ядра
                                                ; Основной цикл микроядра РТОС
                 rjmp
                         Main
         ; В Idle можно сунуть что нибудь простое, быстрое и некритичное.
         ; Но я обычно оставляю его пустым.
8
```

После главного цикла вставляется шаблон под секцию задач. Именно сюда вписывается наш исполняемый код. Тут творится самое интересное

```
8
9
      Task4:
                 RET
10
11
      Task5:
                 RET
      ;------
12
13
                 RET
      Task6:
      ;-----
14
15
      Task7:
                 RET
16
17
      Task8:
            RET
      ;------
18
19
      Task9:
                 RET
20
21
      ; А после секции задач вставляем шаблонную таблицу переходов и код ядра
                 .include "kerneldef.asm" ; Подключаем настройки ядра
22
23
                 .include "kernel.asm" ; Подклчюаем ядро ОС
24
25
      TaskProcs:
                .dw Idle
                         ; [00]
26
                 .dw Task1
                            ; [01]
27
                 .dw Task2
                               ; [02]
28
                 .dw Task3
                                ; [03]
29
                                ; [04]
                 .dw Task4
30
                                ; [05]
                 .dw Task5
31
                 .dw Task6
                                ; [06]
32
                 .dw Task7
                                ; [07]
33
                 .dw Task8
                                ; [08]
34
                 .dw Task9
                                 ; [09]
```

Готово! Можно компилировать, пока это пустой проект. Но ненадолго.

Итак, теперь то же самое, но по пунктам.

# Установка AVR OS

- Создаем пустой проект
- Вставляем файлы макроопределений
- Вставляем разметку памяти под очереди задач/таймеров
- Вставляем таблицу векторов прерываний
- Прописываем в таблице векторов прерываний переход на обработчик таймера по переполнению
- Добавляем обработчик прерываний
- Прописываем стартовую метку и инициализацию стека
- Инициализация всего что только можно портов, периферии, обнуление ОЗУ, обнуление очередей, запуск таймера ОС.
- Добавляем секцию фоновых задач
- Добавляем код главного цикла
- Добавляем шаблонную сетку задач
- Добавляем код ядра и таблицу переходов.
- Пишем наш код
- . . .
- PROFIT

В следующий раз я покажу практический пример работы с этой ОС. В котором будет красочно показано ради чего, собственно, этот геморрой и почему мне он так нравится:)



# 23 thoughts on "AVR. Учебный курс. Операционная система. Установка"

## Medved

9 Апрель 2009 в 21:41

Вот бы поглядеть на этот геморой в деле!!! Очень хочу увидеть!! ))))

#### nestandart

9 Апрель 2009 в 21:44

чем таким красивым так красиво исходники в веб оформляешь?

#### **★ DI HALT**

9 Апрель 2009 в 23:01

Плагин для вордпресса

WP-Syntax 0.9.1

Syntax highlighting using GeSHi supporting a wide range of popular languages. Ot Ryan McGeary.

# **Syrok**

9 Апрель 2009 в 23:43

зачем он такие большие табы делает...

беру свои слова обратно, иначе метки не влезут...

# **★ DI HALT**

9 Апрель 2009 в 23:50

Эт я делаю по три таба от края.

# goodic

10 Апрель 2009 в 17:09

для 8-ки код выложить можешь?

#### **★ DI HALT**

10 Апрель 2009 в 21:34

На нее и будет

# **Aspiring**

19 Январь 2011 в 16:00

Я извиняюсь, но по моему здесь выставляется предделитель не 64, а 256

CSn2 CSn1 CSn0 Description

0 1 1 clk /64 (From prescaler)

1 0 0 clk /256 (From prescaler)

; Настройка таймера 2 — Основной таймер для ядра

.equ MainClock = 8000000 ; CPU Clock

.equ TimerDivider = MainClock/64/1000; 1 mS

OUTI TCCR2,1<CTC2|4<CS20; Установить режим СТС и предделитель =64 OUTI TCNT2,0; Установить начальное значение счётчиков

#### rumatavz

15 Ноябрь 2011 в 19:06

Тут ошибка

>.equ TimerDivider = MainClock/64/1000 ; 1 mS

Пусть TimerDivider = 2

Тогда будет так

TimerDivider = 0

задержка

TimerDivider = 1

задержка

TimerDivider = 2

задержка

TimerDivider = 0 и прерывание

Те 3 задержки а не 2, как ожидается. Т.о. при малых величинах TimerDivider частота срабатывания таймера будет отличатся от ожидаемого.

# andykay

23 Ноябрь 2012 в 3:25

Всем привет. Исходя из текста урока я не очень понял, для чего нужна таблица векторов. Если можно — в общих чертах уточните для чайников.

## **★ DI HALT**

23 Ноябрь 2012 в 5:36

При прерывании происходит фиксированный переход по конкретному вектору прерывания, жестко заданны физический адрес, а оттуда мы перенаправляем уже туда, куда нам нужно.

Т.е. проц знает ,что если пришел байт в UART надо перейти в такую то ячейку таблицы векторов, а вот что туда положит программер и куда потом оно перейдет это уже дело программиста.

#### **TideAriel**

29 Июль 2013 в 15:59

А почему все подключаемые файлы .asm a не .inc ?

#### **★ DI HALT**

29 Июль 2013 в 16:13

А почему они должны быть именно inc? обычно в инк нет исполняемого кода, только дефайны всякие.

#### **TideAriel**

29 Июль 2013 в 17:40

ну просто .asm как мне кажется модуль с ассемблерными командами, а вот .inc это заголовочный файл, который просто включает на место директивы .include свое содержимое. Разницы как я понял нет в случае простого включения файла в другой файл, но как то логичней мне кажется .inc использовать.

# **TideAriel**

29 Июль 2013 в 17:43

просто когда я вижу файл с расширением .asm, то мне кажется, что он должен ассемблироваться как отдельный объектный модуль. А когда я вижу файл .inc, то я сразу понимаю, что этот файл просто для вставки в другой файл.

# **Biggy**

2 Август 2013 в 14:04

У меня такая проблема. Скопировал саму РТОС с пинбоарда, у меня как раз мега 16. Но всю свою программу выкинул. Оставил только то, что здесь написано. При компиляции выдает такую лажу

\Sys-RTOS\Sys\_RTOS.asm(94): error: Invalid character: 'o' (0xf2)

и таких 59 символов. Ниче не могу понять, что за фигня. Реально ничего нету, а такая фигня.

#### **★ DI HALT**

2 Август 2013 в 14:06

эм.... а можешь скриншот студии на этот участок показать? На что она тебе там тычет? Еще рекомендую смотреть выше и ниже что там есть.

## **Biggy**

2 Август 2013 в 14:52

а все нашел, при копипастинге не зацепил;

#### **Wan-Derer**

23 Октябрь 2013 в 12:53

Вот такой пример пришёл на ум.

Предположим, есть ряд из 8 (всего-то) кнопок, из которых собирается байт данных, используемый в программе. Ненажатая кнопа — 1, нажатая — 0. Может быть нажата одна кнопа, несколько или ни одной. Надо бороться с дребезгом. Решение «в лоб» с помощью RTOS:

- 1. Берём байт с порта
- 2. Накидываем на него промежуточную маску (по ИЛИ, в нужных битах единички)
- 3. Анализируем результат, ноль в бите номер X запускает задачу X, которая:
- поднимает бит X в промежуточной маске
- кладёт бит X в выходном байте
- инициирует задачу Y через время успокоения дребезга
- 4. Идём на начало

# Задача Ү:

- кладёт бит X в промежуточной маске
- поднимает бит X в выходном байте

Итого надо 8 задач X, 8 задач Y, плюс опрос клавы тоже лучше по прерыванию, плюс поднятие флага готовности выходного байта после того как отработают все X. Слишком жирно или нормально? :)

## **★ DI HALT**

24 Октябрь 2013 в 11:41

Да можно завести просто промежуточную переменную и опрос кнопки делать раз в 10мс, например.

Т.е. считали байт. Сунули в переменную. Вызвали задачу повторно. Даже не проверяя кто там что нажал — считали еще раз через 10мс. Сравнили с переменной — если не изменился. Считаем, что нажатие есть. Анализируем его побитно или кейсом — делаем действия. Все на конечном автомате.

Тут все сильно упрощается, для геймпада, например, такой метод не годится, т.к. быстрое нажатие одновременно нескольких кнопок вызовет эффект дребезга. Ну в этом случае делаешь сравнение на дребезг побитно.

#### Wan-Derer

24 Октябрь 2013 в 12:37

Тут же какая проблема. Вероятна ситуация когда нажата сначала одна кнопка, а потом — до окончания её дребезга нажимается вторая. Ну хорошо, с кнопками маловероятно, а вот с каким-то устройством с релейными GPO — вполне. Т.е. необходимо контролировать дребезг каждого бита, а не байта в целом: сначала зажат бит1 и мы перестали его опрашивать на время дребезга, но в это время зажат бит2. Потом прошло время дребезга бита1 и мы снова его опрашиваем — но только его т.к. бит2 ещё дребезжит и надо подождать.

У тебя же получается что после нажатия надо какое-то время не опрашивать весь байт...

Впрочем, возможно я загоняюсь :) Проще выставить требование к управляющему ус-ву чтобы оно держало бит зажатым, скажем

200-300 мс, тогда всё становится проще :)

Кстати, каково типичное время дребезга маленьких реле или герконов?

#### **★ DI HALT**

24 Октябрь 2013 в 15:02

Крайне маленькое, миллисекунды. На обычной китайской тактовой кнопке я как то хотел увидеть дребезг, чтобы сделать скриншот для статьи и... не увидел. Я выкрутил осциллограф на минимальную временную задержку и там что то телепалось в микровеличинах, так, что уже фронты начали заваливаться. Пришлось для эффектного кадра стучать по кнопке отверткой. :) У реле, а тем пачке герконов, с этим еще лучше.

## Celeron

13 Февраль 2014 в 18:07

Смотрите также проект: «AVRASM: Диспетчер задач RTOS 2.0 (псевдо кооперативная ОС)»

В котором Автор: отрефакторил код представленного здесь «Диспетчера задач RTOS», оптимизировал и универсализировал, добавил новые фичи, декларировал чёткое API, и опубликовал на GitHub... Фактически, весь код был переписан сызнова, по прототипу DI HALTa.