微处理器热特性仿真的向导软件方案·二期工程 冯凯 2023 年 11 月 27 日

1 项目介绍

在一期工程中,我们引导用户输入参数并仿真得到了微处理器的性能数据。 接下来,我们还需要完成以下工作:


- 1. 处理性能数据, 使它可以被功耗仿真模块调用
- 2. 调用功耗仿真模块,将处理过的性能数据转为功耗数据
- 3. 处理功耗数据,使它可以被温度仿真模块调用
- 4. 调用温度仿真模块,将处理过的功耗数据转为温度数据
- 5. 根据温度数据,画出温度图

接下来,我对上述步骤做解释。这些步骤都可以调用项目文件中的脚本完成(见第2节)。黄同学不需要知道怎么实现这些步骤,只需要知道这些步骤的意义以及如何调用项目文件。

1.1 处理性能数据

如果之前的工作顺利,那么每一个基准都会生成5个文件(下图)

- stats.txt: 记录了工作信息:
- config.json 文件:记录了仿真处理器的各部分硬件信息;
- config.ini: 与 config.json 内容一致;
- system.pc.com_1.device: 记录了仿真的各个端口信息;
- system.terminal: 记录了终端输出信息。



其中,我们最要关注的是 stats.txt 与 config.json。如果仿真正常的话,stats.txt 都会有四段,其中第三段信息为 ROI 区,是处理器仿真的重点关注信息,也最能代表每一个基准的特征。

但是,功耗仿真模块不能直接读取 stats.txt 与 config.json。我们需要对其进行处理,具体为:

- 对于仿真不正常的 stats.txt (段数小于四段), 舍弃;
- 对于仿真正常的 stats.txt(段数为四段),分离出 ROI 区的数据,并按照 一定格式保存为另一个 txt 文件;
- 读取 config.json 文件,按照芯片的布局图重写,并按照一定格式保存为 另一个 xml 文件。

1.2 功耗仿真模块

我们调用 McPAT 功耗仿真模块,输入 1.1 节中的 xml 文件,输出包含了芯片功耗数据的 txt 文件。

1.3 处理功耗数据

温度仿真模块不能直接读取 1.2 中的功耗数据。我们需要对其进行处理,具体为:

● 读取功耗数据 txt 文件,按照芯片板图重写,并按照一定格式保存为另一个 ptrace 文件。

1.4 温度仿真模块

我们调用 HotSpot 温度仿真模块,输入 1.3 节中的 ptrace 文件,输出包含了芯片温度信息的 steady 文件。

如果仿真正常,steady 文件的内容会有四段: layer 0、layer 1、layer 2 和 layer 3。它们的含义为:

- layer 0: 芯片层(chip specs),这代表芯片本身的温度分布情况。包括 芯片中的各个功能块(如 CPU 核心,缓存,模拟电路等)的温度映射。 这是热传导的源头,能直接反映芯片在工作时的热点分布。
- layer 1: 散热器层(heat sink specs),该层表示芯片背面的温度分布, 是贴合在散热器上的芯片与散热器间界面的温度。它体现了从芯片到散 热器的热传播情况,是连接芯片层和散热器层的重要桥梁。

- layer 2: 散热片层(heat spreader specs),即散热器本身的温度分布。 可以是散热片,也可以是整个散热装置。它显示了从芯片到散热器的热 量在散热器内部是如何传导和扩散的。
- layer 3:接口材料层(interface material specs),最外面的一层,表示接触到环境空气/液冷的散热器外表面上的温度分布情况。它与周围环境的温度交换,反映了散热效率的好坏。
- 一般来说,我们对 layer 0 感兴趣。

1.5 温度图

根据 1.4 节中的 steady 文件, 提取出 layer 0 的数据, 画出温度图 png 文件。

2 项目文件说明

将项目文件解压,可以看到以下文件夹。



本项目只需要用到编号为 1-6 的文件夹。接下来,我对这些文件夹的使用方 法做解释。

2.1 gem5 输入-gem5 输出

打开文件夹"1 gem5 输入-gem5 输出",可以看到文件夹"样例: gem5 输出"。该文件夹下有每个基准程序仿真得到的性能数据。

该文件的用涂主要有两个:

- 作为 gem5 输出的性能数据的样例,供参考
- 在 gem5 无法运行的情况下,可暂时把样例中的文件当作 gem5 的输出,

不耽误后续工程

2.2 gem5 输出-McPAT 输入

打开文件夹"2 gem5 输出-McPAT 输入",可以看到以下文件夹。

☐ 样例:分割好的stats文件 ☐ 样例:可直接使用的xml文件 ☐ 用于分割stats文件的脚本 ☐ 用于生成xml文件的脚本

打开"用于分割 stats 文件的脚本",可以看到 split.py 脚本。该脚本的功能是判断 stats.txt 文件是否仿真成功,如果不成功就打印 false,如果成功就打印 true 并提取出其中的四段信息,依次保存为 1.txt、2.txt、3.txt、4.txt。

具体使用方法如下:

split.py {stats.txt 文件路径} {1.txt、2.txt、3.txt、4.txt 文件所在文件夹的路径} 例如,如果我的 stats.txt 文件路径是./bodytrack/stats.txt,我想直接把 1.txt、2.txt、3.txt、4.txt 保存在./output 文件夹下,那么我可以命令:

split.py ./bodytrack/stats.txt ./output

打开"用于生成 xml 文件的脚本",可以看到 McPATgenerator.py 脚本。该脚本的功能是读取 config.json 文件,按照芯片的布局图重写,并按照一定格式保存为另一个 xml 文件。但是,由于目前支持的基准程序很少,我已经事先制作好每个基准程序的 xml 文件了,所以你暂不需要使用它。

"样例:分割好的 stats 文件"中有每个基准程序性能数据的 4 段 txt 文件,供参考。

"样例:可直接使用的 xml 文件"中有每个基准程序对应的 xml 文件。在后续的步骤中会用到,请知悉。

2.3 McPAT 输入-McPAT 输出

打开文件夹"3 McPAT输入-McPAT输出",可以看到以下文件。

■ 样例: McPAT的輸出文件
™ mcpat.tar.gz

mcpat.tar.gz 是微处理器的功耗仿真模块。将其放到 experiment 目录下,解压即可。

"样例: McPAT 的输出文件"中有每个基准程序的 4 段性能数据输入 McPAT 后得到的功耗数据,供参考。请注意甄别上一节中 1.txt 和本节中 1.txt 的区别,之前的 1.txt 指的是性能数据的第 1 段,本节的 1.txt 指的是将性能数据第 1 段输入 McPAT 后得到的功耗数据。它们的文件名相同,但文件内容不同。

2.4 McPAT 输出-HotSpot 输入

打开文件夹"4 McPAT输出-HotSpot输入",可以看到以下文件夹。



"用于生成 ptrace 文件的脚本"中包含了 writeptrace.py 脚本和 ev6.flp 文件。writeptrace.py 的功能是读取功耗数据 txt 文件,按照芯片板图重写,并按照一定格式保存为另一个 ptrace 文件。ev6.flp 是包含芯片板图信息的文件。它们的使用方法是:

writeptrace.py {.flp 文件路径} {.txt 文件路径,该文件为 McPAT 输出文件} {.ptrace 文件路径,该文件为要生成的 hotspot 输入文件}

例如,如果我的 ev6.flp 就在当前文件夹下,McPAT 输出的 3.txt 在./bodytrack 文件夹中,我./output 文件夹中生成 3.ptrace,那么我的命令为:

writeptrace.py ./ev6.flp ./bodytrack/3.txt ./output/3.ptrace "样例: HotSpot 输入"中有一些预先生成好的 ptrace 文件,供参考。

2.5 HotSpot 输入-HotSpot 输出

打开文件夹"5 HotSpot 输入-HotSpot 输出",可以看到以下文件。



HotSpot-master.tar.gz 是微处理器温度仿真模块。将其放到 experiment 目录下,解压即可。

ev6.flp 是包含了芯片板图信息的文件,和上一节中的 ev6.flp 相同。

example.config 为全局配置文件,包含了边界条件,比热等物理信息,以及仿真的精度。

example.materials 为包含了芯片材料信息的文件。

"样例: HotSpot 的输出文件"中有一些预先生成好的温度数据 steady 文件,供参考。

2.6 HotSpot 输出-温度图

打开文件夹"6 Hotspot 输出-温度图",可以看到以下文件。



"用于生成温度图的脚本"中,包含了 flpdraw.py 脚本。该脚本的功能是根据 steady 文件,提取出 layer 0 的数据,画出温度图 png 文件。它的使用方法是:

flpdraw.py {.flp 文件的路径} {.steady 文件的路径} {要画第几层} {热图的名字} {要输出的温度图的路径}

其中,.flp 文件指的是 ev6.flp,在之前小节中已经解释过。.steady 文件指的是 HotSpot 输出的温度数据.steady 文件。要画的层数可以填 0、1、2、3 中的一个数字。热图的名字指的是写在热图上的标题。

例如,我的 ev6.flp 在当前目录下。我想要使用的 bodytrack.grid.steady 文件在./bodytrack 目录下。我想要画出芯片的 layer 0。热图的标题取《bodytrack_0》。 热图的文件名为 bodytrack map,放到当前目录下。那么,我的命令为:

flpdraw.py ./ev6.flp ./bodytrack/bodytrack.grid.steady 0 bodytrack 0 ./bodytrack map

3 向导软件制作

以下步骤自动完成,不需要引导用户手动点击确认。

在一期工程中,我们在 gem5_output 文件夹下创建了{基准程序名}文件夹,在每个子文件夹内有对应基准程序的性能数据。

3.1 处理性能数据

在实验目录下创建 McPAT_input 文件夹,如果未创建就创建一个,如果已创建就清空其内容。

调用项目文件"2 gem5 输出-McPAT 输入"内的 split.py, 检测 gem5_output 中每一个性能数据的合法性。

- 如果结果是 true,则在 McPAT_input 中创建{基准程序名}文件夹,切割性能数据,将切割后的 1.txt、2.txt、3.txt、4.txt 保存到该文件夹下。
- 结果是 false,则删除该性能数据对应的基准程序和所在文件夹,并通知用户这个基准程序的性能仿真结果非法。

将"样例:可直接使用的 xml 文件"中的 xml 文件复制到 McPAT_input 下的{基准程序名}文件夹中。

3.2 调用功耗仿真模块

在实验目录下创建 McPAT_output 文件夹,如果未创建就创建一个,如果已创建就清空其内容。

进入 mcpat 文件夹。该文件夹下有 mcpat 功耗仿真模块,使用方法为:

./mcpat-infile {xml 文件路径} -print level {等级} > {功耗数据文件路径}

其中,xml 文件指的是 McPAT_input 下{基准程序名}文件夹中的 xml 文件。等级取 5。功耗数据文件路径指的是 McPAT 的输出文件的路径。

例如,我的 xml 文件保存在 McPAT_input/Blacksholes 文件夹下,文件名为 DerivO3CPU_Blackscholes_3.xml。我希望将 McPAT 的输出文件保存在当前路径下,文件名为 3.txt,那么我的命令为:

./mcpat -infile ../McPAT_input/Blacksholes/DerivO3CPU_Blackscholes_3.xml -print level 5 > ./3.txt

接下来,调用 McPAT,对 McPAT_input/{基准程序名}文件夹下的第三段 xml 文件进行功耗仿真。第三段 xml 文件形如"DerivO3CPU_Blackscholes_3.xml",带有下划线 3 的后缀。将仿真结果命名为 3.txt,存放到 McPAT_output/{基准程序名}文件夹中。

3.3 处理功耗数据

在实验目录下创建 HotSpot_input 文件夹,如果未创建就创建一个,如果已创建就清空其内容。

调用项目文件"4 McPAT输出-HotSpot输入"中的writeptrace.py,对McPAT_output/{基准程序名}文件夹中的3.txt进行处理,输出{基准程序名}.ptrace,保存在HotSpot_input/{基准程序名}文件夹下。

3.4 调用温度仿真模块

在实验目录下创建 HotSpot_output 文件夹,如果未创建就创建一个,如果已创建就清空其内容。

进入 HotSpot-master 文件夹。该文件夹下有 HotSpot 功耗仿真模块,使用方法为:

./hotspot \

- -c {example.config 的路径,项目文件提供} \
- -f {ev6.flp 的路径,项目文件提供}\
- -p {ptrace 文件的路径,上一步骤获取}\
- -materials file {example.materials 的路径,项目文件提供}\
- -o {ttrace 文件, 就填{基准程序名}.ttrace} \
- -steady file {就填{基准程序名}.steady} \
- -model_type {仿真模式,就填 grid} \
- -grid_steady_file {.grid.steady 文件,就填{基准程序名}.grid.steady}

例如,如果我的 example.config、ev6.flp、example.materials 都在上一级目录下,我想要仿真 blackscholes.ptrace,那么我可以命令:

- ../../hotspot \
- -c ../example.config \

- -f ../ev6.flp \
- -p blackscholes.ptrace \
- -materials_file ../example.materials \
- -o blackscholes.ttrace \
- -steady_file blackscholes.steady \
- -model_type grid \
- -grid_steady_file blackscholes.grid.steady

接下来,调用 HotSpot,对 HotSpot_input/{基准程序名}文件夹下的 ptrace 文件进行温度仿真。将仿真结果保存到 McPAT output/{基准程序名}文件夹中。

3.5 画温度图

在实验目录下创建 HeatMap 文件夹,如果未创建就创建一个,如果已创建就 清空其内容。

调用项目文件"6 Hotspot 输出-温度图"中的 flpdraw.py,对 HotSpot_output 中的每一个 steady 文件进行绘制。绘制 layer 0。温度图的标题为{基准程序名}。温度图的文件名为{基准程序名}。温度图保存到 HeatMap 文件夹中。

4 其他

本文为微处理器热特性仿真的向导软件二期工程提供了一个方案。方案目前 仅包括功耗仿真、温度仿真与绘制温度图等步骤。我们先将这一部分做好,然后 视情况安排后续工作。