## C2: Réseaux Locaux Méthodes d'accès INI2— Fondement de l'Internet

Sondes Kallel Khemiri
PRISM/HPC-NETS
sondes.kallel@prism.uvsq.fr

#### Organisation générale

- □ 11 séances de cours (10 cours + 1 CC)
- □ 10 séances de travaux dirigés (9 TDs + 1 CC)
- □ 2 CCs
  - Théorique
  - Pratique

### Organisation cours

- □ 11 séances de cours (10 cours + 1 CC)
  - 11 séances de 1h30 heures
  - Partie I : Commutation
    - □ C1: Introduction : Réseaux Locaux (CSMA/CD)
    - □ C2 : Réseaux Locaux Méthodes d'accès
    - □ C3: Les VLANs
    - □ C4: VTP/STP
    - □ C5: Interconnexion des LANs
  - CC pratique
  - Partie II : Routage
    - □ C1 : Introduction
    - □ C2 : Algorithmes de routage et protocoles de routage
    - □ C3: RIP
    - □ C4: OSPF
    - □ C5 : EIGRP / BGP

#### Organisation TD

- □ 10 séances de travaux dirigés (9 TDs + 1 CC)
  - 9 séances de TDs/TPs de 3 heures
    - □ Salles réseaux : découverte et configuration de matériels Cisco
  - Partie I : commutation
  - TD1 : Packet Tracer: configuration de base d'un commutateur sur Packet Tracer
  - TD2 : les LAN et les méthodes d'accès
  - TD3 : Packet Tracer: configuration avancée de réseaux locaux virtuels
  - TD4 : Packet Tracer: configuration et gestion des réseaux locaux VTP, STP
  - TD5 : configuration de base d'un périphérique Cisco (routeur + commutateur)
  - Partie II : Routage
  - TD6 : Interconnexion de réseaux : Routage Statique sur Matériel CISCO
  - TD7 : DHCP/NAT
  - TD8 : Protocole de routage : Routage Dynamique RIP sur CISCO
  - TD9 : Routage Dynamique OSPF sur CISCO

### Objectifs pédagogiques

- □ Acquérir une culture générale sur l'architecture des réseaux et une bonne connaissance des réseaux LAN
  - Architectures et topologies des réseaux
  - Les réseaux locaux LAN: techniques d'accès CSMA/CD, Token ring, Ethernet, VLAN
  - Interconnexion des réseaux Locaux
- □ Consolidation avec des travaux pratiques
  - Packet tracer : un simulateur de matériel réseau Cisco (routeurs, commutateurs)
    - □ Cartable numérique
  - Salles réseaux : découverte et configuration de matériels Cisco
    - □ <u>http://e-campus2.uvsq.fr</u>: vérifier votre accès (login + mdp)

#### Références

- Analyse structurée des réseaux, 2<sup>ème</sup> édition, James Kurose et Keith Ross, Traduction par Stéphane Pauquet, Pearson Education France 2003
- □ Andrew Tanenbaum, «Réseaux » Dunod 2002
- □ Guy Pujolle, « Les Réseaux », Eyrolles, ed. 2005
- □ Khaldoun Alagha & Guy Pujolle & Guillaume Vivier, « *Réseaux sans fil et mobiles* », octobre 2001
- □ Claude Servin, « *Réseaux et télécoms* », Dunod 2003
- □ L. Toutain « Réseaux Locaux et Internet »
- □ Le web
- □ ...

# Partie 1 – C1 Introduction: Réseaux Locaux

Sondes Kallel Khemiri PRISM/ASR Sondes.Kallel@prism.fr

#### Plan

- Les réseaux locaux
  - □ Définition
  - □ Techniques d'accès
  - □ Les normes 802
    - 802.2
    - **802.3** / Ethernet

#### Les réseaux locaux

- Définition
- □ Techniques d'accès
- □ Les normes 802
  - **802.2**
  - **802.3** / Ethernet

### Qu'est-ce qu'un réseau local

- Un réseau local (ou en anglais LAN, **local area network**), est un réseau permettant d'interconnecter les ordinateurs d'une entreprise ou d'une organisation. Grâce à ce concept, on a un système permettant :
  - D'échanger des informations
  - De communiquer
  - D'avoir accès à des services divers
- Un réseau local relie généralement des ordinateurs (ou des ressources telles que des imprimantes) à l'aide de supports de transmission filaires
  - Paires torasadées
  - Ou câbles coaxiaux la plupart du temps sur une circonférence d'une centaine de mètres
- □ Exemple de types de technologies utilisées dans les LANs :
  - Token ring
  - IEEE 802 LANs, Ethernet et Fast-Ethernet
  - FDDI (anneau en fibre optique), ATM, 802.11(a,b,g,...)

### Objectifs des LANs


#### Interconnecter

- à bon marché
- à haut débit
- tout le monde


 Clients, serveurs, imprimantes, téléphones, passerelles, ... ,

#### Partager

- Imprimantes
- Disques
- Fichiers
- Passerelles
- les traitements
- Répartir les systèmes et les traitements




## Exemple de réseau local



## Les constituants matériels d'un réseau local

- Un réseau local est constitué d'ordinateurs reliés par un ensemble d'éléments matériels et logiciels. Les éléments matériels permettant d'interconnecter les ordinateurs sont les suivants :
  - La carte réseau (parfois appelé *coupleur*): il s'agit d'une carte connectée
  - Le transceiver (appelé aussi *adapteur*): il permet d'assurer la transformation des signaux
  - La prise: il s'agit de l'élément permettant de réaliser la jonction mécanique
  - Le support physique d'interconnexion: c'est le support généralement filaire
    - □ Le cable coaxial
    - □ La paire torsadée
    - □ La fibre optique

## Les constituants matériels d'un réseau local



### Les constituants matériels d'un réseau local




Prise et câble



**Ou Coupleur Ethernet** 

## Les constituants matériels d'un réseau local



### Méthodes de partage du support

- Support de communication = ressource inhérente à un système de communication
- Mécanismes utilisés pour contrôler l'accès à la transmission sur le support physique
- Régler les conflits parmi les entités qui souhaitent obtenir son «tour de parole» pour parler sur le support de communication




### Principales techniques d'accès

Techniques d'accès Accès statique Accès dynamique Environnement des RLs L'allocation de la bande passante est fixée de ☐ Meilleure utilisation de la façon définitive BP Temporellement Aléatoire Fréquentiellement Déterministe

## Principales techniques d'accès

Techniques d'accès Accès statique Accès dynamique **Aléatoire** Déterministe L'allocation de la bande L' intégralité de la bande passante est disponible pour toutes les stations passante est fixée de Permission d'accès : Libre accès à la Une seule station façon définitive transmission sur le transmet à la fois => support Temporellement Complexité de gestion de la permission Conflits d'accès Fréquentiellement d'accès Collisions Polling • Accès par jeton (J): J non adressé sur anneau ou J adressé sur bus - 43-

### Principales techniques d'accès



#### Normes et Instituts de normalisation

- □ Document de référence sur un sujet donné.
- ☐ Il indique l'état de la science, de la technologie et des savoir-faire au moment de la rédaction.
- □ Pour être considéré comme une norme, le document doit remplir deux conditions :
  - les moyens et méthodes décrits doivent être reproductibles en utilisant et respectant les conditions qui sont indiquées,
  - avoir reçu la reconnaissance de tous.
- □ Mondes des télécommunications
  - UIT-T = Union Internationale des Télécommunications (ou ITU-T)
    - □ Organisation régionale (ETSI)
    - □ Opérateurs privés
- □ Monde des normes internationales
  - ISO = International Standardization Organization
- □ VOIR LE RAPPEL (modèle des 7 couches OSI)

#### Standard et Institut de standardisation

- □ Référentiel publié par une autre entité.
- On ne parle de standard qu'à partir du moment où le référentiel a une diffusion large.
- □ Exemples en informatique : les formats pdf ou Microsoft.
- □ IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer)
  - Domaine électrique et informatique
- ☐ Monde des standards de l'Internet
  - IETF (Internet Engineering Task Force)
    - □ Forum où on définit les standards de l'Internet
    - □ Groupes de travail

## Normes IEEE 802


#### Modèles et Normes IEEE

- □ Standardisation des réseaux locaux
- □ Comité 802 de l'organisme de normalisation IEEE
  - Supports ou médium
  - Liaison et méthode de partage du canal
  - Interface avec les couches supérieures
- □ Applications supportées
  - Transfert de fichier
  - Applications bureautiques
  - Processus de contrôle et de commande
  - Transmission de voix et d'images


#### Modèles et Normes IEEE Contraintes fonctionnelles

- □ Contraintes :
  - Au moins 200 unités connectées le long d'un segment
  - □ Etendue du réseau : de 2 km à 50 km
  - □ Débit : de 1 Mbit/s à 100 Mbit/s (voire 1 Gbit/s)
  - □ Taux d'erreur : négligeable
  - Broadcast et Multicast
- Conforme au modèle OSI

### Modèle de référence d'implantation



#### Standardisation des LANs




#### Autres types de réseau

802.6 ⇒ DQDB (Distributed Queue Data Bus)

802.3u ⇒ Fast Ethernet

#### Standardisation des LANs

- □ IEEE 802.1 : Gestion des réseaux locaux, VLAN, authentification, etc.
- ☐ IEEE 802.2 : Couche Logical Link Control (LLC) et Media Access Control (MAC)
- □ IEEE 802.3 : CSMA/CD Ethernet
- ☐ IEEE 802.4 : CSMA/CA Token Bus
- □ IEEE 802.5 : Token Ring
- ☐ IEEE 802.6 : les réseaux à grande distance (MAN)
- ☐ IEEE 802.11 : Réseaux sans fil : infrarouge, ASFI...
- □ IEEE 802.12 : Réseaux locaux utilisant le mécanisme de demande de priorité
- ☐ IEEE 802.16 : Réseaux sans fil à large bande par exemple le WiMAX



52


#### Normes à voir

- □ 802.2 couche LLC
- $\square$  802.3 / Ethernet => CSMA/CD
- □ 802.4 Token bus
- □ 802.5 Token ring
- □ Fast Ethernet ou FDDI

### 802.2 / LLC


contrôle de la liaison logique / Logical Link Control

- □ La sous-couche de contrôle de la liaison logique (Logical Link Control en anglais, ou LLC)
  - La moitié haute de la couche de liaison de données du modèle OSI
  - Elle permet de fiabiliser le protocole MAC par
    - □ un contrôle d'erreur et
    - □ un contrôle de flux
- Sous-couche commune des souscouches MAC de tous les protocoles MAC 802.x
- ☐ Aiguillage des données vers les protocoles de couche 3



- □ 3 types de LLC
  - LLC type 1 : aucun contrôle supplémentaire ; simple aiguillage des données vers les protocoles de couche 3. Mode non connecté, datagramme sans acquittement.
  - LLC type 2 : type 1 + contrôle de séquence + contrôle de flux ; Mode connecté avec acquittement. Utilisé par token ring.
  - LLC type 3 : type 1 + acquittement de trame. Mode rajouté à la norme initiale pour les besoins des réseaux industriels. Mode non connecté avec acquittement. Ce mode est utilisé seulement pour les communications point à point.

- □ Pour réaliser un service, les paquets à transporter doivent être mis dans des trames LLC.
  - Il faut pour cela que la carte coupleur puisse demander au niveau du dessus les données à transporter ainsi que lui transmettre les contrôles nécessaires à la bonne marche du réseau.
  - Pour effectuer cette demande, il faut des primitives de service.



- □ Pour réaliser un service, les paquets à transporter doivent être mis dans des trames LLC.
  - Il faut pour cela que la carte coupleur puisse demander au niveau du dessus les données à transporter ainsi que lui transmettre les contrôles nécessaires à la bonne marche du réseau.
  - Pour effectuer cette demande, il faut des primitives de service.
- □ Offre l'interface d'accès à la couche Liaison

Primitives sans connexion	Primitives avec connexion	
L_DATA.request L_DATA.indication	L_CONNECT (request, indication, response, confirm) L_DATA_CONNECT(request, indication, response, confirm) L_DISCONNECT(request, indication) L_RESET(request, indication, response et confirm) L_CONNECT_FLOW_CONTROL(request, indication)	

#### Trame LLC

- DSAP (1 octet) : Destination Service Access Point, désigne le protocole supérieur destinataire des données.
- □ SSAP (1 octet) : Source Service Access Point, désigne le protocole qui a émis la trame LLC.
- □ Contrôle (1 octet).
- □ Données utiles : de 43 à 1497 octets.

SAP	SAP	Cont rôle	Données
Destination	Source	0×03	
1 Ø	1 Ø	1 Ø	NØ

### Adressage physique

- Adresse physique du coupleur ou adresse MAC
- En général, elle est unique, universelle et attribuée à un seul équipement
- Deux longueurs possibles
  - ☐ Courte: 2 octets
  - Longue: 6 octets
- Deux type de définition
  - ☐ Locale (attribuée localement par l'admin)
  - □ Universelle (attribuée par le constructeur) 00:00:0C:12:23:34

### Adressage physique (MAC)

- □ Deux modes d'utilisation
  - Groupe (broadcast)
  - Individuelle (unicast)



□ Chaque coupleur connecté à un réseau Ethernet dispose d'une adresse unique au monde codée sur 48 bits (@MAC/@Ethernet)

# 802.3 / Ethernet CSMA/CD

### Plan

- □ Introduction
- □ Topologie
- □ Format de trame
- □ CSMA/CD
- □ Interconnexion de LANs

## Spécification des grandeurs physiques IEEE 802.3

#### **Paramètres**

Tranche canal
Silence inter messages
Nombre d'essais
Limite BEB
Taille mini. du brouillage
Taille maxi. des trames
Taille mini. des trames
Taille des adresses

#### Valeurs

 $\rightarrow$  512 bits

 $\rightarrow$  9.6  $\mu$ s

 $\rightarrow$  16

 $\rightarrow 10$ 

 $\rightarrow$  32 bits

**→** 1518 octets

 $\rightarrow$  64 octets

 $\rightarrow$  6 octets

La longueur maximale d'un réseau **Ethernet** est fonction de la **tranche canal**, et de la longueur minimale d'une trame

### Modèle OSI (Rappel)

- □ 802.3 => niveau 2 => Liaison de données
- □ Liaison de données
  - Fragmentation des données transmises par la couche supérieure en trame de données
  - Responsable de la transmission fiable de trames sur une connexion physique
    - □ Contrôle d'accès au medium
      - Ne pas excéder le buffer du récepteur
      - Régulation de trafic
    - □ Détection et correction d'erreur
      - Erreurs dues à l'atténuation du signal
      - Détection des collisions
      - Gestion des acquittements
  - Exemples de protocoles de niveau 2: PPP, Ethernet, WiFi, Token-Ring, HDLC, ...

### Modèle OSI (Rappel)

- □ Liaison de données
  - Fragmentation des données transmises par la couche supérieure en trame de données
  - Responsable de la transmission fiable de trames sur une connexion physique
    - Contrôle d'accès au medium
      - Ne pas excéder le buffer du récepteur
      - Régulation de trafic
    - □ Détection et correction d'erreur
      - Erreurs dues à l'atténuation du signal
      - Détection des collisions
      - Gestion des acquittements
  - Exemples de protocoles de niveau 2: PPP, Ethernet, WiFi, Token-Ring, HDLC, ...


### Introduction

- □ Ethernet partagé est inventé en 1970s
- Utilisé largement dans les réseaux locaux
- □ Ethernet commuté est introduit en 1990s
- □ De plus en plus utilisé dans les réseaux métropolitains, réseaux étendus et les accès xDSL
- □ Débits à 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Gbit/s

### Objectifs de conception d'Ethernet

- □ débits allant de 1 à 10 Gbit/s
   □ distances géographiques d'au plus 1 km
- □ plusieurs centaines de nœuds
- □ simplicité
- □ fiabilité
- □ dépendance minimale vis-à-vis d'un composant central
- utilisation efficace des ressources partagées, en particulier du réseau lui-même
- □ stabilité sous forte charge
- □ accès équitable pour tous les nœuds
- facilité d'installation pour un petit réseau et évolution sans remise en cause de l'existant
- □ facilité de reconfiguration et de maintenance
- □ coût peu élevé

### Topologie – Ethernet partagé



A chaque support physique => type de réseau (topologie/longueur de réseau etc)

#### Spécification des supports physiques IEEE 802.3

#### Norme 10 BASE 5

« Câble jaune » câble coaxial épais

**RG11** 

Topologie en bus

Débit

**Impédance** 

Diamètre

Longueur maxi. segment

Distance mini. entre 2 stations


Nombre maxi. de stations/segment

Nombre maxi. de répéteurs

Longueur maxi. d'un chemin

#### **Valeurs**

- $\rightarrow$  10 Mbit/s
- $\rightarrow$  50  $\Omega$
- $\rightarrow$  10 mm
- $\rightarrow$  500 m
- $\rightarrow$  2.5 m
- $\rightarrow 100$
- $\rightarrow 4$
- $\rightarrow$  2.5 km





- □ codage en bande de base (Manchester)
- raccordement des stations au câble coaxial par :
  - câble de liaison (50 m max.)
  - transceiver (émetteur-récepteur)

### Spécification des supports physiques IEEE 802.3

#### Norme 10 BASE 2

Topologie en étoile « Câble noir » câble coaxial fin RG 58 débit

**Impédance** 

Diamètre

Longueur maxi. segment

Distance mini. entre 2 stations


Nombre maxi. de stations/segment

Nombre maxi. de répéteurs

Longueur maxi. d'un chemin

#### **Valeurs**

- $\rightarrow$  10 Mbit/s
- $\rightarrow$ 50  $\Omega$
- $\rightarrow$  5 mm
- $\rightarrow$  200 m
- $\rightarrow 0.5 \text{ m}$
- $\rightarrow$  30
- $\rightarrow 4$
- $\rightarrow$  1 km



### Ethernet 10BaseT

- □ débit : 10 Mbit/s
- □ topologie physique en étoile
- □ topologie logique en bus grâce aux hubs
- paires Torsadées
  - une paire en émission
  - une paire en réception
- □ connecteur RJ45
- En tenant le connecteur face à soi avec le clip de fixation vers le haut, les broches sont numérotées de 1 à 8 de la gauche vers la droite

#### Norme 10 BASE T


« Paires torsadées » Topologie en étoile


Nombre de stations

Distance maxi. Hub/station



- $\rightarrow$  Hub
- → Nombre de ports sur un hub
- $\rightarrow$  100 m








### Format de trame 802.3 (1)

8 6 2 46-1500 4 (octets)

ource Type Données CRC	Adresse Source	Adresse Destination	Préambule
------------------------	----------------	---------------------	-----------

- □ Préambule (8 octets)
  - 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 101010101
  - Permettre au récepteur de synchroniser avec le signal et d'en reconnaître le début de la trame

### Structure de la trame IEEE 802.3



- La séquence LEN (length) correspond à la longueur des 2 champs suivants (DATAS et PAD) (taille minimum = 64 Octets) à partir de l'adresse de destination, soit 46 pour les champs DATAS et PAD
- si la quantité des données (DATAS) n'atteint pas 46 octets alors le champ PAD va la compléter afin d'atteindre ce minimum.
- Enfin, la trame se termine par un champ de vérification de trame : le FCS qui se calcule sur l'ensemble des bits qui suivent le préambule de synchronisation.

### Format de trame (2)

- □ Adresse destination (6 octets)
  - Adresse du coupleur destinataire
  - Exemple: 88-B2-2F-54-1A-0F
- □ Adresse source (6 octets)
  - Adresse du coupleur source
- □ Type
  - Indiquer le protocole au niveau supérieur
  - 0x0800: IPv4
  - 0x86DD: IPv6
  - 0x0806: ARP
  - 0x8035: RARP

### Format de trame (2)

- □ Données (46 à 1500 octets)
  - Transporter le paquet IP
  - MTU (Maximum Transmission Unit) = 1500 octets
- □ Cyclic Redundancy Check (CRC) (4 octets)
  - Permettre au récepteur de détecter les erreurs binaires dans la trame sauf le préambule
  - Emetteur et récepteur utilisent le même polynôme générateur <math>G(x)
  - $G(x) = X^{32} + X^{26} + X^{23} + X^{22} + X^{16} + X^{12} + X^{11} + X^{10} + X^{8} + X^{7} + X^{5} + X^{4} + X^{2} + X + 1$

### Protocole d'accès

- □ Les nœuds dans Ethernet partagé sont interconnectés par un support partagé
- □ Quand un coupleur émet une trame, tous les autres coupleurs reçoivent la trame
- □ Un coupleur recevant une trame avec une adresse destination qui n'est pas la sienne ignore la trame
- □ Quand deux nœuds envoient leurs trames sur le supports en même temps => COLLISIONS
  - Pour éviter les collisions Ethernet utilise
     l'algorithme CSMA/CD

### CSMA/CD (1)

- □ Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- □ Un coupleur ayant un paquet IP à envoyer prépare une trame Ethernet et la met dans une file d'attente
- □ Le coupleur écoute le support
  - Si le support est libre, il émet la trame
  - Si le support est occupé, il attend que le support soit libre
- Pendant l'émission de la trame, le coupleur continue à écouter le support pour détecter s'il y a des signaux venant d'autres coupleurs (i.e. pour détecter des collisions)
  - Si aucune collision n'est détectée jusqu'à la fin de l'émission de la trame, la trame est envoyé avec succès
  - Si une collision est détectée, le coupleur arrête la transmission de la trame, envoie le signal de « jam », et entrer dans la phase de Back-off pour la retransmission de la trame


### CSMA/CD (2)

- □ Phase de Back-off
  - Après n collisions consécutives pour une trame donnée, le coupleur choisit une valeur aléatoire K entre {0, 1, 2, ... 2<sup>m</sup>-1} et attente {K \* 512 bittimes} pour la prochaine tentative d'émettre la trame
    - $m = \min(n, 10)$
    - $\square$  Bit-time = 0.1 µs pour un Ethernet à 10 Mbit/s


### CSMA/CD (3)

#### ☐ Algorithme BEB (binary exponential backoff (beb))

```
Procédure backoff(tentative: entier,
VAR W MAX: entier)
Const slot-time=51.2
(microsecondes);
limite tentative=10;
Var delai: entier;
BEGIN
   Si (tentative =1) Alors
            W MAX=2
   Sinon
     Si (tentative < limite tentative)
Alors
            W MAX=WMAX*2;
     fsi
   fsi
   delai := int(random*W MAX)
   attendre(delai*slot_time)
END
```



### CSMA/CD (4)




T1 C2 et C3 veulent émettre => collision

Calcul de nouveau temps d'émission => T2 mais canal occupé attendre fin de transmission T3

T3 C2 émet

C3 attend fin de transmission de C2 T4 C3 peut émettre

### Algorithme de **BEB**: Exemple dans wifi (CSMA/CA)




### CSMA/CD (5)

- avantages
  - approche complètement décentralisée
  - © simplicité
  - © équitabilité
  - très efficace sous faible charge
  - utilisation d'un bus passif
  - facilité d'installation pour un petit réseau et évolution sans remise en cause de l'existant
  - coût peu élevé

- □ inconvénients
  - délais imprévisibles
  - pertes de trames possibles

### Influence du temps de propagation

- □ Pourquoi peut-il y avoir encore des collisions ?
  - deux stations A et B, situées aux extrémités d'un bus
  - d la distance les séparant et v<sub>p</sub> la vitesse de propagation sur le bus
  - $t_p$  le temps de propagation entre A et B :  $t_p = d / v_p$



### Taille de réseau

- □ Soit un réseau Ethernet partagé au débit D et avec une longueur minimale de la trame M
  - $M/D \ge 2 * L/V$
  - L: la taille maximale du réseau
  - V: la vitesse de propagation du signal
- □ Exemple
  - M = 64 octets, D = 10 Mbit/s, V = 200 000 km/s
  - $L \le 5,12 \text{ km}$

FIN