

ROCKSTATIC: Caracterización Estática de Rocas

GUIA RAPIDA DE USO



BIENVENIDO

Bienvenido a **ROCKSTATIC**: **Caracterización Estática de Rocas**. Esta aplicación ha sido diseñada para estimar las propiedades petrofísicas estáticas de una muestra de roca escaneada a doble energía usando imágenes de Tomografía Computarizada (CT) de Doble Energía.

Para poder ejecutar **ROCKSTATIC: Caracterización Estática de Rocas** es necesario contar con las imágenes CT de doble energía de la muestra de roca a evaluar. Esta muestra puede ser un *plug* o un *full core*, dado que no existe ninguna limitación para el tamaño de la muestra a evaluar.

ROCKSTATIC: Caracterización Estática de Rocas fue desarrollado dentro de la alianza realizada entre la Universidad Industrial de Santander, Ecopetrol S.A. y Colciencias









REQUISITOS DE INSTALACION


A continuación se listan los requisitos mínimos necesarios para instalar y ejecutar **ROCKSTATIC:** Caracterización **Estática de Rocas**:

- Windows 7 o superior (32 o 64 bits)
- 8GB de RAM
- Inter i7, o equivalente AMD FX SERIE 8000
- 200GB de disco duro (almacenamiento de imágenes CT)

INSTALACIÓN DE ROCKSTATIC

La aplicación **ROCKSTATIC: Caracterización Estática de Rocas**cuenta con un instalador sencillo e intuitivo.
Para iniciar el proceso de instalación diríjase a la carpeta *Instalador* (entregada junto con este documento) y ejecute el instalador *RSINSTALLERWIX.MSI*.

Una vez dentro del instalador presione el botón *NEXT* hasta llegar a la pantalla *DESTINATION FOLDER*:



Presione el botón *NEXT*, o cambie la ruta donde se instalará la aplicación. Por último presione el botón *INSTALL* y autorice la ejecución con permisos de administrador.

NOTA: Es necesario contar con el componente .NET Framework 4.5 para ejecutar correctamente ROCKSTATIC: Caracterización Estática de Rocas. Si el instalador le indica que no encuentra el componente Framework CANCELE entonces la instalación y ejecute el instalador NETFRAMEWORK45.EXE que se encuentra en la carpeta REDIST. Una vez instalado el componente Framework intente de nuevo la instalación de ROCKSTATIC: Caracterización Estática de Rocas.

Una vez instalado puede lanzar la aplicación desde *MENU INICIO, TODOS LOS PROGRAMAS, ROCKSTATIC HDSP UIS, ROCKSTATIC.* O desde el acceso directo que se ha creado en el escritorio de su PC.





GUIA RAPIDA DE USO

La aplicación **ROCKSTATIC:**Caracterización Estática de Rocas es una aplicación con interfaz gráfica diseñada para estimar las propiedades estáticas de una muestra de roca. Cada ventana de la aplicación cuenta con toda la información necesaria para realizar los análisis requeridos, por lo que no es necesario memorizar ningún comando.

A continuación se le presenta la Guía Rápida de Uso. Por favor, siga cada paso y anote sus observaciones y/o recomendaciones:

 En el inicio de la aplicación se le presenta la ventana de bienvenida. En esta ventana haga click en el botón CREAR PROYECTO.



- 2. En la ventana NUEVO PROYECTO se le presenta toda la información que se requiere para crear un nuevo proyecto de estimación de propiedades estáticas.
 - a. En la casilla NOMBRE ingrese el nombre para el proyecto de prueba: "Test"
 - b. En la sección HIGH ENERGY DICOM presione el botón SELECCIONAR y seleccione los archivos DICOM obtenidos de la tomografía a alta energía
 - **c.** Haga lo mismo para la sección *LOW ENERGY DICOM*, y seleccione los archivos DICOM obtenidos de la tomografía a baja energía

- **d.** Puede revisar los elementos *HIGH* y *LOW* seleccionados haciendo clic en los botones *REVISAR*.
- e. Se deben seleccionar un mismo número de elementos HIGH y LOW. ROCKSTATIC: Caracterización Estática de Rocas requiere que una muestra de roca sea escaneada con dos energías diferentes. Si el número de DICOMS seleccionados no coincide entonces la aplicación lo indicará. Repita la selección de los elementos de ser necesario.



- f. Marque la opción LOS DICOM NO CONTIENEN INFORMACION DE LOS PHANTOM. Puede revisar el modelo estadístico de los elementos de referencia PHANTOM haciendo clic en el botón SELECCIONAR.
- **g.** Indique la profundidad a la que se extrajo la muestra de roca, o mantenga los valores por defecto.
- h. Haga clic en el botón CREAR e indique la ruta donde desea guardar el proyecto. Seleccione el ESCRITORIO




de su PC o una carpeta en MIS **DOCUMENTOS**

3. Una vez creado el proyecto **ROCKSTATIC:** Caracterización Estática de Rocas presenta la ventana de PROYECTO.




Para realizar la estimación de las propiedades estáticas de una muestra de roca es necesario primero realizar una SEGMENTACION y luego una SELECCIÓN DE AREAS DE INTERES

4. Para realizar la SEGMENTACION de los DICOM haga clic en el botón SEGMENTAR en la ventana de PROYECTO.




a. Para efectos de la prueba se usará el modo de segmentación MANUAL (marcado en verde en la parte superior) dado que el DATASET cargado solo incluye escaneos de un CORE. El modo automático esta

- optimizado para segmentar CORES y PHANTOMS.
- **b.** Recorra los DICOM cargados **INDICADOR** moviendo el DESPLAZAMIENTO en la parte inferior de la ventana de SEGMENTACION.
- c. Modifique el *BRILLO* y *CONTRASTE* de las imágenes cargadas usando los INDICADORES DE DESPLAZAMIENTO para cada opción.
- **d.** Seleccione AREA DE un SEGMENTACION marcando 3 puntos del DICOM. sobre la imagen Asegúrese que el AREA SEGMENTACION no incluya áreas negras.
- AREA DE e. Revise que el SEGMENTACION no contenga, en ninguna de las imágenes DICOM, áreas negras. Es normal que los primeros **DICOM** contengan información borrosa por lo que no importa si en los primeros 5-10 DICOM cargados se seleccionan algunas áreas negras
- f. Modifique el tamaño y posición del AREA DE SEGMENTACION usando las flechas verdes y el valor R.












- **g.** Guarde los cambios haciendo clic en el botón *GUARDAR*.
- 5. Para realizar la SELECCIÓN DE AREAS DE INTERES de los DICOM haga clic en el botón SEGMENTAR en la ventana de PROYECTO. Nótese que se abren dos ventanas diferentes para la selección de áreas. La primera incluye los cortes transversales de las secciones segmentadas:



La segunda ventana presenta los cortes longitudinales generados a partir de las secciones segmentadas



- a. En la ventana de las segmentaciones transversales haga clic en el botón SELECCIONAR TODO. Esto genera que toda la segmentación sea tomada en cuenta para la estimación de las áreas de interés
- b. Con el INDICADOR DE DESPLAZAMIENTO verifique el número de los DICOM que contienen información ruidosa o incompleta al inicio y al final de la colección y asegúrese de indicar estos números en los campos DESDE y HASTA.
- **c.** En la ventana de las segmentaciones horizontales verifique el área seleccionada a lo largo de la reconstrucción de la roca.








- d. Guarde los cambios en la ventana de segmentaciones transversales haciendo clic en el botón GUARDAR.
- 6. Una vez realizada la segmentación de los DICOM y la selección de las AREAS DE INTERES es posible realizar la estimación de las propiedades estáticas. En la ventana de PROYECTO haga clic en el botón ESTIMAR.



 La rutina de estimación se ejecuta al momento de abrir la ventana de PROPIEDADES.



b. Haga clic en el botón *EXPORTAR* para generar un archivo de texto plano con las propiedades estimadas

 Verifique, con el explorador de Windows, las imágenes y el archivo de texto generado



