PELAblock.org Socket Lasercutter Calibration

| -0.1 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |

PELAblock.org Technic Lasercutter Calibration

| -0.1 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |