TAREA 4

Cinemática de robots

ING. MECATRONICA

MAESTRO: Moran Garabito Carlos Enrique

8-B T/M

ALUMNO: Christian Josué Esquivel Cervantes



El estudio de los parámetros Denavit-Hartenberg (DH) forma parte de todo curso básico sobre robótica, ya que son un estándar a la hora de describir la geometría de un brazo o manipulador robótico. Se usan para resolver de forma trivial el problema de la cinemática directa, y como punto inicial para plantear el más complejo de cinemática inversa.

Los pasos del algoritmo genérico para la obtención de los parámetros DH se detallan a continuación:

- 1. **Numerar los eslabones**: se llamará "0" a la "tierra", o base fija donde se ancla el robot. "1" el primer eslabón móvil, etc.
- 2. **Numerar las articulaciones**: La "1" será el primer grado de libertad, y "n" el último.
- 3. **Localizar el eje de cada articulación**: Para pares de revolución, será el eje de giro. Para prismáticos será el eje a lo largo del cual se mueve el eslabón.
- 4. **Ejes Z**: Empezamos a colocar los sistemas XYZ. Situamos los Zi–1 en los ejes de las articulaciones i, con i=1,...,n. Es decir, ZO va sobre el eje de la 1ª articulación, Z1 va sobre el eje del 2º grado de libertad, etc.
- 5. **Sistema de coordenadas 0**: Se sitúa el punto origen en cualquier punto a lo largo de Z0. La orientación de X0 e Y0 puede ser arbitraria, siempre que se respete evidentemente que XYZ sea un sistema dextrógiro.
- 6. **Resto de sistemas**: Para el resto de sistemas i=1,...,N-1, colocar el punto origen en la intersección de Zi con la normal común a Zi y Zi+1. En caso de cortarse los dos ejes Z, colocarlo en ese punto de corte. En caso de ser paralelos, colocarlo en algún punto de la articulación i+1.
- 7. **Ejes X**: Cada Xi va en la dirección de la normal común a Zi–1 y Zi, en la dirección de Zi–1 hacia Zi.
- 8. **Ejes Y**: Una vez situados los ejes Z y X, los Y tienen sus direcciones determinadas por la restricción de formar un XYZ dextrógiro.
- 9. **Sistema del extremo del robot**: El n-ésimo sistema XYZ se coloca en el extremo del robot (herramienta), con su eje Z paralelo a Zn-1 y X e Y en cualquier dirección válida.
- 10. **Ángulos teta**: Cada θi es el ángulo desde Xi−1 hasta Xi girando alrededor de Zi.
- 11. **Distancias d**: Cada di es la distancia desde el sistema XYZ i-1 hasta la intersección de las normales común de Zi-1 hacia Zi, a lo largo de Zi-1.
- 12. Distancias a: Cada ai es la longitud de dicha normal común.
- 13. Ángulos alfa: Ángulo que hay que rotar Zi-1 para llegar a Zi, rotando alrededor de Xi.
- 14. Matrices individuales: Cada eslabón define una matriz de transformación