DSP 实践课程疑问

2016 5月5日日

1)工程目录的完整路径为	J	
--------------	---	--

C:\GForge\starterware\dev\C6748_StarterWare_1_20_03_03

导入工程的时候,以下两个选项都请不要勾选,特别是第二个选项。

Copy projects into workspace
Automatically import referenced projects

2)导入工程或者编译时提示没有相应 compiler 版本的:

点击 CCS 菜单栏 Help->Install New Software...;

弹出 Install 窗口, 在 Work with:栏目中选择--All Available Site--


在出现的选项中找到 TI Compiler Updates ,展开;

找到需要安装的编译器 Compiler,对于本课程用到的 C6748 的板子,我们需要安装的编译器 C6000 Compiler Tools,版本为 7.4.xx(高于等于 7.4.0 的应该都能支持),之后一路 next 即可在线下载安装。


- 3) 查看函数功能和参数配置的参考文档为:
- $\label{lem:c:GForgestarterwaredevC6748_StarterWare_1_20_03_03\cdot C6748_StarterWare_1_20_03_03\cdot chm \\$
- 4) CCS 导入工程时选择的工程是以 LCDK 结尾的, EVM 结尾的工程是上一届使用的开发板。 两者有一些不同。
- 5)该板为 DSP+ARM9 的双核心开发板,实验中只使用到其中的 DSP 核心->C6000 TMS320C6748, ARM9 核心不关心。该芯片适合于图像、音频、视频处理等,对于电气类的控制并不是很合适。电气类使用的较多的仍是 C2000 系列。使用 C6000 是系里要求。使用到的外设与 C2000 基本是类似的。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/L138/C6748 Development Kit (LCD K)

以上是 TI 官网对 LCDK 的概览介绍



- 7)编译之前先设置工程属性,点击菜单栏 Project-Properties,如下图配置:编译器版本问题的请参考条目 2)
- 。Linker command file 不要选择。使用工程中默认的.cmd 文件即可。一个工程中只能同时编译一个.cmd 文件。



- 8) 早上有一个 BUG 需要更正一下。LCDK 板上的 FT232R 芯片仅仅是 USB-SERIAL 转换芯片,没有仿真功能,此处疏忽了。下节课使用的时候需要使用 XDS100 系列的仿真器与 JTAG 口连接。
- 9)修改过 VID_PID 的同学,前期实验如果不使用串口,那么不影响使用。如果使用串口必须重新安装 FT232R 驱动。但是重新安装驱动会遇到找不到驱动的问题->因为修改了 VID_PID,驱动安装的时候是需要配对 VID_PID 的,修改了之后即使找到了正确的驱动也 因为当前硬件设备 EEPROM 的 VID_PID 不匹配而无法安装。解决该问题的办法是修改驱动文件。

附件中提供了两个驱动文件夹。

第一个文件夹是"ft232r usb uart 驱动 (oroginal)",是 FT232R 官方的驱动未经修改。

第二个是"ft232r usb uart 驱动(oroginal)",是我在原版驱动基础上修改过的。 没有修改过 VID_PID 的同学,连接板子后,如果在设备管理器中的通用串行总线控制器没 有USB Serial Converter设备或者设备驱动没有正确安装的,请直接手动安装原版驱动。

- 通用串行总线控制器
 - Bluetooth Hard Copy Cable Replacement Server
 - Generic USB Hub
 - Generic USB Hub
 - Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller 1E2D
 - Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller 1E26
 - Intel(R) USB 3.0 可扩展主机控制器 0100 (Microsoft)
 - USB Composite Device
 - **USB** Composite Device
 - USB Root Hub
 - USB Root Hub
 - USB Serial Converter
 - USB 根集线器(xHCI)

修改过 VID PID 的同学,需要重新安装驱动,请安装修改后的 ft232r 驱动。

特别注意:如果是 WIN8 或者 WIN8.1 系统,安装修改后的驱动,会提示错误"文件的哈希值不在指定的目录文件中",那么必须禁用驱动程序强制签名后再安装驱动。


禁用驱动程序强制签名请看以下教程(或者自行上网搜索)。


http://jingyan.baidu.com/article/7c6fb42879543380642c9036.html

10)下节课开始做实验,包括GPIO和TIMER中断。

2016年5月7日

- 1)掌握 GPIO 的主要(寄存器)配置,包括引脚复用、使能、数据读写;
- 2) 了解系统时钟的使能与初始化,了解每个外设的时钟入口与其对应频率,参考《TMS320C6748 DSP System Reference Guide.pdf》第六章和第七章;






- 3) 掌握 TIMER 计时器的配置,区分时钟和计数器时基;
- 4)掌握 TIMER 中断映射,掌握系统中断工作响应流程,参考《TMS320C674x DSP Megamodule Reference Guide.pdf》第七章;

Figure 7-1. C674x Megamodule Interrupt Controller Block Diagram Interrupt controller RESET RESET Exception **EXCEP** combiner NMI **NMEVT** Event IACK Event combiner flags EVT[3:0] INUM[4:0] Interrupt INT[15:4] selector EVT[127:4] **IDROP** IDROP[15:4] **INTERR** mask **AEG AEG** event (Advanced selector Event Generator)





5) 了解 DSP 操作系统最简化启动流程: bootloader 引导内核(简单初始化,主要是内存 模块等)->内核启动(系统初始化)->用户初始化(入口为_main,用户操作完成后控 制权转交操作系统,有 while 死循环除外)->事件响应。

C6000 和 C2000 系列的操作系统为 TI-RTOS (老版本为 SYS//BIOS 和 DSP/BIOS) 实 时操作系统。

实时操作系统 RTOS:TI-RTOS、UcosII、vXWorks、一些协议栈如 Zigbee 协议栈等; 分时操作系统:linux、windows、unix,一些协议栈如 TCP/IP 协议栈等;

- 6) 学会寄存器操作,包括 CPU 和外设的。
- 7) 前四周做简单的外设实验,后四周大作业 FFT。

2016年5月12日

- 1)本周二任务:使用 GPIO 寄存器控制 4 个 LED 灯(连续的,位置位于 JTAG 烧写口附近)。本周二早上鉴于连接 JTAG 等出现了各种问题,因此任务本周四下课前验收。任务具体要求:控制 LED 等实现跑马灯功能。假设从左到右分别为 LED0,LED1,LED2,LED3。
- 1、基本要求:按以下流程重复(时间间隔大约是 500ms):
 LED0 亮(其他全灭,以下默认), LED1亮, LED2亮, LED3亮, LED2亮, LED1亮, LED0
- 2、加分项 1:按以下流程重复(时间间隔大约是 500ms):

亮(此处回到最开始状态,循环往复);

LED0 亮 (其他全灭) , LED1 亮 (其他全灭) , LED2 亮 (其他全灭) , LED3 亮 (其他全灭) , LED2 亮 (其他全灭) , LED1 亮 (其他全灭) , LED0 亮 (其他全灭) ;

LED0 LED1 亮 (其他全灭), LED0 LED1 LED2 亮 (其他全灭), 全亮;


LED0 灭(其他全亮), LED1 灭(其他全亮), LED2 灭(其他全亮), LED3 灭(其他全亮), LED2 灭(其他全亮), LED0 灭(其他全亮), LED0 灭(其他全亮), 全灭。
回到第一个状态。

3、加分项 2:按加分项 1的流程重复(时间间隔为精确的 500ms)。

提示:使用位操作,移位。

2)上述讲到的 LED0, LED1, LED2, LED3分别对应哪个 GPIO?

附件有一份文档《OMAP-L138_C6748 LC Dev Kit Ver A6a.pdf》是该开发板的 SCH 图。



具体的 GPIO 请参照本文档,周四课上再讲解。

2016年5月14日

1) 当前课时未完成的任务,下一课时可以再检查。

2) 宏定义

HWREG(x), x 为寄存器地址, 32 位, 先强制转换为 unsigned int 的指针, 再取出该指针指向的地址的内容。

PINMUXx, 定义了几个用到的寄存器的地址。

3)函数实现

先清空相应的位,再写入设置值。之前给的程序有点遗漏,清空应该是使用 PINMUXx &=

~(oxf << 12),这样才能连续清空四位。

```
void _GPIOBank6Pin12PinMuxSetup()
    PINMUX13 &= \sim(0xf << 12);
    PINMUX13 | = (0x8 << 12);
}
void _GPIOBank6Pin13PinMuxSetup()
{
    PINMUX13 &= \sim(0xf << 8);
    PINMUX13 | = (0x8 << 8);
}
void _GPIOBank2Pin12PinMuxSetup()
{
    PINMUX5 &= \sim(0xf << 12);
   PINMUX5 | = (0x8 << 12);
}
void _GPIOBank0Pin9PinMuxSetup()
{
    PINMUX0 &= \sim(0xf << 24);
    PINMUX0 | = (0x8 << 24);
}
```

- 4)程序简单讲解:GPIO使用前需要先设置引脚复用。一个PIN可能有多种功能,作为外设引脚或者简单的GPIO引脚使用。使用SYSCFG Registers下的PINMUXx寄存器进行修改。 详细寄存器设置内容参考《TMS320C6748 DSP System Reference Guide.pdf》 设置好复用为GPIO后,设置GPIO方向(0输出1输入),即可修改输出电平了。
- 5)最简单的延迟使用了delay,但是很没有效率,也不准确。精准一些的延迟使用timer进行

延时。参考timer例程。timer的周期, sysclock的配置在前面的课时已经讲解。


6) 出现以下bug的:

Debug Assertion Failed! File: isctype.c Line: 56 Expression (unsigned) (c+1) <=256 可能与路径中包含有中文有关。不仅仅是当前路径,还需要检查CCS安装路径,workspace 路径,等。本人前两周遇到该问题,无法解决。修改用户名为英文最终解决了这个问题。。。

- 7) CCS请尽量使用管理员身份运行。
- 8) 其他编译上出现的问题,请查看前面章节中涉及到的配置,并且保证一些重要文件,如.cmd,.ccxml无重复的情况下,Rebuild Project!
- 9) 其他编译上遇到的问题,需要大家自行上网搜索查找解决方案。问题实在太多了,但是大部分还是因为修改了路径、修改了配置方案导致的。请严格按照上述提到的路径进行配置。如果修改了路径,可能可以运行,但是运行之后无法通过Stop Into查看具体函数实现。

记住:本函数库非TI官方!TI官方的函数库是使用了直接寄存器操作,我想对大家理解上会比较困难,所以找到了这个代理商提供的函数库。因此,请严格按照前面章节提到的路径等进行配置。

10) 烧写时遇到error 151的,基本都是连接的问题。请查看设备管理器中有没有XDS100 A和 XDS100 B这两个设备!如果存在的话,打开工程中的.ccxml文件,点击Test Connection 进行测试,看最终的连接测试结构是否succeed!再连接不上请关掉CCS,拔掉JTAG仿真器,再打开CCS然后连接仿真器,再烧写一次!



- 11)下节课的内容包括:
- 1. RTC 实验, 比较简单, 了解一下 RTC 的工作原理和配置方式;
- 2. WATCHDOG 实验, Timer 的另一种配置;
- 3. UART 实验(第二个实验任务):需要配合 GPIO 和 TIMER 完成简单的状态设置,尽量都能使用中断完成。

实验内容大致如下:

配置 UART 为输入中断,配置 TIMER 中断,TIMER 周期为 LED 状态切换间隔;

上位机 sscom 接收用户输入的 LED 状态字,发送到 UART,触发 UART 中断,用户读取状态字,实时将状态字转换为 LED3,LED2,LED1,LED0 的闪烁变化。

- 12) 第八节课可能会涉及到的外设内容有:
- 1. EPWM(会有实验任务三)

EPWM 实验内容暂定。

- 2. SPI(暂定)
- 3. EDMA(比较难,暂定)

- 4. I2C(LCDKC6748上的 I2C 例程实在太不直观,暂定)
- 13)最后的6-8节课做大作业。期间只提供答疑。

2016年5月19日

1) 第二次实验要求:

基本要求(70分):

配置 UART 为输入中断,通过上位机 sscom 接收用户输入的 LED 状态字(只需要一次接受一个 char 类型的数据即可),发送到 UART,触发 UART 中断,用户读取状态字,实时将状态字转换为 LED3,LED2,LED1,LED0 的闪烁变化。LED 的闪烁根据以下描述:

假设 sscom 上用户输入了'1'字符, UART 接受到的该字符为 char 类型, ASCII 码对应的 16 进制数为 0x31,即 0b00110001,占据了一个 BYTE 的内存空间。我们只有 4 个 LED 灯,无法一次显示 8bit,因此分两次显示:

第一次显示低 4bit,即 0b0001,此时 LED3,LED2,LED1 灭,LED0 亮;

第二次显示高 4bit,即 0b0011,此时 LED3,LED2 灭,LED1,LED0 亮。

两次显示切换间隔使用 delay 函数,延迟大概 0.5s 即可。

扩展要求一(85分):

在基本要求的基础上使用 Timer 进行精确延迟。

扩展要求二(100分):

在扩展要求一的基础上,修改程序,使得程序可以一次接受最多 100 个字符,并以此使用 LED 显示其状态。此时 n 个字符的 LED 显示需要 n 秒。

提示:

配置 UART 和 TIMER 中断的时候,有一个地方需要大家特别注意:

Timer 的一个配置函数 static void TimerIntrSetUp(void)中有以下语句:

```
IntDSPINTCInit();
   IntRegister(C674X MASK INT4, TimerIsr);
   IntEventMap(C674X_MASK_INT4, SYS_INT_T64P2_TINTALL);
   IntEnable(C674X_MASK_INT4);
   IntGlobalEnable();
UART 的中断配置函数包括了:
static void SetupInt(void),包含以下语句:
   IntDSPINTCInit();
   IntGlobalEnable();
static void ConfigureIntUART(void),包含了以下语句:
   IntRegister(C674X MASK INT4, UARTIST);
   IntEventMap(C674X_MASK_INT4, SYS_INT_UART2_INT);
   IntEnable(C674X MASK INT4);
这三个函数的配置需要有一定的先后顺序,配置的时候请按照以下顺序:
   IntDSPINTCInit();
   IntGlobalEnable();
   IntRegister(C674X_MASK_INT5, UARTIST);
   IntEventMap(C674X_MASK_INT5, SYS_INT_UART2_INT);
   IntEnable(C674X MASK INT5);
   IntRegister(C674X_MASK_INT4, TimerIsr);
   IntEventMap(C674X_MASK_INT4, SYS_INT_T64P2_TINTALL);
   IntEnable(C674X_MASK_INT4);
   让IntDSPINTCInit()这个函数运行之后再去配置其他的中断映射。同时注意到上面的两
个中断对应的中断映射也被修改了,为了避免两个中断公用一个CPU中断入口。
   配置好两个外设的中断之后,后面需要做的就是逻辑方面的整理了。该部分不会有太大难
度。
```

扩展二提到的一次接受最多100个字符,可以使用一个数组来完成,但是要注意数组的更新。必须考虑到接收字符的时候和显示LED的时候都需要更新该数组。请做好两者之间的同步。

2) 实验二的检查最迟可以到下周四上课。下周二讲解最后的模块EPWM。之后分配大作业。修 改一下进度,使用三周的时间完成大作业。

2016年5月26日

1) Shadow Register?

Shadow Register的概念,其实是个和硬件有关的概念。

有些register是2层的,第一层是供CPU访问,第二层供Hw访问。

CPU访问

Hw访问

其中CPU访问的这层register称之为Shadow Register。

CPU在写Register的时候,会先写在上层的Shadow Register,随后硬件update之后才会在下层供Hw访问的Register开始执行。

这是同一个Register,不是2个Register,只不过分了2层。形象的讲上层是下层的Shadow。因为真正生效的执行Hw动作的是下面这层,而上面这层只是将CPU(也就是将软件)的信息获取到,等下个硬件周期才会执行。

在PWM模块里面经常用到影子寄存器,一般有周期寄存器,占空比寄存器,相位寄存器等会有影子寄存器。

具体的作用是让用户可以选择立即更新这些寄存器,还是在某个特定的时间点再去更新这个寄存器。 存器。

举占空比的例子:

如果选择立即更新模式,当你在任何时刻写占空比寄存器,都会立即生效。

如果选择shadow模式,如果一个PWM周期间写占空比寄存器,写到真正的占空比寄存器中立即 生效,而是保存在影子寄存器中。在下个周期开始的时候再从影子寄存器中装载到占空比寄存 器。

2) EPWM时基同步EHRPWMTimeBaseSync

时基同步用于多个EPWM模块需要保持一定的相位差的情况下。

3)掌握计数模式(向上计数,向下计数,上下计数),Action Qualifier,CMPA、CMPB在不同计数模式下的作用。

计数模式:

The time-base counter has three modes of operation selected by the time-base control register (TBCTL):

- Up-Down-Count Mode: In up-down-count mode, the time-base counter starts from zero and increments until the period (TBPRD) value is reached. When the period value is reached, the time-base counter then decrements until it reaches zero. At this point the counter repeats the pattern and begins to increment.
- **Up-Count Mode:** In this mode, the time-base counter starts from zero and increments until it reaches the value in the period register (TBPRD). When the period value is reached, the time-base counter resets to zero and begins to increment once again.
- **Down-Count Mode:** In down-count mode, the time-base counter starts from the period (TBPRD) value and decrements until it reaches zero. When it reaches zero, the time-base counter is reset to the period value and it begins to decrement once again.

T_{PWM} PRD For Up Count and Down Count T_{PWM} T_{PWM} = (TBPRD + 1) x T_{TBCLK} PRD $F_{PWM} = 1/(T_{PWM})$ **TPWM** T_{PWM} For Up and Down Count T_{PWM} = 2 x TBPRD x T_{TBCLK} $F_{PWM} = 1 / (T_{PWM})$ Up Down Down Up

Figure 6. Time-Base Frequency and Period

Action Qualifier:

CTR_dir

Figure 20. Possible Action-Qualifier Actions for EPWMxA and EPWMxB Outputs

S/W	TB Counter equals:				Actions
force	Zero	Comp A	Comp B	Period	
sw ×	z ×	CA ×	CB ×	PX	Do Nothing
sw ↓	Z V	CA ↓	CB ↓	P +	Clear Low
sw ↑	Z ↑	CA ↑	СВ	P	Set High
SW	Z T	CA T	СВ	P	Toggle

- 4) 了解TripZone(一般用于保护),TZ引脚检测外部电平;TripZone事件发生后,会按照事先配置好的动作对EPWM的输出做出改变:强制拉低,强制拉高或高阻。
- 5)了解EPWM中断配置:可以配置相同的某个事件发生N次后触发一次EPWM中断,如计数器周期重复三次后出发一次中断等等。

```
void EHRPWMETIntPrescale ( unsigned int baseAddr,
  unsigned int prescale )
```

This API prescales the event on which interrupt is to be generated. Parameters:

baseAddr Base Address of the PWM Module Registers.

prescale prescalar value

Returns:

None

```
void EHRPWMETIntSourceSelect ( unsigned int baseAddr,
    unsigned int selectInt )
This API selects the interrupt source.
```

Parameters:

baseAddr Base Address of the PWM Module Registers.
selectInt Event which triggers interrupt. The possible source can

be,

- EHRPWM_ETSEL_INTSEL_TBCTREQUZERO
- EHRPWM_ETSEL_INTSEL_TBCTREQUPRD
- EHRPWM_ETSEL_INTSEL_TBCTREQUCMPAINC
- EHRPWM_ETSEL_INTSEL_TBCTREQUCMPADEC
- EHRPWM ETSEL INTSEL TBCTREQUCMPBINC
- EHRPWM_ETSEL_INTSEL_TBCTREQUCMPBDEC

Returns:

None

6)掌握死区设置;

死区可以设置上升沿死区,下降沿死区;可以分别设置以EPWMxA或者EPWMxB作为基准;可以设置死区输出(只输出上升沿、下降沿死区的其中一个或者两个都输出或者两个都不输出);

死区输出极性四种模式:





Figure 30. Dead-Band Waveforms for Typical Cases (0% < Duty < 100%)

7)第三次实验要求>>EPWM配制:输出两路EPWM1A和EPWM1B,频率为15KHz,EPWM1A占空比为25%;EPWM1B与EPWM1A互补;设置死区为1us,以EPWM1A为上升沿、下降沿参考源;死区上升沿、下降沿均有输出,使用Active Low Complementary极性模式输出。

其他要求:TZ禁止,斩波模式禁止,中断源选择为EHRPWM_ETSEL_INTSEL_TBCTREQUPRD,两次时间发生后触发一次EPWM中断。

EPWM1A和EPWM1B的引脚如下图(接线的时候请注意,可以使用杜邦线引出):



在开发板的J15排针的40和44引脚, GND引脚参见上图。

- 8) 第三次实验在学期结束前任何时候都可以检查。由于使用示波器查看EPWM波形较为困难,需要引线等,因此本次实验可以只查看重要代码。
- 9) 大作业要求:FFT变换

实验要求

对一段离散数据进行FFT分析,并将其输出结果呈现在输出窗口中,以增加对算法的认识。

- 其具体要求如下:
 - 1. 无示例程序
 - 2. 熟悉并编写FFT算法

- 3. 自行生成至少2ⁿ(n为自然数,n>=7)点的数据,并进行FFT分析
- 4. 输出结果显示在图像窗口
- 10)实验报告:实验任务一、实验任务二、实验任务三、大作业的实验原理、重要代码解释、实验收获等,没有格式要求。
- 11)大作业检查截止到最后一周周四;实验报告提交截止到最后一周结束后下一周周五 (17周周五?)。
- 12)按许老师要求,最终的评分由平时出勤+三个实验任务评分+大作业+实验报告组成,后两部分占比较大,具体由许老师评定。其中,三个实验任务和大作业的代码都是一个小组一份代码,共同完成,按照小组成员具体分配和完成的任务评定分数。

2016年5月28日

- 1) 纠正一点儿笔误:第三次实验要求中的"TZ 进制,斩波模式进制"改成"TZ 禁止,斩波模式禁止"。
- 2) 从下周(第14周)起,每周来智能电网大楼 5楼上课的课时只有2课时,初定在周四。有变动会提前通知大家。