1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YBGF04/W004**

Tip kabela: **N2XH-J** Broj žila, presjek i dužina: **4x16/16 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
KOMPLET ZA MJERENJE NAPONA ATyS t M	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	1:A	**BK**	=Y BFG+Y BFG04-F4	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.3	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	2:A	**BN**	=Y BFG+Y BFG04-F4	4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.3	
DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	4:A	**BU**	=Y BFG+Y BFG04-N		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.4	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	3:A	**GY**	=Y BFG+Y BFG04-F4	6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.3	

Ime kabela: **YBGF11/W004**

Tip kabela: **N2XH-J** Broj žila, presjek i dužina: **4x16/16 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	6:A	**BK**	=Y BFG+Y BFG11-F4	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	7:A	**BN**	=Y BFG+Y BFG11-F4	4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	
DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	9:A	**BU**	=Y BFG+Y BFG11-N		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	8:A	**GY**	=Y BFG+Y BFG11-F4	6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	

Ime kabela: **YBJP14/W003**

Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **3x2.5/2.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPKSRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	2:A	**BN**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RDV-1	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	1:A	**BK**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RDV-1	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPKSRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	3:A	**GY**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RDV-1	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	

Ime kabela: **YBJP14/W004**

Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **3x2.5/2.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
DOVODNI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM OVODM NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	5:A	**BN**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RV-1	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.3	
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPKSRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	4:A	**BK**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RV-1	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.3	
DOVODNI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM OVODM NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	6:A	**GY**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RV-1	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.3	

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YBJP14/W005**

Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **3x2.5/2.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	8:A	**BN**	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-LZ-6	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5	
DOVODNI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM OVODM NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	7:A	**BK**	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-LZ-6	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5	
DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	9:A	**GY**	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-LZ-6	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5	

Ime kabela: **YBJP14/W006**

Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **3x2.5/2.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
GRUBI FILTAR VODE 1 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	11:A	**BN**	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR1	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	
DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	10:A	**BK**	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR1	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	
GRUBI FILTAR VODE 1 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	12:A	**GY**	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR1	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	

Ime kabela: **YBJP14/W007**

Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **3x2.5/2.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
GRUBI FILTAR VODE 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	14:A	**BN**	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR2	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	13:A	**BK**	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR2	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	
GRUBI FILTAR VODE 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	15:A	**GY**	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR2	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	

Ime kabela: **YBJP14/W008**

Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **3x2.5/2.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
FINI FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 μM) NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	17:A	**BN**	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR3	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3	
GRUBI FILTAR VODE 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	16:A	**BK**	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR3	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3	
FINI FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 μM) NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	18:A	**GY**	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR3	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3	

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YBJP14/W009**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **3x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
FILTAR VODE NA GRAVITACIJSKOM CJEV. NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	20:A	**BN**	=GRAVITACIJSKI CJEVOVOD+GRAVITACIJSKI CJEVOVOD-FILTAR4	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5	
FINI FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 μM) NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	19:A	**BK**	=GRAVITACIJSKI CJEVOVOD+GRAVITACIJSKI CJEVOVOD-FILTAR4	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5	
FILTAR VODE NA GRAVITACIJSKOM CJEV. NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	21:A	**GY**	=GRAVITACIJSKI CJEVOVOD+GRAVITACIJSKI CJEVOVOD-FILTAR4	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5	

Ime kabela: **YBJP14/W010**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **3x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
FILTAR VODE NA GRAVITACIJSKOM CJEV. NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	23:A	**BN**	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-FILTAR5	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	22:A	**BK**	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-FILTAR5	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	
FILTAR VODE ZA SUSTAV KLIMATIZACIJE NAPAJANJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	24:A	**GY**	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-FILTAR5	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	

Ime kabela: **YBJP14/W031**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA A	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	1:A	**BN**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-X	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.2	MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA A
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		**BU**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-X	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.2	=

Ime kabela: **YBJP14/W032**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	2:A	**BN**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-X	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.4	MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA B
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		**BU**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-X	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.4	=

Ime kabela: **YBJP14/W033**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA C	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	3:A	**BN**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-X	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.5	MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA C
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		**BU**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-X	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.5	=

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YBJP14/W034**
Tip kabela: **N2XCH** | Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
ORMARIĆ MJERENJA RAZINE VODE U RASHLADNOM BAZENU	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	4:A	**BN**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X1	1	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/11.3	ORMARIĆ MJERENJA RAZINE VODE U RASHLADNOM BAZENU
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		**BU**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X1	3	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/11.4	NAPAJANJE GRIJANJA, RASVJETE I SERVISNE PRIKLJUČNICE ORMARA

Ime kabela: **YBJP14/W035**
Tip kabela: **N2XCH** | Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
SERVISNI NAPON ZA LPJ DRENAŽE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	5:A	**BN**	=Y CDD01+Y CDD01-X?	?	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.2	SERVISNI NAPON ZA LPJ DRENAŽE
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	6:A	**BU**	=Y CDD01+Y CDD01-X?	?	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.2	=

Ime kabela: **YBJP14/W036**
Tip kabela: **N2XCH** | Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA A	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	7:A	**BN**	=Y BJP11+Y BJP11-X200	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.4	GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA A
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		**BU**	=Y BJP11+Y BJP11-X200	11	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.4	=

Ime kabela: **YBJP14/W037**
Tip kabela: **N2XCH** | Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	8:A	**BN**	=Y BJP12+Y BJP12-X200	3	=Y BJP12+Y BJP12/19.2	GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA B
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		**BU**	=Y BJP12+Y BJP12-X200	11	=Y BJP12+Y BJP12/19.2	=

Ime kabela: **YBJP14/W038**
Tip kabela: **N2XCH** | Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA C	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	9:A	**BN**	=Y BJP13+Y BJP13-X200	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.7	GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA C
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		**BU**	=Y BJP13+Y BJP13-X200	11	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/18.7	=

Ime kabela: **YBJP14WGND**
Tip kabela: **NYY-J** | Broj žila, presjek i dužina: **1x25 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-PE	1	**GNYE**	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-PE	PE1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.2	

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YBUA51/W136**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x10/10 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X100	1:A	**BN**	=Y BUA51+Y BUA51-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.1	
DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X100	2:A	**BU**	=Y BUA51+Y BUA51-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.2	DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V

Ime kabela: **YBUA52/W136**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x10/10 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X100	3:A	**BN**	=Y BUA52+Y BUA52-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.3	DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X100	4:A	**BU**	=Y BUA52+Y BUA52-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.3	=

Ime kabela: **YCDP01/W201**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **5x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/66.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	2:A	**1**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/66.8	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/66.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	23:A	**2**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/66.8	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	24:A	**3**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.1	
				4				
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W202**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **5x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	3:A	**1**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	25:A	**2**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	26:A	**3**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.3	
				4				
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W203**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/32.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103	1:A	**BN**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100	1:A	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.3	PLOVAK 1 25,43 m.n.m.
				BU				

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W204**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **5x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	4:A	**1**	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	27:A	**2**	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	28:A	**3**	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.5	
				4				
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W205**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **5x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	5:A	**1**	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	29:A	**2**	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.6	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	30:A	**3**	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	31:A	**4**	=ZASUN NA OTCJEPU+ZASUN NA OTCJEPU-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.8	
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W206**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **5x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	8:A	**1**	=VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA+VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	32:A	**2**	=VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA+VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.1	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	33:A	**3**	=VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA+VENTIL RASHLADE KUĆNA MAŠINA-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/68.2	
				4				
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W207**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **7x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	12:A	**1**	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	36:A	**2**	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.1	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	37:A	**3**	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	38:A	**4**	=YCND01+YCND01-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/69.3	
				5				
				6				
				GNYE				

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W208**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **5x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MAKSIMALNA RAZINA	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103	10:A	**1**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100	5:B	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.3	PLOVAK 1
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103	11:A	**2**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100	6:B	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.4	PLOVAK 2
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103	12:A	**3**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100	7:B	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.5	PLOVAK 3
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103	13:A	**4**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100	8:B	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.6	PLOVAK 4
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W209**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	15:A	**1**	=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	44:A	**2**	=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	=
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W301**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.1	1:A	**BN**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	1	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	
SONDA 1 ZA RAZINU VODE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.1	5:A	**BU**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	4	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	SONDA 1 ZA RAZINU VODE

Ime kabela: **YCDP01/W302**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
HIDROSTATSKI MJERAČI RAZINE BAZENA RASHLADNE VODE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.5	1:A	**BN**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.5	HIDROSTATSKI MJERAČI RAZINE BAZENA RASHLADNE VODE
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.5	4:A	**BU**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.6	=

Ime kabela: **YCDP01/W303**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.2	1:A	**BN**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.2	
UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA A +YBJP11	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.2	3:A	**BU**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.2	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA A +YBJP11

Ime kabela: **YCDP01/W304**
Tip kabela: **N2XCH** Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA A +YBJP11	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.3	1:A	**BN**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	10	=Y BJP12+Y BJP12/8.1	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA A +YBJP11
UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA B +YBJP12	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.3	3:A	**BU**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	11	=Y BJP12+Y BJP12/8.2	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA B +YBJP12

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W305**

Tip kabela: **N2XCH** | Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA B +YBJP12	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.4	1:A	**BN**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.7	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA B +YBJP12
UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA C +YBJP13	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.4	3:A	**BU**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.7	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA C +YBJP13

Ime kabela: **YCDP01/W306**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **12x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	2:A	**1**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	30	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.1	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	25:A	**2**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	29	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.1	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	3:A	**3**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	26:A	**4**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	4:A	**5**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	14	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.3	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	27:A	**6**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	13	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.3	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	5:A	**7**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	12	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	28:A	**8**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	10	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	6:A	**9**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	16	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	29:A	**10**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	15	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.5	
				11				
				12				

Ime kabela: **YCDP01/W307**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **12x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	7:A	**1**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	28	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.6	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	30:A	**2**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	27	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.6	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X253	2:A	**3**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.3	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X253	3:A	**4**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.4	
CRPKA A PALJENJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X253	6:A	**5**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.4	CRPKA A PALJENJE
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X253	7:A	**6**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.5	=
RESET	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X253	8:A	**7**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.5	RESET
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X253	5:A	**8**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	9	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/105.6	*NOTE_2026-07-28: AGREGAT A ĆE BITI SPOJEN U FAZI 3
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	1:A	**9**	=Y BJP11+Y BJP11-X205	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.2	
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	2:B	**10**	=Y BJP11+Y BJP11-X205	12	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.2	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	3:B	**11**	=Y BJP11+Y BJP11-X205	13	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.3	=
				12				

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W308**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **12x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
UPRAVLJANJE - LOKALNO	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	8:A	**1**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	46	=Y BJP12+Y BJP12/12.3	UPRAVLJANJE - LOKALNO
ISKLOP U NUŽDI	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	31:A	**2**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	45	=Y BJP12+Y BJP12/12.3	ISKLOP U NUŽDI
UPRAVLJANJE - DALJINSKI	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	9:A	**3**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	48	=Y BJP12+Y BJP12/12.4	UPRAVLJANJE - DALJINSKI
UPRAVLJANJE - LOKALNO	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	32:A	**4**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	47	=Y BJP12+Y BJP12/12.3	UPRAVLJANJE - LOKALNO
UKLJUČEN	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	10:A	**5**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	16	=Y BJP12+Y BJP12/9.2	UKLJUČEN
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	33:A	**6**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	15	=Y BJP12+Y BJP12/9.2	=
KVAR	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	11:A	**7**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	14	=Y BJP12+Y BJP12/9.2	KVAR
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	34:A	**8**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	12	=Y BJP12+Y BJP12/9.1	
ISPAD	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	12:A	**9**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	18	=Y BJP12+Y BJP12/9.3	ISPAD
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	35:A	**10**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	17	=Y BJP12+Y BJP12/9.3	=
				11				
				12				

Ime kabela: **YCDP01/W309**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **12x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
ISKLOP U NUŽDI	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	13:A	**1**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	44	=Y BJP12+Y BJP12/12.2	ISKLOP U NUŽDI
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	36:A	**2**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	43	=Y BJP12+Y BJP12/12.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	2:A	**3**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	1	=Y BJP12+Y BJP12/8.3	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	3:A	**4**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	2	=Y BJP12+Y BJP12/8.3	
CRPKA B PALJENJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	6:A	**5**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	3	=Y BJP12+Y BJP12/8.4	CRPKA B PALJENJE
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	7:A	**6**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	5	=Y BJP12+Y BJP12/8.4	=
RESET	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	8:A	**7**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	4	=Y BJP12+Y BJP12/8.4	RESET
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	5:A	**8**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	7	=Y BJP12+Y BJP12/8.5	=
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	4:A	**9**	=Y BJP12+Y BJP12-X205	1	=Y BJP12+Y BJP12/8.6	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	5:B	**10**	=Y BJP12+Y BJP12-X205	12	=Y BJP12+Y BJP12/8.7	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	6:B	**11**	=Y BJP12+Y BJP12-X205	13	=Y BJP12+Y BJP12/8.7	=
				12				

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W310**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **12x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	14:A	**1**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	30	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	37:A	**2**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	29	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	15:A	**3**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.6	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	38:A	**4**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.6	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	16:A	**5**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	14	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	39:A	**6**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	13	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	17:A	**7**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	12	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.8	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	40:A	**8**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	10	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.8	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	18:A	**9**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	16	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.1	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	41:A	**10**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	15	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.1	
				11				
				12				

Ime kabela: **YCDP01/W311**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **12x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	19:A	**1**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	28	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	42:A	**2**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	27	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/72.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	2:A	**3**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.3	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	3:A	**4**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.4	
CRPKA C PALJENJE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	6:A	**5**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.4	CRPKA C PALJENJE
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	7:A	**6**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	=
RESET	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	8:A	**7**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	RESET
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	5:A	**8**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	9	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/104.6	*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ĆE BITI SPOJEN U FAZI 2
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	7:A	**9**	=Y BJP13+Y BJP13-X205	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.6	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT C	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	8:B	**10**	=Y BJP13+Y BJP13-X205	12	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.6	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT C
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	9:B	**11**	=Y BJP13+Y BJP13-X205	13	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.7	=
				12				

Ime kabela: **YCDP01/W312**

Tip kabela: **N2XCH** | Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ĆE BITI SPOJEN U FAZI 2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6	5:A	**BN**	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6	12:A	**BU**	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W313**
Tip kabela: **N2XCH** | Broj žila, presjek i dužina: **2x2.5/2.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6	6:A	**BN**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6	13:A	**BU**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5	

Ime kabela: **YCDP01/W401**
Tip kabela: **HSLCH** | Broj žila, presjek i dužina: **7x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	1:A	**1**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	3	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	
SONDA 1 ZA RAZINU VODE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	2:A	**2**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	6	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	SONDA 1 ZA RAZINU VODE
-24 VDC	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	11:A	**3**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	9	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.5	-24 VDC
SONDA 2 ZA RAZINU VODE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	12:A	**4**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	10	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.5	SONDA 2 ZA RAZINU VODE
				5				
				6				
+24 VDC	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	3:A	**GNYE**	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	7	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	+24 VDC

Ime kabela: **YCDP01/W402**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT A ĆE BITI SPOJEN U FAZI 3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	13:A	**1**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-BF1	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.5	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	14:A	**2**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-BF1	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.6	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	5:A	**GNYE**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-BF1	PE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.6	

Ime kabela: **YCDP01/W403**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT A ĆE BITI SPOJEN U FAZI 3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	15:A	**1**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	16:A	**2**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	6:A	**GNYE**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1	PE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	

Ime kabela: **YCDP01/W404**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ĆE BITI SPOJEN U FAZI 2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	17:A	**1**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-BF1	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	18:A	**2**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-BF1	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	7:A	**GNYE**	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-BF1	PE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W405**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ĆE BITI SPOJEN U FAZI 2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	19:A	**1**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-B111	24	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	20:A	**2**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-B111	23	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4	
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W406**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ĆE BITI SPOJEN U FAZI 2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	21:A	**1**	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	26	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	22:A	**2**	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	27	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.6	
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W407**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ĆE BITI SPOJEN U FAZI 2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	23:A	**1**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS1	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	24:A	**2**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS1	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	8:A	**GNYE**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS1	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	

Ime kabela: **YCDP01/W408**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	25:A	**1**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS2	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	26:A	**2**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS2	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	9:A	**GNYE**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS2	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	

Ime kabela: **YCDP01/W409**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	27:A	**1**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS3	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.3	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	28:A	**2**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS3	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	10:A	**GNYE**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS3	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W413**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	29:A	**1**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1	26	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	30:A	**2**	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1	27	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5	
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W441**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **12x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	35:A	**1**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	36:A	**2**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	37:A	**3**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	39:A	**4**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	40:A	**5**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	41:A	**6**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	43:A	**7**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	44:A	**8**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	45:A	**9**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	
				10				
				11				
				12				

Ime kabela: **YCDP01/W442**

Tip kabela: **HSLCH-OZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	47:A	**1**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	48:A	**2**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	49:A	**3**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	

Ime kabela: **YCDP01/W443**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	51:A	**1**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	52:A	**2**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	53:A	**3**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W444**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **7x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	55:A	**1**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	56:A	**2**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	57:A	**3**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	59:A	**4**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	60:A	**5**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	61:A	**6**	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5	
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W445**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **12x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	63:A	**1**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	64:A	**2**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	65:A	**3**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	67:A	**4**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	68:A	**5**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	69:A	**6**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	71:A	**7**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	72:A	**8**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	73:A	**9**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	
				10				
				11				
				12				

Ime kabela: **YCDP01/W446**

Tip kabela: **HSLCH-OZ** | Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	75:A	**1**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	76:A	**2**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	77:A	**3**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W447**

Tip kabela: **HSLCH-OZ** | Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	79:A	**1**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	80:A	**2**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	81:A	**3**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.7	

Ime kabela: **YCDP01/W448**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **7x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	83:A	**1**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	84:A	**2**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	85:A	**3**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	87:A	**4**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	88:A	**5**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	89:A	**6**	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.4	
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W449**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** | Broj žila, presjek i dužina: **12x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	91:A	**1**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	92:A	**2**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	93:A	**3**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	95:A	**4**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	96:A	**5**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	97:A	**6**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/87.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	99:A	**7**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	100:A	**8**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	101:A	**9**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.2	
				10				
				11				
				12				

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W450**

Tip kabela: **HSLCH-OZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	103:A	**1**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	104:A	**2**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	105:A	**3**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4	

Ime kabela: **YCDP01/W451**

Tip kabela: **HSLCH-OZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	107:A	**1**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	108:A	**2**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	109:A	**3**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	

Ime kabela: **YCDP01/W452**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **7x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	111:A	**1**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	112:A	**2**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	113:A	**3**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	115:A	**4**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	116:A	**5**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	117:A	**6**	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W471**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	122:B	**1**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	17	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.2	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	123:B	**2**	=Y BJP11+Y BJP11-X300	18	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.2	
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W472**

Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
REFERENCA	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	124:B	**1**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	22	=Y BJP12+Y BJP12/9.4	REFERENCA
=	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	125:B	**2**	=Y BJP12+Y BJP12-X50	23	=Y BJP12+Y BJP12/9.5	=
				GNYE				

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W473**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	126:B	**1**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	17	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	127:B	**2**	=Y BJP13+Y BJP13-X300	18	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5	
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W701**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	1:A	**1**	=A CJD01+A CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2	
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	2:A	**2**	=A CJD01+A CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W702**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	3:A	**1**	=B CJD01+B CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	4:A	**2**	=B CJD01+B CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W703**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	5:A	**1**	=C CJD01+C CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.6	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR C	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301	6:A	**2**	=C CJD01+C CJD01-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.7	MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR C
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W704**
Tip kabela: **HSLCH-JZ** Broj žila, presjek i dužina: **3x1.5 mm² /**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X303	1:A	**1**	=KAGR+KAGR+P3-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.4	
VENTIL NA OTCJEPU TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVARANJE U NUŽDI	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X303	2:A	**2**	=KAGR+KAGR+P3-X	?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.5	VENTIL NA OTCJEPU TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVARANJE U NUŽDI
				GNYE				

Ime kabela: **YCDP01/W901**
Tip kabela: **ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22** Broj žila, presjek i dužina: **/**
Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-U111	P1	**IE**	=Y BJP11+Y BJP11-A01		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.2	

1	2	3	4	5	6	7	8

Ime kabela: **YCDP01/W902**

Tip kabela: **ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22** Broj žila, presjek i dužina: **/**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-U111	P1	**IE**	=Y BJP12+Y BJP12-A01		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.3	CRPNI AGREGAT B

Ime kabela: **YCDP01/W903**

Tip kabela: **ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22** Broj žila, presjek i dužina: **/**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-U111	P3_RXT	**IE**	=Y BJP13+Y BJP13-A01		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.5	CRPNI AGREGAT C

Ime kabela: **YCDP01/W951**

Tip kabela: Broj žila, presjek i dužina: **/**

Napomena:

Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-U111	P3_RXT	**O.F.**		P3_RXT	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.6	