Arquitetura de Computadores

ISA – Instruções de processamento de dados

Bib: A – secções 6.1, 6.2 e 6.3.1

João Pedro Patriarca (<u>jpatri@cc.isel.ipl.pt</u>), Gabinete F.O.23 do edifício F ISEL, ADEETC, LEIC

Instruções de processamento de dados

- Dividem-se em dois grandes grupos
 - Aritméticas
 - Lógicas
- Todas as instruções de processamento de dados produzem, para além do resultado da operação, um conjunto de flags que são guardadas no registo CPSR (Current Program Status Register)
- Operações binárias envolvem três operandos: dois, para operandos; um, para resultado
 - Operando $A \in \{R0, R7\}$
 - Operando $B \in \{R0, R15\}$
 - Resultado ∈ {R0, R15}
- Conjunto de instruções e respetivas codificações: manual de consulta rápida das instruções do P16

- Adicionar A+B, ambos de 32 bits. O operando A está guardado no par R0 (low) e R1 (high). O operando B está guardado no par R2 (low) e R3 (high). O resultado fica no par R0 (low) e R1 (high)
- 2. Complementar o valor presente em R0 utilizando exclusivamente instruções de processamento de dados. Deixar o resultado em R0.
- 3. Dividir por 16, nos naturais, o valor presente em R0. Deixar o resultado em R0.
- 4. Dividir por 16, nos relativos, o valor presente em R0. Deixar o resultado em R0.
- 5. Multiplicar por 8 o valor presente em RO. Deixar o resultado em RO.
- 6. Multiplicar o valor presente em R0 por 25. Deixar o resultado em R0.

 Adicionar A+B, ambos de 32 bits. O operando A está guardado no par RO (low) e R1 (high). O operando B está guardado no par R2 (low) e R3 (high). O resultado fica no par RO (low) e R1 (high)

```
/*
Comentários no assembly do P16:
1. /* Comentário de bloco */
2. ; Comentário de linha
uint32_t A; // Variável A mapeada no par de registos R1:R0
uint32 t B; // Variável B mapeada no par de registos R3:R2
A = A + B;
*/
add r0, r0, r2; adiciona os 16 bits de menor peso
adc r1, r1, r3; adiciona os 16 bits de maior peso considerando o arrasto produzido pela
               ; adição anterior
```

• Complementar o valor presente em R0 utilizando exclusivamente instruções de processamento de dados. Deixar o resultado em R0.

```
/*
int16_t A; // Variável A mapeada no registo R0
A = -A;
*/
eor r1, r1; coloca o valor 0 no registo R1
sub r0, r1, r0; subtrai a 0 o valor da variável A
```

• Dividir por 16, nos naturais, o valor presente em R0. Deixar o resultado em R0.

```
/*
uint16_t A; // Variável A mapeada no registo R0
A = A / 16;
*/
shr r0, r0, 4; desloca o valor da variável A 4 bits para a direita introduzindo sempre 0s
```

• Dividir por 16, nos relativos, o valor presente em R0. Deixar o resultado em R0.

```
/*
int16_t A; // Variável A mapeada no registo R0
A = A / 16;
*/
asr r0, r0, 4; desloca o valor da variável A 4 bits para a direita introduzindo o valor do
; bit de sinal
```

• Multiplicar por 8 o valor presente em R0. Deixar o resultado em R0.

```
/*
uint16_t A; // Variável A mapeada no registo R0
A = A * 8;
*/
shl r0, r0, 3; desloca o valor da variável A 3 bits para a esquerda
```

• Multiplicar o valor presente em R0 por 25. Deixar o resultado em R0.