Arquitetura de Computadores

Codificação de instruções

Compromissos na especificação de operandos no ISA do P16 Bib: A – secção 6.4 e B – secção A.7

Slides inspirados nos slides do prof. Tiago Dias

João Pedro Patriarca (<u>ipatri@cc.isel.ipl.pt</u>), Gabinete F.O.23 do edifício F ISEL, ADEETC, LEIC

Sumário

- Codificação de instruções
 - Considerações gerais
 - P16

- Compromissos na especificação de operandos no ISA do P16
 - Acessos a memória
 - Baseado no registo PC
 - Baseado e indexado com constante
 - Instruções de salto
 - Constantes de 16 bits
 - Processamento de dados

Codificação de instruções Considerações gerais

- Componentes que constituem a codificação de uma instrução
 - Código de operação (operation code ou opcode): identifica a instrução permitindo definir as ações que são realizadas na execução da instrução
 - Código dos operandos: operandos envolvidos na execução da instrução
- O código de uma instrução obedece a um formato (número e organização dos campos que constituem a instrução)
 - A sistematização da organização de campos do mesmo tipo tem implicações na complexidade do hardware que depende desses campos
- A dimensão de cada campo está dependente das características do conjunto de instruções
 - A dimensão do *opcode* está relacionada com o número de instruções suportadas
 - A dimensão dos operandos depende do número de operandos do mesmo tipo e do número de bits disponíveis para a sua codificação

Codificação de instruções Considerações gerais — classes de códigos

	Comprimento variável
Vantagens	 Cada instrução com a dimensão necessária para codificar o opcode e os seus operandos Maior versatilidade na especificação de operandos: por exemplo, definição de endereços diretos com capacidade de endereçar na totalidade o espaço de endereçamento ou, por exemplo, a definição de constantes com dimensão suficiente para especificar valores completos de registos Facilidade em associar várias ações na execução de cada instrução: produzem programas com menor número de instruções
Desvantagens	 Maior complexidade do hardware de suporte ao carregamento de instruções de memória e descodificação de instruções Pior desempenho na execução das instruções: mais tempo para carregar uma instrução de memória; mais tempo na descodificação de uma instrução; tempos de execução díspares entre instruções
	Comprimento fixo
Vantagens	 Tipicamente, o carregamento do código de uma instrução é feito num único acesso a memória Formato de instruções uniforme simplificando o hardware e tornando-o mais eficiente Facilita a utilização em paralelo de hardware com responsabilidades distintas (arquiteturas em Pipeline)
Desvantagens	 - Maior compromisso na codificação de operandos - Maior desperdício de bits (bits não usados) - Utilização de um maior número de instruções na produção de um programa porque cada instrução tem associada, tipicamente, apenas uma ação

Codificação de instruções P16 – características principais da arquitetura

- Processador de 16 bits baseado na arquitetura ARMv4
- Características comuns com as arquiteturas Reduced Instruction Set Computer (RISC)
 - Arquitetura *Load/Store*
 - Banco de registos genérico: 16 registos
 - Operações da ALU a 16 bits
 - Conjunto de instruções reduzido (43 instruções)
 - Organizadas em três classes: manipulação de dados, transferência de dados e controlo
 - Suporte à implementação de rotinas
 - Suporte à implementação de estrutura de dados pilha (stack)
 - Modos de endereçamento simples: baseado/indexado e relativo
- Espaço de endereçamento de 64 KB
 - Espaço único para código, dados e acesso a periféricos
 - Acessível a 8 e a 16 bits
- Suporte para o processamento de interrupções externas

Codificação de instruções P16 – características principais das instruções

- Dimensão fixa: 16 bits
- Sem suporte de endereçamento direto
- Processamento de dados baseado exclusivamente em registos
- Cinco formatos de codificação
 - Cópia de dados
 - Processamento de dados
 - Controlo
 - Memória
 - Carregamento de constantes
- As instruções de processamento de dados, controlo, memória e carregamento de constantes foram já apresentadas em sessões anteriores

Codificação de instruções P16 – instruções de cópia de dados

MOV Rd, Rm; Rd=Rm	15
MVN Rd, Rm; Rd=~Rm	1 0 1 1 0 Rm 0 0 1 Rd
MOVS PC, LR; PC=LR e CPSR=SPSR	10110 - 010 -
MSR CPSR, Rm; CPSR=Rm	1 0 1 1 0 Rm 1 0 0 -
MSR SPSR, Rm; SPSR=Rm	1 0 1 1 0 Rm 1 0 1 -
MRS Rd, CPSR; Rd=CPSR	10110 - 1110 Rd
MRS Rd, SPSR; Rd=SPSR	1 0 1 1 0 - 1 1 1 Rd 15 11 10 7 6 4 3 0

Codificação de instruções P16 – instruções de acesso a memória

```
10 9
PUSH Rs; SP-=2 depois mem[SP]=Rs
                                             000001
                                                                      Rs
                                             15
                                                      10 9
                                                                  4 3
POP Rd ; Rd=mem[SP] depois SP+=2
                                             0 0 1 0 0 1
                                                                      Rd
LDRB Rd, [Rn, #imm3]; Rd_{8-15}=0, Rd_{0-7}=mem[Rn+imm3]
LDRB Rd, [Rn, Rm]; Rd_{8-15}=0, Rd_{0-7}=mem[Rn+Rm]
    Rd, [Rn, #imm4]; Rd=mem[Rn+imm4]
                                             15
                                                    11 10
                                                            7 6 4 3
     Rd, [Rn, Rm]; Rd=mem[Rn+Rm]
LDR
                                             0 0 0 1
                                                                            LDRB
                                                         Rm
                                                                Rn
                                                                      Rd
                                             0 0 0 1 0
                                                                      Rd
                                                                            LDR
                                                         Rm
                                                                Rn
STRB Rs, [Rn, #imm3]; mem[Rn+imm3]=Rs_{0-7}
                                                                            STRB
                                                         Rm
                                                                Rn
                                                                      Rs
STRB Rs, [Rn, Rm]; mem[Rn+Rm]=Rs_{\alpha-7}
                                                                            STR
                                                         Rm
                                                                Rn
                                                                      Rs
STR Rs, [Rn, #imm4]; mem[Rn+imm4]=Rs
     Rs, [Rn, Rm]; mem[Rn+Rm]=Rs
STR
```

Sumário

- Codificação de instruções
 - Considerações gerais
 - P16

- Compromissos na especificação de operandos no ISA do P16
 - Acessos a memória
 - Baseado no registo PC
 - Baseado e indexado com constante
 - Instruções de salto
 - Constantes de 16 bits
 - Processamento de dados

Acessos a memória Baseado no registo PC (relativo)

```
15 10 9 4 3 0
0 0 0 0 1 1 imm6 Rd
```

```
LDR Rd, labelS; Rd = mem[PC + \#imm6*2]
```

- A constante imm6 é um valor expresso no domínio dos naturais baseado na diferença entre o endereço de memória associado a labelS e o valor atual do registo PC durante a execução da instrução LDR
- A posição de memória a aceder não pode ter um endereço inferior ao valor do registo PC
- A diferença entre a posição de memória a aceder e o valor atual do registo PC não pode ser superior a 64 words

	.data		ldr	r1, b_addr	•
a:	.word	0x1234	ldrb	r1, [r1]	
b:	.byte	0x56	;		
			a_addr:	.word a	
	.text		b_addr:	.word b	
	ldr	r0, a_addr			
	ldr	r0, [r0]			
			l		

Acessos a memória Baseado e indexado com constante

```
10 9
                                   6
        0 0 0 0 0 1 0
LDRB
                          imm3
                                      Rn
                                                Rd
STRB
                 0 | 1 | 0 | imm3
                                      Rn
                                                 Rs
       |0|0|0|0|0|0|imm4<sub>3-1</sub>
 LDR
                                      Rn
                                                Rd
 STR
        0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | imm4<sub>3-1</sub>
                                      Rn
                                                Rs
```

```
LDRB/STRB Rd/s, [Rn, #imm3]; Rd=mem[Rn+imm3]; mem[Rn+imm3]=Rs
```

```
LDR/STR Rd/s, [Rn, #imm4]; Rd=mem[Rn+imm4]; mem[Rn+imm4]=Rs
```

- Na codificação da instrução LDRB/STRB, a constante imm3 expressa a distância em bytes em relação a Rn
- Na codificação da instrução LDR/STR, a constante imm4 expressa a distância em words em relação a Rn
- No assembly, imm3/imm4 expressa sempre a distância em bytes, quer para acesso a byte, quer para acesso a word

```
.data
a: .space 7
   .byte 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a
   .text
   ldr   r0, addr_a
   ldrb   r1, [r0, #7] ; r1 = 0x34
   ldrb   r1, [r0, #8] ; erro de codificação
   mov   r2, #8
   ldrb   r1, [r0, r2] ; r1 = 0x56
   ...
addr_a: .word a
```

```
.data
a: .space 14
   .word 0x34, 0x56, 0x78, 0x9a
   .text
   ldr
         r0, addr a
   ldr
         r1, [r0, #14]; r1 = 0x0034
   ldr
         r1, [r0, #16]; erro de codificação
         r2, #16
   mov
   ldr
         r1, [r0, r2] ; r1 = 0x0056
   . . .
addr a:
        .word a
```

Instruções de salto

	15		10 9		10	9	0
Bxx/B/BL label	0 1	0	Х	Х	х	imm10	

- Em caso de salto faz: PC = PC + imm10*2
- A constante imm10 é um valor expresso no domínio dos relativos: imm10 ∈ [-512, +511] words
- A constante codificada expressa a diferença em words entre o valor atual do PC durante a execução da instrução de salto e o endereço de memória associado a label
- No assembly, o caráter ": representa salto para a própria instrução e é traduzido pela constante -1

```
.text
b     10
.space 1022
10:
    ldr    pc, addr_l1
addr_l1:
    .word     l1
.space 1026
11:
    b     .
```

Constantes de 16 bits

	15			12 1	11 4	3	0
MOV	0	1	1	0	imm8		Rd
MOVT	0	1	1	1	imm8		Rd

```
MOV Rd, #imm8 ; Rd_{0-7} = imm8, Rd_{8-15} = 0
MOVT Rd, #imm8 ; Rd_{8-15} = imm8, Rd_{0-7} = Rd_{0-7}
LDR Rd, labelS ; Rd = mem[PC + imm6*2]
```

```
.text
mov r0, #0x1234; erro: constante
; não codificável
; com 8 bits
b .
```

```
.text
; opção 1
mov r0, #0x34; r0 = 0x0034
movt r0, #0x12; r0 = 0x1234
b .
; opção 2
ldr r0, Const1234
b .
Const1234:
.word 0x1234
```

Processamento de dados ALU Rd, Rn, imm4

ALU Rd, Rn, Rm ALU Rd, Rn, imm4 CMP Rn, Rm RRX Rd, Rn

<u>15</u>				11	10 7	6 4	3 0
1	Х	Х	X	X	Rm	Rn	Rd
1	Х	Х	Х	X	imm4	Rn	Rd
1	0	1	1	1	Rm	Rn	-
1	1	0	1	1	1	Rn	Rd

```
ALU Rd, Rn, Rm ; Rd = Rn AL Rm
```

RRX Rd, Rn; Rd = Rn
$$\Rightarrow$$
 1, Rd₁₅ = Cy, Cy = Rn_o

- Rd ∈ [R0..R15]
- Rn ∈ [R0..R7]
- Rm ∈ [R0..R15]
- $imm4 \in [0..15]$
- Estratégias em cenários onde Rn >= R8:
 - 1. Verificar se é viável e adequado inverter os operandos
 - Se Rm original corresponde a um registo < R8
 - Se numa comparação, a inversão não implica mais do que uma instrução de salto
 - 2. Usar temporariamente para Rn um registo < R8

QUIZ 4 — ISA do P16

Access code: A8YEN