

Exercício da aula 30

Pretende-se implementar um programa que coloque o LED ligado ao bit 0 do porto paralelo de saída incluído na placa SDP16 [2] a piscar à frequência de 1 Hz e com *duty cycle* 50%. Para tal, deve considerar-se a utilização do periférico pTC [1] para realizar as bases de tempo necessárias ao funcionamento do programa.

O periférico pTC deverá ser acessível na gama de endereços 0xFF40 a 0xFF7F e ter aplicado, como sinal de relógio, um sinal de onda quadrada com frequência 10 Hz.

Mapeamento do periférico pTC no espaço de endereçamento

1. Desenhe o mapa de endereçamento do sistema, nele inscrevendo os tipos, as dimensões e os endereços de início e de fim do espaço atribuído a cada dispositivo. Se for o caso, indique também a ocorrência de subaproveitamento ou de *fold-back* e a localização de eventuais zonas interditas (também designadas por "conflito").

Definição da ligação física do periférico pTC ao sistema

2. Desenhe o esquema de ligações do periférico pTC ao sistema SDP16.

Desenvolvimento de um gestor de periférico para o pTC ¹

- 3. Implemente, em linguagem assembly do P16, a função
 - void ptc_start();

que inicia a contagem no periférico pTC.

4. Implemente, em linguagem assembly do P16, a função

```
void ptc_stop( );
```

que para a contagem no periférico pTC colocando o contador no valor zero.

5. Implemente, em linguagem assembly do P16, a função

```
void ptc_init( uint8_t interval );
```

que faz a iniciação do periférico pTC para habilitar o funcionamento em modo continuo e com intervalo de contagem interval, em *ticks*.

6. Implemente, em linguagem assembly do P16, a função

```
uint8_t ptc_get_value();
```

que devolve o valor corrente da contagem do periférico pTC.

¹Defina todos os símbolos e variáveis que entender necessários para a realização dos pontos 3 a 7.



7. Implemente, em linguagem assembly do P16, a função

```
uint8_t ptc_elapsed( uint8_t last_read );
```

que devolve o tempo decorrido desde o instante last_read. O tempo é medido em unidades de contagem (ticks).

Desenvolvimento do programa ²

8. Implemente, em linguagem assembly do P16, o programa pedido.

Verificação da funcionalidade do programa

- 9. Descreva o mapa de endereçamento do sistema usando a sintaxe da ferramenta p16sim. Guarde a descrição num ficheiro de texto com o nome "ap06_p16sim_config.txt"
- 10. Teste o funcionamento do programa utilizando a ferramenta p16sim, com a configuração definida no ficheiro "ap06_p16sim_config.txt", e a ferramenta p16dbg.

Referências

- [1] Dias, Tiago: Pico Timer/Counter (pTC) Product Datasheet. ISEL IPL, Lisboa, Portugal, v1.1.2 edição, junho 2021. https://iselpt.sharepoint.com/:b:/s/acp/EWKEvPT1h01Bm0hGEOVEA3wBPIAUlny-v9f2geKRvl_9nQ?e=yvJtit (Acedido em 22-03-2023).
- [2] Paraíso, José e Tiago Dias: Manual de Utilização da Placa de Desenvolvimento SDP16. ISEL IPL, Lisboa, Portugal, março 2023. https://iselpt.sharepoint.com/:b:/s/acp/Ed9PGY5JKnJEsf3rDV2skuIBzBYv4IBaUSR8Y2Ky0tgT4g?e=BimvLN (Acedido em 22-03-2023).

²Defina todos os símbolos e variáveis que entender necessários para a realização do ponto 8.