

《自动控制实践 A》实验报告

2021 年秋季学期

实验项目:	交流伺服地机特性突然
学生学号:	190410102
学生姓名:	方尧
评阅教师:	
报告成绩:	

实验与创新实践教育中心印制

一、简述实验原理

III Clark | Park 要换思想及调压调速。可通过Clark和Park 或换,使用灰量法控制电机、建立支流行用限电机的等效模型。电压流序数 医不二氏亚 [a 片 更和 I a 分别成正比关系,模拟直流电机,求出交流电机与2对应的流流动与电枢电流,从有少地加以对空制,即可使交流电机只有与直流电机近似从电路性。1、2 交流 行服 申机 调幅调味

日=Witter, iq=incos(wt-Witter-er), lia=jm Sincwt-Witter-er)一般多年制以=0、始该保持Wi=Wi,由=日,即车封伊城平等定时的角频平,转进不高情况下,改变电流角频平相当于改变

好旋转球场的地球,使将转3以相同角频车旋转。

(1.3 英術問股电机压载(T-V)特性, d9变换 Ug=iq*Rm+fm**W, T= 标识, 当电机超过某以时,电机反电势超近于归的最大值 此时, 徐祖代图9轴电流稍悠保证, 故电机不能以原有的加速度保持与加速。 二、实验内容

21、交流伺服电机调压调速,

- ①进行茂格连接 ②打开直流电源,给出输出电压481、按下输出按钮、
- ③折下皮带 @打开Matlab 维序,设置由口,编译,下载
- ⑤在联处于"0"40"("时船)记录Voltage在 0,20,40,60,80,100下电机的转速。
- 2、2 实流/挪股电机调频调速.
 - ①打开Matlab相应的程序 ②设置电和微特率③编译程序
 - 四在开关处于"0"和"1"下路1记录 Frequency 1381 0, 20, 40, 60, 70 下电机速度。
- 2、3 交流伺服电机负载特性实验
 - ①连接好同烯②CCS和对应工程PMSMLSD,仿真下载。按出USBI
 - ③使用USB2口连接电脑,打开Matlab,选择"Turntable_position.slx",编译运行、
- の 抽入以BI和USB2, 打冊 load tontrol.slx
- ③在负载 13到为 2009, 6009、10009、20009、30009下, model 为"1"下降到离填面约 68cm 处,更改"model" 为2,沿动滑块"speedcontrol"到处适应置,企载向上运行 68cm 后停止运动,再将滑块滑至 0处、停止程序运行,更换配重。

3.13 实验结果分析 (附图表)

表3-1-1	M別建 THE NO 3	粉块	妻}	-1-2 开美的	数据来
, ,	voltage	r/min		Voltage	r/min
1	o	0	ĺ	0	0
2	20	-228	2	20	234
3	40	~48 0	3	40	507
4	60	- 638	4	60	770
5	80	-7 <i>6</i> 2	5	80	920
6	100	-830	6	100	1060

3.2 调频调速

\$ 3-7-1	71关乡0数据
衣 5-2-1	计左约0 发行发表

	Frequency	rlmin
1	0	0
2	20	-295
3	40	-600
4	60	-900
<u>ż</u>	70	-1050


表3-2-2 接到数据表

	Frequency	r(min
1	0	0
2	20	300
3	40	600
4	60	900
2	70	1050

3.3 交流/同服电机负载特性.

表3-3-1 复载速度对照表。		
,,~	危载(9)	电机最佳度
i	200	900
٤	600	896
3	1000	832
4	2000	904
2	3000	880

奥复分析



电压和转速间基本成长性关系,故工程师们常说电压快定转速,更严密的说法是电机反电动带决定转使, e= ke.f. >

拌动的陶图:电压不足以提供高速转动的电压,即电压大小限制了其料动物值的/onor/min,使将转速一直在1000r/min 左右振荡,即发生明显的抖动。

(2)调频调速

调频调速原理

使的=0, W=W, 00=0, 改变定子W相当于改变W,

交流伺服电机与直流电机调速的区别:

交流伺服电机调速通过调整旋转磁场的微数来调节转速,操作领条 直流电机通过调压、调阻、弱弱、调节转进,实现转动解,但时后逐渐和转子 换的路的站在

13) 负载 特性

Piá使载的增大,可保持匀加速达到的最大速度之成小、

负载越大,即所提供T越大, 近则需越大, 但电源供电一定, 匀加速能达到 的心越小,即迪机保持的激化这到的最大程速越小.

实验二第三部分实验结果

