
三. 数据处理

将数据输入计算机。

1) 利用 MATLAB 绘出单晶硅、多晶硅、非晶硅暗伏安特性曲线。






figure 1 单晶硅暗伏安特性曲线

figure 2 多晶硅暗伏安特性曲线





figure 3 非晶硅暗伏安特性曲线

2) 利用 MATLAB 绘出三种太阳能电池的开路电压-光强曲线以及短路电流-光强曲线。






figure 4 开路电压-光强曲线

figure 5 短路电流-光强曲线

3)利用 MATLAB 绘出三种太阳能电池的输出伏安特性曲线及功率曲线。计算最大功率 P_{\max} 和最佳匹配负载电阻。

单晶硅: $P_{\text{max}}=9.28W, R=271\Omega$; 多晶硅: $P_{\text{max}}=7.84W, R=329\Omega$

非晶硅: $P_{\text{max}} = 1.032W, R = 2477\Omega$




figure 6 太阳能电池输出伏安特性曲线及功率曲线

4) 计算三种太阳能电池的填充因子和转换效率。

单晶硅:
$$FF = \frac{9.28}{2.16 \times 6.7} = 0.6412$$
, $\eta = \frac{P_{\text{max}}}{SI} = \frac{9.28 \times 10^{-3}}{2500 \times 10^{-6} \times 60.6} = 6.125\%$

多晶硅:
$$FF = \frac{7.84}{2.12 \times 6.1} = 0.6062$$
, $\eta = \frac{P_{\text{max}}}{SI} = \frac{7.84 \times 10^{-3}}{2500 \times 10^{-6} \times 60.6} = 5.175\%$

非晶硅:
$$FF = \frac{1.032}{2.4 \times 0.758} = 0.5673$$
, $\eta = \frac{P_{\text{max}}}{SI} = \frac{1.032 \times 10^{-3}}{2500 \times 10^{-6} \times 60.6} = 0.6812\%$

5) 误差来源分析

仪器精度不够(实验测量数据变化仪器显示不出); 距离读数不准确; 光源光强不稳定等。

四. 实验结论及现象分析

单晶硅、多晶硅、非晶硅暗伏安特性曲线,开路电压-光强曲线以及短路电流-光强曲线,输出伏安特性曲线及功率曲线如前示图像所示。

最大功率 P_{max} 和最佳匹配负载电阻: 单晶硅: $P_{\text{max}} = 9.28W, R = 271\Omega$;

多晶硅:
$$P_{\text{max}}=7.84W, R=329\Omega$$
 非晶硅: $P_{\text{max}}=1.032W, R=2477\Omega$

五. 讨论问题

问题一:太阳能电池利用硅材料或者非硅材料吸收打在材料上的的光子,将其转化为电能,从而实现太阳能到电能的转变。

问题二:已知伏安特性曲线,可将曲线上各点横纵坐标相乘,得到各点对应状态的功率;将各点U与I相除,得到各点对应状态的负载电阻。作出最大输出功率曲线,找到最高点对应的U或I,即可得到对应的负载电阻,即最佳匹配电阻。