190410102-方尧-自控实践作业-5

1. 伺服系统中,基本 I 型系统和改进 I 型系统的各自特点是什么? 基本 I 型系统中只考虑了参数 K,带宽与参数 K 的大小无关,提高增益则必然导致带宽增大,而带宽由于鲁棒稳定性的考虑而受到限制。其局限性在于带宽最大为K_v,低频增益受到限制。

改进 I 型系统在同样的带宽下,可得到相对较高的增益,频率特性由三段组成-20,-40,-20(dB/dec),其优点在于带宽和增益分开。

- 2. 伺服系统设计时,如何确定系统的期望频率特性?
- 1. I 型系统

首先对跟踪误差进行精度分配,跟踪误差包括指令输入和摩擦干扰输入两种跟踪误差;仅考虑指令跟踪时跟踪精度对增益提出要求,确定转折频率 ω_1 ,确定跟踪误差,确定 e_{max} ,进而确定 ω_0 ;根据剪切频率处要求的相角裕度,利用试凑法确定 ω_3 ,即可得到系统的期望频率特性。

2. 基本 II 型系统

开环频率特性 $G(s) = \frac{K_a(Ts+1)}{s^2}$,转折点 $K_a = \omega_5^2 = \frac{1}{T}\omega_4 = \omega_3\omega_4$,利用误差指标确定 K_a ,(一般 $1 \le K \le 2$),根据跟踪误差的要求来确定 ω_4 数值,进而确定 ω_3 ,确定 ω_3 ω_4 ,确定 K。