HW-3 190410102 自动似闭丘 方充

1. 控制系统设计中, 如何处理被控对象中的机械谐振特性? (1)若机械系统还未设计,则可以根据带宽挡标对结构则度 提出要求:Wm>5WBW,Wm为固有频率,WBW的带宽上限。 (2)若机械系统已经设计;

①设计初,考虑避开机械沿指,将工作带宽上限设计成

小于机械谐振频率。

- ②当机械谐振无法跨开,处于工作频段时,考虑设计带阻 滤波器对机械造振频带进行抑制,
- 2. 如何理解控制系统的相对稳定性? (按照自己的理解,尽量论述全面。)
- ①表现为系统部临界稳定的远近程度,即相对稳定程度,

日 田环频域表现为 沿振峰值和沿振频率

②表现为系统抗干扰的能力,表现为在系统内部可变参数 发生变化时,彩亮仍能保持稳定的能力,即鲁棒稳定性。

③ 表现为补流的抗噪能力、表现为系统其好节存在噪声扰动 时,系统输出仍能达到预期目标的能力。