

MISSION 3 : Mise en place d'accès Wifi

WIFI-Visiteurs



Table des matières

Configuration D-Link :.....2

WIFI Config :.....3

Adressage dynamique :.....4

Configuration D-Link :

Reset la borne au préalable, si une configuration est déjà présente puis se connecter sur l'adresse par défaut du D-link. (identifiant : admin)


Dans LAN :

Changer l'adresse pour quelle soit dans le sous réseau voulue.

Puis aller dans Configuration → Save

Le dlink redémarre avec la nouvelle adresse.

La nouvelle adresse par défaut devient celle attribuer.




WIFI Config :

Changer le SSID (nom)

Le mode d'authentification (WPA ... etc)

Dans PassPhrase le nouveau code pour se connecte à la borne.

Dans notre cas, (MDP : [Celeb17.](#))



Adressage dynamique :

Pour rendre l'ensemble plus simple nous avons configuré le service DHCP de la borne pour que les nouveaux appareils connectés se voient attribuer une adresse dans notre sous-réseau.

Donc :

→ Enable

IP assigné from (on assigne les IP à partir de xxx.xxx.xx.xx)

Range pool (le nombre d'hôtes autorisés)

Le masque

Le DNS

→ Apply

é http://172.40.2.129/html/index.htm

The screenshot shows the D-Link 802.11G Managed Access Point configuration interface. The left sidebar contains a tree view with categories: Basic Settings, Advanced Settings, DHCP Server, Filters, and Status. Under DHCP Server, 'Dynamic Pool Setting' is selected. The main content area is titled 'DHCP Dynamic Pools' and contains the following settings:

DHCP Server Control	
Function Enable/Disable	Enable

Dynamic Pool Settings	
IP Assigned From	172.40.2.130
The Range of Pool (1-255)	12
Submask	255.255.255.240
Gateway	172.40.2.142
WINS	0.0.0.0
DNS	8.8.8.8
Domain Name	
Lease Time (60 - 31536000 sec)	0
Status	ON

An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

Puis dans Configuration encore une fois SAVE.