# 2 字符设备的新写法

### 2.1 设备号管理

在上一章中的实验中,设备号直接在驱动代码中写死了。这样做会带来很多麻烦:

- ①编译驱动代码前,必须要先查看目标系统中设备号的占用情况:
- ②更换设备后原先驱动中写死的设备号就可能已被占用:
- ③原先的驱动注册函数 register\_chrdev()输入参数中仅有主设备号而没有次设备号,这意味着一个设备就会占用所有的次设备号,十分浪费。

针对这些问题, Linux 内核提出了新的字符设备注册方法,并由内核来管理设备号。新增两个设备号注册函数。

1. 当驱动程序需要给定主设备号时,使用函数来注册设备号:

int register\_chrdev\_region(dev\_t from, unsigned count, const char \*name) 输入参数说明:

**from**: 需要申请的起始设备号,dev\_t 类型,它取代了原先的主设备号和次设备号,在需要指定主次设备号的情况下,可以通过方法 from=MKDEV(major, minor);来获取他的值。

count: 需要申请设备号的个数,一般只要申请一个。

name: 设备名。

示例:

```
    int major = 200; //主设备号指定为 200
    int minor = 0; //次设备号为 0
    dev_t devid = MKDEV(major, minor); //通过主次设备号获得设备号
    /* 向内核注册设备号 */
    register_chrdev_region(devid, 1, "xxx-dev");
```

2.驱动程序不需要指定主设备号时,使用函数:

int alloc\_chrdev\_region(dev\_t \*dev, unsigned baseminor, unsigned count, const char \*name)

输入参数说明:

**dev**: 设备号指针,不指定主次设备号的情况下,设备号由内核分配,因此传入指针来获取设备号,注册成功后可以通过方法 major = MAJOR(\*dev); 和 minor = MINOR(\*dev);分别获取主次设备号,如果不需要用到主次设备号,不获取也可以。

baseminor: 次设备号起始地址。

count: 需要申请设备号的个数,一般只要申请一个。

name: 设备名。

示例:

```
1. dev_t devid; //设备号
2. /* 申请设备号 */
3. alloc_chrdev_region(&devid, 0, 1, "xxx-dev");
```

3.注销设备号只要使用同一个函数: void unregister\_chrdev\_region(dev\_t from, unsigned count) 输入参数含义以注册函数一致。示例:

```
    dev_t devid; //设备号
    /* 申请设备号 */
    alloc_chrdev_region(&devid, 0, 1, " xxx-dev");
    /* 注销设备号 */
    unregister_chrdev_region(devid, 1);
```

# 2.2 新的注册方法

上面提到过注册函数 register\_chrdev()存在问题。和新的设备号管理方式相对应,现在摒弃 register\_chrdev(),使用一套新的方法来来注册字符设备。

# 2.2.1 字符设备数据结构

使用 cdev 结构体来定来定义一个字符设备,他定义在 include/linux/cdev.h 中,具体如下:

```
    struct cdev {
    struct kobject kobj;
    struct module *owner;
    const struct file_operations *ops;
    struct list_head list;
    dev_t dev;
    unsigned int count;
    };
```

重要成员变量:

owner: 一般设置为 THIS MODULE;

ops: 设备操作函数指针;

dev:设备号。

# 2.2.2 cdev 结构体初始化

cdev 结构体变量定义后需要用 cdev\_init()函数初始化,函数原型为: void cdev\_init(struct cdev \*cdev, const struct file\_operations \*fops)

cdev: 字符设备结构体指针;

fops: 设备操作函数集合结构体指针。

使用示例:

### 2.2.3 新的注册和注销函数

初始化字符结构体变量后,便可以使用这个变量来向 Linux 系统注册字符设备。使用新的注册函数 cdev add,原型为:

int cdev\_add(struct cdev \*p, dev\_t dev, unsigned count)

p: 上面初始化后的字符设备结构体变量;

dev:设备号;

count: 需要添加的设备数量。

注册函数变了,注销卸载函数也一样,不再使用 unregister\_chrdev()函数,改用 cdev\_del()函数,原型:

void cdev\_del(struct cdev \*p)

输入参数即为字符设备结构体变量。

结合上设备号,补充一下 2.2.2 中的示例:

```
1. /* 字符设备 */
2. struct cdev ax_cdev = {
3.
        .owner = THIS_MODULE,
4. };
5.
6. /* 设备操作函数 */
7. static struct file_operations ax_fops = {
       .owner = THIS_MODULE,
9.
        .open.....
10. };
11.
12. /* 设备号 */
13. cdev_t devid;
14. /* 申请设备号 */
15. alloc_chrdev_region(&devid, 0, 1, " xxx-dev");
16.
```

```
17. /* ax_cdev 变量初始化 */
18. cdev_init(&ax_cdev, &ax_fops);
19. /* 注册字符设备 */
20. cdev_add(&ax_cdev, devid, 1);
21. ......
22. /* 卸载字符设备 */
23. cdev_del(&ax_cdev);
```

# 2.3 自动创建设备文件

#### 2.3.1 mdev

medv 是一个用户程序,是 udev 的简化版。它可以检测并根据系统中硬件设备状态来创建或者删除设备文件。在加载驱动模块后,会自动在/dev 目录下创建设备节点文件,卸载驱动模块后设备节点也会自动删除。接下来看看如何实现。

### 2.3.2 类的创建和删除

创建设备前需要先创建类,设备是在类下面创建的。类的结构体 struct class 结构体定义在 include/linux/device.h 中,需要使用函数 class create()来创建。class create()是个宏定义:

```
    #define class_create(owner, name) \
    ({ \
    static struct lock_class_key __key; \
    __class_create(owner, name, &__key); \
    })
    struct class *__class_create(struct module *owner, const char *name, struct lock_class_key *key)
```

展开后可已看出:

#### 输入参数:

owner: 至今出现的 owner 值都是 THIS\_MODULE, 这里任然不例外;

name: 类的名字。

返回值: struct class 类型的结构体指针。

卸载驱动程序时需要删除类,使用函数 class\_destroy(), 原型如下:

void class\_destroy(struct class \*cls);

cls 为需要删除的类。

# 2.2.3 设备节点的创建和删除

创建类后,使用 device\_create()函数在类下面创建设备,原型为:

```
    struct device *device_create(struct class *class,
    struct device *parent,
    dev_t devt,
    void * drvdata,
    const char *fmt, ...)
```

#### 参数说明:

class: 上节介绍的类,设备会在这个类下创建;

parent: 父设备,没有父设备的话填 NULL;

devt: 设备号;

drvdata: 设备可能会用到的数据,没有的话填 NULL;

fmt: 设备名,比如当 fmt=axled 时,创建设备后就会生成/dev/axled 文件。

删除设备函数为:

void device\_destroy(struct class \*class, dev\_t devt)

输入参数含义和上面一样。

自动创建设备节点的实现一般放在驱动入口函数中,结合上一节类的创建以及设备号,自动创建设备节点的实现示例如下:

```
    struct class *class;

                          /* 类 */
2. struct device *device; /* 设备 */
                          /* 设备号 */
3. dev_t devid;
5. /* 驱动入口函数 */
static int init xxx init(void)
7. {
8.
       /* 申请设备号 */
10. alloc_chrdev_region(&devid, 0, 1, "xxx-dev");
12. /* 创建类 */
       class = class create(THIS MODULE, "xxx");
13.
      /* 创建设备 */
15.
       device = device_create(class, NULL, devid, NULL, "xxx");
16.
17.
       return 0;
18. }
19.
20. /* 驱动出口函数 */
21. static void __exit led_exit(void)
22. {
       /* 删除设备 */
23.
24.
     device_destroy(class, devid);
       /* 删除类 */
26.
    class_destroy(class);
27.
       /* 注销字符设备 */
```

```
28. unregister_chrdev_region(devid, 1);
29. }
30.
31. module_init(led_init);
32. module_exit(led_exit);
```

# 2.4 字符设备新驱动实验

现在了解字符设备驱动的新写法相关的要点,接下来就动手尝试,这章我们要达成的目标和上一章相同,编写开发板上"PS LED1"这个 led 的设备驱动,通过驱动程序能点亮、熄灭这个 led。

## 2.4.1 查看硬件原理图以及数据手册

和上一章 1.3.1 节的内容相同。

### 2.4.2 编写字符设备驱动程序

使用 petalinux 创建新的驱动,方法也和上一章相同,之后重复的步骤就略过了。这里 我新建了名为 ax-newled-drv 的驱动。打开文件 ax-newled-drv.c,输入以下内容:

```
1. #include <linux/module.h>
2. #include <linux/kernel.h>
3. #include <linux/fs.h>
4. #include <linux/init.h>
5. #include <linux/ide.h>
6. #include <linux/types.h>
7. #include <linux/errno.h>
8. #include <linux/cdev.h>
9. #include <linux/device.h>
10. #include <asm/uaccess.h>
12. /* 设备节点名称 */
13. #define DEVICE_NAME
                            "gpio_leds"
14. /* 设备号个数 */
15. #define DEVID_COUNT
16. /* 设备个数 */
17. #define DEVICE_COUNT
18. /* 主设备号 */
19. #define MAJOR
20. /* 次设备号 */
21. #define MINOR
22.
```

```
23. /* gpio 寄存器虚拟地址 */
24. static unsigned int gpio_add_minor;
25. /* gpio 寄存器物理基地址 */
26. #define GPIO_BASE
                           0xE000A000
27. /* gpio 寄存器所占空间大小 */
28. #define GPIO_SIZE
                           0x1000
29. /* gpio 方向寄存器 */
30. #define GPIO_DIRM_0
                            (unsigned int *)(0xE000A204 - GPIO_BASE + gpio_add_minor)
31. /* gpio 使能寄存器 */
32. #define GPIO_OEN_0
                            (unsigned int *)(0xE000A208 - GPIO_BASE + gpio_add_minor)
33. /* gpio 控制寄存器 */
34. #define GPIO_DATA_0
                            (unsigned int *)(0xE000A040 - GPIO_BASE + gpio_add_minor)
35.
36. /* 时钟使能寄存器虚拟地址 */
37. static unsigned int clk_add_minor;
38. /* 时钟使能寄存器物理基地址 */
39. #define CLK_BASE
                           0xF8000000
40. /* 时钟使能寄存器所占空间大小 */
41. #define CLK SIZE
                           0x1000
42. /* AMBA 外设时钟使能寄存器 */
43. #define APER_CLK_CTRL
                           (unsigned int *)(0xF800012C - CLK_BASE + clk_add_minor)
44.
45. /* 把驱动代码中会用到的数据打包进设备结构体 */
46. struct alinx_char_dev{
47.
        dev_t
                       devid;
                                  //设备号
                       cdev;
                                  //字符设备
48.
       struct cdev
        struct class
49.
                       *class;
                                  //类
50.
        struct device
                       *device;
                                  //设备节点
51. };
52. /* 声明设备结构体 */
53. static struct alinx_char_dev alinx_char = {
        .cdev = {
           .owner = THIS_MODULE,
55.
56.
57. };
59. /* open 函数实现,对应到 Linux 系统调用函数的 open 函数 */
60. static int gpio_leds_open(struct inode *inode_p, struct file *file_p)
61. {
        /* 把需要修改的物理地址映射到虚拟地址 */
62.
63.
        gpio_add_minor = (unsigned int)ioremap(GPIO_BASE, GPIO_SIZE);
        clk_add_minor = (unsigned int)ioremap(CLK_BASE, CLK_SIZE);
64.
        /* MIO_0 时钟使能 */
66.
```

```
67.
        *APER_CLK_CTRL |= 0x00400000;
68.
        /* MIO_0 设置成输出 */
        *GPIO_DIRM_0 |= 0x00000001;
69.
        /* MIO_0 使能 */
70.
71.
        *GPIO_OEN_0 |= 0x00000001;
72.
73.
        printk("gpio_test module open\n");
74.
75.
        return 0;
76. }
77.
78.
79. /* write 函数实现,对应到 Linux 系统调用函数的 write 函数 */
80. static ssize_t gpio_leds_write(struct file *file_p, const char __user *buf, size_t len, loff_t *lo
    ff_t_p)
81. {
       int rst;
82.
        char writeBuf[5] = {0};
84.
85.
        printk("gpio_test module write\n");
86.
        rst = copy_from_user(writeBuf, buf, len);
87.
88.
        if(0 != rst)
89.
90.
            return -1;
        }
91.
        if(1 != len)
93.
94.
95.
            printk("gpio_test len err\n");
96.
            return -2;
97.
        if(1 == writeBuf[0])
98.
100.
            *GPIO_DATA_0 &= 0xFFFFFFE;
101.
            printk("gpio_test ON\n");
102.
103.
        else if(0 == writeBuf[0])
104.
105.
            *GPIO_DATA_0 |= 0x00000001;
106.
            printk("gpio_test OFF\n");
107.
        }
108.
        else
109.
        {
```

```
110.
           printk("gpio_test para err\n");
111.
            return -3;
112.
113.
114.
        return 0;
115.}
116.
117. /* release 函数实现,对应到 Linux 系统调用函数的 close 函数 */
118. static int gpio_leds_release(struct inode *inode_p, struct file *file_p)
119. {
120.
        /* 释放对虚拟地址的占用 */
121.
        iounmap((unsigned int *)gpio_add_minor);
122.
        iounmap((unsigned int *)clk_add_minor);
123.
124.
        printk("gpio_test module release\n");
125.
        return 0;
126. }
127.
128. /* file_operations 结构体声明,是上面 open、write 实现函数与系统调用函数对应的关键 */
129. static struct file_operations ax_char_fops = {
130.
        .owner = THIS_MODULE,
131.
        .open
                = gpio_leds_open,
132.
       .write = gpio_leds_write,
133.
        .release = gpio_leds_release,
134.};
135.
136. /* 模块加载时会调用的函数 */
137. static int __init gpio_led_init(void)
138. {
139.
        /* 注册设备号 */
140.
        alloc_chrdev_region(&alinx_char.devid, MINOR, DEVID_COUNT, DEVICE_NAME);
141.
142.
        /* 初始化字符设备结构体 */
143.
        cdev_init(&alinx_char.cdev, &ax_char_fops);
144.
        /* 注册字符设备 */
145.
        cdev_add(&alinx_char.cdev, alinx_char.devid, DEVICE_COUNT);
146.
147.
        /* 创建类 */
148.
149.
        alinx_char.class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);
150.
        if(IS_ERR(alinx_char.class))
151.
152.
            return PTR_ERR(alinx_char.class);
153.
```

```
154.
155.
        /* 创建设备节点 */
        alinx_char.device = device_create(alinx_char.class, NULL,
156.
157.
                                           alinx_char.devid, NULL,
                                           DEVICE_NAME);
158.
159.
        if (IS_ERR(alinx_char.device))
160.
            return PTR_ERR(alinx_char.device);
161.
162.
163.
164.
        return 0;
165.}
166.
167. /* 卸载模块 */
168. static void __exit gpio_led_exit(void)
169. {
        /* 注销字符设备 */
170.
        cdev_del(&alinx_char.cdev);
172.
        /* 注销设备号 */
173.
        unregister_chrdev_region(alinx_char.devid, DEVID_COUNT);
174.
175.
176.
        /* 删除设备节点 */
        device_destroy(alinx_char.class, alinx_char.devid);
177.
178.
        /* 删除类 */
179.
180.
        class_destroy(alinx_char.class);
181.
182.
        printk("gpio_led_dev_exit_ok\n");
183. }
184.
185. /* 标记加载、卸载函数 */
186. module_init(gpio_led_init);
187. module_exit(gpio_led_exit);
188.
189. /* 驱动描述信息 */
190. MODULE_AUTHOR("Alinx");
191. MODULE_ALIAS("gpio_led");
192. MODULE_DESCRIPTION("NEW GPIO LED driver");
193. MODULE_VERSION("v1.0");
194. MODULE_LICENSE("GPL");
```

与上一章相比,改动的部分加粗了,除了新增了一些宏定义和参数声明之外,改动的只 有入口函数和出口函数两个地方。 **13~21** 行,新增了几个宏定义,DEVICE\_NAME 表示设备名,也是设备节点名,最终我们要到/dev 目录中去寻找这个名字的设备文件。

DEVID\_COUNT 和 DEVICE\_COUNT 分别表示设备号数和设备节点数。一般一个设备对应一个驱动,所以在一个驱动代码中就只有一个设备,所以这里都为 1。

MAJOR 主设备号,这里我们通过函数获取设备号,主设备号不需要自己设置。MAJOR 次设备号一般从 0 开始。

**46~57** 行,新建了一个结构体类型,并用这个类型声明了一个变量。把之后会用到的设备号、字符设备、类、设备节点等数据类型都打包进这个结构体中。这样在使用变量时会方便很多,也增加了可读性。并且在后面我们用到私有数据时,这个结构体也会带来遍历,具体在用到的时候再细讲。

**140~162** 行是关键的地方,在驱动入口函数中,把本章先后讲到的知识点申请设备号、初始化并注册字符设备、创建类和设备节点全部结合。

171~180 行出口函数中就是做与入口函数中注册创建相对应的注销和删除。

结合上面几节的内容,这个新驱动代码不难理解。完成后在 ubuntu 虚拟机重编译得到驱动模块文件 ax-newled-dev.ko。

### 2.4.3 编写测试 APP

测试 APP 与上一章 1.3.4 节内容一致,可以直接使用上一章的测试程序。

### 2.4.4 运行测试

测试方法也与之前一样,给开发板上电,并挂在虚拟机的工作目录到开发板/mnt 路径。

```
root@ax_peta:~# mount -t nfs -o nolock 192.168.1.107:/home/alinx/work /mnt
root@ax_peta:~# cd /mnt
root@ax_peta:/mnt# mkdir /tmp/qt
root@ax_peta:/mnt# mount qt_lib.img /tmp/qt
EXT4-fs (loop0): recovery complete
EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
root@ax_peta:/mnt# cd /tmp/qt
root@ax_peta:/tmp/qt# source ./qt_env_set.sh
/tmp/qt
root@ax_peta:/tmp/qt# cd /mnt
```

1. 先加载驱动, 执行命令:

insmod ax-newled-dev.ko

```
ax_newled_dev: loading out-of-tree module taints kernel.
root@ax_peta:/mnt#
```

2.驱动加载成功,再看看设备文件有没有创建成功,执行命令: ls /dev

```
root@ax peta:/mnt# ls /dev
block
                    loop-control
                                        mtd2ro
                                                             ram13
bus
                                        mtd3
                                                             ram14
                    loop0
char
                    loopl
                                        mtd3ro
                                                             ram15
console
                    loop2
                                        mtdblock0
cpu dma latency
                                                             ram3
                    loop3
                                        mtdblockl
                    loop4
                                        mtdblock2
disk
                                                             ram4
fd
                    loop5
                                        mtdblock3
                                                             ram5
full
                    loop6
                                        network latency
                                                             ram6
gpio_leds
                    loop7
                                        network_throughput ram7
                    mem
gpiochipl
                    memory bandwidth
                                        port
                                                             ram9
                    mmcblk0
gpiochip2
                                        psaux
                                                             random
                                        ptmx
i2c-0
                    mmcblk0pl
                                                             shm
i2c-1
                    mtab
                                        pts
                                                             snd
iio:device0
                   mtd0
                                        ram0
                                                             stderr
initctl
                    mtd0ro
                                         raml
                                                             stdin
input
                    mtdl
                                        ram10
                                                             stdout
                    mtdlro
                                        ramll
kmsg
log
                    mtd2
                                         ram12
                                                             tty0
root@ax_peta:/mnt#
```

3.设备节点文件已经存在了,可以使用测试 APP 来试试驱动程序了,执行下列命令: cd ./build-axleddev\_test-ZYNQ-Debug/

./axleddev\_test /dev/gpio\_leds on

```
root@ax_peta:/mnt# cd ./build-axleddev_test-ZYNQ-Debug/
root@ax_peta:/mnt/build-axleddev_test-ZYNQ-Debug# ./axleddev_test /dev/gpio_leds on
gpio_test module open
ps_ledl on
gpio_test module write
gpio_test ON
gpio_test module release
```

4.led 被点亮,最后在测试卸载驱动,执行命令:

#### rmmod ax-newled-dev

如果不确定驱动名称,可以先执行 Ismod 命令查看。

```
root@ax_peta:/mnt# rmmod ax-newled-dev
gpio_led_dev_exit_ok
root@ax_peta:/mnt#
```

5.删除设备后,再确认设备节点文件有没有被删除:

Is /dev/gpio\_led

```
root@ax_peta:/mnt# ls /dev/gpio_led
ls: /dev/gpio_led: No such file or directory
root@ax_peta:/mnt# |
```

没有问题,试验成功。