5 并发的处理

Linux 这样的多任务操作系统,都无法避免并发的问题。这一章我们简单了解并发和并发的处理方式。

5.1linux 中的并发

所谓并发就是指多个任务同时访问同一个资源,内存就是资源。内存出错,很有可能导致系统崩溃,所以必须要极力避免并发问题的发生。

并发访问产生的原因众多,比如多线程访问、抢占、中断等等,这些都是系统机制很难避免。要避免并发访问带来的问题,不如去识别出会被同时访问的**共享资源**以及会访问共享资源的程序即**临界区**,并做好保护。当然很多时候识别出需要保护的资源并非易事,这我们只能从不断的积累中去总结。

5.3Linux 对并发的处理

识别出共享资源后,我们就可以使用 Linux 内核提供的保护共享资源机制来避免并发访问。这节我们介绍几种内核提供的并发处理方法。

5.3.1 原子操作

原子操作是指不能被分割或打断的操作,Linux 内核提供了原子变量和系列函数来实现原子操作。文件 include/linux/types.h 中,原子变量定义如下:

```
    typedef struct {
    int counter;
    } atomic_t;
```

定义原子变量的方式为:

```
1. atomic_t a = ATOMIC_INIT(x);
```

ATOMIC_INIT(x)是用于原子变量初始化的宏定义,x 是我们赋予的初值,不需要的初值的话可以省略。

原子变量的读写操作也要内核提供的接口函数,除了上面说的 ATOMIC_INIT(x)外,还有些常用的接口函数如下:

```
int atomic_read(atomic_t *v) : 读取 v 并且返回。void atomic_set(atomic_t *v, int i) : 把 i 写入 v。void atomic_add(int i, atomic_t *v) : v 的值减去 i。void atomic_sub(int i, atomic_t *v) : v 的值加上 i。
```

```
void atomic_inc(atomic_t *v) : v 自增。
void atomic_dec(atomic_t *v) : v 自减。
int atomic_inc_return(atomic_t *v) : v 自增并返回。
int atomic dec return(atomic t *v) : v 自减并返回。
```

当然还不止这些,除了对整型的操作,内核还提供了原子的位操作,等需要的时候再去了解吧。

具体用法我们放到之后的实验中再去分析。

5.3.2 锁机制

原子操作只能对整形变量和位起到保护作用,很多场景都不适用。比如需要保护结构多 变的结构体变量时就需要用到其他的机制,比如这节要讲的锁机制。内核中的锁也用很多种, 先介绍一种常用的自旋锁。

自旋锁的机制是,某个线程要访问共享资源时,需要先获取相应的锁即上锁,只要不释放这个锁即解锁,别的线程就无法获取锁也就无法访问共享资源。此时需要却没有获取到自旋锁的线程就会一直处于等带状态(阻塞)。线程的等待状态会浪费很多处理器资源,所以占用自旋锁的临界区要尽量的轻便,更不能调用或存在阻塞的函数或逻辑。

所是一个形象比喻,说到底,也就是个结构体,定义如下:

```
1. typedef struct spinlock {
2.    union {
3.        struct raw_spinlock rlock;
4. #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
5. # define LOCK_PADSIZE (offsetof(struct raw_spinlock, dep_map))
6.        struct {
7.            u8 __padding[LOCK_PADSIZE];
8.            struct lockdep_map dep_map;
9.        };
10. #endif
11.     };
12. } spinlock_t;
```

同样的有了数据结构,还得有相应的操作函数,常用的自旋锁接口函数有:

int spin_lock_init(spinlock_t *lock) : 自旋锁初始化。

void spin_lock(spinlock_t *lock) : 获取自旋锁。

void spin_unlock(spinlock_t *lock) : 释放自旋锁。

int spin_trylock(spinlock_t *lock) : 获取自旋锁,没有获取到则返回 0。

int spin_is_locked(spinlock_t *lock): 检查自旋锁是否已被获取,返回 0 则已被获取,其他值则未被获取。

void spin_lock_irq(spinlock_t *lock) : 禁用本地中断,并获取自旋锁。

void spin_unlock_irq(spinlock_t *lock) : 恢复本地中断,并释放自旋锁。

void spin_lock_irqsave(spinlock_t *lock, unsigned long flags): 保存中断状态,禁用本地中断,并获取自旋锁,flags 为中断状态。

void spin_unlock_irqrestore(spinlock_t *lock, unsigned long flags) :恢复中断至保存的

状态,恢复本地中断,并获释放旋锁。

使用自旋锁,需要注意:

- 1. 使用自旋锁的临界区必定不能进入休眠。自旋锁被成功获取后,内核会停用抢占机制。假如现在有个临界区 A 获取了自旋锁,然后进入休眠主动放弃了 CPU 使用权,线程 B 开始运行。线程 B 的临界区也想访问共享数据,但是自旋锁已被占用,B 线程的临界区就一直处于等待自旋锁的状态,而此时内核抢占被禁止,临界区 A 无法获得主动权释放锁,从而发生了死锁。
- **2.临界区内要避免中断抢占。**假设现在有线程获取了自旋锁,在释放之前,被中断抢占了,如果中断也需要获取共享数据,也去申请自旋锁,那中断就会进入等待状态,那就大事不妙了,直接死锁。这里要避免终端抢占的办法,就是使用上面介绍的 spin_lock_irq 函数和 spin_lock_irqsave 函数来申请自旋锁,禁用本地中断。
 - **3.临界区要尽量短。**原因上面有解释过了。 使用示例:

```
    spinlock_t lock;
    spin_lock (&gpioled.lock); //上锁
    /* 临界区 */
    spin_unlock (&gpioled.lock); //解锁
```

上锁和解锁中间就是临界区。

5.3.3 信号量

与自旋锁相比,信号量有两个优势:

- 1.信号量可以让等待信号量的线程进入休眠,减少 CPU 的占用;
- 2.信号量支持对个线程同时访问共享资源。

信号量结构体定义如下:

```
    struct semaphore {
    raw_spinlock_t lock;
    unsigned int count;
    struct list_head wait_list;
    };
```

元素 count 即指信号量支持同时访问共享资源的线程数。

常用的信号量接口函数有:

void sema_init(struct semaphore *sem, int val) : 初始化信号量,设置信号值(同时访问个数)为 val。

void down(struct semaphore *sem) : 获取信号量,失败时会进入休眠且不可以被信号打断,不能用于中断。

int down_trylock(struct semaphore *sem) : 获取信号量,不会进入休眠,成功返回 0。 int down_interruptible(struct semaphore *sem) : 获取信号量,失败时会进入休眠但可以被信号打断,不能用于中断,休眠被打断时返非 0 值。

void up(struct semaphore *sem) : 释放信号量。

使用信号量要注意的地方:

- 1.线程休眠后会切换线程,如果占用信号量的临界区很短,导致频繁切换线程,也会带来大量的开销,因此与自旋锁相反,**信号量不适用于共享资源使用时间很短的场合**;
 - 2.中断不能休眠,因此中断中不能使用会进入休眠的方式申请信号量;
- 3.信号量**允许多个线程同时访问共享资源时(count > 1),不可用于互斥访问(**互斥访问指一次只能有一个线程访问共享资源)。

使用示例:

- struct semaphore sem;
 sema_init(&sem, 1);
 down(&sem);
 /* 临界区 */
- 5. up(&sem);

5.4 实验

5.4.1 原理图

和章节 1.3.1 的内容相同。

5.4.2 设备树

和上一章 4.3.2 相同。

5.4.3 驱动代码

以上一章的驱动代码为例,首先识别出共享资源。led 设备的驱动,那共享资源就是 led 设备了,如果有多个应用程序来调用这个驱动,最终就是 led 设备会被多个应用程序操作。再进一步的说,就是 led 设备节点,即/dev/gpio_leds 这个设备文件,在操作这个设备时,不能让别的应用程序再操作。而临界区就是从占用这个节点开始(即 open 函数打开/dev/gpio leds 这个设备文件)到释放这个节点为止(close 设备文件)。

这章有三个机制要实验,但重复的代码很多,为了简便,我把三个机制都写在一个代码里。用宏定义开关来隔开。使用 petalinux 新建驱动名为"ax-concled-dev",在 ax-concled-dev 中输入以下代码:

- 1. #include <linux/module.h>
- #include <linux/kernel.h>
- 3. #include <linux/fs.h>
- 4. #include ux/init.h>
- 5. #include <linux/ide.h>
- 6. #include <linux/types.h>
- 7. #include <linux/errno.h>

```
8. #include <linux/cdev.h>
9. #include <linux/of.h>
10. #include <linux/of_address.h>
11. #include <linux/of_gpio.h>
12. #include <linux/device.h>
13. #include <linux/delay.h>
14. #include <linux/init.h>
15. #include <linux/gpio.h>
16. #include <asm/uaccess.h>
17. #include <asm/mach/map.h>
18. #include <asm/io.h>
19.
20. /* 设备节点名称 */
21. #define DEVICE_NAME
                            "gpio_leds"
22. /* 设备号个数 */
23. #define DEVID_COUNT
24. /* 驱动个数 */
25. #define DRIVE_COUNT
26. /* 主设备号 */
27. #define MAJOR1
28. /* 次设备号 */
29. #define MINOR1
30. /* LED 点亮时输入的值 */
31. #define ALINX_LED_ON
32. /* LED 熄灭时输入的值 */
33. #define ALINX_LED_OFF
35. /* 原子变量开关 */
36. #define ATOMIC_T_ON
37. /* 自旋锁开关 */
38. //#define SPINKLOCK_T_ON
39. /* 信号量开关 */
40. //#define SEMAPHORE ON
41.
42. /* 把驱动代码中会用到的数据打包进设备结构体 */
43. struct alinx_char_dev{
                                           //设备号
       dev_t
                         devid;
44.
45.
       struct cdev
                         cdev;
                                           //字符设备
46.
       struct class
                        *class;
                                           //类
       struct device
                                           //设备
47.
                         *device;
48.
       struct device_node *nd;
                                          //设备树的设备节点
                         alinx_led_gpio;
49.
       int
                                           //gpio 号
51. #ifdef ATOMIC_T_ON
```

```
52. atomic_t
                                         //原子变量
                        lock;
53. #endif
54.
55. #ifdef SPINKLOCK_T_ON
                                         //自旋锁变量
56.
       spinlock_t
                        lock;
57.
       int
                        source_status;
                                         //资源占用状态
58. #endif
59.
60. #ifdef SEMAPHORE_ON
61.
       struct semaphore
                       lock;
63. };
64. /* 声明设备结构体 */
65. static struct alinx_char_dev alinx_char = {
       .cdev = {
66.
           .owner = THIS_MODULE,
68. },
69. };
70.
71. /* open 函数实现,对应到 Linux 系统调用函数的 open 函数 */
72. static int gpio_leds_open(struct inode *inode_p, struct file *file_p)
73. {
74.
     /* 应用程序调用了 open 函数表示需要调用共享资源 */
75. #ifdef ATOMIC_T_ON
       /* 通过判断原子变量的值来判断资源的占用状态 */
77.
       if (!atomic_read(&alinx_char.lock))
           /* 若原子变量值为 0,则资源没有被占用,
79.
          此时把原子变量加 1,表示之后资源就被占用了 */
80.
           atomic_inc(&alinx_char.lock);
81.
82.
       }
       else
83.
84.
85.
           /* 否则资源被占用,返回忙碌 */
86.
           return -EBUSY;
87.
       }
88. #endif
89.
90. #ifdef SPINKLOCK_T_ON
       /* 获取自旋锁 */
91.
92.
       spin_lock(&alinx_char.lock);
93.
       /* 判断资源占用状态 */
94.
       if(!alinx_char.source_status)
95.
```

```
96.
           /* 为 0 则未被占用,
97.
            此时把状态值加1,表示之后资源就被占用了*/
98.
            alinx_char.source_status ++;
            /* 释放锁 */
99.
            spin_unlock(&alinx_char.lock);
100.
101.
        }
102.
        else
103.
        {
104.
            /* 释放锁 */
105.
            spin_unlock(&alinx_char.lock);
106.
            /* 否则资源被占用,返回忙碌 */
107.
            return -EBUSY;
108.
        }
109.#endif
110.
111. #ifdef SEMAPHORE_ON
112.
       /* 获取信号量 */
113.
        down(&alinx_char.lock);
114. #endif
115.
116.
        /* 设置私有数据 */
117.
        file_p->private_data = &alinx_char;
118.
        printk("gpio_test module open\n");
119.
        return 0;
120.}
121.
122.
123. /* write 函数实现,对应到 Linux 系统调用函数的 write 函数 */
124. static ssize_t gpio_leds_write(struct file *file_p, const char __user *buf, size_t len, lof
    f_t *loff_t_p)
125.{
        int retvalue;
126.
127.
        unsigned char databuf[1];
128.
        /* 获取私有数据 */
129.
        struct alinx_char_dev *dev = file_p->private_data;
130.
131.
        retvalue = copy_from_user(databuf, buf, len);
132.
        if(retvalue < 0)</pre>
133.
            printk("alinx led write failed\r\n");
134.
135.
            return -EFAULT;
136.
        }
137.
        if(databuf[0] == ALINX_LED_ON)
138.
```

```
139.
       {
140.
           gpio_set_value(dev->alinx_led_gpio, !!0);
141.
       else if(databuf[0] == ALINX_LED_OFF)
142.
143.
144.
           gpio_set_value(dev->alinx_led_gpio, !!1);
145.
       }
146.
       else
147.
       {
148.
           printk("gpio_test para err\n");
149.
150.
151.
       return 0;
152.}
153.
154. /* release 函数实现,对应到 Linux 系统调用函数的 close 函数 */
155. static int gpio_leds_release(struct inode *inode_p, struct file *file_p)
156. {
       /* 应用程序调用 close 函数,宣布资源已使用完毕 */
157.
158. #ifdef ATOMIC_T_ON
       /* 原子变量恢复为 0,表示资源已使用完毕 */
159.
160.
       atomic_set(&alinx_char.lock, 0);
161. #endif
162.
163.#ifdef SPINKLOCK_T_ON
       /* 获取自旋锁 */
164.
       spin_lock(&alinx_char.lock);
       /* 资源占用状态恢复为 0, 表示资源已使用完毕 */
166.
       alinx_char.source_status = 0;
167.
168.
       /* 释放锁 */
169.
       spin_unlock(&alinx_char.lock);
170. #endif
171.
172. #ifdef SEMAPHORE_ON
173.
       /* 释放信号量 */
       up(&alinx_char.lock);
175.#endif
176.
       printk("gpio_test module release\n");
177.
178.
       return 0;
179.}
180.
181. /* file_operations 结构体声明,是上面 open、write 实现函数与系统调用函数对应的关键 */
182. static struct file_operations ax_char_fops = {
```

```
183.
                = THIS_MODULE,
        .owner
                = gpio_leds_open,
184.
        .open
185.
        .write
                = gpio_leds_write,
186.
        .release = gpio_leds_release,
187.};
188.
189. /* 模块加载时会调用的函数 */
190. static int __init gpio_led_init(void)
191. {
192.
       /* 用于接受返回值 */
193.
       u32 ret = 0;
194.
195.#ifdef ATOMIC_T_ON
       /* 设置原子变量为 0, 即资源为未被占用的状态 */
       atomic_set(&alinx_char.lock, 0);
197.
198. #endif
199.
200.#ifdef SPINKLOCK_T_ON
       /* 初始化自旋锁 */
201.
       spin_lock_init(&alinx_char.lock);
202.
        /* 初始化资源占用状态为 0, 意为资源没有被占用 */
203.
204.
       alinx_char.source_status = 0;
205.#endif
206.
207. #ifdef SEMAPHORE_ON
       /* 初始化信号量 */
208.
       sema_init(alinx_char.lock, 1);
210. #endif
211.
212.
       /* 获取设备节点 */
213.
       alinx_char.nd = of_find_node_by_path("/alinxled");
       if(alinx_char.nd == NULL)
214.
215.
       {
216.
           printk("alinx_char node not find\r\n");
217
           return -EINVAL;
218.
       }
        else
219.
220.
        {
           printk("alinx_char node find\r\n");
221.
222.
       }
223.
224.
        /* 获取节点中 gpio 标号 */
225.
       alinx_char.alinx_led_gpio = of_get_named_gpio(alinx_char.nd, "alinxled-gpios", 0);
       if(alinx_char.alinx_led_gpio < 0)</pre>
226.
```

```
227.
        {
228.
            printk("can not get alinxled-gpios");
229.
            return -EINVAL;
230.
231.
        printk("alinxled-gpio num = %d\r\n", alinx_char.alinx_led_gpio);
232.
233.
        /* 申请 gpio 标号对应的引脚 */
234.
        ret = gpio_request(alinx_char.alinx_led_gpio, "alinxled");
235.
        if(ret != 0)
236.
237.
            printk("can not request gpio\r\n");
238.
239.
        /* 把这个 io 设置为输出 */
240.
241.
        ret = gpio_direction_output(alinx_char.alinx_led_gpio, 1);
        if(ret < 0)
242.
243.
244.
            printk("can not set gpio\r\n");
245.
        }
246.
        /* 注册设备号 */
247.
        alloc_chrdev_region(&alinx_char.devid, MINOR1, DEVID_COUNT, DEVICE_NAME);
248.
249.
        /* 初始化字符设备结构体 */
250.
251.
        cdev_init(&alinx_char.cdev, &ax_char_fops);
252.
253.
        /* 注册字符设备 */
        cdev_add(&alinx_char.cdev, alinx_char.devid, DRIVE_COUNT);
254.
255.
256.
        /* 创建类 */
257.
        alinx_char.class = class_create(THIS_MODULE, DEVICE_NAME);
        if(IS_ERR(alinx_char.class))
258.
259.
        {
260.
            return PTR_ERR(alinx_char.class);
261.
        }
262.
263.
        /* 创建设备节点 */
        alinx_char.device = device_create(alinx_char.class, NULL,
264.
265.
                                          alinx_char.devid, NULL,
266.
                                         DEVICE_NAME);
267.
        if (IS_ERR(alinx_char.device))
268.
        {
269.
            return PTR_ERR(alinx_char.device);
270.
```

```
271.
272.
        return 0;
273.}
274.
275./* 卸载模块 */
276. static void __exit gpio_led_exit(void)
277.{
278.
        /* 释放 gpio */
279.
        gpio_free(alinx_char.alinx_led_gpio);
280.
281.
        /* 注销字符设备 */
282.
        cdev_del(&alinx_char.cdev);
283.
        /* 注销设备号 */
284.
285.
        unregister_chrdev_region(alinx_char.devid, DEVID_COUNT);
286.
287.
        /* 删除设备节点 */
288.
        device_destroy(alinx_char.class, alinx_char.devid);
289.
290.
        /* 删除类 */
291.
        class_destroy(alinx_char.class);
292.
293.
        printk("gpio_led_dev_exit_ok\n");
294.}
295.
296./* 标记加载、卸载函数 */
297. module_init(gpio_led_init);
298. module_exit(gpio_led_exit);
300./* 驱动描述信息 */
301. MODULE_AUTHOR("Alinx");
302. MODULE_ALIAS("gpio_led");
303. MODULE_DESCRIPTION("CONCURRENT driver");
304. MODULE_VERSION("v1.0");
305. MODULE_LICENSE("GPL");
```

与上一章有差异的部分加粗了。改动主要集中在:

- 1.结构体定义中增加成员;
- 2.驱动入口函数中,添加初始化操作;
- 3.open 函数中申请;
- 4.release 函数中释放。

通过同定义开关分成了三部分,分别对应原子操作、自旋锁、信号量,他们的用法都比较相似。按顺序来分析。

原子操作:

看宏定义 ATOMIC T ON 相关的部分, 思路是:

- a: **52** 行定义一个原子变量,并把它作为共享资源使用状态的标志,**0** 为未被占用,其他值则已被占用。
 - b: 197 行在驱动入口函数中初始化原子变量为 0, 即共享资源未被占用。
- c: **77** 行在 open 函数中,先判断资源占用状态,如果原子变量不为 0,则已被占用返回 busy。否则资源是空闲的,则使原子变量不为 0,然后 open 函数返回 0,表示调用共享资源设备节点成功。
- d: **160** 行在 release 函数中,应用程序释放了共享资源,此时把原子变量置为 0,共享资源恢复为空闲的状态。

实际上这种流程下,共享资源还没有做到完全的安全,因为77行的if语句不是原子操作,这个语句执行的过程中,还是有可能被抢占或被中断打断导致判断的结果与实际有差别。 后面的自旋锁和信号量就没有这种问题。

自旋锁:

再看宏定义 SPINKLOCK_T_ON 相关的部分,如果想编译出自旋锁的版本,别忘了把 **38** 行的注释解开,并把 **36** 行和 **40** 行注释。

前面介绍过自旋锁的临界区要尽量短,正常情况下,从应用程序调用 open 到应用程序调用 close 之间都是临界区。这中间的时间不由驱动来决定,有可能会拉的很长,所有在 open 函数中上锁,在 release 函数中解锁就有临界区很长的风险。可以借助上面原子变量实验中用到的标志 flag 的思想来实现:

- a: **56** 行定义一个自旋锁,同时 **57** 定义一个标志 source_status 来记录资源的使用状态, 0 为未被占用,其他值则已被占用。
 - b: 202 行在驱动入口函数中初始化自旋锁,并把资源状态变量初始化成空闲状态 0。
- c: 92 行是上锁,临界区仅做一个判断资源状态值,如果未被占用则标记为占用然后解锁,已被占用则直接解锁并返回 busy。这样一来,及时资源被占用了,线程也不会一直等待了。
 - d: **165** 行 release 函数中,获取锁后,设置资源占用状态为 0,然后就解锁。

信号量.

信号量的用法就很简单了,因为信号量的临界区要长,所以我们放心的在 open 中上锁,在 release 中解锁,就不需要用标志了。当然临界区到底有多长,还是由应用程决定的。

5.4.4 测试代码

测试代码在上一章的基础上稍作修改。新建 QT 工程名为"axledlong_test",新建 main.c,输入下列代码:

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <string.h>
3. #include <unistd.h>
4. #include <fcntl.h>
5.
6. int main(int argc, char **argv)
7. {
8. int fd;
9. char buf;
```

```
10.
        int count;
11.
12.
        if(3 != argc)
13.
14.
            printf("none para\n");
15.
            return -1;
16.
17.
        fd = open(argv[1], O_RDWR);
19.
        if(fd < 0)
        {
20.
21.
            printf("Can't open file %s\r\n", argv[1]);
22.
            return -1;
23.
        }
24.
25.
        if(!strcmp("on",argv[2]))
26.
27.
            printf("ps_led1 on\n");
            buf = 1;
28.
29.
            write(fd, &buf, 1);
30.
        else if(!strcmp("off",argv[2]))
31.
32.
            printf("ps_led1 off\n");
33.
            buf = 0;
34.
35.
            write(fd, &buf, 1);
36.
        else
37.
38.
39.
            printf("wrong para\n");
40.
            return -2;
        }
41.
42.
43.
        count = 20;
        while(count --)
44.
45.
        {
46.
            sleep(1);
47.
        }
48.
49.
        close(fd);
50.
        return 0;
51. }
```

在 43 到 47 行添加代码,用 20 秒的 sleep 模拟以下对资源 20 秒的占用。其他和之前一

5.4.5 运行测试

加载驱动的步骤就略过了。如下图:

```
coot@ax peta:~# mount -t nfs -o nolock 192.168.1.107:/home/alinx/work /mnt
root@ax_peta:~# cd /mnt
root@ax_peta:/mnt# mkdir /tmp/qt
root@ax_peta:/mnt# mount qt_lib.img /tmp/qt
EXT4-fs (loop0): recovery complete
EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
root@ax peta:/mnt# cd /tmp/qt
root@ax_peta:/tmp/qt# source ./qt_env_set.sh
tmp/qt
root@ax_peta:/tmp/qt# cd /mnt
root@ax_peta:/mnt# insmod ./ax-concled-dev.ko
ax concled dev: loading out-of-tree module taints kernel.
alinx_char node find
alinxled-gpio num = 899
root@ax_peta:/mnt#
root@ax_peta:/mnt# cd ./build-axledlong_test-ZYNQ-Debug/
root@ax_peta:/mnt/build-axledlong_test-ZYNQ-Debug#
```

用下列命令来打开测试程序:

```
./axledlong_test /dev/gpio_leds on&
./axledlong_test /dev/gpio_leds off
```

"&"表示在后台运行 app,可以使用 top 命令查看后台正在运行的程序。

可以看出,先执行 app 打开 led,这个线程就占用了设备节点。再执行 off, app 返回了"Can't open file /dev/gpio_leds",而不是直接关闭 led。等输出" gpio_test module release"时,说明一开始的 app 线程已经释放了资源,再执行 off, led 就被关闭了。

这是原子变量时的测试状态,其他两个实验的步骤也是一样的,自旋锁的现象与原子变量的实验现象是一致的。信号量则会略有区别,因为信号量的实现中,会休眠去等待资源,因此 off 时不会直接返回错误,而是会等输出"gpio_test module release"后,再自动取熄灭 led。