- 一、 简答题 (6 题\*8)
  - 1、简述 Arm 指令集 6 种移位操作各自的作用
- LSL: 逻辑左移, 空出的最低有效位用 0 填充。
- LSR: 逻辑右移, 空出的最高有 效位用 0 填充。
- ASL: 算术左移, 由于左移空出的有效位用 0 填充, 因此它与 LSL 同义。
- ASR: 算术右移, 算术移位的对象是带符号数, 移位过程中必须保 持操作数的符号不变。如果源操作数是正数, 空出的最高 有效位用 0 填充, 如 果是负数用 1 填充。
- ROR: 循环右移, 移出的字的最低有效位依次填入空出的 最高有 效位。
- RRX: 带扩展的循环右移。将寄存器的内容循环右移 1 位, 空位 用 原来 C 标志位填充。
  - 2、简述 S5PV210 中 GPIO 的作用

GPIO (General-Purpose Input/Output Ports) 全称是通用编程 I/O 端口。它们是 CPU 的引脚,可以通过它们向外输出高低电平,或者读入引脚的状态,这里的状态也是通过高电平或低电平来反应的,所以 GPIO 接口技术可以说是 CPU 众多接口技术中最为简单、常用的一种。

3、请说出嵌入式系统有哪 2 种状态寄存器,它们各自有什么作用作用;请回答现在市面上有哪些主流的 ARM 处理器系列

a)

当前程序状态寄存器 CPSR (Current Program StatusRegister) 和备份的程序 状 态寄存器 SPSR (Saved ProgramStatus Register);

b)

保存最近执行的算术或逻辑运算的信息;

控制中断的允许或禁止;

设置处理器工作模式。

- c) (本答案由 deepseek 给出,请谨慎参考)
- Cortex-A 系列
- Cortex-R 系列
- Cortex-M 系列
- Neoverse 系列
- Ethos 系列
- 4、简述嵌入式操作系统有哪些作用;嵌入式 linux 操作系统有哪些特点
- ◆ 补平硬件差异的界面或是说隐藏硬件, 让应用程序可以在上面运行。

- 程序设计人员无须考虑到不同硬件所造成的差异,可专注于所擅长领域的开发。
- Linux 是一个内核运行在单独的内核地址空间的*单内核*,但是**汲取了微内核的精华**如模块化设计、抢占式内核、支持内核线程以及动态装载内核模块等特点。
- 5、Arm-Linux 进程调度依据分为哪几个部分

调度程序运行时,要在所有可运行的进程中选择最值得运行的进程。选择进程的依据主要有:


进程的调度策略 (policy)

静态优先级 (priority)

动态优先级 (counter)

实时优先级(rt-priority)

6、简述大端存储器组织是什么结构



## (b)大端存储器组织

- 二、 看语句写作用(2题\*5) (本题答案由 deepseek 给出,请谨慎参考)
  - 1、MRS R1, CPSR
  - 将 当前程序状态寄存器 (CPSR) 的值读取到通用寄存器 R1 中。

- 2、ORR R1, [R1,#1]
- 将 R1 的值与立即数 1 进行按位或操作, 结果存回 R1。
- 3、MSR CPSR,R1
- 将 R1 的值写入 当前程序状态寄存器 (CPSR)。
- 4、BLX FUNC1

带链接和状态切换的分支跳转, 跳转到函数 FUNC1 的地址, 并保存返回地址到 LR。

5、STRH R4, [R1,R2]!

将 R4 的低 16 位 (半字) 存储到内存地址 [R1 + R2], 并更新基址寄存器 R1 = R1 + R2。

- 三、 程序题 (2\*5+12)
  - 1、给你一段冒泡排序程序挖空,让你填5个空

题目场景如下:无符号数据字块存储在 0x400004,无符号数据字块数目字存储在 0x400000 (别问我为什么要用这么复杂的表述方法,我当初看了半天才看懂这是讲的什么,你们也必须感受我的痛苦! /(ToT)/~~)

代码如下:

AREA SORT, CODE, READONLY

**ENTRY** 

**START** 

MOV R1, #0x400000

LP

SUBS R1, R1, #1

BEQ EXIT

MOV R7, R1

LDR R0, = (1)

LP1

LDR R2, [R0], #4

LDR R3, [R0]

CMP R2, R3

(2)

(3)

SUBS R7, R7, #1

BNE (4)

```
B (5)
```

EXIT

**END** 

- (1) 0x400004
- (2) STRLO R3, [R0, # -4]
- (3) STRLO R2, [R0]
- (4) LP1
- (5) LP

2.给定一个初始地址为 0x400000 的有 100 个单元的**有符号**字符串,要求将字符串内部所有**大写字母**转为小写字母,其他字符不变;(要求使用汇编语言)

(以下答案由 deepseek 给出,请谨慎参考)

AREA FUNC1, CODE, READONLY ENTRY

start

LDR R0, =0x400000 ; 加载字符串起始地址 MOV R1, #100 ; 初始化循环计数器

;通过字符字面量获取 ASCII 值

LDR R2, ='A' ; R2 存储'A'的 ASCII 值 LDR R3, ='Z' ; R3 存储'Z'的 ASCII 值 MOV R4,='a' ; R4 暂时存储'a'的 ACII 值 SUB R5, R4, R2 ; R5='a'-'A',大小写转换差值

loop

LDRB R4, [R0] ; 加载当前字符

;判断是否大写字母

CMP R4, R2 ; 比较当前字符与'A' BLT not\_upper ; 小于'A'则跳过 CMP R4, R3 ; 比较当前字符与'Z' BGT not\_upper ; 大于'Z'则跳过

;执行大小写转换

ADD R4, R4, R5 ; 大写转小写(加 0x20) STRB R4, [R0] ; 存回原内存地址

not upper

ADD R0, R0, #1 ; 指针移动到下一个字符 SUBS R1, R1, #1 ; 计数器递减并更新标志 BNE loop ; 循环直到处理完所有字符

END

**EXIT** 


四、 回答题 (4 题\*5)

1、简述嵌入式系统硬件基本结构;简述嵌入式系统软件的基本结构

- 以嵌入式处理器为中心,配置存储器、I/O 设备、通信模块以及电源等必要的辅助接口组成。
  - 嵌入式系统软件结构一般包含四个层面:
    - ◆ 设备驱动层
    - ◆ 实时操作系统 (RTOS)
    - ◆ 应用程序接口(API)层
    - ◆ 实际应用程序层
  - 2、请说出 BootLoader 的作用

嵌入式系统的开机程序,为系统准备好软硬件环境。对应通用计算机中的BIOS。系统加电复位后,CPU 从由复位地址上取指令,将首先执行 Boot Loader程序。

## 3、请简要说明嵌入式协同设计开发流程



## 4、简述 Arm-Linux 系统调用原理及其作用

原理: Linux 系统利用 SWI 指令来从用户空间进入内核空间。SWI 指令用于产生软件中断,从而实现从用户模式到管理模式的变换,CPSR 保存到管理模式的 SPSR,执行转移到 SWI 向量。在其他模式下也可使用 SWI 指令,处理器同样地切换到管理模式。

(xdm 这个不是我想用 deepseek, 实在是我真没办法从复习资料和 PPT 里面找到原

## 文,我严重怀疑这个知识点就没有教过,只能交给 deepseek 了。请谨慎参考) 意义:

- 安全性:通过限制用户程序直接访问硬件资源和操作系统内核,系统调用提供了 安全屏障,防止恶意软件直接操作硬件或篡改操作系统。
- 封装性:系统调用为硬件操作提供了抽象层,使得上层应用程序无需了解底层的 硬件细节即可进行复杂的操作。
- 高效性:系统调用机制允许操作系统内核优化和管理资源,提高系统的整体效率和性能。
- 可移植性: 尽管不同的硬件架构(如 ARM 与 x86)在具体实现上有所不同,但系统调用的概念和接口在各种平台上保持一致,这有助于提高软件的跨平台兼容性。