



AUVI LINE UP 24 F

24F LINE UPS

42"

FD1i

FG1i

FK1i

DD1i

EG1i / SB

DK1i

DD1i-SB

32"

EG1i

GD1i

DF1i

24"

GD1i

24F LINE UPS

60"

DK1X

CP1X

CH1X

55"

EK2X

FL1X

GN7000X

FJ1X

FK1X

50"

DK1i

FK1i

FL1X

EG1i

FJ1X

AD1i

24F LINE UPS

75"

EK2X

GU8500X

AQUOS XLED

FV1X

AQUOS XLED

FJ1X

FK1X

70"

DK1X

DR1X

65"

FK1X

GN7000X

FV1X

AQUOS XLED

FJ1X

FL1X

GU8500X

AQUOS XLED

Non-Smart : 4 SKU

Smart : 27 SKU

2K : 7 SKU

4K : 22 SKU

TABEL LINE UP TV 24F

2024

MAIN FEATURE	SIZE / RESOLUTION										
	75"		65"		55"	50"		42"		32"	24"
	4K XLED	4K	4K XLED	4K	4K	4K	Full HD	4K	Full HD	HD Ready	HD Ready
GoogleTV	FV1X GU8500 X	FL1X FK1X FJ1X	FV1X GU8500 X	FL1X FK1X FJ1X GN7000 X	FL1X FK1X FJ1X GN7000 X EK2X	FL1X FK1X FJ1X DK1i	EG1i	FK1X DK1i	FG1i EG1i	-	-
EasySmart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basic	-	-	-	-	-	-	-	-	FD1i DD1i	GD1i	GD1i

Discontinued Model:

- AD1i
 - DD1i
 - DF1i
- BG1i
 - BK1X/i
 - CH1X
- CP1X
 - DK1X
 - DR1X
- EJ2X

AQUOS XLED – GU8500X

CONCEPT

4K Mini LED

Current FV1X have great picture quality but too overspec, therefore high price

Sharp develops scale-down model with specs that are more in-line with Competitors' Mini LED

AQUOS XLED 4K GU8500X

JUNE 2024

75" | 65"

- 4K UHD with Dolby Vision IQ
- 120 Hz Panel for Excellent Gaming Experience
- Mini LED with 500+ Dimming Zones and High Brightness
- Deep Chroma Quantum Dot
- Google TV with Hand-Free Google Assistant
- Chromecast & Bluetooth Audio Out



AQUOS XLED – GU8500X

SPECS		GU8500X	FV1X
Picture Tech		4K Mini LED	4K Mini LED
Panel Rate		120 Hz	120 Hz
Colour		DC Quantum Dot	DC Quantum Dot
Dimming Zones		500+	2,000+
Smart		Google TV	Google TV
Voice Command		Hand-Free	Remote Button
Audio		30W - 2 Speakers	85W - 11Speakers
HDMI		3	4
R1	65"	25 Mio	35 Mio
	75"	35 Mio	55 Mio



Sony X95L TV SERIES: BRAVIA XR MINI LED 4K UHD Smart Google TV- 2023 Model

CODE: XR-65X95L

Harga awal: Rp 37.979.000

Rp 34.299.000

Hemat hingga: Rp 3.680.000

CODE: XR-75X95L

Harga awal: Rp 50.969.000

Rp 42.599.000

Hemat hingga: Rp 8.370.000



Samsung Smart TV Neo QLED 4K QN85C dengan Dolby Atmos

CODE: QA65QN85CAK00D

Harga awal: Rp 31.839.000

Rp 29.739.000

Hemat hingga: Rp 2.100.000

CODE: QA75QN90CAK00D

Harga awal: Rp 55.699.000

Rp 53.899.000

Hemat hingga: Rp 1.800.000

4K 120 Hz Gaming – GN7000X

CONCEPT

4K 120 Hz Panel for Gaming

120 Hz Panel is extremely important in 4K gaming to get smoother display and responsive gameplay

JUNE 2024

GN7000X **4K**

65" | 55"

- 4K UHD with Dolby Vision IQ
- 120 Hz Panel for Excellent Gaming Experience
- Deep Chroma Display
- Google TV with Hand-Free Google Assistant
- Chromecast & Bluetooth Audio Out



4K 120 Hz Gaming – GN7000X



4K 120 Hz Gaming – GN7000X

SPECS		GN7000X	FL1X
Picture Tech		4K Full Array	4K Edge Lit
Panel Rate		120 Hz	60 Hz
Colour		Deep Chroma Display	Deep Chroma Display
Dimming		Local Dimming	No
Smart		Google TV	Google TV
Voice Command		Hand-Free	Remote Button
R1	55"	12 Mio	8 Mio
	65"	16 Mio	12 Mio



Sony X90L TV SERIES : BRAVIA XR
Full Array LED 4K UHD Smart
Google TV- 2023 Model

CODE: XR-65X90L

Harga awal: Rp 19.299.000

Rp 17.099.000

Hemat hingga: Rp 2.200.000

CODE: XR-75X90L

Harga awal: Rp 28.299.000

Rp 25.599.000

Hemat hingga: Rp 2.700.000



Samsung Smart TV QLED 4K
Q60C dengan Quantum HDR

CODE: QA55Q60CAK00D

Harga awal: Rp 12.989.000

Rp 12.089.000

Hemat hingga: Rp 900.000

CODE: QA65Q60CAK00D

Harga awal: Rp 17.699.000

Rp 17.099.000

Hemat hingga: Rp 600.000



2024

AUDIO

CBOX-PS8CB

Party Speaker Black Carbon 8"

Features

- ☐ Party Light with Attractive LED
- ☐ 3 Way Speaker, 2 x 8" Double Woofer
- ☐ 160 Watt RMS Power Output
- ☐ Connectivity (BT, USB, FM Radio, Line, Dual MIC Input)
- ☐ Guitar Play Ready



CBOX-PS20CB

Party Speaker Black Carbon 10"

Features

- ❑ Party Light with Attractive LED
- ❑ 3 Way Speaker 2 x 10" Double Woofer
- ❑ 400 Watt RMS Power Output – **Powerful Sound**
- ❑ Connectivity (BT, USB, FM Radio, Line, Dual Mic Input)



Free 1 UHF
Wireless MIC



2024

REGULATIONS

TKDN LOGO

POP (8.5 x 10cm)



FOR CARTON BOX



Currently still same Regulation

Mandatory only for

Size 42" and Below

Size 50" Above is Optional

PI LICENSE – LED TV

Nama Pemohon	Merk	Model	Nama Pemasaran	Negara
PT SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA	SAMSUNG	UA65CU7000KXXD	UA65CU7000KXXD	Vietnam
PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA,	SAMSUNG	UA55CU7000KXXD	UA55CU7000KXXD	Vietnam
PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA,	SAMSUNG	UA50CU7000KXXD	UA50CU7000KXXD	Vietnam
PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA,	SAMSUNG	UA43CU7000KXXD	UA43CU7000KXXD	Vietnam
PT. SAMSUNG TELECOMMUNICATION INDONESIA,	SAMSUNG	UA58CU7000KXXD	UA58CU7000KXXD	Vietnam
LG ELECTRONICS INDONESIA, PT.	LG	50UR7500PSC	LG	Indonesia
LG ELECTRONICS INDONESIA, PT.	LG	65UR7500PSC	LG	Indonesia
LG ELECTRONICS INDONESIA, PT.	LG	43UR7500PSC	LG	Indonesia
LG ELECTRONICS INDONESIA, PT.	LG	55UR7500PSC	LG	Indonesia
PT SONY INDONESIA	SONY	KD-75X77L	SONY	Vietnam
PT SONY INDONESIA	SONY	XR-65X95L	SONY	Malaysia
PT SONY INDONESIA	SONY	XR-75X95L	SONY	Malaysia
PT SONY INDONESIA	SONY	XR-85X95L	SONY	Malaysia
PT SONY INDONESIA	SONY	KD-75X80L	SONY	Malaysia
PT SONY INDONESIA	SONY	KD-85X80L	SONY	Malaysia

March 2024 Onward

All Import – All Size All Model

BIG Impact :

Samsung – No TV Factory & 4K Model 100% Import

Sony – No TV Factory & 100% Import

Medium Impact :

Sharp – 55” Above 100% Import

Small / No Impact :

LG . Polytron . Coocaa . TCL . HiSense . Aqua

ENERGY EFFICIENCY RATIO – LED TV



Tingkat Bintang	Konsumsi Energi (Wh/cm ² /tahun)
☆	$\leq 211 \times A^{-0.23}$
☆☆	$\leq 179 \times A^{-0.23}$
☆☆☆	$\leq 144 \times A^{-0.23}$
☆☆☆☆	$\leq 108 \times A^{-0.23}$
☆☆☆☆☆	$\leq 75 \times A^{-0.23}$

DEC 2024 Onward

Local & Import LED TV

HD & Full HD Resolution

up to Size 55 inch



Exception : OLED . Mini LED . QLED . QNED

**** A = Luas Layar dalam cm2**

REFRIGERATOR TEMPERATURE CONTROL TRAINING.






Kontrol panel suhu lemari es 1 pintu



Untuk pengaturan suhu lemari es 1 pintu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa disarankan ke Maksimum atau Normal. Untuk saran pengaturan suhu jika lemari es tidak terlalu penuh dapat atur ke Normal.

Kontrol panel suhu lemari es 2 pintu Kirei dan Shine series.

2024



Untuk pengaturan suhu lemari Es Kirei dan Shine 2 pintu, freezer harus diatur ke MIN (Minimum) dan untuk bagian bawah dapat diatur ke Normal (posisi tengah) atau maksimal. Bagian bawah dapat diatur ke Normal atau Maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Kontrol panel suhu lemari es 2 pintu Vetro Series SJ-IG470/570M-DS, SJ-IG471/571PG-BK dan SJ-IG762/862/962PM-SL.

2024

Tanpa Display Digital



Mode yang berguna

Tombol	Arti	Setelan standar
	Pendinginan ekstra	MATI
	Pembekuan cepat	
	Pendinginan cepat	
	Hemat Energi	HIDUP*
	Plasmacluster	

* Plasmacluster secara otomatis akan bekerja pada saat lemari pendingin dinyalakan.

Mengatur suhu

Tombol	Arti	Setelan standar
	Ruangan pendingin	
	Ruangan pembeku	

Pada lemari es Vetro ini, dapat sarankan konsumen atur suhu freezer ke volume 3 dan bagian bawah atau refrigerator juga di volume 3.

Mengatur suhu

Lemari pendingin akan mengatur suhunya secara otomatis. Namun demikian, Anda dapat menyesuaikan suhu seperti di bawah ini.

Cara memeriksa setelan suhu saat ini

Indikator akan menyala untuk menampilkan tingkat suhu saat ini dengan menekan tombol "F" atau "R".


Ruangan pembeku : Tekan tombol "F".

Ruangan pendingin : Tekan tombol "R".

Penyetelan Ruangan pembeku/ pendingin

Ruangan pembeku

1. Tekan tombol "F".



2. Tekan tombol "F" untuk mengubah tingkat suhu.

Ruangan pendingin

1. Tekan tombol "R".



2. Tekan tombol "R" untuk mengubah tingkat suhu.

- Indikator suhu akan berubah seperti pada gambar di bawah (3→4→5→1→2→3) dengan menekan tombol "F" atau "R".

Tingkat	Indikator
1	 MIN MAX COLDEST
2	 MIN MAX COLDEST
3 Setelan standar	 MIN MAX COLDEST
4	 MIN MAX COLDEST
5	 MIN MAX COLDEST

Catatan

- Setelah menyesuaikan tingkat suhu, indikator mati sekitar 5 detik kemudian.
- Setelan suhu akan tetap sama meskipun setelah listrik padam.



Mode ini untuk mendinginkan minuman atau makanan menjadi sedingin es. **Catatan : Makanan yang mengandung banyak air dapat membeku.**



Mode ini mempercepat waktu untuk membekukan makanan atau membuat es.

	Operasi penyalan	Operasi pembatalan
Pendinginan ekstra	Tekan tombol mode. (Bip) 	Tekan tombol mode. (Bip)
Pembekuan cepat	Tekan tombol mode. (Bip) 	Tekan tombol mode. (Bip)
Pendinginan cepat	Tekan tombol mode selama 3 detik atau lebih. (Bip bip bip) 	Tekan tombol mode. (Bip)



Mode yang berguna

Tombol	Arti	Setelan standar
	Pendinginan ekstra	MATI
	Pembekuan cepat	
	Pendinginan cepat	
	Hemat Energi	HIDUP*
	Plasmacluster	

* Plasmacluster secara otomatis akan bekerja pada saat lemari pendingin dinyalakan.

Mengatur suhu

Tombol	Arti	Setelan standar
	Ruangan pendingin	
	Ruangan pembeku	



Hemat Energi	Tekan tombol "Pembekuan cepat" terlebih dahulu. Tahan tombol "Pembekuan cepat", lalu tekan tombol "R" selama 3 detik atau lebih. (Bip bip) 		Tekan tombol "Pembekuan cepat" terlebih dahulu. Tahan tombol "Pembekuan cepat", lalu tekan tombol "R" selama 3 detik atau lebih. (Bip)
---------------------	---	--	--



Kontrol panel suhu lemari es 2 pintu Vetro Series SJ-IG763/863/963PG-BK.

2024


Dengan Display Digital







Setelan ruangan Pembeku/Pendingin dan Pembekuan sangat dingin

Ruangan pembeku : Bisa disetel antara -13°C sampai -21°C dalam kelipatan 1°C dan -24°C (Pembekuan sangat dingin)

Ruangan pendingin : Bisa disetel antara 0°C sampai 6°C dalam kelipatan 1°C



- Indikator suhu akan berubah seperti pada gambar di bawah dengan menyentuh tombol  atau .
- Suhu yang ditunjukkan di panel kontrol tidak persis sama dengan suhu di dalam.

	Ruangan pembeku	Ruangan pendingin
		
		
		
		
		
	 Pembekuan sangat dingin	

Pembekuan sangat dingin

- Mode ini mudah dipakai untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin daripada pembekuan normal. Setel suhu ke -24°C.
- Efisiensi mode ini tergantung pada lingkungan penggunaannya (suhu sekitar, frekuensi pembukaan atau penutupan pintu, jumlah makanan).
- Jangan menyentuh makanan dengan tangan basah atau memasukkan makanan ke dalam mulut setelah "Pembekuan sangat dingin". Ada kemungkinan menyebabkan radang dingin.

Hemat Energi

Gunakan fungsi ini bila anda ingin mengganti penggunaan ke pengoperasian hemat energi.

Selama fitur ini beroperasi, suhu di dalam lemari pendingin dan ruangan pembeku menjadi lebih tinggi dari pengoperasian normal sebagai berikut ketika setelan suhu setelan standar. Suhu yang ditampilkan tidak berubah.

	Ruangan pembeku	Ruangan pendingin
Dalam mode "Hemat energi"	Sekitar 1°C lebih	Sekitar 2°C lebih

Batalkan mode ini bila Anda merasa minuman tidak didinginkan dengan cukup atau membuat es membutuhkan waktu yang lebih lama.

Catatan

Efisiensi hemat listrik tergantung lingkungan pemakaian (suhu lingkungan, frekuensi membuka atau menutup pintu, jumlah makanan).

Pengoperasian mode tambahan

Alarm Pintu

- Bila pintu lemari pendingin dibiarkan terbuka selama lebih dari 1 menit, alarm pintu akan berbunyi sekali, dan sekali lagi setelah 1 menit.
- Bila pintu dibiarkan terbuka selama 3 menit, suara alarm akan berbunyi terus.
- Alarm berhenti bila pintu ditutup.

Mematikan pengoperasian

Sentuh  dan  secara bersamaan selama 3 detik atau lebih.
(Bip bip bip)



Bunyi pengoperasian tombol

- Suara listrik beroperasi saat setiap tombol disentuh.

Mematikan pengoperasian

Sentuh  dan  secara bersamaan selama 3 detik atau lebih.
(Bip bip bip)



Catatan

Bila Anda ingin menyalakan mode tambahan, ikuti lagi langkah yang sama. (Indikator akan mati.)

Kontrol panel suhu lemari es 2 pintu Side By Side SJ-IS70PMA-SL/SJ-IS70PMA-DS dan SJ-IS71PGA-BK

2024



Indikator Plasmacluster

Ruangan	Pengaturan bawaan
Pendinginan	5°C
Pembeku	-18°C
Multi fungsi	0°C

Tombol pengaturan suhu ruangan pendinginan

Tombol pengaturan suhu ruangan multi fungsi

Tombol pengaturan suhu ruangan pembeku

Ikon mode

Ikon mode yang digunakan akan muncul dilayar

Tombol pemilihan mode & buka/kunci layar kontrol

Pengaturan ruang pendingin (pintu kanan)

Ruangan pendinginan

Suhu dapat dirubah antara 2°C sampai 8°C dengan tahapan 1°C dan "OFF" (--).

(Pengaturan ini berlaku kecuali untuk Smart mode dan Hemat energi)

Cara pengoperasian

1. Sentuh  tombol dan pilih suhu.

(Suhu berubah setiap anda menyentuh tombol) 

2.    (Suhu yang dipilih menyala)

Catatan:

Untuk alasan higienis, jangan Anda meletakkan makanan diruangan pendinginan ketika pengaturan suhu "OFF" (--).

Pengaturan ruang pembeku (pintu kiri)

Ruangan pembeku


Suhu dapat dirubah antara -14°C sampai -22°C dengan tahapan 1°C .

(Pengaturan ini berlaku kecuali untuk Smart mode, Hemat energi dan Pembekuan cepat)

Cara pengoperasian

1. Sentuh  tombol dan pilih suhu.

(Suhu berubah setiap anda menyentuh tombol)


2.  (Suhu yang dipilih menyala)

Laci multi suhu

Suhu dapat dirubah antara 5°C sampai -3°C dengan tahapan 1°C dan "OFF" (--).

1. Sentuh  tombol dan pilih suhu.

(Suhu berubah setiap anda menyentuh tombol)

2.  (Suhu yang dipilih menyala)

Catatan:

Untuk alasan higienis, jangan Anda meletakkan makanan diruangan pendinginan ketika pengaturan suhu "OFF" (--).

Pengoperasian Smart mode



Smart Mode

Gunakan mode ini untuk mengatur suhu yang sesuai dengan suhu sekitar.

Cara pengoperasian

3. Pilih ikon mode.



4.



Berkedip
(5 kali)



(ikon menyala)

Ikuti langkah 1 ke 2 kembali untuk mematikan mode ini. (Ikon mode ini akan mati).

- Pengaturan suhu lemari es ini akan menyesuaikan secara otomatis sesuai suhu internal dan lingkungan. Pengaturan suhu yang sesuai akan muncul dilayar. Namun untuk ruangan Multi fungsi tetap dapat dirubah.
- Pengaturan suhu tidak bisa diatur selama penggunaan mode ini. Jika Anda sentuh  atau , Ikon mode () berkedip 3 kali. (Suhu yang ditunjukkan tidak bisa dirubah).

Pengoperasian Mode hemat energi



Hemat Energi

Gunakan mode ini untuk beralih ke pengoperasian hemat energi.

Cara pengoperasian

1. Pilih ikon mode.



- 2.



(Ikon menyala)

Ikuti langkah 1 ke 2 kembali untuk mematikan mode ini. (Ikon mode ini akan mati).

- Suhu yang akan diatur selama mode ini digunakan.
Ruangan pendinginan : 8°C (Tidak dapat dirubah)
Ruangan pembeku : -15°C (Tidak dapat dirubah)
Laci multi suhu : $5^{\circ}\text{C} \sim -3^{\circ}\text{C}$ / OFF (--) (Dapat dirubah)
- Pengaturan suhu tidak bisa diatur selama penggunaan mode ini. Jika sentuh  atau  Ikon mode () berkedip 3 kali. (Suhu yang ditunjukkan tidak bisa dirubah).
- Batalkan mode ini jika Anda rasa minuman tidak cukup dingin atau pembuatan es batu menjadi lama.

Pengoperasian ❄️ Express freezing

Gunakan mode ini untuk mempercepat pembekuan agar rasa pada makanan tidak hilang.

Cara pengoperasian

1. Pilih ikon mode.



2.  Berkedip (5 kali)  (Ikon menyala)

Ikuti langkah 1 ke 2 kembali untuk mematikan mode ini. (Ikon mode ini akan mati).

- Suhu akan diatur selama mode ini digunakan.
Ruangan pendinginan : 2°C ~ 8°C / "OFF" (--) (Dapat dirubah)
Ruangan pembeku : -25°C (Tidak dapat dirubah).
Ruangan multi fungsi : 5°C~-3°C / OFF (--) (Dapat dirubah)
- Pengaturan suhu ruangan pembeku tidak dapat diatur selama penggunaan mode ini. (Suhu akan berganti secara otomatis ke -25°C).

Jika Anda sentuh , Ikon mode () berkedip 3 kali. (Suhu yang ditunjukkan tidak bisa dirubah).

- Mode ini akan berhenti secara otomatis setelah 50 jam sejak diaktifkan.

Catatan:

- Makanan besar tidak dapat membeku dalam sekali pengoperasian.
- Hindari membuka pintu terlalu sering selama menggunakan mode ini.
- Suara pengoperasian mungkin akan lebih keras dari biasanya saat mode ini digunakan namun hal ini normal.

Kontrol panel suhu lemari es 4 pintu (Multi Door)

SJ-IF50PM-DS dan SJ-IF51PG-BK



Indikasi pengaturan suhu

Suhu yang ditampilkan pada kontrol panel tidak sama persis dengan suhu di dalam lemari es.

Kompartemen / Bagian	Setelan Standard
Kompartemen Lemari Es	5°C
Kompartemen Freezer	-18°C

Lambang / mode ikon

Ikon yang aktif akan menyala pada layar kontrol panel

	Fungsi	Setelan Standard
	Mode Hemat Energi	MATI
	Mode Liburan	
	Pembekuan cepat	
	Plasmacluster	
	Kunci Kontrol Panel	-

- Mengatur suhu bagian lemari es
- Pengaturan Plasmacluster

Mengatur suhu bagian freezer

- Mode pilihan
- Kunci / buka kunci kontrol panel

Pengoperasian Refrigerator room

Cara pengoperasian

1. Tekan tombol  dan atur suhu. (suhu akan berubah setiap kali anda menekan tombol.)



berkedip
(5 detik)



(Suhu yang dipilih
menyala)

2.

Kompartemen / bagian Freezer.

Temperature atau suhu dapat di atur di antara -14°C dan -22°C dengan perubahan setiap 1°C

(pengaturan ini tidak dapat di gunakan saat Mode Hemat Energi dan Mode Pembekuan Cepat)

Pengoperasian Refrigerator room

Cara pengoperasian

1. Tekan tombol  dan pilih suhu. (temperature / suhu berubah setiap anda menekan tombol)



berkedip
(5 detik)



(Suhu yang dipilih
menyala)

2.

Penguncian kontrol panel

- Kontrol panel akan terkunci otomatis 25 detik setelah pengoperasian / perintah terakhir (lambang  akan menyala pada layar setelah suara "bip")
- Jika Anda ingin mengunci control panel, tekan lambang  selama 3 detik atau lebih setelah lambang mode (suhu yang diilih) menyala.
- Tekan tombol  selama 3 detik atau lebih untuk membuka kunci.

Pengoperasian mode hemat energi




Mode Hemat energi

- Gunakan mode ini untuk mengatur lemari es ke Mode Hemat Energi.

Cara pengoperasian

- Pilih lambang mode



-

Ikuti langkah 1 ke 2 lagi untuk menonaktifkan mode ini (lambang mode mati)

- Pengaturan suhu dari lemari es disesuaikan dengan suhu lingkungan. Pengaturan suhu yang sesuai akan ditampilkan pada layar.
- Pengaturan suhu tidak dapat digunakan saat mode ini di aktifkan.

jika anda menekan tombol  atau , lambang mode () menyala 3 kali.
(menandakan suhu tidak dapat dirubah)

- Batalkan / nonaktifkan mode ini jika anda merasa makanan / minuman anda tidak cukup dingin atau pembuatan es menjadi lebih lama.

Tips untuk hemat energi

- Pasang lemari es pada ruangan yang sirkulasi udara nya baik dan beri jarak pada lemari es untuk sirkulasi udara.
- Jauhkan lemari es anda dari cahaya matahari langsung dan dilarang meletakkan lemari es dekat dengan pemanas.
- Hindari membuka pintu lemari es sesering mungkin.
- Makanan panas harus dingin terlebih dahulu sebelum di masukan ke lemari es.
- Letakan makanan secara rata pada lemari es untuk meberikan sirkulasi udara dingin yang baik pada lemari es.


Pengoperasian mode liburan

Mode Liburan

Gunakan mode ini saat Anda akan berpergian atau liburan untuk waktu yang lama.

Cara pengoperasian

1. Pilih lambang ikon



- 2.

Ikuti langkah 1 ke 2 lagi untuk menonaktifkan mode ini (lambang mode mati)

- Pengaturan suhu untuk kompartemen lemari es tidak dapat digunakan saat mode ini di aktifkan. (suhu berubah otomatis menjadi 17°C).
- Jika anda menekan tombol , lambang mode () berkedip sebanyak 3 kali (menandakan suhu tidak dapat diubah).
- Pengaturan suhu pada mode ini adalah:
 - Bagian lemari es : 17°C (tidak dapat diubah)
 - Bagian freezer : - 14°C ~ - 22°C (dapat diubah)

Catatan

Untuk alasan kebersihan, dilarang meletakkan makanan pada bagian lemari es saat mode ini dinyalakan.

Pengoperasian fitur pembekuan cepat

2024



Pembekuan Cepat

- mode ini untuk membekukan makanan secara cepat untuk menghindari makanan kehilangan rasa.

Cara pengoperasian

1. Pilih lambang ikon



(Icon menyala)

2.

Ikuti langkah 1 ke 2 lagi untuk menonaktifkan mode ini (lambang mode mati)

- Pengaturan suhu untuk freezer tidak dapat digunakan selama mode ini (suhu otomatis berubah pada suhu -25°C)
- Pengaturan temperature untuk mode ini adalah:
 - Bagian lemari es : $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ (dapat diubah)
 - Bagian freezer : -25°C (tidak dapat diubah)
- Jika anda menekan tombol  , ikon () berkedip selama 3 kali. (menandakan suhu tidak dapat diubah)
- Mode ini akan nonaktif secara otomatis 50 jam setelah pengaturan.

Catatan:

- Makanan besar tidak dapat dibekukan dengan satu kali pengoperasian.
- Hindari sesering mungkin membuka pintu freezer selama mode ini.
- Suara lemari es mungkin akan menjadi lebih berisik dari biasanya selama mode ini menyala.

Kontrol panel suhu lemari es 4 pintu (Multi Door) SJ-IF85PM-DS dan SJ-IF90M-DS

2024



Mode yang berguna

Tombol	Arti	Setelan standar
	Pendinginan ekstra	MATI
	Pendinginan ekstra plus	
	Pembekuan cepat	
	Pendinginan cepat	
	Hemat Energi	
	Pembekuan sangat dingin	
	Plasmacluster	

Mengatur suhu

Tombol	Setelan standar

Alarm Pintu

- Bila pintu lemari pendingin dibiarkan terbuka selama lebih dari 1 menit, alarm pintu akan berbunyi sekali, dan sekali lagi setelah 1 menit.
- Bila pintu dibiarkan terbuka selama 3 menit, suara alarm akan berbunyi terus.
- Alarm berhenti bila pintu ditutup.

Catatan

- Jika lemari pendingin berhenti karena listrik padam, mode beroperasi dengan cara yang sama bahkan setelah listrik menyala lagi, kecuali Pendinginan ekstra dan Pembekuan cepat.

Mode function

1



Pendinginan Extra

Menu yang dapat diaktifkan untuk pendinginan cepat pada **KOTAK** pendinginan dengan suhu mencapai 2°C dan aktif selama 6 jam.

2



Pembekuan Cepat

Menu yang dapat diaktifkan untuk Pembekuan cepat pada ruangan Freezer dengan dan aktif selama 2 jam.

3



Pendinginan Extra Plus -1.5°C

Menu yang dapat diaktifkan untuk menghasilkan suhu yang sangat dingin mencapai -1.5°C pada **KOTAK** pendinginan daging dan ikan.





Pendinginan ekstra plus

- Mode ini mudah dipakai untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin. Suhu penyetelan adalah kurang lebih $-1,5^{\circ}\text{C}$.
- Efisiensi mode ini tergantung pada lingkungan penggunaannya (suhu sekitar, frekuensi pembukaan atau penutupan pintu, jumlah makanan). Untuk mempertahankan suhu, sedapat mungkin hindari membuka pintu.

Perhatian : Jangan menaruh botol kaca. Terdapat risiko tinggi pecahnya botol kaca.

Kotak pendinginan ekstra plus



Pembekuan sangat dingin

- Setelan suhu ini adalah untuk menyimpan makanan pada suhu pembekuan sangat dingin. Setel suhu ke -24°C . Anda juga dapat menggunakan tombol "Pembekuan sangat dingin" sebagai jalan pintas. Lihat halaman "Panel kontrol".
- Suhu bisa berbeda-beda, tergantung pada penggunaan (misalnya, suhu sekitar, frekuensi pembukaan pintu, jumlah makanan). Untuk mempertahankan suhu, usahakan untuk tidak terlalu sering membuka pintu.
- Jangan menyentuh makanan yang tersimpan dengan tangan basah, dan jangan langsung menaruhnya ke dalam mulut setelah diambil. Selain itu, hindari menyentuh perlengkapan internalnya, terutama Baki logam. Ada kemungkinan menyebabkan radang dingin.



Ruangan pembeku



Plasmacluster

Gunakan fitur ini jika Anda ingin membuat bagian dalam lemari pendingin tetap bersih.

Ionizer di dalam lemari pendingin akan melepaskan ion-ion cluster, yang merupakan kumpulan ion-ion positif dan negatif, ke dalam ruang pendingin.

Ion cluster ini melemahkan jumlah cendawan jamur yang berterbangan di udara.



Catatan

Mungkin terdapat sedikit bau di dalam lemari pendingin. Ini adalah bau ozon yang dihasilkan oleh pengion. Ozon tersebut dalam jumlah minimal dan cepat menghilang di dalam lemari pendingin.

Hemat Energi

Gunakan fungsi ini bila anda ingin mengganti penggunaan ke pengoperasian hemat energi.

Selama fitur ini beroperasi, suhu di dalam lemari pendingin dan ruangan pembeku menjadi lebih tinggi dari pengoperasian normal sebagai berikut ketika setelan suhu setelan standar.

Suhu yang ditampilkan tidak berubah.

	Ruangan pembeku	Ruangan pendingin
Dalam mode "Hemat energi"	Sekitar 1°C lebih	Sekitar 2°C lebih

Batalkan mode ini bila Anda merasa minuman tidak didinginkan dengan cukup atau membuat es membutuhkan waktu yang lebih lama.

Catatan

Efisiensi hemat listrik tergantung lingkungan pemakaian (suhu lingkungan, frekuensi membuka atau menutup pintu, jumlah makanan).

Pengoperasian suhu

Mengatur suhu

Lemari pendingin akan mengatur suhunya secara otomatis. Namun demikian, Anda dapat menyesuaikan suhu seperti di bawah ini.

Cara memeriksa setelan suhu saat ini

Lampu indikator menyala untuk menampilkan tingkat suhu saat ini dengan menekan tombol yang diperlihatkan di bawah ini.



Tombol "Ruangan pendingin"

Tombol "Ruangan pembeku"

Setelan ruangan Pendingin/Pembeku dan Pembekuan sangat dingin

Ruangan pendingin

1. Tekan tombol "Ruangan pendingin".
2. Tekan tombol "Ruangan pendingin" untuk mengubah tingkat suhu.



Indikator suhu berubah seperti gambar di bawah ini dengan menekan tombol.

7→8→9→10→11→12→13→1→2→3→4→5→6→7

Ruangan pembeku

1. Tekan tombol "Ruangan pembeku".
2. Tekan tombol "Ruangan pembeku" untuk mengubah tingkat suhu.



Indikator suhu berubah seperti gambar di bawah ini dengan menekan tombol.

7→8→9→10→11→12→13→Pembekuan sangat dingin→1→2→3→4→5→6→7

Setelan sederhana ruangan Pendingin/ Pembeku dan Pembekuan sangat dingin

Suhu ruangan lemari es dan ruangan ruang pembeku dapat disetel dalam 5 tingkat dengan mengikuti langkah **a** sampai **b**.

Ruangan pendingin

- a. Tekan tombol "Ruangan pendingin" selama 3 detik atau lebih.

(Bip bip bip)

Indikator kembali ke "Setelan standar".



- b. Tekan tombol "Ruangan pendingin" untuk mengubah tingkat suhu.

Indikator suhu berubah seperti gambar di bawah ini dengan menekan tombol.

7→10→13→1→4→7

Ruangan pembeku

- a. Tekan tombol "Ruangan pembeku" selama 3 detik atau lebih.

(Bip bip bip)

Indikator kembali ke "Setelan standar".



- b. Tekan tombol "Ruangan pembeku" untuk mengubah tingkat suhu.

Indikator suhu berubah seperti gambar di bawah ini dengan menekan tombol.

7→10→13→ Pembekuan sangat dingin 1→4→7

Lakukan langkah-langkah **a** sampai **b** jika Anda ingin menyesuaikan suhu dalam 13 tingkat.

□ ... MATI ■ ... Penerangan ◻ ... Berkedip (Lambat) ▣ ... Berkedip (Cepat)

Tingkat	1	2	3	4	5	6	7 Setelan standar	8	9	10	11	12	13	* Pembekuan sangat dingin
Indikator														

Kontrol panel suhu lemari es 4 pintu (Multi Door) SJ-IF85PG-GB/GR dan SJ-IF91PG-GB/GR

2024



Mengatur suhu

Ikona	Arti	Setelan standar
	Ruangan pendingin	3°C
	Ruangan pembeku	-18°C

Mode yang berguna

Ikona	Arti	Setelan standar
	Pendinginan ekstra	MATI
	Pendinginan ekstra plus	
	Pembekuan cepat	
	Pendinginan cepat	
	Pembekuan sangat dingin	
	Plasmacluster	
	Hemat Energi	

Mode tambahan

Indikator	Arti	Setelan standar
	Alarm Pintu	HIDUP
	Bunyi pengoperasian tombol	

Tombol pengoperasian

Catatan

- Saat Anda menekan salah satu tombol, semua ikon berkedip sekali dan menampilkan standby display.
- Ikon atau indikator mode menyala pada standby display. Bila Pendinginan cepat sedang beroperasi, ikon berkedip pada standby display.
- Jika tidak ada pengoperasian selama sekitar 1 menit, display akan kembali ke standby display secara otomatis. Standby display akan mati jika tidak ada pengoperasian selama 1 menit berikutnya.
- Jika lemari pendingin berhenti karena listrik padam, mode beroperasi dengan cara yang sama bahkan setelah listrik menyala lagi, kecuali Pendinginan ekstra dan Pembekuan cepat.
- Pengoperasian tidak diterima saat pintu lemari es dibuka.



Keadaan
hidup



-

- 



Setelan diubah.

- 

SHARP
Be Original.

Setelan sederhana ruangan Pendingin/Pembeku dan Pembekuan sangat dingin

Suhu ruang pembeku dan ruang pendingin dapat disesuaikan dengan bertahap sebesar 1°C dengan mengikuti langkah-langkah **a** sampai **c**.

- a.** Setelah langkah **1** "Pengoperasian dasar", tekan  3 detik atau lebih. (Bip bip bip)

Suhu prasetel saat ini akan kembali ke "Setelan standar".

(Display ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.)



- b.** Tekan tombol  atau  dan setel suhu.

- c.** Selesaikan penyetelan.

(Sama seperti langkah **3** "Pengoperasian dasar".)

Ikuti lagi langkah **a** sampai **c** jika Anda ingin mengatur suhu secara bertahap setiap $0,5^{\circ}\text{C}$.

	Ruangan pendingin	Ruangan pembeku
		
		
		
		
		Pembekuan sangat dingin

