## Inbetriebnahme QlockWiFive

- 1. Versorgen Sie die Uhr mit Strom (Netzteil 5V, mind. 4.2A)
- 2. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone oder ihrem PC nach dem WiFi-Access Point **QlockWiFive-XXXXXX** und verbinden Sie damit. Das Passwort lautet **123456789**.



3. Öffnen Sie den Browser und verbinden Sie mit der IP-Adresse **192.168.4.1**. Dieser Vorgang geschieht auf einigen Geräten automatisch nach erfolgreichem Verbindungsaufbau mit dem Access Point.




4. Klicken Sie die Schaltfläche Configure WiFi

## **QlockWiFive-0CEA4C**




5. Wählen Sie das Netzwerk, in welches Sie Ihre Uhr einbinden möchten. Sollte die SSID Ihres gewünschten Netzwerks nicht angezeigt werden, klicken Sie **Scan**, um erneut nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.



Scan

save

6. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerks ein und klicken Sie Save.



- 7. Die Uhr schliesst nun den Access Point **QlockWiFive-XXXXXX** und versucht, sich mit Ihren Angaben im gewählten Netzwerk anzumelden.
- 8. Sobald die Uhr im Netzwerk angemeldet ist, erscheint der Text **OK** in grün auf dem Display der Uhr.
- 9. Bei erfolgloser Anmeldung wiederholen Sie ab Punkt 1.
- 10. Nach erfolgreicher Anmeldung am Netzwerk erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext.