

Controller Gaming Bluetooth Telescopic cu Triggere Hall D11

Bluetooth геймърски контролер с Халлов тригер D11

Bluetooth játék kontrollér Hall-triggerrel D11

Model: CLAB26-006



Descriere și utilizare / Употреба / Használat

Controller gaming telescopic cu Bluetooth pentru jocurile de pe telefon.

Телескопичен Bluetooth геймърски контролер за игри на телефон.

Teleszkópos Bluetooth játék kontrollér telefonos játékokhoz.

Mod de utilizare / Начин на употреба / Használati útmutató



1. Încarcați Încărcați controlerul cu un cablu USB compatibil.

Заредете контролера със съвместим USB кабел.

Töltse a kontrollert kompatibilis USB kábelrel.



2. Porniți Apăsati butonul de pornire.

Натиснете бутона за включване.

Nyomja meg a bekapcsoló gombot.



3. Asociați prin Bluetooth Selectați controlerul; fixați telefonul în suport.

Изберете контролера; фиксирайте телефона в държача.

Válassza ki a kontrollert; rögzítse a telefont a tartóban.



4. Testați butoanele Verificați butoanele într-un joc compatibil.

Проверете бутоните в съвместима игра.

Ellenőrizze a gombokat egy kompatibilis játékban.

Avertismente / Предупреждения / Figyelmeztetések

• Încărcați numai cu un cablu și o sursă compatibile.

Зареждайте само със съвместим кабел и захранване.

Csak kompatibilis kábelrel és tápegységgel töltsen.

• Nu dezasaamblați, nu perforați și nu aruncați produsul sau bateria în foc; nu reparați singur și nu-l expuneți la căldură.

Не разглобявайте, не пробивайте и не изхвърляйте продукта или батерията в огън; не ремонтирайте сами и не го излагайте на топлина.

Ne szedje szét, ne szúrja át, és ne dobja tűzbe a terméket vagy az akkumulátort; ne javítsa saját maga, és ne tegye ki hőnek.

• Produsul nu este etanș; nu-l scufundați în apă.

Продуктът не е водоустойчив; не го потапяйте във вода.

A termék nem vízálló; ne merítse vízbe.

Informații privind conformitatea / Информации за съответствие / Megfelelőségi információk

Producător: Quanzhou Fengze Xilabu E-commerce Co., Ltd.

Room 501, Building 1, Jinxin Garden, No.207 Nanhuai Road,

Fengze District, Quanzhou, Fujian, China

E-mail: 783504073@qq.com

Reprezentant UE (GPSR): Oversea Walkers

229 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France

E-mail: ip@overseawalker.com

CE

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE): nu aruncați la gunoiul menajer.

Отпад от електрическо и електронно оборудване (WEEE): не изхвърляйте с битовите отпадъци.

Elektromos és elektronikai hulladék (WEEE): ne dobja a háztartási hulladék közé.