
# **iParking**

此章節解說智能停車格(iParking)的實作方法,應用於停車位上偵測車輛距離小於30 CM時,以紅燈表示;以綠燈表示,並回報資訊給中控中心。

如果對於建置環境不了解,先參考「NodeMCU\_HelloWorld」章節。如果對於HC-SR04不了解,先參考「HC\_SR04」章節。如果對於LED不了解,先參考「LED」章節。如果對於MQTT不了解,先參考「NodeMCU MQTT」章節。

#### 架構圖:

- (1) 將 VCC 與 GND接上
- (2) 發送聲波接在 D4 Pin 腳,接收聲波接在 D5 Pin 腳
- (3) 紅燈正極接在 D0 Pin 腳
- (4) 綠燈正極接在 D1 Pin 腳



上圖,NodeMCU為Publisher角色,電腦A為Subscriber角色。 NodeMCU發送的topic為cs/iParking/output,反之電腦A接收的topic 為cs/iParking/output

#### 架構介紹:

- 1. NodeMCU連上WiFi AP(2.4G only),也連上MQTT-Broker
- 2. NodeMCU每2秒發送訊息至topic(cs/iParking/output)
- 3. 電腦A連上WiFi AP,也連上MQTT-Broker
- 4. 電腦A接收topic(cs/iParking/output),知道該停車位狀態

## 1. 原理解說

HC-SR04 透過 40kHz的超聲波運作,此頻率人類無法聽到。當 Trigger 發送超聲波後,超聲波遇到障礙物(**Object**)而反射,此時Echo接收到反射的超聲波,得到測量時間(Duration)。我們知道聲音的速度約 340M/sec,因此可從公式得出聲音走的距離(Sonar Distance):


Sonar Distance = Speed \* Duration

進一步得到測量距離(Distance):

Distance = Sonar Distance / 2

公式總結為:

Distance = Speed \* Duration / 2



## 2. 應用說明

從步驟1可得到感測HC-SR04與障礙物的距離,設計出每2秒偵測與障礙物的距離,距離單位為公分(CM),並設定當距離小於30 CM時,紅燈亮起;反之綠燈亮起。

紅燈代表:車位有車/離障礙物很近。 綠燈代表:車位無車/離障礙物很遠。

# 3. 編寫草稿碼 -> 上傳至 NodeMCU 開發板

```
o iParking | Arduino 1.8.14
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明
 V (+) (1) (1) (1)
  iParking
  7 #include <ESP8266WiFi.h>
  8 #include <PubSubClient.h>
 10 #define MSG_BUFFER_SIZE (1024)
 12 //ESP8266 名稱
 13 |#define DUTNAME "iParking"
 15 //LED
                                     (1)
    const int RED_LED = D0; //D0
    const int GREEN LED = D1; //D1
 19 //距離感測器 (HC-SR04)
 20 const int TRIGGER = D4; //D4
 21 const int ECHO = D5; //D5
 23 //回報間隔
 24 const int report interval = 2000;
 26 //mac string
 27 char dut_mac_str[17+1] = {0};
 29 //WIFI網路的 SSID, 密碼
 30 const char* ssid = "your_wifi_ssid";
 31 const char* password = "your_wifi_key";
    //Third-party MQTT Broker Domain Name & Port
 33
                                                   (5)
     const char* mqtt server = "broker.emqx.io";
 35
    const int mqtt port = 1883;
    //MQTT topic & message
 37
 38 har send topic[]="cs/"DUTNAME"/output";
 39 char msg[MSG BUFFER SIZE];
 41 //Distance threshold
 42 int VALID DIS = 30;
 44 WiFiClient espClient;
 45 PubSubClient client (espClient);
上傳完畢。
```

- (1) 定義紅綠燈pin腳為 D0、D1
- (2) 定義HC-SR04 trigger pin腳為D4、echo pin腳為D5
- (3) 設定回報間隔時間,單位毫秒(ms)
- (4) 設定WiFi SSID與密碼
- (5) 設定MQTT-Broker、Port、及發送的topic
- (6) 定義與物體的距離,單位公分(cm)


#### 4. 觀看結果

# 4.1 命令列



- (1) NodeMCU 連上 WiFi, 且拿到IP
- (2) NodeMCU 連上 MQTT-Broker
- (3) 每2秒發送訊息至 topic(cs/iParking/output)

# 4.2 電腦A - Git Bash介面



- (1) 用Node.js mqtt 工具接收 topic(cs/iParking/output)訊息
- (2) 接收到的訊息內容帶有dis欄位,代表與車輛的距離