

**ME3630** 

阿里MQTT\_补充AT命令

版本: V1.6 LTE 模块

*rnsrg*ht™ Werrnk Website: www.gosuncnwelink.com

E-mail: welink@gosuncn.com



## 修订历史

版本	时间	编辑内容
V1.0	20161201	对比阿里需求,整理 AT 需求
V1.1	20170112	AT 需求刷新
V1.2	20170117	AT 需求刷新
V1.3	20170302	AT 需求刷新
		文档标准化
V1.4	2017-06-12	新增第2章使用示例
V1.5	2018-03-22	修订文中的 AT 指令
V1.6	2018-04-29	文档标准化



### 目录

修订	「历史.		2
		MQTT_补充 AT 命令	
1.	.1	设备鉴权信息+CLOUDAUTH	4
1.	.2	MQTT 连接命令+CLOUDCONN	4
1.	.3	订阅消息命令+CLOUDSUB	5
1.	.4	发布消息命令+CLOUDPUB	5
1.	.5	取消订阅命令+CLOUDUNSUB	6
1.	.6	注销设备命令+CLOUDDISCONN	6
2.	使用	示例	7

# 1. 阿里MQTT\_补充AT命令

MQTT 相关指令在模块固件 AL\_ME3630C1CV1.0B01 及以上版本开始支持。

### 1.1 设备鉴权信息+CLOUDAUTH

### Syntax

Command	Possible r	esponse(s)
+CLOUDAUTH= <pkey< th=""><th><cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr></th><th>7.5</th></pkey<>	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>	7.5
>,< dname>, <dsrt></dsrt>		

### Description

设置后自动启动鉴权,首先返回 OK 代表输入合法,然后返回鉴权结果

+ALIAUTH: OK 服务器返回鉴权成功

+ALIAUTH: FAIL 服务器返回鉴权失败

+CME ERROR: <error> 服务器连接或数据传输出错

### **Defined values**

<pkey> 产品 key,必需,字符串类型,最大长度 64Byte

<dname>设备名字,必需,字符串类型,最大长度 64Byte

<dsrt> 设备秘钥,必需,字符串类型,最大长度 64Byte

### Implementation

e.g.

AT+CLOUDAUTH=tE5jVn6MWfi, I1mKM0xGE6ia1KifkKaS, 3JfdFK4B56bRWfR5SSiEaaJYGO7PsSRh

### 1.2 MQTT连接命令+CLOUDCONN

### Syntax

Command	Possible response(s)
+CLOUDCONN	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>

### Description

MQTT 连接命令

### Implementation

e.g.

AT+CLOUDCONN

### 1.3 订阅消息命令+CLOUDSUB

#### **Syntax**

Command	Possible response(s)
+CLOUDSUB= <topic1>,<qos>,<topic2>,<qos></qos></topic2></qos></topic1>	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>

### Description

订阅消息,最多支持8个topic订阅,并且topic与qos是相对应的。

<topic> 申请订阅的 topic,字符串类型

<qos> 该 topic 对应的 qos 等级,数字类型,0-1

订阅成功后,返回

+CLOUDSUBACK: <code>

失败则返回

+CMD ERROR: <code>

订阅之后的 topic 如果收到 publish,则显示

+CLOUDPUBLISH: <packId>,<topic>,<msg \_len>,<msg>

<packld> 数据包 id

<topic> 接收到的 topic 名字

<msg\_len> 接收到的消息长度

<msg> 接收到的消息内容

### **Defined values**

<topic> 申请订阅的 topic,字符串类型

gos> 该 topic 对应的 gos 等级,数字类型,0-1

### Implementation

e.g.

AT+CLOUDSUB=/tE5jVn6MWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data,0

AT+CLOUDSUB=/tE5jVn6MWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data1,0,/tE5jVn6MWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data2,0

### 1.4 发布消息命令+CLOUDPUB

### **Syntax**

Command	Possible response(s)
+CLOUDPUB= <topic>,<qos< td=""><td><cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr></td></qos<></topic>	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>
>, <message></message>	

### Description

发布消息,指定topic, gos, message为了兼容部分用户数据,在为数字时,用户输入指定

### 长度

#### **Defined values**

<topic>设备的topic(长度不能操作64)

<qos> 发布消息的 QoS 等级,数字类型,0-1

<msg>消息体或消息长度(每次发布消息长度需小于256)

#### e.g.

AT+CLOUDPUB=/tE5jVn6MWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data,0,helloworld

### 1.5 取消订阅命令+CLOUDUNSUB

#### **Syntax**

Command	Possible response(s)
+CLOUDUNSUB = <topic></topic>	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>

### Description

取消订阅,目前只支持一次取消一个订阅

如果取消订阅成功,则上报

### **Defined values**

<topic> 准备取消的 topic

#### e.g.

AT+CLOUDUNSUB=/tE5jVn6iviWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data

### 1.6 注销设备命令+CLOUDDISCONN

#### Syntax

Command	Possible response(s)
+CLOUDDISCONN	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>

### Description

终端主动断开和服务端的连接,然后做 mgtt 资源释放。

断开连接后,如果需要 pub 消息,需要重新的做设备认证和设备连接操作。

#### e.g.

AT+CLOUDDISCONN

## 2. 使用示例

1.检查模块 SIM 卡状态,请确保模块在 SIM READY 的状态

AT+CPIN?

+CPIN: READY

ОК

2. 查询模块网络状态,请确保模块为驻网状态

AT+ZPAS?

+ZPAS: "LTE","CS\_PS","FDD"

ОК

3.模块进行 ECM 拨号,请确保 ECM 拨号成功

AT+ZECMCALL=1

+ZECMCALL: CONNECT

ОК

4.设置设备鉴权信息

AT+CLOUDAUTH=tE5jVn6MWfi,l1mKM0xGE6ia1KifkKaS,3JfdFK4B56bRWfR5SSiEaaJYGO7PsSRh+ALIAUTH: OK

ОК

5.MQTT 连接

AT+CLOUDCONN

OK

此时,登陆阿里云平台,进入物联网套件->产品管理->管理->设备管理目录,刷新设备列表,

此时检测到模块设备上线,如下图所示, l1mKM0xGE6ia1KifkKaS设备在线。





6.TOPIC 订阅消息,本次设置订阅 data 消息,Qos 等级为 0


AT+CLOUDSUB=/tE5jVn6MWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data,0

+CLOUDSUBACK: <OK>

ОК

此时可通过阿里云平台给 data topic 主题推送消息,如下所示,模块会通过主动上报指令

+CLOUDPUBLISH 进行上报



+CLOUDPUBLISH:0,/tE5jVn6MWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data,11,hello world



8.发布消息命令 pub 业务

 $AT+CLOUDPUB=/tE5jVn6MWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data,0,helloworld\\OK$ 

- +CLOUDPUBLISH:0,/tE5jVn6MWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data,10,helloworld
- 9.取消 iot topic 的订阅

 $\label{eq:att-cloud-unsub} AT+CLOUDUNSUB=/tE5jVn6MWfi/l1mKM0xGE6ia1KifkKaS/data\\ OK$ 

此时,阿里云平台上 data topic 若是再推送消息,模块不会再接受该推送。

10 断开与阿里云平台的连接

AT+CLOUDDISCONN

OK