P R E M T E K

裝機狀態 Dashboard

完整使用手冊

Install Dashboard WebApp

適用角色：一般使用者 / 管理員

2026 年 3 月

目錄

目錄 2
1. 系統概述 4
1.1 主要功能 4
1.2 系統角色 4
1.3 技術架構 4
2. 登入與帳號設定 5
2.1 登入 5
2.2 首次登入 — 修改密碼 5
2.3 登出 5
3. 主控台（Dashboard） 6
3.1 頁面頂部資訊 6
4. 裝機進度 7
4.1 裝機階段 7
4.2 三種視圖 7
4.2.1 表格視圖（預設） 7
4.2.2 卡片視圖 7
4.2.3 甘特圖視圖 7
4.3 篩選功能 8
4.4 新增裝機案件 8
4.5 里程碑 Checklist 8
4.6 SLA 警示說明 8
5. Pipeline 10
5.1 看板視圖（Kanban） 10
5.2 甘特圖視圖 10
5.3 推進功能 10
6. 設備狀態 11
6.1 主要狀態 11
6.2 容量等級 11
6.3 稼動率追蹤 11
7. 分析 12
7.1 主要統計 12
8. 稽核紀錄（Audit Log） 13
8.1 記錄的操作類型 13
8.2 紀錄欄位 13
9. 管理員功能 14
9.1 使用者管理（/admin/setup-users） 14
9.1.1 新增使用者 14
9.1.2 現有使用者管理 14
9.1.3 批次建立內建使用者 14
9.2 設定頁（設定分頁） 14
9.3 變數設定（/admin/variables） 14
10. 常見問題（FAQ） 16
Q1：忘記密碼怎麼辦？ 16
Q2：為什麼登入後顯示「非 premtek.com.tw 帳號」？ 16
Q3：為什麼看不到「設定」分頁？ 16
Q4：修改資料後畫面沒有更新？ 16

Q5：刪除使用者後，對方還能登入嗎？ 16
Q6：如何新增機型？ 16
Q7：甘特圖的今日紅線不見了？ 16
11. 操作快速索引 17
11.1 新增裝機案件 17
11.2 推進案件階段 17
11.3 新增使用者（管理員） 17
11.4 變更使用者權限（管理員） 17

1. 系統概述

PREMTEK 裝機狀態 Dashboard 是一套用於追蹤機台裝機進度、設備狀態、Pipeline 管理的內部 Web 應用程式。系統採用雲端架構，支援電腦與手機操作，適合工程師與管理人員即時掌握各案場資訊。

https://install-dashboard-web-app.vercel.app/

公用帳號:pii@premtek.com.tw

密碼:23039920

1.1 主要功能

- 裝機進度追蹤：多階段、多視圖（表格 / 卡片 / 甘特圖）
- Pipeline 管理：看板（Kanban）與甘特圖雙視圖
- SLA 警示：自動計算剩餘天數並以顏色標示風險
- 設備狀態：稼動率、容量等級、主狀態追蹤
- 分析儀表板：進度分佈、逾期統計
- 稽核紀錄：所有重要操作自動記錄
- 使用者管理：角色權限控管（管理員 / 一般使用者）

1.2 系統角色

一般使用者（user）	可查看與編輯裝機進度、設備狀態、Pipeline；無法進入設定頁面與使用者管理
管理員（admin）	擁有全部功能；可存取設定、使用者管理、變數設定、稽核紀錄完整內容

1.3 技術架構

前端框架	Next.js 15 App Router（React）
資料庫	Firebase Firestore（雲端 NoSQL）
身份驗證	Firebase Authentication（Email/Password）
部署平台	Vercel（自動 CI/CD，推送 GitHub 後自動部署）
網址	https://install-dashboard-web-app.vercel.app

2. 登入與帳號設定

2.1 登入

開啟系統網址後，自動跳轉至登入頁面。

Email	輸入 @premtek.com.tw 的公司 Email 地址
密碼	初始密碼為 123456（首次登入須立即修改）
記住帳號	勾選後，下次開啟系統會自動帶入 Email，不儲存密碼

> ⚠ **注意：**系統僅允許 @premtek.com.tw 網域的帳號登入，其他 Email 會被自動拒絕。

2.2 首次登入 — 修改密碼

以初始密碼 123456 登入後，系統強制跳轉至「修改密碼」頁面，必須設定新密碼才能繼續使用。

- 目前密碼：輸入 123456（初始密碼）
- 新密碼：至少 6 個字元，不可與初始密碼相同
- 確認新密碼：再次輸入新密碼

確認後點「確認修改密碼」，成功後自動跳轉至主控台。

2.3 登出

進入系統後，點擊右上角的使用者頭像或「登出」按鈕即可安全登出。

3. 主控台（Dashboard）

登入後進入主控台，頂端為功能分頁列，各分頁功能說明如下：

分頁名稱	說明	可使用角色
裝機進度	查看與管理各機台的裝機狀態與進度	全部
Pipeline	追蹤案場的整體推進流程	全部
設備狀態	監控機台稼動率與容量等級	全部
分析	圖表化的統計數據與進度分佈	全部
設定	管理工程師名單、客戶列表等系統變數	管理員
紀錄	所有操作的稽核日誌（Audit Log）	全部（管理員可看更多）

3.1 頁面頂部資訊

- 版本號：左上角顯示目前系統版本
- 逾期警示：「裝機進度」分頁按鈕旁顯示紅色數字，代表逾期案件數量
- 篩選列：各分頁均提供多維度篩選，包含區域、機型、階段、工程師、狀態等

4. 裝機進度

裝機進度是系統的核心功能，用於追蹤每台機器從訂單確認到正式量產的完整流程。

4.1 裝機階段

系統共分 8 個標準階段，按順序推進：

階段代碼	名稱	說明
ordered	訂單確認	PO 確認、交期確認、通知客戶
shipping	備貨出貨	BOM 確認、運輸單號、通知到廠日期
arrived	到廠待裝	清點入庫、排定裝機時程
installing	裝機中	定位水平、配管配線、Leak Check
hookup	Hook-up	Gas Line、排氣管路、電氣連接、安全連鎖
trial	試產	Recipe 設定、Trial Run、數據確認
qual	Qual 驗證	Qual Recipe、Lot 驗證、客戶簽核
released	正式量產	正式移交、驗收簽署、資料歸檔

4.2 三種視圖

4.2.1 表格視圖（預設）

以表格方式列出所有案件，欄位包含：

- 名稱 / 客戶 / 機型 / 區域
- 階段：彩色徽章顯示目前所在階段
- 進度：百分比進度條
- 預計完成：日期顯示
- SLA：剩餘天數與風險顏色（綠色安全 / 黃色注意 / 紅色逾期）
- 操作：點擊列可開啟詳細編輯視窗

4.2.2 卡片視圖

以卡片方式顯示，適合在手機或平板上瀏覽，每張卡片顯示重要摘要資訊。

4.2.3 甘特圖視圖

以時間軸方式顯示每個案件的開始到預計完成日期，橫軸為月份，可一眼看出時程重疊與衝突。

- 紅色垂直線：今日位置
- 顏色長條：各案件的時程區間
- SLA 標示：顏色反映 SLA 風險

4.3 篩選功能

點擊篩選列可依以下條件過濾資料：

區域	北區（新竹/桃園/台北）/ 中區（台中/彰化/南投）/ 南區（台南/高雄/屏東）
機型	FlexTRAK-S / AP-1000 / ExoSPHERE（可由管理員自訂）
階段	8 個裝機階段任選
工程師	依負責工程師篩選
狀態	依裝機狀態篩選

4.4 新增裝機案件

- 點擊右上角「＋ 新增」按鈕
- 填入：名稱、客戶、機型、區域、工程師、階段、進度（%）、預計完成日期
- 每個階段有對應的里程碑 Checklist，可勾選已完成項目
- 點擊「儲存」後資料寫入 Firestore，並記錄稽核日誌

4.5 里程碑 Checklist

每個裝機階段均內建標準作業 Checklist，於編輯視窗中顯示：

階段	Checklist 項目
訂單確認	確認 PO 編號與金額、確認預計交期、通知客戶聯絡人、建立裝機案資料
備貨出貨	確認出貨清單（BOM）、確認運輸單號、通知客戶預計到廠日期、確認保險與包裝
到廠待裝	清點入庫清單、外觀損傷確認、通知客戶到廠、排定裝機時程
裝機中	機台定位/水平調整、配管完成、配線完成、Leak Check 洩漏測試、基本功能確認
Hook-up	Gas Line 連接確認、排氣管路確認、電氣連接與接地確認、安全連鎖（Interlock）確認
試產	Recipe 設定完成、Trial Run 第一輪/第二輪、工程師確認數據、客戶確認結果
Qual 驗證	Qual Recipe 確認、Lot 驗證完成、客戶工程簽核、驗收報告準備
正式量產	正式移交客戶、驗收單簽署、客戶教育訓練完成、資料歸檔

4.6 SLA 警示說明

SLA（服務等級協議）依預計完成日期計算剩餘天數，顏色表示：

綠色（安全）	剩餘 14 天以上
黃色（注意）	剩餘 7～13 天
紅色（緊急）	剩餘 1～6 天
深紅色（逾期）	已超過預計完成日期

⚠ **注意：**逾期案件數量會顯示於「裝機進度」分頁按鈕旁的紅色數字徽章。

5. Pipeline

Pipeline 以階段為維度，讓使用者從宏觀角度了解各案場目前所在階段分佈。

5.1 看板視圖（Kanban）

每個階段顯示一欄，列出目前在該階段的所有案件。可以直觀了解各階段的工作量分佈，協助排程與資源調配。

5.2 甘特圖視圖

將所有案件依階段分組，以時間軸展示各案件的進度，橫跨月份顯示，可識別時程重疊與瓶頸。

5.3 推進功能

在裝機詳細視窗中，點擊「推進下一階段」按鈕可將案件移至下一個階段，系統自動：

- 更新 Firestore 資料
- 記錄推進稽核日誌（含前後階段資訊）

6. 設備狀態

設備狀態頁面用於追蹤各機台的運行情況與容量。

6.1 主要狀態

裝機	機台目前正在進行安裝
試產	機台正在進行試產驗證
正式上產中	機台已正式進入量產

6.2 容量等級

綠	容量充足
黃	接近滿載，需注意
紅	容量緊張，需立即處理

6.3 稼動率追蹤

每台設備可記錄稼動率數值（%），系統以趨勢小圖呈現近期變化，方便監控運行效率。

7. 分析

分析頁面提供圖表化的統計摘要，讓管理者快速掌握整體狀況。

7.1 主要統計

- 各階段案件數量分佈（長條圖）
- 逾期案件統計
- 各工程師負責案件數量
- 區域別進度分佈

> 提示：分析資料依目前篩選條件即時計算，可搭配篩選功能查看特定區域或工程師的統計。

8. 稽核紀錄（Audit Log）

所有重要操作均自動記錄至稽核日誌，確保資料異動的可追溯性。

8.1 記錄的操作類型

- 新增裝機案件
- 修改裝機資訊（進度、階段、工程師等）
- 推進階段
- 設定更新（工程師、客戶列表等）
- 使用者登入 / 登出

8.2 紀錄欄位

時間	操作發生的時間戳記
操作	操作類型描述
目標	被操作的資料對象
詳情	操作的具體內容變更
操作者	執行操作的使用者 Email

> ⚠ **注意**：稽核紀錄僅能新增，不可修改或刪除（管理員可清除記錄，清除後不可還原）。

9. 管理員功能

以下功能僅限管理員（role: admin）帳號使用。

9.1 使用者管理（/admin/setup-users）

點擊設定頁面內的「使用者管理」連結進入，功能包含：

9.1.1 新增使用者

- 輸入 @premtek.com.tw Email
- 輸入顯示名稱（選填）
- 選擇權限：一般使用者 / 管理員
- 點擊「建立帳號」後立即建立 Firebase Auth 帳號與 Firestore 個人資料
- 初始密碼固定為 123456，使用者首次登入須修改

9.1.2 現有使用者管理

- 顯示所有已建立的使用者清單
- 可即時調整每位使用者的權限（下拉選單選擇）
- 點擊「刪除」移除該使用者的 Firestore 資料
- 若需完全封鎖登入，須另至 Firebase Console > Authentication 手動刪除帳號

9.1.3 批次建立內建使用者

- 一次建立 7 位預定成員帳號（frank_chen、perry_chuang、stone_shih、simon_kuo、wayne_chang、sam_ch_chen、asher_chang）
- 可在批次建立前為每位成員個別設定權限
- 帳號已存在則自動跳過，不重置密碼

9.2 設定頁（設定分頁）

在主控台的「設定」分頁（僅管理員可見）可管理：

工程師名單	新增或移除系統內可選擇的工程師名稱
客戶列表	新增或移除客戶名稱
進階設定	連結至 JSON 格式的變數設定頁（/admin/variables）
示範資料	匯入示範用的假資料，方便系統展示

9.3 變數設定（/admin/variables）

以 JSON 格式直接編輯系統變數，包含機型列表、工程師名單、客戶名稱等，供進階設定使用。

⚠ **注意**：修改 JSON 變數後請確認格式正確再儲存，格式錯誤可能導致系統異常。

10. 常見問題（FAQ）

Q1：忘記密碼怎麼辦？

目前系統無自動寄送重置密碼 Email 的功能，請聯絡管理員。管理員可至 Firebase Console > Authentication 手動重置使用者密碼，或刪除舊帳號重新建立。

Q2：為什麼登入後顯示「非 premtek.com.tw 帳號」？

系統僅允許 @premtek.com.tw 網域的帳號登入，請確認您使用的是公司 Email，而非個人 Email。

Q3：為什麼看不到「設定」分頁？

設定分頁僅限管理員帳號可見。若您是管理員但仍看不到，請確認您的 Firestore 使用者資料中 role 欄位為 "admin"，可請其他管理員至使用者管理頁面為您調整。

Q4：修改資料後畫面沒有更新？

系統採用即時資料庫，正常情況下修改後 1～2 秒會自動更新。若資料未更新，請嘗試按 Ctrl+Shift+R 強制重新整理頁面。

Q5：刪除使用者後，對方還能登入嗎？

在「使用者管理」頁面點擊刪除只會移除 Firestore 中的使用者資料，對方下次登入時系統會自動重建一筆空白的使用者資料（角色為一般使用者）。若要完全封鎖登入，管理員需至 Firebase Console > Authentication > Users 將該帳號停用或刪除。

Q6：如何新增機型？

管理員可至「設定」分頁 > 進階設定 > 變數設定（JSON）新增機型，或請管理員在設定頁面中調整機型列表。

Q7：甘特圖的今日紅線不見了？

今日紅線只在資料涵蓋今天日期的區間內顯示。若所有案件的時程均在今日之前或之後，紅線不會出現。

11. 操作快速索引

以下列出最常用的操作步驟摘要：

11.1 新增裝機案件

1. 前往「裝機進度」分頁
2. 點擊右上角「＋ 新增」
3. 填寫名稱、客戶、機型、區域、工程師、階段、進度、預計完成日期
4. 勾選對應階段的 Checklist 項目
5. 點擊「儲存」

11.2 推進案件階段

6. 在裝機進度列表中點擊該案件
7. 確認目前 Checklist 均已完成
8. 點擊「推進下一階段」按鈕
9. 確認視窗後，案件自動移至下一階段

11.3 新增使用者（管理員）

10. 前往「設定」分頁（管理員限定）
11. 點擊「使用者管理」
12. 在「新增使用者」區塊輸入 Email、名稱並選擇權限
13. 點擊「建立帳號」，帳號立即建立
14. 告知新使用者以初始密碼 123456 登入後修改

11.4 變更使用者權限（管理員）

15. 進入使用者管理頁
16. 在「現有使用者」清單中找到該帳號
17. 點擊權限下拉選單，選擇「一般使用者」或「管理員」
18. 系統自動儲存，無須另外確認