《计算机网络原理》第十三节课官方笔记

目录

- 一、思维导图
- 二、本章知识点
- 三、 配套练习题



【第六章 第一节】数据通信基础



【知识点 1】数据通信基本概念

- 一、消息与信息
- 1、消息:人类能够感知的描述。

例如:眼睛看到的文字和图像;耳朵听到声音;鼻子闻到气味等。

2、信息:对事物状态或存在方式的不确定性表述。

消息中所包含的有意义的内容,消息是信息的载体。

信息是可以度量的,其大小与消息的不确定性,即概率成反比。

二、通信

通信: 在一点精确或近似地再生另一点的信息。

通信系统:能够实现通信功能的各种技术、设备和方法的总体。

三、信号

信号:在通信系统中,传递信息需要合适的载体在传输通道中传播,这个载体就是信号。

四、数据

数据是对客观事物的性质状态以及相互关系等进行记载的符号及其组合,通常可以是数字、文字、图像等,也可以是其他抽象的符号。


五、信道

狭义信道:仅是指信号的传输介质。

广义信道:不仅是传输介质,而且包括通信系统中的一些转化装置。

【知识点 2】数据通信系统模型

一、数据通信系统的构成



- 1、信源:将消息转换为信号的设备。
- 2、发送设备:将信源产生的信号进行适当变换的装置。主要包括编码和调制。

3、信道: 传输信号的媒介。

4、接收设备:完成发送设备的反变换,即进行译码和解调。

5、信宿:信号的终点,将信号转换为供人们识别的消息。

6、噪声: 自然界和通信设备所固有的, 对通信信号产生干扰和影响的各种信号。

二、模拟通信和数字通信

模拟通信:信号的因变量完全随连续消息的变化而变化的信号。

因变量一定是连续的。自变量可以是连续的可以是离散的。

数字通信:因变量和自变量的取值都是离散的。

三、数据通信方式

- 1、数据传输方向:单向通信、双向交替通信(半双工)和双向同时通信(全双工)
- 2、二进制数据传输的时空顺序:并行通信和串行通信
- 3、发送方和接收方对数据保持步调一致的措施: 异步通信和同步通信。 异步通信: 发送字符, 不需建立同步时钟, 实现简单, 传输效率低, 适用低速网络。

同步通信: 发送数据块, 双方建立同步时钟, 实现和控制复杂, 传输效率高, 适用高速网络。

【第六章 第二节】物理介质



【知识点 1】导引型传输介质

可称为有线信道,以导线为传输介质,信号沿导线进行传输,信号的能量集中在导线附近,因此传输效率高,但是部署不够灵活。

一、架空明线

优点: 传输损耗较低

缺点:易受天气和外界电磁干扰,对外界噪声敏感,带宽有限。

二、双绞线:将两根相互绝缘的铜线并排绞合在一起可以减少对相邻导线的电磁干扰,这样的一对线称为双绞线。

三、

屏蔽双绞线(STP):性能好。价格高、安装工艺复杂

非屏蔽双绞线(UTP):普遍应用。

美国电子工业协会规定了 5 个种类的非屏蔽双绞线(UTP)标准

UTP类别	带宽/MHz	典型应用
3	16	低速网络, 电话网络
4	20	10Base-T以太网
5	100	10Base-T以太网 , 100Base-T快速以太网
5E (超5类)	100	100Base-T快速以太网,1000Base-T干兆以太网
6	250	1000Base-T干兆以太网,ATM网络

三、同轴电缆:对外界干扰具有较好的屏蔽作用,具有较好的抗电磁干扰性能。目前多用于有线电视网络。

四、光纤:基本原理是利用了光的全反射现象。

1、按照光纤内光波传输模式的不同:多模光纤和单模光纤。

2、优点:

- 1) 光纤通信容量非常大, 最高可达 100 Gbit/s
- 2) 传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济

- 3) 抗雷电和电磁干扰性能好
- 4) 无串音干扰, 保密性好, 也不易被窃听或截取数据
- 5) 体积小, 重量轻

【知识点 2】非导引型传输介质


一、根据电磁波频率、通信距离与位置的不同,电磁波的传播可以分

为:

电磁波传播方式	频率 ☆	距离地表高度
地波传播	2 MHz以下 🗖	沿地表
天波传播	2-30 MHz	距离地表60-400km
视线传播	高于30 MHz	电离层之上

【第六章 第三节 信道与信道容量】

【知识点 1】信道分类与模型



- 一、按功能划分信道:调制信道和编码信道
- 二、调制信道:从调制器的输出端传输到解调器的输入端经过的部分。
- 三、编码信道:数字信号由编码器输出端传输到译码器输入端经过的部分。

【知识点 2】信道传输特性

一、不同类型的信道对信号的影响差异较大:

随机参数信道(随参信道):信号通过信道发生畸变是时变的。

恒定参数信道(恒参信道): 信号通过信道发生畸变和时间无关。


- 二、恒参信道传输特性
- 1、对信号幅值产生固定的衰减
- 2、对信号输出产生固定的时延
- 三、随参信道传输特性
- 1、信号的传输衰减随时间随机变化
- 2、信号的传输时延随时间随机变化
- 3、存在多径传播现象

【知识点3】信道容量

一、一般情况下,经常用信道容量来描述或衡量信道的传输能力。

信道容量:信道无差错传输信息的最大平均信息速率。

二、奈奎斯特理想的, 无噪声的信道容量:



二、连续信道容量

连续信道容量

信噪比的单位为功率,但是题目中一般给到的是分贝(dB),分贝和功率的换算公式:

$$(\frac{s}{N})_{dB} = 10\log_{10}(\frac{s}{N})_{\text{jya}}$$

例题:已知某信道带宽为 8kHz,信噪比为 30dB,试求该信道的信道 容量C。

解:
$$(\frac{s}{N})_{dB} = 10\log_{10}(\frac{s}{N})_{\text{功率}}$$

$$30=10\log_{10}(\frac{s}{N})$$
 功率

$$3 = \log_{10}\left(\frac{s}{N}\right)_{\text{功率}}$$
 【10的3次方为 $\left(\frac{s}{N}\right)_{\text{功率}}$ 】

$$(\frac{S}{N})_{\text{yp}} = 10^3 = 1000$$

因此,C =
$$\operatorname{Blog}_2(1+\frac{s}{N}) = 8 \times 10^3 \log_2(1+1000) \approx 80 \text{kbit/s}$$

【第六章 第四节】基带传输

【知识点 1】基带传输基本概念

一、基带信号

1、信源:模拟信源(例如电话)和数字信源(例如计算机)。


2、基带信号:信源发出的没有经过调制的原始信号。

3、模拟信源:发出的原始信号是模拟基带信号。

4、数字信源:发出的原始信号为数字基带信号。

二、数字基带传输系统

- 1、直接在信道传送基带信号,称为<mark>基带传输</mark>,实现基带传输的系统就 称为基带传输系统。
- 2、在信道中传输数字基带信号,称为<mark>数字基带传输</mark>,相应的系统称为数字基带传输系统。
- 3、数字基带传输系统结构



【知识点 2】数字基带传输编码


一、将数据映射为脉冲信号的编码(信息码):

单极不归零码;双极不归零码;单极归零码;双极归零码;差分码(相对码)。

1、单极不归零码(Not Return to Zero,NRZ): 二进制数字符号 0 和分别用零电平和正电平表示。


脉冲幅值要么是正电平,要么是零电平,只有一个极性。"单极"整个脉冲持续时间内,电平保持不平,且脉冲持续期结束也不要求回归 0 电平。"不归零"

例如: 1100100111 波形:




2、双极不归零码:二进制数字符号 0 和 1 分别用负电平和正电平表示。

例如: 1100100111 波形:




3、单极归零码(Return to Zero,RZ):二进制数字符号 0 和 1 分别用零电平和正电平表示。每个正脉冲持续期的中间时刻,电平要由正电平回到零电平。

例如: 1100100111 波形:



4、双极归零码:二进制数字符号 0 和 1 分别用负电平和正电平表示。 每个正、负脉冲持续期的中间时刻,电平都要回到零电平。


例如: 1100100111 波形:



5、差分码(相对码):利用电平的变化与否来表示信息。

相邻的电平跳变表示 1, 无跳变表示 0。

例如: 1100100111



二、配套习题

1、奈奎斯特公式表征的是通信信道的(D)

A:误码率 B:数据传输频率

C:信噪比 D:数据传输能力

- 2、利用 HDLC 规程在信源传出的数据是 11111010111110, 则信宿收到的数据是 111111011111 。
- 3、若用 HDLC 帧传送 10 个汉字,则该帧的总长度为(D)

A:20 字节 B:22 字节 C:24 字节 D:26 字节