如何在 Raspberry Pi 上使用 Telegram 及时消息通讯

Phodal Huang

October 24, 2017

目录 目录

目录

	步骤 1:	Raspberry Pi 上安装相应的软件
	步骤 2:	克隆 GitHub 的项目 ;
:	步骤 3:	连接电话 ;
:	步骤 4:	发送消息 ;
:	步骤 5:	下一步是什么?
		A. C.
	4	
	1	
		2
		2

原文链接:https://www.wandianshenme.com/play/raspberry-pi-telegram-build-iot-message-system

Telegram 是 Android、iOS 和 Windows Phone 上提供的即时通讯服务。它也可用于桌面系统,包括 Windows, Mac OS 和 Linux。用户可以使用 Telegram 发送消息,照片,视频,音频文件,文档和贴纸。由于 Telegram 可以在 Linux 上使用,我们可以在 Raspberry Pi 上使用它,并且可以发送/接收消息,视频,照片等。让我们来看看如何设置这个系统。

步骤 1: Raspberry Pi 上安装相应的软件

打开 Raspberry Pi 的终端,并在终端中执行以下命令:

- 1 sudo apt-get update
- 2 sudo apt-get upgrade
- 3 sudo apt-get install libreadline-dev
- 4 sudo apt-get install libconfig-dev
- 5 sudo apt-get install libssl-dev lua5.2 liblua5.2-dev libevent0dev make

步骤 2: 克隆 GitHub 的项目

接着,我们需要从 GitHub 上克隆项目:

- 1 git clone -recursive https://github.com/vysheng/tg.git && cd tg
- 2 ./configure
- 3 make

等等安装工具把活干完。

- 1 cd ta
- 2 bin/telegram-cli -k tg-server.pub -W

步骤 3: 连接电话。

现在,要从要求你的电话号码开始。在输入电话号码时,会向您的手机发送一条确认码。在终端中输入确认码,并继续。

步骤 4: 发送消息

现在要发送消息,在终端执行这个命令:

1 msg Name Lastname My message from Raspberry

可能性是无止境的。如果要发送任何照片,可以尝试以下命令:

1 send photo Name LastName test.png

在 Raspberry Pi 上安装 Telegram 的要点是,Telegram 对于可以自动完成工作的机器人有很好的支持。例如,如果要使用智能手机打开或关闭家庭的指示灯,您可以配置 Telegram,使其在打开或关闭电源时。只需要在 Raspberry Pi 上连接你的家居系统,然后在 Telegram 上发送消息就可以了。

步骤 5: 下一步是什么?

从这个简单的 Telegram 设置开始,我们可以做很多事情。

假设你在外面, 你想检查你是否把你的燃气灶放在家里。

一个选择是将一些气体/温度传感器放在厨房中,并将其与微控制器连接。然后将微控制器连接到 Wi-Fi 模块以获得互联网连接。那么,你需要为你的微控制器写一个完整的程序。您还需要为此目而建立一个专用的应用程序。这似乎是一件艰巨而耗时的事情。

为什么不去一个简单的解决方案,使用 Raspberry Pi 和 Telegram? 您的 Raspberry Pi 3 内置 Wi-Fi - 您只需要设置电报,连接气体传感器(与 Raspberry Pi 完全兼容)后,您就可以走了。您也可以直接购买现有的 Raspberry Pi 的气体传感器扩展板,因为市面上有许多扩展板。

所以,当您可以在 Raspberry Pi 上使用 Telegram,就有着无穷无尽的可能性。

原文链接: https://diyhacking.com/telegram-on-raspberry-pi/

原文链接: https://www.wandianshenme.com/play/raspberry-pi-telegram-build-iot-message-system

