# **ESP8266 + JavaScript** 操作系统 **Mongoose OS** 制作物联网项目

Phodal Huang

October 24, 2017

目录

## 目录

步骤 o: Mongoose OS	3
步骤 1: 开始	4
克隆 LOSANT APP	4
步骤 2: 更新配置	4
步骤 3: 代码	5
步骤 3: 构建固件	
步骤 4: 烧录固件	
步骤 5: STREAM LOGS	8
步骤 6: 打开 WEB UI	
步骤 7: 测试	8
下一步?	8

原文链接: https://www.wandianshenme.com/play/javascript-os-mongoose-os-esp8266-build-iot-pr

Mongoose OS, 这是一款支持 JavaScript 的硬件开源操作系统。它能提供一个 Web UI 界面(包含 IDE 和设备管理功能)、可以直接运行在 ESP8266 上。文章介绍了如何编译、烧录 Mongosse OS 与 Mongosse OS Losant 应用,并上传数据到 Losant 后台。

由于 JavaScript 充满活力的社区,它已经通过诸如 Johnny-Five, Espruino 和 JerryScript 这样的项目进入了硬件领域。在今年早些时候, Cesanta 宣布推出 Mongoose OS, 这是一款支持 JavaScript 的硬件开源操作系统。

Mongoose OS 在构建可靠设备固件方面,是一个很棒的工具链。当它与 Losant 一起使用时,您可以通过强大的数据处理、可视化、仪表板和云集成等,来扩展设备的覆盖面。

在本文中, 我们将介绍 Mongoose OS 的一些功能, 以及如何将其与 Losant 集成。

#### 步骤 o: Mongoose OS

Mongoose OS 中最棒的功能之一是 Web UI 工具。该 Web 界面是一个完整的 IDE 和设备配置管理器,可让您构建和烧录固件。

Mongoose 操作系统还支持 JavaScript。但是,Mongoose OS JavaScript,即 mJS,它仅实现了语言的一部分。这样做的目的是,保证其程序占用的内存足够低。由于内存占用空间小,在诸如 ESP8266 等低内存设备上的 TLS,变得更容易实现。

下面是一个使用 JavaScript 编写的、简单的 Mongoose OS 操作系统应用程序示例,用于开关 LED:

```
1 load('api_gpio.js'); // load is a special function in Mongoose OS
2 load('api_timer.js');
3
4 let led = 4;
5
6 // Blink built-in LED every second
7 GPIO.set_mode(led, GPIO.MODE_OUTPUT);
8 Timer.set(1000 /* 1 sec */ , true /* repeat */ , function() {
9 print("Toggling LED");
10 let value = GPIO.toggle(led);
11 }, null);
```

步骤 1: 开始 目录

如果您熟悉 JavaScript,这可能看起来有点奇怪。Mongoose OS 暴露了一个加载函数用于包含(引入,include)文件,这与 Node.js 中的 require 类似。除此,Mongoose OS 还暴露了其他有用的对象和功能,如 GPIO、打印(print)和定时器(Timer)。

最后, Mongoose OS 附带了一个名为 mos 的完整 CLI 工具。Web UI 是围绕 CLI 工具构建的。mos CLI 工具为您提供了与硬件交互的终端界面。

#### 步骤 1: 开始

既然,你已经对 Mongoose 操作系统有了基本的了解。那么,让我们配合 Losant 一起来使用它。

#### 开始之前:

- 您将需要一个基于 ESP8266 的设备。
- · 您必须安装mos 工具。有关更多信息,请参阅 mos 安装说明。

#### 克隆 LOSANT APP

为了简单起见,我们为 Losant 创建了一个 Mongoose 应用程序。这个 Mongoose OS 应用程,可以序作为您的项目的样板模板。该示例应用程序可在 GitHub 下载:

1 \$ git clone https://github.com/Losant/losant-mqtt-mongoose-os.git

#### 步骤 2: 更新配置

Mongoose OS 支持运行时多层(multi-layer)配置。这意味着,您可以提供多个编号的配置文件,并且操作系统将根据优先级合并,并正确地对它们进行排序。在这个程序中,我们提供了 conf1.json。如下所示:

步骤 **3**: 代码 目录

```
"id": "LOSANT DEVICE ID"
10
       "debug": {
11 },
        "stdout topic": "",
12
        "stderr topic": ""
13
14
     "mqtt": {
15
        "enable": true,
16
        "client id": "LOSANT DEVICE ID",
17
        "user": "LOSANT ACCESS KEY",
18
        "pass": "LOSANT ACCESS SECRET",
19
        "ssl ca cert": "ca.pem"
20
21
22 }
```

接着,替换下面的值:

- LOSANT\_DEVICE\_ID
- LOSANT\_ACCESS\_KEY
- LOSANT\_ACCESS\_SECRET
- WIFI\_SSID
- WIFI\_PASSWORD

你需要从 Losant 获取 LOSANT\_DEVICE\_ID、LOSANT\_ACCESS\_KEY 和 LOSANT\_ACCESS\_SECRET。如果您还没有,请在 Losant 中创建一个帐户和一个应用程序。接下来,添加一个设备到您项目的 Losant 应用程序中。然后,您将可以获得访问密钥和密码。

#### 步骤 3: 代码

我们来看看 Losant Mongoose 模板应用程序中包含的主要代码:

```
1 load('api_config.js');
2 load('api_gpio.js');
3 load('api_mqtt.js');
4 load('api_sys.js');
5 load('api_timer.js');
6
```

步骤 3: 构建固件 目录

```
7 // Helper C function get led gpio pin() in src/main.c returns built-in LED
      GPIO
8 let led = ffi('int get led gpio pin()')();
9 let getInfo = function() {
      return JSON.stringify({data:{ total ram: Sys.total ram(), free ram:
          Sys.free ram() }});
11 };
12
13 // Blink built-in LED every second
14 GPIO.set mode(led, GPIO.MODE OUTPUT);
15 Timer.set(1000 /* 1 sec */ , true /* repeat */ , function() {
      let value = GPIO.toggle(led);
      print(value ? 'Tick' : 'Tock', 'uptime:', Sys.uptime(), getInfo());
18 }, null);
19
20 // Publish to MQTT topic on a button press. Button is wired to GPIO pin 0
21 GPIO.set button handler(0, GPIO.PULL UP, GPIO.INT EDGE NEG, 200, function()
      let topic = '/losant/' + Cfg.get('device.id') + '/state';
22
      let message = getInfo();
23
      let ok = MQTT.pub(topic, message, 1);
24
      print('Published:', ok ? 'yes' : 'no', 'topic:', topic, 'message:',
25
          message);
26 }, null);
```

首先,上述的代码每秒闪烁一次 LED,类似于我们在上面的示例代码中看到的。接下来,每次按下按钮,它会向 Losant 发送消息。此消息中包含的是 ESP8266 的 total ram 和 free ram。

### 步骤 3: 构建固件

我们下载了应用程充,更新了配置,并对代码进行了审核。

现在,我们现在可以构建固件。执行:

1 \$ mos build --arch esp8266

步骤 4: 烧录固件 目录

```
A losant-mqtt-mongoose—os at master / mos build —arch esp8266
Handling lib "rpc-loopback"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "rpc-service-config"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "rpc-service-config"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "rpc-service-config"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "rpc-service-epio"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "rpc-service-config"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "rpc-service-config"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "rpc-service-config"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "rpc-service-spi-flash".
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "spi"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "spi"...
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "mg-service-spi-flash".
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "mg-service-spi-flash".
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "mg-service-atca".
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled remotely)
Handling lib "mg-service-atca".
The —lib flag was not given for it, checking repository
Clean, skipping (will be handled r
```

#### 步骤 4: 烧录固件

一旦固件建成, 我们能烧录固件到设备上。

1 \$ mos flash esp8266

```
fox@Foxbook: ~/.mos/apps/losant-mqtt-mongoose-os

* losant-mqtt-mongoose-os at master / mos flash
Loaded losant-mqtt-mongoose-os/esp8266 version 1.0 (20170628-155204/???)
Using port /dev/cu.SLAB_USBtOUART...
Connecting to ESP8266 R0W, attempt 1 of 10...
Connected
Running flasher @ 460800...
Flasher is running
Plash size: 4194304, params: 0x0240 (dio,32m,40m)
Deduping...

2544 @ x0 -> 0

128 @ x3fc000 -> 0

Writing...

4996 @ x1000
65174 @ x8000
131072 @ xxdb000
Wrote 811008 bytes in 17.81 seconds (355.73 KBit/sec)
Verifying...

2544 @ x0
4996 @ x1000
669968 @ x8000
131072 @ xxdb000
4996 @ x1000
669968 @ xx8000
131072 @ xxdb000
4996 @ x1000
669968 @ xx8000
131072 @ xxdb000
4996 @ x1000
60968 @ xx8000
131072 @ xxdb000
4996 @ x1000
60968 firmware...
All done!

* losant-mqtt-mongoose-os at master /
```

#### 步骤 5: STREAM LOGS

一旦烧录完成,固件将立即运行。Mongoose OS 操作系统带有很多有用的日志记录。您可以通过在终端中运行下面的命令查看:

1 \$ mos console

#### 步骤 6: 打开 WEB UI

正如我之前提到的, Mongoose 的 Web UI 界面是非常棒。您可以使用终端中运行命令, 就可以使用 Web UI 界面。要启动它, 运行:

1 \$ mos

#### 步骤 7: 测试

要测试,可以转到 Losant 的主应用页面。你应该看到你的通讯日志。如果按下 ESP8266 上的按钮,您将看到一条消息。如下:



Listening...

您刚刚成功地烧录您的设备,并将其连接到云端。你太棒了。

#### 下一步?

您应该在 Losant 文档中查看许多的项目、教程。将设备连接到 Losant 后,您可以构建工作流和仪表板,并将您的设备集成到几乎所有的云服务中,其可能性是无止境的。

相关链接:

- Losant Workflows
- · Losant Dashboards
- Mongoose OS Documentation

下一步?

原文: https://www.losant.com/blog/getting-started-with-mongoose-os-esp8266-and-losant

原文链接:https://www.wandianshenme.com/play/javascript-os-mongoose-os-esp8266-build-iot-pr