# 使用 Mongoose 连接 ESP32 与 AWS IoT (一): ESP8266 上设置 AWS IoT

Phodal Huang

October 24, 2017

目录

# 目录

步骤	0:	概念				•	•		•	•	•		•	•		•			•	•	•		 •		•	•	•	3
	什么	么是 E	SP32	2										•	 •				•	•				-	7	•	•	3
	什么	么是 A	WS ]	ToI		•							•	•	 •					•					•	•	•	3
	什么	么是 N	/Iong	oose	e OS	3								•	 •	•			•	•		7					•	4
	条何	牛准备	i • •											•	 •	•			•			. 7.					•	4
步骤	1:	搭建							•					•		•				7	<b>y.</b>						•	4
	搭頭	建你的	J笔记	本									•	•	 •	٠,			7								•	4
	测记	式安装	き的驱	动科	是序	•							•	•	 •		0	?		•						•	•	5
		安装																										5
步骤	3:	烧录	ESP3	32 閏	件	•							•	•					•	•						•	•	5
步骤	4:	设置	WiFi	i		•									7	•			•	•						•	•	6
		设置																										7
步骤	6:	运行	IDE								٠,	Ż	١.	•	 •				•	•							•	8
步骤	7:	为 ES	SP32	设置	I ID	E				¢	Z			•	 •				•	•						•	•	9
下一	步.							. \	4	Ż																		10

步骤 o: 概念 目录

原文链接: https://www.wandianshenme.com/play/esp32-mongoose-os-build-iot-application-with-a

一旦你停止对 ESP32 功能列表的赞美,接下来的时候,就是让你的 ESP32-DevKitC 能够做一些比芯片本身更重要的东西。如 AWS IoT 这样的云产品,它是云服务的起点的解决方案,用于与您的 ESP 进行通信和分析数据。

我们的目标是

- 建立与 ESP32 开发板一起工作的开发环境
- 将 ESP32 配置为 AWS IoT Thing, 并使其准备好进行通信

# 步骤 O: 概念

# 什么是 ESP32

一个低功耗、低成本的微控制器单元(MCU),板载 **2.4**Ghz WiFi 和蓝牙 BLE。目前,单个 ESP32 模块(无扩展)约为 **6.50** 美元。

ESP32-DevKitC(Amazon,\$ 14.99)是 Espressif 推出的一个开发板,旨在促进从设计到市场的 IoT 设备的开发和原型开发。它们采用可在商业应用中使用的核心 SoM (系统模块),并用串行通信芯片、USB 连接器、有线控制编程状态的按钮,电源 LED 和面包板兼容引脚头运动减肥。想进一步了解,查看他的 datasheet。

ESP32 与 Espressif 前身、及带有 WiFi 功能的 MCU 竞争对手之间的差异之一是, 其多种安全功能:

- SPI Flash 加密: 教程
- 安全启动: 教程
- 用于 SHA, AES, RSA 等的硬件加速加密
- 安全无线代码更新: 教程
- 支持 ATECC508A 集成: 教程

注意: 我购买的 ESP32-DevKitC 似乎缺少 SoM 的板载 LED (或者分线板上的电源 LED 指示器是 GPIO 可寻址的 LED 并且不起作用)。

#### 什么是 AWS IoT

用于在互联网连接的设备和云之间提供双向通信的平台。它提供:

• 设备网关(Device Gateway): 使其他设备和应用程序能够与设备进行通信。

步骤 1: 搭建 目录

- 消息代理 (Message Brokering): 用于通信的设备的 pub/sub 机制
- AWS 集成:允许(几乎)与其他 AWS 产品(如 DynamoDB 或 S3)的无缝集成

• Shadows:设备状态和被管理数据的持久对象表示。IMHO,让人联想起虚拟 DOM 代表单一设备的想法。

# 什么是 Mongoose OS

一个"物联网的开源操作系统"虽然听起来很酷,但是它可以分解成

- 用于读取和写入 ESP32 (或其他支持的设备) 的整合工具链
- 用于处理诸如 AWS IoT 和 Google Cloud IoT 之类的云集成的库和工具。
- 用于与设备交互的简单 Web 客户端 IDE。
- 您的设备的 Javascript 支持,包括用于执行常见任务的库,以及将 C 代码(想一下 Arduino 库或 C-only 的助手方法)移植到 Javascript 中的实用程序!
- 准备为 ESP32 和支持的设备闪存自定义固件

# 条件准备

- ESP32-DevKitC 开发板
- USB A 转 Micro USB 连接器
- AWS CLI
- · AWS 账号, 其凭证存储在您的本地环境中

# 步骤 1: 搭建

# 搭建你的笔记本

看看您的 ESP32-DevKitC 上的串行芯片(如果您是像我这样的老人,您可能需要打破放大镜),并识别芯片上的第二行文本 - 如果您的是 CP2102,那么您应该下载 Silicon Labs 的驱动程序,否则如果您看到 CH34x,您应该下载相应的 CH34x 驱动程序。

# macOS

- Silicon Labs 驱动程序(串行芯片上的 CP2102): 下载地址
- CH34x 驱动程序(串行芯片上是 CH340 或者 CH341): 下载地址

# **Windows**

- Silicon Labs 驱动程序(串行芯片上的 CP2102): 下载地址
- CH34x 驱动程序(串行芯片上是 CH340 或者 CH341): 下载地址

然后,安装相应的驱动程序。

# 测试安装的驱动程序

确保您的 Micro USB 电缆连接器,已插入 ESP32-DevKitC 上的配对连接器,USB A 连接器已从笔记本电脑拔下。再将 USB A 连接器插回笔记本电脑,并打开一个新的终端:

- 1 \$ ls /dev | grep tty.SLAB
- 2 tty.SLAB USBtoUART

注意该命令的输出 - 它将是 Mongoose OS 尝试连接的串行设备的名称。在当前情况下,输出为 tty.SLAB\_USBtoUART -> 这将转换为完整的设备路径:

1 /dev/tty.SLAB USBtoUART

如果您没有看到像如上的任何输出,请断开 USB 电缆并重新连接到笔记本电脑,并尝试更通用的命令,如\$ ls/dev | grep tty,这次你会看到许多设备;使用 USB 或 UART 查找设备名称。如果您仍然看不到您的设备,应该还有其他错误。

# 步骤 2: 安装 Mongoose OS

这里假定您已经安装了串行驱动程序。Mongoose OS 是与 USB 串行连接设备(即 ESP32 )进行交互的命令行工具链和 Web IDE 的组合。

# macOS

1 \$ curl -fsSL https://mongoose-os.com/downloads/mos/install.sh | /bin/bash

#### **Windows**

先下载可执行的安装文件: mos.exe

1 \$ mos console

# 步骤 3: 烧录 ESP32 固件

注意:通过 CLI 烧录是我可以让 Flash 操作能正常工作的唯一方法(macOS Sierra, Chrome 59)。

步骤 4: 设置 WiFi 目录

#### macOS

1 \$ ~/.mos/bin/mos flash esp32 --port /dev/cu.SLAB USBtoUART

注意: cu.DEVICENAME 是表示我们连接到外部设备的方式的呼叫(call-up)设备

#### **Windows**

1 \$ mos flash mos-esp32

```
Loaded default/esp32 version 1.0 (20170801-121654/???)

Using port /dev/cu.SLAB_USBtoUART

Opening /dev/cu.SLAB_USBtoUART @ 115200...

Connecting to ESP32 ROM, attempt 1 of 10...

Connected

Running flasher @ 460800...

Flasher is running

Flash size: 4194304, params: 0x0220 (dio,32m,40m)

Deduping...

16304 @ 0x1000 -> 0

3072 @ 0x8000 -> 0

16384 @ 0x9000 -> 12288

1360000 @ 0x10000 -> 0

262144 @ 0x190000 -> 61440

Writing...

12288 @ 0x9000

8192 @ 0xd000

8192 @ 0xd000

8192 @ 0x199000

53248 @ 0x107000

Wrote 81920 bytes in 1.00 seconds (641.50 KBit/sec)

Verifying...

16304 @ 0x1000

3072 @ 0x8000

16384 @ 0x9000

8192 @ 0xd000

8192 @ 0xd000

8192 @ 0xd000

8192 @ 0xd000

Solid & 0x10000

262144 @ 0x190000

Solid & 0x100000

262144 @ 0x190000

Booting firmware...

All done!
```

# 步骤 4: 设置 WiFi

注意: ESP32 WiFi 仅支持 2.4GHz。5GHz Wi-Fi 网络将无法正常工作。

#### macOS

1 \$ ~/.mos/bin/mos wifi YOUR WIFI SSID YOUR WIFI PASSWORD

#### Windows

1 \$ mos wifi YOUR WIFI SSID YOUR WIFI PASSWORD

步骤 5: 设置 AWS IoT 目录

# 步骤 5: 设置 AWS IoT

Mongoose OS 的 CLI 工具提供了一个方便的设置命令,执行以下操作:

- 检查您存储的 AWS 凭据,以查看要使用的帐户
- 为 Mongoose OS 和 ESP32 创建一个用于与 AWS IoT 进行通信的默认策略(AWS IoT Policies)
- 提供通信所需的证书,公共和私钥,并将其写入 ESP32
- 在 AWS IoT 上为你的设备创建一个"thing"

此时,请确保您的 AWS 凭据存储在您要使用的本地,并且您的 ESP32 已连接到您 的笔记本电脑。将以下命令替换为 REGION,并使用 us-east-1 或适当的 AWS 区域。接着,在你的终端,运行:

#### macOS

1 \$ ~/.mos/bin/mos aws-iot-setup --aws-region REGION --aws-iot-policy mos-default

#### \*Windows8

1  $\$  mos aws-iot-setup --aws-region REGION --aws-iot-policy mos-default


•

注意:如果将 mos-default 重命名为另一个策略名称,则可能会遇到错误。尝试使用您想要的名称,在 AWS IAM 控制台上创建一个策略,然后使用其他名称运行此策略。

# 示例输出如下:

步骤 6: 运行 IDE 目录

如果您进入AWS 控制台 -> AWS IoT -> 注册表,您应该会看到像这样注册的设备:



# 步骤 **6**: 运行 **IDE**

在终端中运行以下命令:


# macOS

1 \$ ~/.mos/bin/mos ui

# **Windows**

1 \$ mos ui

您的默认浏览器应该,打开一个如下所示的选项卡:



注意:

• Device status (设备状态) 报告了 Step 1 中选择的连接设备是否连接到互联网。这 并不意味着设备和计算机之间的连接

- Step 1 中的选择按钮不符合我的想法。它确认您在 Step 1 中输入到下拉菜单/文本框中的设备。
- Device logs (设备日志,屏幕底部阴影部分)是串行监视器输出。观看您的设备的通信。
- MOS 工具日志 (屏幕的右下角) 是工具链 (IDE, 编译器, 闪烁器等) 的消息区域

# 步骤 7: 为 ESP32 设置 IDE


在 Step 1 区域,使用我们从"测试驱动程序安装"(Testing your Driver Installation)中注意到的设备(请记住我们使用了命令: ls /dev | grep tty.SLAB),我们将其完整路径输入到下拉列表/文本框中,如下所示:

#### 1 /dev/cu.SLAB USBtoUART

按选择按钮。您应该看到设备状态显示连接状态(有一个绿色或黄色的点)。您还应该在 Step 2 部分中看到一些设备信息。


在 Step 2 区域,选择 esp32。不要点击 Flash 按钮。我们已经在之前的一步中烧录过了我们的设备。

如果 Step 1 中的 WiFi 在设备状态中留下了黄色的点和"无 IP",则可能需要在 Step 3 里修改 WiFi 信息,然后点击保存按钮。





下一步



# 下一步

现在我们的设备和环境正在运行,我们将会解决 ESP 和云端之间的通信示例。

- 修改 thing 的 Shadow 状态
- 将 Shadow 状态推回给 ESP32
- 订阅 AWS IoT 中的 MQTT 事件

原文链接: https://medium.com/@gomaketeam/connecting-the-esp32-devkitc-and-aws-iot-using-mongoose-os-part-i-11fecd2d86d5

原文链接: https://www.wandianshenme.com/play/esp32-mongoose-os-build-iot-application-with-a