

## 🗕 支持内核





CC2430

CC2431

#### 

CC2430/CC2431 emluator 是为支持仿真TICC2430/CC2431 芯片而推出的仿真器。可与 IAR for MCS-51 集成开发环境无缝连接,操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发 Zigbee 终端最好最实用的开发工具。

通过 USB 接口直接连接到你的电脑,再连到含 CC2430/CC2431 的 Zigbee 终端。具有代码高速下载,在线调试,断点、单步、变量观察,寄存器观察等功能,实现对 CC2430/CC2431 系列无线单片机实时在线仿真、调试。

## ▲ 主要特点

- 与 IAR for MCS-51 集成开发环境无缝连接的 仿真器
- 支持内核为 C8051 的 CC2430/CC2431
- 下载速度高达 150 kb/s
- 自动速度识别功能
- 完全即插即用
- 使用 **USB** 供电
- 带 USB 连接线和 10 芯扁平电缆
- 选配 5 芯 JTAG 仿真插头

# ┵ 规格参数

- 功耗: 吸取 USB 供电电力 < 50mA
- 通讯方式: USB2.0 全速
- 目标板接口: 10 芯 JTAG 口(5 芯选配)
- 支持目标电压: 3.3V

### ▲ 仿真头引脚定义

引脚	名称	方向	功能描述
1	GND	_	公共地
2	VDD	Output	+3.3V 电源输出
3	DC	1/0	时钟信号
4	DD	1/0	数据信号
5	CSn	1/0	时钟信号
6	SCLK	1/0	时钟信号
7	RESET	Output	复位信号
8	MISO	1/0	数据信号
9	MOSI	1/0	数据信号
10	NC	_	空脚

### ♣ 仿真器连接

仿真器一端通过 USB 口与 PC 连接,另一端通过 10 芯扁平电缆仿真头与目标板连接。建议首先连接仿真器到 PC,再仿真器到目标板,最后给目标板供电(如果目标板为独立供电、而非由仿真器供电的情况)。

### ₩ 联系方式

电话: 13564353419

Q Q : 58428342 33795288 Email: <a href="mailto:emluator.sales@163.com">emluator.sales@163.com</a> Web : www.foxytech.com