断嵌套。中断嵌套的原理,我们在前边讲中断的时候已经讲过一次了,大家可以回头再复习一下。那么这个程序中,有 2 个中断程序,一个是外部中断程序负责接收红外数据,一个是定时器中断程序负责数码管扫描,要使红外接收不耽误数码管扫描的执行,那么就必须让定时器中断对外部中断实现嵌套,即把定时器中断设置为高抢占优先级。定时器中断程序,执行时间只有几十个 us,即使打断了红外接收中断的执行,也最多是给每个位的时间测量附加了几十 us 的误差,而这个误差在最短 560 us 的时间判断中完全是容许的,所以中断嵌套并不会影响红外数据的正常接收。在 main 函数中,大家把这行程序"//PT0 = 1;"的注释取消,也就是使这行代码生效,这样就设置了 T0 中断的高抢占优先级,再编译一下,下载到单片机里,然后按键试试,是不是没有任何闪烁了呢?而中断嵌套的意义也有所体会了吧。

16.4 温度传感器 DS18B20

DS18B20 是美信公司的一款温度传感器,单片机可以通过 1-Wire 协议与 DS18B20 进行通信,最终将温度读出。1-Wire 总线的硬件接口很简单,只需要把 DS18B20 的数据引脚和单片机的一个 IO 口接上就可以了。硬件的简单,随之而来的,就是软件时序的复杂。1-Wire 总线的时序比较复杂,很多同学在这里独立看时序图都看不明白,所以这里还要带着大家来研究 DS18B20 的时序图。我们先来看一下 DS18B20 的硬件原理图,如图 16-12 所示。




图 16-12 DS18B20 电路原理图

DS18B20 通过编程,可以实现最高 12 位的温度存储值,在寄存器中,以补码的格式存储,如图 16-13 所示。




图 16-13 DS18B20 温度数据格式

一共 2 个字节, LSB 是低字节, MSB 是高字节, 其中 MSb 是字节的高位, LSb 是字节的低位。大家可以看出来,二进制数字,每一位代表的温度的含义,都表示出来了。其中 S 表示的是符号位,低 11 位都是 2 的幂,用来表示最终的温度。DS18B20 的温度测量范围是从-55 度到+125 度,而温度数据的表现形式,有正负温度,寄存器中每个数字如同卡尺的刻度一样分布,如图 16-14 所示。

TEMPERATURE	DIGITAL OUTPUT (Binary)	DIGITAL OUTPUT (Hex)
+125°C	0000 0111 1101 0000	07D0h
+25.0625°C	0000 0001 1001 0001	0191h
+10.125°C	0000 0000 1010 0010	00A2h
+0.5°C	0000 0000 0000 1000	0008h
0°C	0000 0000 0000 0000	0000h
-0.5°C	1111 1111 1111 1000	FFF8h
-10.125°C	1111 1111 0101 1110	FF5Eh
-25.0625°C	1111 1110 0110 1111	FF6Fh
-55°C	1111 1100 1001 0000	FC90h

图 16-14 DS18B20 温度值

二进制数字最低位变化 1,代表温度变化 0.0625 度的映射关系。当 0 度的时候,那就是 0x0000,当温度 125 度的时候,对应十六进制是 0x07D0,当温度是零下 55 度的时候,对应 的数字是 0xFC90。反过来说,当数字是 0x0001 的时候,那温度就是 0.0625 度了。

首先,我先根据手册上 DS18B20 工作协议过程大概讲解一下。

1、初始化。和 I²C 的寻址类似,1-Wire 总线开始也需要检测这条总线上是否存在 DS18B20 这个器件。如果这条总线上存在 DS18B20,总线会根据时序要求返回一个低电平脉冲,如果不存在的话,也就不会返回脉冲,即总线保持为高电平,所以习惯上称之为检测存在脉冲。此外,获取存在脉冲不仅仅是检测是否存在 DS18B20,还要通过这个脉冲过程通知 DS18B20 准备好,单片机要对它进行操作了,如图 16-15 所示。




图 16-15 检测存在脉冲

大家注意看图,实粗线是我们的单片机 IO 口拉低这个引脚,虚粗线是 DS18B20 拉低这个引脚,细线是单片机和 DS18B20 释放总线后,依靠上拉电阻的作用把 IO 口引脚拉上去。这个我们前边提到过了,51 单片机释放总线就是给高电平。

存在脉冲检测过程,首先单片机要拉低这个引脚,持续大概 480us 到 960us 之间的时间即可,我们的程序中持续了 500us。然后,单片机释放总线,就是给高电平,DS18B20 等待大概 15 到 60us 后,会主动拉低这个引脚大概是 60 到 240us,而后 DS18B20 会主动释放总线,这样 IO 口会被上拉电阻自动拉高。

有的同学还是不能够彻底理解,程序列出来逐句解释。首先,由于 DS18B20 时序要求非常严格,所以在操作时序的时候,为了防止中断干扰总线时序,先关闭总中断。然后第一步,

拉低 DS18B20 这个引脚,持续 500us;第二步,延时 60us;第三步,读取存在脉冲,并且等待存在脉冲结束。

很多同学对第二步不理解,时序图上明明是 DS18B20 等待 15us 到 60us,为什么要延时 60us 呢?举个例子,妈妈在做饭,告诉你大概 5 分钟到 10 分钟饭就可以吃了,那么我们什么时候去吃,能够绝对保证吃上饭呢?很明显,10 分钟以后去吃肯定可以吃上饭。同样的道理,DS18B20 等待大概是 15us 到 60us,我们要保证读到这个存在脉冲,那么 60us 以后去读肯定可以读到。当然,不能延时太久,太久,超过 75us,就可能读不到了,为什么是 75us,大家自己思考一下。

2、ROM 操作指令。我们学 I²C 总线的时候就了解到,总线上可以挂多个器件,通过不同的器件地址来访问不同的器件。同样,1-Wire 总线也可以挂多个器件,但是它只有一条线,如何区分不同的器件呢?

在每个 DS18B20 内部都有一个唯一的 64 位长的序列号,这个序列号值就存在 DS18B20 内部的 ROM 中。开始的 8 位是产品类型编码 (DS18B20 是 0x10),接着的 48 位是每个器件唯一的序号,最后的 8 位是 CRC 校验码。DS18B20 可以引出去很长的线,最长可以到几十米,测不同位置的温度。单片机可以通过和 DS18B20 之间的通信,获取每个传感器所采集到的温度信息,也可以同时给所有的 DS18B20 发送一些指令。这些指令相对来说比较复杂,而且应用很少,所以这里大家有兴趣的话就自己去查手册完成吧,我们这里只讲一条总线上只接一个器件的指令和程序。

Skip ROM (跳过 ROM): 0xCC。当总线上只有一个器件的时候,可以跳过 ROM,不进行 ROM 检测。

3、RAM 存储器操作指令。

RAM 读取指令,只讲2条,其它的大家有需要可以随时去查资料。

Read Scratchpad (读暂存寄存器): 0xBE

这里要注意的是, DS18B20 的温度数据是 2 个字节, 我们读取数据的时候, 先读取到的

是低字节的低位,读完了第一个字节后,再读高字节的低位,直到两个字节全部读取完毕。

Convert Temperature (启动温度转换): 0x44

当我们发送一个启动温度转换的指令后,DS18B20 开始进行转换。从转换开始到获取温度,DS18B20 是需要时间的,而这个时间长短取决于 DS18B20 的精度。前边说 DS18B20 最高可以用 12 位来存储温度,但是也可以用 11 位,10 位和 9 位一共四种格式。位数越高,精度越高,9 位模式最低位变化 1 个数字温度变化 0.5 度,同时转换速度也要快一些,如图 16-16 所示。

R1	R0	Thermometer Resolution	Max Conversion Time
0	0	9-bit	93.75ms
0	1	10-bit	187.5ms
1	0	11-bit	375ms
1	1	12-bit	750ms

图 16-16 DS18B20 温度转换时间

其中寄存器 R1 和 R0 决定了转换的位数,出厂默认值就 11,也就是 12 位表示温度,最大的转换时间是 750ms。当启动转换后,至少要再等 750ms 之后才能读取温度,否则读到的温度有可能是错误的值。这就是为什么很多同学读 DS18B20 的时候,第一次读出来的是 85度,这个值要么是没有启动转换,要么是启动转换了,但还没有等待一次转换彻底完成,读到的是一个错误的数据。

4、DS18B20的位读写时序。

DS18B20 的时序图不是很好理解,大家对照时序图,结合我的解释,一定要把它学明白。 写时序图如图 16-17 所示。




图 16-17 DS18B20 位写入时序

当要给 DS18B20 写入 0 的时候,单片机直接将引脚拉低,持续时间大于 60us 小于 120us 就可以了。图上显示的意思是,单片机先拉低 15us 之后, DS18B20 会在从 15us 到 60us 之间 的时间来读取这一位, DS18B20 最早会在 15us 的时刻读取,典型值是在 30us 的时刻读取,最多不会超过 60us, DS18B20 必然读取完毕,所以持续时间超过 60us 即可。

当要给 DS18B20 写入 1 的时候,单片机先将这个引脚拉低,拉低时间大于 1us,然后马上释放总线,即拉高引脚,并且持续时间也要大于 60us。和写 0 类似的是,DS18B20 会在 15us 到 60us 之间来读取这个 1。

可以看出来,DS18B20 的时序比较严格,写的过程中最好不要有中断打断,但是在两个

"位"之间的间隔,是大于1小于无穷的,那在这个时间段,我们是可以开中断来处理其它 程序的。发送即写入一个字节的数据程序如下。

```
void Write18B20(unsigned char dat)
   unsigned char mask;
          //禁止总中断
   EA = 0;
   for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次移出8个bit
                        //产生 2us 低电平脉冲
      IO 18B20 = 0;
      _nop_();
      _nop_();
      if ((mask&dat) == 0) //输出该bit值
         IO 18B20 = 0;
      else
         IO 18B20 = 1;
                        //延时 60us
      DelayX10us(6);
                        //拉高通信引脚
      IO 18B20 = 1;
   EA = 1; //重新使能总中断
```

读时序图如图 16-18 所示。

}




图 16-18 DS18B20 位读取时序

当要读取 DS18B20 的数据的时候,我们的单片机首先要拉低这个引脚,并且至少保持 1us 的时间,然后释放引脚,释放完毕后要尽快读取。从拉低这个引脚到读取引脚状态,不 能超过 15us。大家从图 16-18 可以看出来, 主机采样时间, 也就是 MASTER SAMPLES, 是 在 15us 之内必须完成的, 读取一个字节数据的程序如下。

```
unsigned char Read18B20()
{
   unsigned char dat;
```

```
unsigned char mask;
  EA = 0; //禁止总中断
  for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先, 依次采集 8 个 bit
     IO_18B20 = 0; //产生 2us 低电平脉冲
     _nop_();
     _nop_();
                       //结束低电平脉冲,等待 18B20 输出数据
     10 \ 18B20 = 1;
                       //延时 2us
     nop ();
     _nop_();
     if (!IO 18B20) //读取通信引脚上的值
        dat &= ~mask;
     else
        dat |= mask;
     DelayX10us(6); //再延时 60us
  }
  EA = 1; //重新使能总中断
  return dat;
}
```

DS18B20 所表示的温度值中,有小数和整数两部分。常用的带小数的数据处理方法有两种,一种是定义成浮点型直接处理,第二种是定义成整型,然后把小数和整数部分分离出来,在合适的位置点上小数点即可。我们在程序中使用的是第二种方法,下面我们就写一个程序,将读到的温度值显示在 1602 液晶上,并且保留一位小数位。

```
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>

sbit IO_18B20 = P3^2; //DS18B20 通信引脚

/* 软件延时函数, 延时时间(t*10)us */
void DelayX10us(unsigned char t)

{
    do {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
```

```
_nop_();
     _nop_();
     nop ();
  \} while (--t);
/* 复位总线, 获取存在脉冲, 以启动一次读写操作 */
bit Get18B20Ack()
  bit ack;
  EA = 0; //禁止总中断
  IO 18B20 = 0; //产生 500us 复位脉冲
  DelayX10us(50);
  IO 18B20 = 1;
  DelayX10us(6); //延时 60us
  ack = IO 18B20; //读取存在脉冲
  while(!IO 18B20); //等待存在脉冲结束
  EA = 1; //重新使能总中断
  return ack;
/* 向 DS18B20 写入一个字节, dat-待写入字节 */
void Write18B20(unsigned char dat)
  unsigned char mask;
  EA = 0; //禁止总中断
   for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次移出8个bit
     IO_18B20 = 0; //产生 2us 低电平脉冲
     nop ();
     nop ();
     if ((mask&dat) == 0) //输出该bit值
        IO 18B20 = 0;
      else
        IO 18B20 = 1;
     DelayX10us(6); //延时 60us
IO_18B20 = 1; //拉高通信引脚
  }
  EA = 1; //重新使能总中断
/* 从 DS18B20 读取一个字节,返回值-读到的字节 */
unsigned char Read18B20()
```

```
unsigned char dat;
  unsigned char mask;
  EA = 0; //禁止总中断
  for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次采集8个bit
     IO 18B20 = 0; //产生 2us 低电平脉冲
     _nop_();
     nop ();
                    //结束低电平脉冲,等待 18B20 输出数据
     IO 18B20 = 1;
                     //延时 2us
     _nop_();
     nop ();
                   //读取通信引脚上的值
     if (!IO 18B20)
       dat &= ~mask;
     else
       dat |= mask;
     DelayX10us(6); //再延时 60us
  }
  EA = 1; //重新使能总中断
  return dat;
}
/* 启动一次 18B20 温度转换,返回值-表示是否启动成功 */
bit Start18B20()
  bit ack;
  ack = Get18B20Ack(); //执行总线复位,并获取 18B20 应答
  if (ack == 0) //如 18B20 正确应答,则启动一次转换
     Write18B20(0xCC); //跳过 ROM 操作
     Write18B20(0x44); //启动一次温度转换
  return ~ack; //ack==0 表示操作成功,所以返回值对其取反
/* 读取 DS18B20 转换的温度值,返回值-表示是否读取成功 */
bit Get18B20Temp(int *temp)
  bit ack;
  unsigned char LSB, MSB; //16bit 温度值的低字节和高字节
  ack = Get18B20Ack(); //执行总线复位,并获取 18B20 应答
  if (ack == 0) //如 18B20 正确应答,则读取温度值
```

```
Write18B20(0xCC); //跳过 ROM 操作
    Write18B20(0xBE); //发送读命令
    LSB = Read18B20(); //读温度值的低字节
    MSB = Read18B20(); //读温度值的高字节
     *temp = ((int)MSB << 8) + LSB; //合成为 16bit 整型数
  return ~ack; //ack==0 表示操作应答, 所以返回值为其取反值
(此处省略,可参考之前章节的代码)
#include <reg52.h>
unsigned char TORH = 0; //TO 重载值的高字节
unsigned char TORL = 0; //TO 重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
extern bit Start18B20();
extern bit Get18B20Temp(int *temp);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void main()
  bit res;
           //读取到的当前温度值
  int temp;
  int intT, decT; //温度值的整数和小数部分
  unsigned char len;
  unsigned char str[12];
                //开总中断
  EA = 1;
  ConfigTimerO(10); //TO定时10ms
  Start18B20(); //启动 DS18B20
               //初始化液晶
  InitLcd1602();
  while (1)
    if (flag1s) //每秒更新一次温度
       flag1s = 0;
       res = Get18B20Temp(&temp); //读取当前温度
```

```
//读取成功时,刷新当前温度显示
         if (res)
                                       //分离出温度值整数部分
            intT = temp >> 4;
                                      //分离出温度值小数部分
            decT = temp & 0xF;
            len = IntToString(str, intT); //整数部分转换为字符串
            str[len++] = '.';
                                      //添加小数点

      decT = (decT*10) / 16;
      //二进制的小数部分转换为 1 位十进制位

      str[len++] = decT + '0';
      //十进制小数位再转换为 ASCII 字符

                                     //用空格补齐到 6 个字符长度
            while (len < 6)
              str[len++] = ' ';
                                     //添加字符串结束符
            str[len] = ' \0';
           LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶屏上
         }
                              //读取失败时,提示错误信息
         else
            LcdShowStr(0, 0, "error!");
         Start18B20(); //重新启动下一次转换
     }
  }
/* 整型数转换为字符串, str-字符串指针, dat-待转换数, 返回值-字符串长度 */
unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)
  signed char i = 0;
  unsigned char len = 0;
  unsigned char buf[6];
   if (dat < 0) //如果为负数,首先取绝对值,并在指针上添加负号
     dat = -dat;
     *str++ = '-';
     len++;
   }
   do { // 先转换为低位在前的十进制数组
     buf[i++] = dat % 10;
     dat /= 10;
   } while (dat > 0);
   len += i; //i 最后的值就是有效字符的个数
   while (i-- > 0) //将数组值转换为 ASCII 码反向拷贝到接收指针上
     *str++ = buf[i] + '0';
```

```
*str = '\0'; //添加字符串结束符
  return len; //返回字符串长度
/* 配置并启动 TO, ms-TO 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  unsigned long tmp; //临时变量
  tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
  tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
  tmp = 65536 - tmp;
                       //计算定时器重载值
                        //补偿中断响应延时造成的误差
  tmp = tmp + 12;
  TORH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
  TORL = (unsigned char) tmp;
  TMOD &= 0xF0; //清零 TO 的控制位
  TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
  THO = TORH; //加载 TO 重载值
  TL0 = TORL;
             //使能 TO 中断
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;
              //启动 T0
/* TO 中断服务函数,完成1秒定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
  static unsigned char tmr1s = 0;
  THO = TORH; //重新加载重载值
  TL0 = TORL;
  tmr1s++;
  if (tmr1s >= 100) //定时 1s
     tmr1s = 0;
     flag1s = 1;
```

16.5 练习题

- 1、理解红外通信调制解调的原理,掌握 NEC 红外通信编码的原理。
- 2、将显示跳线帽调到左侧控制步进电机,使用红外遥控器控制电机的正反转。
- 3、掌握 DS18B20 的时序过程,能够理解每一位读写的时序。
- 4、结合 DS1302 的电子钟实例,将温度显示加入进去,做一个带温度显示的万年历。