车载雷达app5大功能学习笔记

髮	参考如下:							
	视频参考:							
	文档参考:							
	ADAS中的LDW、	FCW.	BSD,	LCA、	ACC.	AEB,	APA,	DMS代表的含义

学习进度

FFT了解
FFT的具体过程

一、ADAS中的LDW、FCW、BSD、LCA、ACC、AEB、APA、DMS代表的 含义

ADAS:

全称"高级驾驶辅助系统",主要是通过各种车载传感器收集车内外的环境数据,进行静、动态物体的辨识、任意。

缩写	全称	中文		
ADAS	Advanced Driver Assistance System	高级驾驶辅助系统		
BSD	Blind Spot Detection	盲区监测		
LCA	Lane Changing Assist	变道辅助		
RCTA	Rear Cross Traffic Alert	后方横向来车预警		
DOW	Driver OPEN Warning	开门预警		
RCW	Rear Collision Warning	后碰警告		