窗函数的系数就是在这个函数中生成的。

```
void Lib_genWindow(void *win,
    uint32_t windowDatumType,
    uint32_t winLen,
    uint32_t winGenLen,
    int32_t oneQformat,
    uint32_t winType)
```

win: 样本窗,这个函数执行完,窗系数就存在了win指针指向的地址里 windowDatumType:数据格式,可指定是int型还是short型 winLen:窗长度, 1D处理就是ADC采的数据长度 winGenLen:这个是窗函数系数的长度,虚实部的原因,取1/2 oneQformat:于虚位运算的,这里就是放大倍数,数值为:*#define ONE Q15 (1 << 15) * winType:窗类型

```
uint32_t winIndx;//窗序号
int32_t winVal;//溢出保护
int16_t * win16 = (int16_t *)win;//demo中选了这个
int32_t * win32 = (int32_t *)win;
float phi = 2 * PI_ / ((float)winLen - 1);
//phi是最小相位值,取了读音,其实就是那个希腊字母φ
//窗函数一个周期是2π,每个点的相位就是2π/(winlen-1)
//phi和phy应当都是指相位
```

N长度的Blackman窗的数学公式, 时域表达式:

The following equation defines the Blackman window of length N:

$$w(n) = 0.42 - 0.5 \cos \frac{2\pi n}{N-1} + 0.08 \cos \frac{4\pi n}{N-1}, \quad 0 \le n \le M-1$$

where M is N/2 for N even and (N + 1)/2 for N odd.

M:表示窗函数的有效长度,即winGenLen

代码中采用了复数的计算方式,然后取了实部输出。

eR =
$$\cos \frac{2\pi n}{N-1} = real(e^{j\frac{2\pi n}{N-1}})$$
,
e2R = $\cos \frac{4\pi n}{N-1} = real((e^{j\frac{2\pi n}{N-1}})^2)$,

for (winIndx = 0; winIndx < winGenLen; winIndx++)</pre>

 $eR = real(e^{j\frac{2\pi k}{N-1}}),$ 某次运算n=k时,

$$eR = real(e^{j\frac{2\pi(k+1)}{N-1}})_{*}$$

$$e^{j\frac{2\pi(k+1)}{N-1}} = e^{j\frac{2\pi k}{N-1}} \cdot e^{j\frac{2\pi}{N-1}}_{*}$$

而。

 $e^{j\frac{2\pi}{N-1}} = e^{j\cdot phi}$

下一次循环, n=k+1时,

phi就是代码中的phi,每次for循环都将上一次的运算结果存到tmpR中间变量中,然后再乘 (同 理e2R乘),最后取实部输出。eR和e2R的计算是一个累复乘的过程。

这样计算,减少了正余弦运算的次数,整个函数只计算了一次正余弦,节省了资源提高了运算性 能。

这个算法对我们有借鉴意义,相信各位都能有所收获。

```
//以布莱克曼窗Blackman为例讲解
switch(winType)
  #ifdef MMW WIN BLACKMAN ENABLE
      case MMW_WIN_BLACKMAN:
      {
          float a0 = 0.42;
          float a1 = 0.5;
          float a2 = 0.08;
          for (winIndx = 0; winIndx < winGenLen; winIndx++)</pre>
              winVal = (int32_t)((oneQformat * (a0 - a1*cos(phi * winIndx) +
                  a2*cos(2 * phi * winIndx))) + 0.5);
                  //要计算更新的有变量winIndx,其他都是固定值
```

```
//oneQformat是放大倍数,放大的原因是按照公式,计算出来的值都是小于1的,
整形变量无法表示
                 //最后面的这个0.5我推测是因为取整方式,想向上取整,应当不重要
              if (winVal >= oneQformat)//这个if语句起溢出保护的作用,保证窗系数的最大值
就是oneOformat - 1
              {
                 winVal = oneQformat - 1;
              }
              switch (windowDatumType) //输出窗系数,强制转换数据格式
              {
                 case FFT_WINDOW_INT16:
                    win16[winIndx] = (int16_t)winVal;
                     break;
                 case FFT_WINDOW_INT32:
                     win32[winIndx] = (int32_t)winVal;
                     break;
                 default:break;
              }
          }
          break;
       } #endif
   #ifdef MMW_WIN_HAMMING_ENABLE
       case MMW_WIN_HAMMING:
       {} #endif
   #ifdef MMW_WIN_RECT_ENABLE
       case MMW_WIN_RECT:
       {} #endif
   #ifdef MMW_WIN_HANNING_RECT_ENABLE
       case MMW_WIN_HANNING_RECT:
       {} #endif
   #ifdef MMW_WIN_HANNING_ENABLE
```

case MMW_WIN_HANNING:

{} #endif