系统时钟RCC详解

参考如下:

视频参考:

文档参考:

系统时钟RCC详解

1什么是时钟


时钟是单片机运行的基础,时钟信号推动单片机内各个部分执行相应的指令。时钟系统就是CPU的脉搏,决定cpu速率,像人的心跳一样只有有了心跳,人才能做其他的事情,而单片机有了时钟,才能够运行执行指令,才能够做其他的处理(点灯,串口,ADC),时钟的重要性不言而喻。

2.为什么 STM32 要有多个时钟源呢?

STM32本身十分复杂,外设非常多但我们实际使用的时候只会用到有限的几个外设,使用任何外设都需要时钟才能启动,但并不是所有的外设都需要系统时钟那么高的频率,为了兼容不同速度的设备,有些高速,有些低速,如果都用高速时钟,势必造成浪费并且,同一个电路,时钟越快功耗越快,同时抗电磁干扰能力也就越弱,所以较为复杂的MCU都是采用多时钟源的方法来解决这些问题。所以便有了STM32的时钟系统和时钟树

总括: STM32时钟系统主要的目的就是给相对独立的外设模块提供时钟,也是为了降低整个芯片的耗能。系统时钟,是处理器运行时间基准(每一条机器指令一个时钟周期)时钟是单片机运行的基础,时钟信号推动单片机内各个部分执行相应的指令。一个单片机内提供多个不同的系统时钟,可以适应更多的应用场合。不同的功能模块会有不同的时钟上限,因此提供不同的时钟,也能在一个单片机内放置更多的功能模块。对不同模块的时钟增加开启和关闭功能,可以降低单片机的功耗 STM32为了低功耗,他将所有的外设时钟都设置为disable(不使能),用到什么外设,只要打开对应外设的时钟就可以,其他的没用到的可以还是disable(不使能),这样耗能就会减少。这就是为什么不管你配置什么功能都需要先打开对应的时钟的原因

3.STM32的时钟系统框图



系统时钟SYSCLK 的左边 系统时钟有很多种选择,而左边的部分就是设置系统时钟使用那个时钟源,

系统时钟SYSCLK 的右边,则是系统时钟通过AHB预分频器,给相对应的外设设置相对应的时钟频率

1.时钟系统

1各个时钟源 (左边的部分) STM32 有4个独立时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE。 ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。 ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。

其中LSI是作为IWDGCLK(独立看门狗)时钟源和RTC时钟源 而独立使用

而HSI高速内部时钟 HSE高速外部时钟 PLL锁相环时钟 这三个经过分频或者倍频 作为系统时钟来使用

PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 通过倍频之后作为系统时钟的时钟源