ELEKTRONIKA

Predavanje 1 OSNOVNA SVOJSTVA POLUVODIČKIH MATERIJALA (1)


O kolegiju

Elektronički elementi	Elektronički sklopovi
PoluvodičiDiodaTranzistor	 Pojačala s bipolarnim tranzistorom Pojačala s unipolarnim tranzistorom Operacijsko pojačalo
08.03. – 23.04.	10.05. – 18.06.

- Ocjena: teorija 50%, zadaci 50%
- Relativno ocjenjivanje
- Ispiti ispitna grupa 23: 07.07.2021., 21.07.2021. i 01.09.2021.
- Konzultacije:
 - o Tihomir Betti, B407, betti@fesb.hr
 - o Ivan Marasović, B406, ivan.marasovic@fesb.hr

Definicija poluvodiča

- Materijali čija je električna vodljivost veća od vodljivosti izolatora, a manja od vodljivosti vodiča. električna vodljivost, 10⁻⁸ S/cm< σ <10³ S/cm.
- Materijali čija se električna vodljivost može značajno promijeniti:
 - 1. Zagrijavanjem
 - Dodavanjem primjesa (dopiranjem)
 - Izlaganjem svjetlu



- značajnih znamenki. Za elemente koji nemaju stabilnih nuklida u zagradama je dan maseni broj najstabilnijeg izotopa. Izuzetak su torij, protaktinij i uranij koji imaju karakterističan izotopski sastav na Zemlji.

AKTINOIDI 89 90 232.04 91 231.04 92 238.03 93 (237) 94 (244) 95 (243) 96 97 98 99 100 (257) 101 (258) 102 (259) 103 (262) (227)(247) (247) (251)(252)ND Blk Th Pa U Pun Es Fm Md No Ac Am ILIP Cm AKTINIJ URANIJ **NEPTUNIJ AMERICIJ** KURIJ **EINSTEINIJ MENDELEVIJ** NOBELIJ TORIJ **PROTAKTINIJ** BERKELIJ KALIFORNIJ **FERMIJ** LAWRENCIJ


Poluvodički materijali

1. Elementarni poluvodiči

- a) Silicij (Si)
- b) Germanij (Ge)

2. Složeni poluvodiči


- a) III-V poluvodiči
 - GaAs, GaN, InP (binarni)
 - InGaAs, AlGaAs (ternarni)
 - InGaAlAs (kvartarni)
- b) II-VI poluvodiči
 - ZnO, CdS, CdTe



Električna vodljivost poluvodiča

- Svojstvo (sposobnost) materijala provoditi električnu struju.
- Električna struja = gibanje elektrona.
- Većina poluvodičkih materijala su kristalinične strukture.

Elementarna ćelija kristala silicija



Konstanta kristalne rešetke: a_0 =5,43 Å

(1 [Å]ngstrom=10⁻¹⁰ [m])

Broj atoma: 18


Broj atoma po elementarnoj ćeliji: 8

Volumen elementarne ćelije: (5,43·10⁻¹⁰ m)³

Gustoća atoma Si (broj atoma Si u jedinici volumena):

$$N = \frac{8}{\left(5,43 \cdot 10^{-10} m\right)^3} \approx 5 \cdot 10^{22} cm^{-3}$$


Atom silicija



 Posljednja (djelomično) popunjena ljuska je valentna ljuska, a elektroni u njoj su valentni elektroni.

Energija elektrona u atomu


- U izoliranom atomu elektroni mogu imati samo diskretne vrijednosti energija (u načelu svakoj ljusci odgovara određena energija).
- Paulijevo načelo isključivosti iskazuje da u nekom atomu dva elektrona ne mogu zauzeti isto kvantno stanje.



 Približavanjem dvaju atoma svaka se energijska razina razdvaja u dvije bliske energijske razine – jedna malo iznad, a druga malo ispod energijske razine u izoliranom atomu.


Energija elektrona u kristalu

- Kristali sadrže veliki broj atoma pa se svaka energijska razina razdvaja u veliki broj bliskih diskretnih razina.
- Veliki broj diskretnih energijskih razina predstavlja gotovo kontinuirani niz dozvoljenih energija elektrona u kristalu – tzv. pojasovi energija.



Energijski pojasovi i dijagram


- Elektroni prvo popunjavaju pojasove nižih energija.
- Najviši energijski pojas koji zauzimaju elektroni naziva se valentni pojas valentni elektroni imaju najveću energiju u atomu.
- Prvi sljedeći pojas dozvoljenih energija je **vodljivi pojas** elektroni u tom pojasu su slobodni elektroni koji mogu sudjelovati u vođenju struje.
- Razmak između valentnog i vodljivog pojasa je tzv. zabranjeni pojas čija širina E_G predstavlja bitno svojstvo materijala.
- Prikaz valentnog, vodljivog i zabranjenog pojasa se naziva energijski dijagram.



 E_{C} – dno vodljivog pojasa E_V – vrh valentnog pojasa

Energijski dijagram poluvodiča, izolatora i vodiča

Energijski dijagram poluvodiča



- Na *T*=300 K:
 - Za Si, E_G =1,12 eV
 - Za GaAs, E_G =1,42 eV

Empirijski izraz za određivanje širine zabranjenog pojasa nekog poluvodiča u ovisnosti o temperaturi:


$$E_G(T) = E_{G0} - \alpha \cdot \frac{T^2}{T + \beta} \quad [eV]$$

Poluvodič	<i>E</i> _{G0} [eV]	lpha [eV/K]	β [K]
Silicij (Si)	1,17	4,73·10-4	636
Germanij (Ge)	0,744	4,77·10 ⁻⁴	235
Galij-arsenid (GaAs)	1,521	5,58·10 ⁻⁴	220

• Napomena: 1 eV=1,602·10⁻¹⁹ C·1 V=1,602·10⁻¹⁹ J

Kovalentna veza


- Svaki atom silicija povezuje se s četiri susjedna atoma dijeleći sa svakim po jedan valentni elektron u zajednički elektronski par.
- Takva se veza među atomima silicija naziva kovalentnom



- U kristalu silicija svi atomi postižu stabilno stanje popunjavajući 8 mjesta u valentnoj ljusci (4 vlastita i 4 susjedna valentna elektrona).
- Elektroni u kovalentnim vezama nalaze se na energijskim razinama u valentnom pojasu.
- Elektroni u kovalentnim vezama ne mogu sudjelovati u vođenju struje.
- Na T=0 K svi su valentni elektroni u kovalentnim vezama pa se poluvodič ponaša kao izolator.

Slobodni nosioci naboja: elektroni i šupljine

- Na T>0 K, poluvodič dobija toplinsku energiju ($E_T=kT$) koja uzrokuje oslobađanje određenog broja valentnih elektrona iz kovalentne veze. Ti elektroni postaju **slobodni elektroni** i oni sudjeluju u vođenju struje.
- Oslobađanjem elektrona iz kovalentne veze otvara se slobodno mjesto za neki drugi valentni elektron. To slobodno mjesto naziva se **šupljinom**.



- Oslobađanjem elektrona iz kovalentne veze nastaje par nosilaca elektronšupljina.
- Proces nastanka parova elektron-šupljina naziva se **generacija slobodnih nosilaca**.
- Slobodni elektroni i šupljine sudjeluju u vođenju struje.
- Oslobađanje elektrona iz kovalentne veze odgovara prelasku elektrona iz valentnog u vodljivi pojas u energijskom dijagramu.
- Pojam šupljine isključivo je vezan uz energijske razine u valentnom pojasu.

Gustoća slobodnih nosilaca naboja

- Gustoća nosilaca: broj nosilaca u jedinici volumena (tipično 1 cm³).
- Gustoća slobodnih elektrona: n [cm⁻³] negativan naboj
- Gustoća šupljina: p [cm⁻³] manjak negativnog, tj. pozitivan naboj
- Generiranje nosilaca u parovima => n = p!

Npr. u siliciju na sobnoj temperaturi (300 K)

Najmanja energija koju valentni elektron mora dobiti da bi se oslobodio iz kovalentne veze jednaka je širini zabranjenog pojasa:

$$E_G$$
=1,12 eV

Gustoća valentnih elektrona:

2·10²³ cm⁻³

(svaki atom Si ima 4 valentna elektrona)

Prosječna termička energija koju elektron može dobiti na 300 K:

*E*_τ=*kT*≈26 meV

Gustoća slobodnih nosilaca:

10¹⁰ cm⁻³

Napomena:

k je Boltzmannova konstanta $k=1,38065\cdot10^{-23}$ m²kgs⁻²K⁻¹

Praktičan izraz za računanje E_T : $E_T[eV] = k \cdot T \approx \frac{T}{11605}$

Raspodjela nosilaca po energijama

- Energijski pojasovi sadrže niz diskretnih, bliskih energijskih stanja.
- Raspodjela gustoće nosilaca po energijama ovisi o:
 - 1. Gustoći stanja $\rho(E)$
 - 2. Vjerojatnosti zaposjednuća stanja $f_{FD}(E)$
- **1. Funkcije gustoće stanja** iskazuju broj dozvoljenih stanja u vodljivom/valentnom pojasu po jedinici volumena i jedinici energije:

$$\rho_c(E) = 4\pi \cdot \left(\frac{2 \cdot m_n}{h^2}\right)^{3/2} \cdot \left(E - E_C\right)^{1/2}$$

Gustoća stanja u vodljivom pojasu ($E \ge E_C$)

$$\rho_{v}(E) = 4\pi \cdot \left(\frac{2 \cdot m_{p}}{h^{2}}\right)^{3/2} \cdot (E_{V} - E)^{1/2}$$

Gustoća stanja \hat{u} valentnom pojasu ($E \le E_v$)

2. Vjerojatnost da je neko dozvoljeno stanje na energiji *E* popunjeno elektronom dana je **Fermijevom funkcijom**:

$$f_{FD}(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{E_T}\right)}$$

Fermijeva funkcija se još naziva i **Fermi-Diracovom raspodjelom**, a E_F je tzv. **Fermijeva energija**.

Gustoća stanja

 Gustoća stanja omogućuje proračun broja dozvoljenih energijskih stanja u intervalu energija dE oko neke energije E, u jedinici volumena:

 $\rho_c(E)$ dE je broj dozvoljenih energijskih stanja u vodljivom pojasu između E i E+dE u jedinici volumena poluvodiča

 $\rho_v(E)$ dE je broj dozvoljenih energijskih stanja u valentnom pojasu između E i E+dE u jedinici volumena poluvodiča

• U izrazima za gustoću stanja m_n i m_p su tzv. **efektivne mase elektrona u vodljivom**, odnosno **šupljina u valentnom pojasu:**

Normirane efektivne mase	Si	Ge	GaAs
m_n/m_0	1,18	0,56	0,067
m_p/m_0	0,81	0,29	0,47


 m_0 je masa elektrona u mirovanju; m_0 =9,11·10⁻³¹ kg

Fermi-Diracova vjerojatnost

• Prema Fermi-Diracovoj raspodjeli, Fermijeva energija jest najveća energija koju elektron može imati na *T*=0 K. Na *T*>0 K vjerojatnost da elektron ima energiju jednaku Fermijevoj je 0,5.

 $f_{FD}(E)$

Vjerojatnost da se elektron nalazi na energijskoj razini *E*



$1-f_{FD}(E)$

Vjerojatnost da se šupljina nalazi na energijskoj razini *E*

- Vjerojatnost zaposjednuća stanja koja su puno iznad Fermijeve razine (E>>E_F) je vrlo mala!
- Tada se $f_{FD}(E)$ može zapisati kao:

$$f_{FD}(E) \approx \exp\left(\frac{E_F - E}{E_T}\right)$$

To je tzv. **Boltzmannova aproksimacija** (u praksi vrijedi već za $E-E_F>3E_T$).

Termodinamička ravnoteža

Pod pojmom termodinamičke ravnoteže
 podrazumijeva se ravnoteža između brzine kojom na
 nekoj temperaturi nosioci naboja nastaju (generacija)
 i brzine kojom se nosioci poništavaju (rekombinacija).

brzina generacije = brzina rekombinacije

 VAŽNO: U sustavu koji je u stanju termodinamičke ravnoteže postoji samo jedna Fermijeva energijska razina konstantnog iznosa!!!

Određivanje ravnotežnih gustoća nosilaca

• Gustoća slobodnih elektrona u vodljivom pojasu, n_0 , može se izračunati kao umnožak gustoće stanja i vjerojatnosti zaposjednuća pojedinog stanja, integriran preko svih energija u vodljivom pojasu (od dna E_C do vrha E_C):

$$n_0 = \int_{E_C}^{E_C'} \rho_c(E) f_{FD}(E) dE$$

• S obzirom da funkcija $f_{FD}(E)$ vrlo brzo teži u nulu iznad E_C , može se za gornju granicu integracije uzeti energija $E \to \infty$. U uvjetima Boltzmannove aproksimacije ($E_C - E_E \ge 3E_T$), rješenje je:

$$n_0 = N_C \cdot \exp\left(\frac{E_F - E_C}{E_T}\right)$$
 $N_C = 2 \cdot \left(\frac{m_n kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}$ Efektivna gustoća kvantnih stanja u vodljivom pojasu

• Analogno, gustoća šupljina u valentnom pojasu je:

$$p_0 = N_V \cdot \exp\left(\frac{E_V - E_F}{E_T}\right) \qquad N_V = 2 \cdot \left(\frac{m_p kT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \quad \text{Efektivna gustoća kvantnih stanja u valentnom pojasu}$$

Položaj Fermijeve razine

 Položaj Fermijeve razine može se odrediti iz izraza za ravnotežne gustoće nosilaca:

$$E_F = E_C - E_T \ln \left(\frac{N_C}{n_0} \right)$$
, odnosno $E_F = E_V + E_T \ln \left(\frac{N_V}{p_0} \right)$

 VAŽNO! Što je veća gustoća elektrona, Fermijeva će razina biti bliže dnu vodljivog pojasa. Što je veća gustoća šupljina, Fermijeva će razina biti bliže vrhu valentnog pojasa. U ravnotežnim uvjetima nije moguće istovremeno imati i veliku gustoću elektrona i veliku gustoću šupljina!!!

Vrste poluvodiča

- 1. Čisti (intrinsični) poluvodič
 - Poluvodič bez primjesa
- 2. Onečišćeni (ekstrinsični) poluvodič
 - Poluvodič n-tipa
 - Poluvodič p-tipa

Intrinsični poluvodič

 U intrinsičnom poluvodiču gustoća slobodnih elektrona u vodljivom pojasu jednaka je gustoći šupljina u valentnom pojasu:

$$n_0 = p_0 = n_i$$

• Iz izraza za ravnotežne gustoće nosilaca može se odrediti iznos intrinsične gustoće:

$$n_i = (N_C \cdot N_V)^{1/2} \cdot \exp\left(-\frac{E_G}{2E_T}\right) \quad [cm^{-3}]$$

$$E_T = k \cdot T = \frac{T}{11605}$$
 [eV] - Energijski temperaturni ekvivalent

 Ravnotežne gustoće nosilaca u intrinsičnom poluvodiču ovise o temperaturi (toplinskoj energiji) i širini zabranjenog pojasa.

Intrinsična gustoća u nekim poluvodičima

Širina zabranjenog pojasa i intrinsična gustoća na 300 K						
	Si	Ge	GaAs			
E_G [eV]	1,12	0,661	1,424			
n _i [cm ⁻³]	10 ¹⁰	2·10 ¹³	2,1·10 ⁶			

Efektivne gustoće stanja u intrinsičnom siliciju:

$$N_c = 6.2 \cdot 10^{15} \cdot T^{3/2} \quad [cm^{-3}]$$
 $N_v = 3.5 \cdot 10^{15} \cdot T^{3/2} \quad [cm^{-3}]$

$$N_{v} = 3.5 \cdot 10^{15} \cdot T^{3/2} \quad [cm^{-3}]$$


 Na sobnoj temperaturi (T=300 K) izmjerena vrijednost intrinsične gustoće u siliciju je **10¹⁰ cm⁻³**.

Energijski dijagram intrinsičnog poluvodiča

• Iz uvjeta $n_0 = p_0$ može se odrediti položaj Fermijeve razine u intrinsičnom poluvodiču, E_{Fi} :

$$N_C \cdot \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_C}{E_T}\right) = N_V \cdot \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_C}{E_T}\right)$$


$$E_{Fi} = \frac{E_C + E_V}{2} - \frac{3}{4} E_T \cdot \ln \left(\frac{m_n}{m_p} \right)$$



Omjer efektivnih masa elektrona i šupljine se praktički ne mijenja s temperaturom. Na *T*=300 K, drugi pribrojnik iznosi 7,28 meV pa je **u intrinsičnom poluvodiču Fermijeva razina približno na sredini zabranjenog pojasa**.

Poluvodič n-tipa

- Dobije se dodavanjem donorskih primjesa svaki atom donora "daje" jedan elektron u poluvodič i postaje pozitivan ion.
- Gustoća elektrona je veća od gustoće šupljina => elektroni su većinski, a šupljine manjinski nosioci naboja.
- Za silicij se kao donori koriste peterovalentni elementi: N, P, As, Sb.




Donorski atom gradi 4 kovalentne veze s okolnim atomima Si, ali njegov 5. valentni elektron ostaje izvan kovalentne veze. Za oslobađanje tog 5. elektrona potrebno je puno manje energije (tzv. energija ionizacije) nego za oslobađanje elektrona iz kovalentne veze. Na *T*=300 K praktički se svi 5. elektroni donorskih atoma oslobode i postaju slobodni.

VAŽNO: Oslobađanjem 5. valentnog elektrona ne ostaje šupljina!!! Oslobađanjem elektrona iz kovalentne veze nastaju elektron i šupljina!


Energijski dijagram poluvodiča n-tipa

- Tipični iznosi energije ionizacije su 10-50 meV pa se prisutnost donorskih primjesa u energijskom dijagramu poluvodiča predočava tzv. **donorskom energijskom razinom** E_D koja se nalazi u zabranjenom pojasu malo ispod dna vodljivog pojasa.
- Kako je $n_0 >> p_0$, Fermijeva se razina nalazi iznad sredine zabranjenog pojasa.



Poluvodič p-tipa


- Dodaju se akceptorske primjese svaki atom akceptora "uzima" jedan elektron iz poluvodiča i postaje negativan ion.
- Gustoća šupljina je veća od gustoće elektrona => šupljine su većinski, a elektroni manjinski nosioci naboja.
- Za silicij se kao donori koriste trovalentni elementi: B, Al, Ga,
 In.



Atom akceptora gradi 3 kovalentne veze s okolnim atomima Si, ali za vezu s 4. susjednim atomom Si nedostaje mu jedan elektron. Taj se elektron uzima iz kovalentne veze od nekog Si atoma u blizini pa tako nastaje šupljina, a akceptor postaje negativan ion. Energija ionizacije akceptora je mala pa su na *T*=300 K praktički svi akceptorski atomi ionizirani (prime elektron) stvarajući po jednu šupljinu.

Energijski dijagram poluvodiča p-tipa

- Tipični iznosi energije ionizacije su 10-50 meV pa se prisutnost akceptorskih primjesa u energijskom dijagramu poluvodiča predočava tzv. **akceptorskom energijskom razinom** E_A koja se nalazi u zabranjenom pojasu malo iznad vrha valentnog pojasa.
- Kako je $p_0 >> n_0$, Fermijeva se razina nalazi ispod sredine zabranjenog pojasa.



Zakon termodinamičke ravnoteže

• Umnožak ravnotežnih gustoća elektrona i šupljina na nekoj temperaturi je stalan i jednak kvadratu intrinsične gustoće: $n_0 \cdot p_0 = n_i^2$

$$n_0 \cdot p_0 = N_C N_V \cdot \exp\left(-\frac{E_G}{E_T}\right)$$

- Zakon termodinamičke ravnoteže može se izvesti iz razmatranja intrinsičnog poluvodiča kod kojega je $n_0=p_0$. Ako se uvrste izrazi za $n_0=p_0$ i nađe njihov umnožak, uočava se da on **ne ovisi o položaju Fermijeve energije, tj. ne ovisi o tipu poluvodiča**.
- Zakon termodinamičke ravnoteže može se formulirati i na sljedeći način:
 Brzina poništavanja parova elektron-šupljina, proporcionalna umnošku gustoće elektrona i šupljina, jednaka je brzini stvaranja parova elektron-šupljina, koja je određena širinom zabranjenog pojasa i temperaturom.

Zakon električne neutralnosti

 U nekom poluvodiču ukupna gustoća negativnog naboja jednaka je ukupnoj gustoći pozitivnog naboja:

$$n_0 + N_A = p_0 + N_D$$

- Općenito, negativni naboji u poluvodiču su pokretljivi slobodni elektorni i nepokretni ionizirani akceptori. Pozitivni naboji u poluvodiču su pokretljive šupljine i nepokretni ionizirani donori.
- VAŽNO! Ionizirani donori i akceptori imaju naboj, ali su lokalizirani u kristalnoj rešetki i ne mogu se gibati, tj. ne sudjeluju u vođenju struje. Njihov doprinos u vođenju struje najznačajniji je kroz povećanje gustoće slobodnih nosilaca, premda utječu i na iznos određenih parametara slobodnih elektrona i šupljina.

Gustoće nosilaca u poluvodičima

- Intrinsični poluvodič: $n_0 = p_0 = n_i$
- Ekstrinsični poluvodič

n-tip

$$N_{A} = 0$$

$$n_{0} = p_{0} + N_{D}$$

$$n_{0} \cdot p_{0} = n_{i}^{2}$$

$$n_{0} = \frac{N_{D} + \sqrt{N_{D}^{2} + 4n_{i}^{2}}}{2}$$

Ako je ispunjen uvjet $N_D^2 >> 4n_i^2$

$$n_0 \approx N_D$$

$$p_0 \approx \frac{n_i^2}{N_D}$$

p-tip

$$N_{D} = 0$$

$$p_{0} = n_{0} + N_{A}$$

$$n_{0} \cdot p_{0} = n_{i}^{2}$$

$$p_{0} = \frac{N_{A} + \sqrt{N_{A}^{2} + 4n_{i}^{2}}}{2}$$

Ako je ispunjen uvjet $N_A^2 >> 4n_i^2$

$$p_0 \approx N_A$$

$$n_0 \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$